

# MANUAL EVOLVEO

MODEL      VERSION / DATE  
**EasyPhone XO II. / 15. 12. 25**



IT

# Indice dei contenuti

INTRODUZIONE .....	3
AMBIENTE .....	6
ATTREZZATURE MEDICHE .....	7
CARICA DELLA BATTERIA .....	9
USO DELLA BATTERIA .....	10
CONTENUTO	
DELL'IMBALLAGGIO .....	11
SPECIFICHE .....	12
DESCRIZIONE DELLE PARTI .....	13
ICONE DI STATO DEL	
TELEFONO .....	17
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO .....	18
SERVIZIO .....	18
CARICA DELLA BATTERIA .....	19
ACCENDERE/SPEGNERE IL	
TELEFONO .....	19
SBLOCCO DELLA TASTIERA .....	19
CHIAMATA .....	19
MENU .....	20
CONTATTI .....	20
CONTATTI FOTO .....	21
NOTIZIE .....	22
REGISTRO DELLE CHIAMATE .....	23
MULTIMÉDIA .....	23
IMPOSTAZIONI .....	25
STRUMENTI .....	26
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	27

# INTRODUZIONE

## BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI EVOLVEO

- Prima di mettere in funzione il prodotto, si prega di leggere attentamente l'intero manuale d'uso fino alla fine, anche se si ha familiarità con l'uso di un prodotto simile in passato.
- Conservare il presente manuale d'uso per future consultazioni: è parte integrante del prodotto e può contenere importanti istruzioni per la messa in funzione, il funzionamento e la cura del prodotto.
- Assicurarsi che le persone che utilizzeranno l'apparecchio leggano il presente manuale d'uso.
- Se regalate, donate o vendete questo apparecchio a terzi, consegnate loro questo manuale d'uso insieme al prodotto e ricordate loro di leggerlo.
- Durante il periodo di garanzia, si consiglia di conservare l'imballaggio originale del prodotto, che proteggerà al meglio l'apparecchio durante il trasporto.

## L \$ 9 ( 5 6 , 2 1 ( 3 , Ô AGGIORNATA DEL MANUALE D'USO

A causa della continua innovazione dei prodotti EVOLVEO e dei cambiamenti

















## SPECIFICHE

- Display: 2,8", 320\*240
- Rete: GSM 850/900/1800/1900MHz
- Chipset: MTK6261D
- Memoria: 32 MB RAM + 32 MB ROM
- Espansione della memoria: scheda di memoria microSDHC capacità massima 32 GB
- Fotocamera: 0,3MP
- Batterie: 1700 mAh
- Il caricabatterie: USB Tipo-C con cavo, 5 V 0,5 A
- Culla di ricarica: Sì
- Scheda SIM: Doppia SIM (formato mini)
- Dimensioni: 143\*58\*13,6 mm
- Porta di ricarica: USB Tipo-C
- Porta per le cuffie: 3,5 mm Jack
- Capacità della rubrica: 500 + espandibile di 300 con l'inserimento di una scheda di memoria
- Capacità SMS: 100

Grado di protezione contro le scosse elettriche:

Classe II - La protezione contro le scosse elettriche è garantita da un isolamento doppio o rinforzato.

# DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PARTI



1) Ricevitore	12) Pulsante di sospensione
2) Visualizzazione	13) Pulsante destro
3) Pulsante sinistro	14) Torcia elettrica
4) Pulsante centrale (navigazione)	15) Macchina fotografica
5) Pulsante di chiamata	16) Pulsante SOS
6) Pulsanti alfanumerici	17) Interruttore della torcia elettrica
7) Microfono	18) Connettore di ricarica di tipo C
8) Tasto *	19) Connettore delle cuffie
9) Culla di ricarica	20) Coperchio della batteria
10) Luce della culla	21) Pulsante del volume ±
11) Pulsante #	22) Altoparlante

PULSANTE	CARATTERISTICHE
Pulsante funzione sinistro (3)	Premere il pulsante per accedere al menu. Premere il pulsante per avviare la funzione visualizzata nell'angolo inferiore sinistro del display.
Pulsante di navigazione centrale (4)	Premere il tasto per confermare la selezione corrente
Pulsante di chiamata (5)	Premere questo tasto per avviare una chiamata al numero di telefono selezionato.  Premere per rispondere a una chiamata in arrivo. Premere in modalità standby per visualizzare la cronologia delle chiamate.
Pulsante funzione destro (13)	Premere questo pulsante per accedere all'elenco dei contatti.  Premere questo pulsante per tornare al menu precedente.
Pulsante di accensione/spegnimento (12)	Spegnere il telefono: Tenere premuto il pulsante

	<p>più a lungo per spegnere il telefono.</p> <p>Accendere il telefono: Tenere premuto il pulsante più a lungo per riaccendere il telefono.</p> <p>Premere questo tasto per tornare alla modalità standby.</p> <p>Premere questo tasto per terminare la chiamata.</p>
Pulsante su/giù	<p>Premere per scorrere le opzioni dell'elenco delle funzioni.</p> <p>In modalità standby, premere il tasto 'Giù' per accedere agli SMS e premere il tasto 'Su' per richiamare la funzione Scelte rapide.</p> <p>In modalità "Radio FM", utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" per regolare la frequenza.</p>
Pulsante * (8)	<p>Premere il pulsante durante la digitazione del testo per richiamare i</p>

	<p>caratteri speciali. Nelle funzioni selezionate, viene utilizzato per scorrere verso sinistra. Premere due volte il tasto * per inserire il simbolo "+" per le chiamate internazionali.</p>
Pulsante # (11)	<p>Premere il tasto per modificare la modalità di inserimento del testo. Per cambiare i profili delle suonerie (premere a lungo). Nelle funzioni selezionate, viene utilizzato per scorrere verso destra.</p>
Pulsanti laterali	<p>Pulsante del volume (21): Regola il volume per le chiamate, i video e la radio FM.</p> <p>Pulsante della torcia (17): accende/spegne la torcia.</p>

# ICONE DI STATO DEL TELEFONO

Icona	Descrizione
	Sveglia attivata
	Bluetooth acceso
	Cuffie collegate
	Trasmissione dati GPRS
	Chiamate perse
	Messaggio SMS non letto
	Piena capacità di SMS
	Piena capacità MMS
	Messaggio MMS non letto
	Cavo USB collegato
	Roaming attivato
	Potenza del segnale GSM
	Stato di carica della batteria

	Modalità silenziosa attivata
	Impostato su solo squillo
	Vengono impostate solo le vibrazioni
	Vibrazione e suonerie attivate
	Prima la vibrazione e poi la suoneria

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- 1) Controllare che il prodotto non presenti adesivi, pellicole o altri materiali protettivi destinati esclusivamente al trasporto al cliente per proteggere l'apparecchio da graffi o altri danni. Rimuoverli prima dell'uso.
- 2) Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, accertarsi con un'ispezione visiva che l'apparecchio sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.

## SERVIZIO

### MESSA IN SERVIZIO DEL TELEFONO

Inserire l'unghia nella fessura sotto il coperchio posteriore del telefono, rimuovere il coperchio e togliere la batteria. Inserire la scheda SIM ed eventualmente la scheda di memoria, se acquistata. Inserire la batteria. I contatti metallici della batteria devono essere rivolti verso i contatti del telefono. Riposizionare il coperchio posteriore della

batteria.

## **CARICA DELLA BATTERIA**

Collegare il caricatore al connettore USB-C del telefono cellulare o inserire il telefono nella base di ricarica. La ricarica si avvia automaticamente. Il telefono può essere caricato sia da acceso che da spento. Il livello della batteria è indicato sullo schermo del telefono.

## **ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO**

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso (12) finché non si accende. (Se la protezione PIN è attivata, potrebbe essere richiesto di inserire il PIN). Alla prima accensione, vi verrà chiesto di selezionare la lingua del telefono.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso (12) finché non si spegne.

## **SBLOCCO/BLOCCO DELLA TASTIERA**

Per sbloccare, premere il pulsante di funzione sinistro (3) e quindi il pulsante \* (8). Per bloccare la tastiera, premere il pulsante tasto rosso (12).

## **CHIAMATA**

In modalità standby, inserire il numero di telefono e premere il tasto di chiamata (5) per avviare la chiamata.

Premere il pulsante rosso (12) per terminare o rifiutare la chiamata.

# MENU

Premere il tasto funzione sinistro (3) per entrare.

## CONTATTI

Per entrare, selezionare Menu/ Contatti

Aggiungere un nuovo contatto

Selezionare Menu/Contatti o tramite il tasto destro (13) e selezionare Aggiungi nuovo contatto. Selezionare la posizione di memorizzazione (sulla scheda SIM, sul telefono o su una scheda di memoria). Dopo aver inserito il nome e il numero di telefono, premere il tasto centrale (4) per salvare il contatto.

Trovare un contatto/una chiamata salvata

Selezionare Menu/Contatti. Inserire il nome del contatto o utilizzare i pulsanti su/giù per scorrere l'elenco. Dopo aver individuato il contatto, premere il tasto Chiamata (5) per effettuare una chiamata o il tasto funzione sinistro (3) per le seguenti opzioni:

**Visualizza:** visualizza i dettagli del contatto selezionato e consente di modificarlo.

**Invio di un messaggio di testo:** consente di scrivere e inviare un SMS a un contatto selezionato.

**Modifica** - consente di modificare il contatto selezionato

**Elimina** - elimina il contatto selezionato

**Copia** - consente di copiare un contatto/contatti tra la SIM e la memoria del telefono e di importare/esportare i contatti.

**Invia biglietto da visita** : consente di inviare un biglietto da visita a un contatto.

**Aggiungi alla lista nera:** consente di aggiungere un contatto alla lista nera.

**Aggiungi alla whitelist :** consente di aggiungere un contatto alla whitelist.

**Tag multipli:** consente di inviare messaggi di testo e biglietti da visita a più contatti; consente inoltre di eliminare più contatti.

**Impostazioni contatti:** consente di visualizzare lo stato della memoria, la memoria preferita, nonché di eliminare, spostare o copiare tutti i contatti salvati e serve anche a selezionare il salvataggio di un contatto tra le chiamate rapide.

**Selezione rapida - Selezionare**  
Menu/Contatti o tramite il tasto destro (13).

Selezionare un contatto, premere il tasto sinistro (3) e selezionare

Opzioni/Impostazioni contatto/Selezione rapida/Impostazioni numero. Attivare la funzione e impostare i numeri. È possibile impostare e memorizzare 8 numeri di chiamata rapida corrispondenti ai numeri 2-9.

Dopo aver attivato la composizione rapida in modalità standby, tenere premuto uno degli 8 tasti alfanumerici e il telefono comporrà il numero telefonico corrispondente.

## CONTATTI FOTO

A otto contatti è possibile assegnare una foto del chiamante e utilizzare le chiamate rapide per chiamarli.

Aggiungi un nuovo contatto fotografico

Selezionare Menu/Contatti o con il tasto destro (13) selezionare Foto contatto e l'opzione di modifica. Inserire il nome, il numero e l'immagine del chiamante dal file o dalla fotocamera e salvare.

## Chiamata del contatto fotografico

Selezionare Menu/Contatti o selezionare Foto contatto con il tasto destro (13). Selezionare uno degli otto contatti e utilizzare il pulsante di chiamata (5) per effettuare una chiamata.

## NOTIZIE

Il telefono consente di ricevere e inviare messaggi di testo SMS. Quando si accede al menu tramite Menu/Messaggi:

**Scrivere un messaggio** - creare e inviare un nuovo SMS

**Posta in arrivo** - messaggi ricevuti

**Proposte** - messaggi salvati per un invio successivo

**In uscita** - messaggi da inviare

**Inviati** - messaggi inviati

**Elimina messaggi**: serve per eliminare i messaggi

**Impostazioni dei messaggi** - impostazioni speciali, richiede il supporto dell'operatore

**Modelli di SMS** - elenco di messaggi preimpostati

**Impostazioni SMS**: consente di impostare la memoria preferita, lo stato della memoria, ecc.

**Scrivere un messaggio** - Selezionare Menu/Messaggi/Scrivere un messaggio. Inserire il testo del messaggio. Con il tasto # (11) è possibile alternare maiuscole/minuscole/numeri, mentre con il tasto \* (8) è possibile inserire simboli speciali. Premere il tasto sinistro (3), selezionare Invia a indirizzo, quindi inserire

manualmente il numero di telefono o selezionarlo dall'elenco dei contatti e utilizzare il tasto di navigazione centrale (4) per inviare il messaggio.

**Leggere i messaggi** - Per leggere i messaggi selezionare Menu/ Messaggi/ Posta in arrivo, selezionare il messaggio appropriato e premere il tasto di navigazione centrale (4) per visualizzarlo.

## REGISTRO DELLE CHIAMATE

Per entrare, selezionare Menu/Registri chiamate

**Cronologia chiamate** - Selezionare Menu/Registri chiamate/Cronologia chiamate. Dal menu principale è possibile accedere alla Cronologia chiamate, che mostra le chiamate perse, i numeri composti e le chiamate in arrivo.

**Impostazioni chiamate** - Consente di inoltrare e bloccare le chiamate, cambiare linea. Gestione di blacklist e whitelist.

## M 8 / 7 , 0 e ' , \$

Per entrare, selezionare Menu/Multimedia

### 1. Visualizzatore di immagini

Selezionare Menu/ Multimedia/ Visualizzatore immagini. Visualizzare, inviare, rinominare, eliminare, ecc.

### 2. Registratore video

Selezionare Menu/ Multimedia/ VCR. Utilizzato per registrare video.

### 3. Lettore video

Il telefono può riprodurre file video come

3gp, mp4 e avi.

#### 4. Registrazione del suono

Selezionare Menu/ Multimedia/ Registrazione audio. Utilizzare il pulsante sinistro (3) per avviare la registrazione o modificare la qualità di registrazione.

#### 5. Macchina fotografica

Premere il pulsante "giù" sulla schermata iniziale o su Menu/Multimedia/Camera per accendere la fotocamera integrata. Premere il pulsante di navigazione centrale (4) per scattare una foto.

#### 6. Lettore audio

Il telefono può riprodurre file musicali MP3.

#### 7. Radio FM

Selezionare Menu/ Multimedia/ Radio FM.

Utilizzare i pulsanti Su/Giù per scorrere le frequenze.

Premere il tasto funzione sinistro (3) per visualizzare le seguenti opzioni:

**Elenco canali:** visualizza un elenco di stazioni ricercate manualmente o automaticamente.

**Inserimento manuale:** le stazioni possono essere ascoltate inserendo manualmente la frequenza. Per inserire 89.9 basta premere "89 # 9".

**Ricerca automatica:** Ricerca automatica delle stazioni. La stazione è memorizzata nei tasti 1-9.

**Impostazioni:** opzione di riproduzione in background. Utilizzare i tasti # o \* per selezionare la selezione.

# IMPOSTAZIONI

Selezionare Menu/Impostazioni per accedere.

## 1. Profili

Selezionare Menu/Profili utente. È possibile scegliere tra quattro profili: Generale, silenzioso, per riunioni, all'aperto. È possibile adattare le impostazioni a eventi o ambienti specifici.

## 2. Impostazioni del telefono

Selezionare Menu/ Impostazioni/ Impostazioni telefono. Questa funzione consente di impostare/modificare i seguenti parametri:

Ora e data, lingua, lingua di digitazione, display, tasti dedicati, aggiornamento automatico dell'ora, programmazione on/off

## 3. Impostazioni di sicurezza

Selezionare  
Menu/Impostazioni/Impostazioni di sicurezza

Per proteggere i dati personali, è possibile impostare la sicurezza della scheda SIM o del telefono.

## 4. Configurazione a due schede

Selezionare  
Menu/Impostazioni/Impostazione di due schede

È possibile utilizzare questa funzione per cambiare l'uso di entrambe le schede SIM o per attivare l'uso di una sola delle schede SIM. C'è anche un'opzione per attivare/disattivare la modalità di volo.

## 5. Collegamento

Selezionare  
Menu/Impostazioni/Connessioni

## Bluetooth

È possibile accenderlo e poi trovare un altro dispositivo Bluetooth, accoppiare il telefono con un altro dispositivo e utilizzarlo insieme. È inoltre possibile impostare una memoria esterna, accedere a file audio e così via tramite Bluetooth. Selezionare  
Menu/Servizi/Bluetooth.

## Impostazioni di rete

Selezionare una rete per scheda SIM

## 6. Impostazioni SOS

Selezionare Menu/Impostazioni/SOS

Qui è possibile attivare/disattivare lo stato SOS, impostare 5 numeri SOS, modificare e inviare il contenuto degli SMS SOS e disattivare/attivare le impostazioni degli avvisi SOS.

## 7. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica inserendo la password preimpostata "0000".

# STRUMENTI

Selezionare Menu/Strumenti per accedere.

## 1. Gestione file

Consente di visualizzare in anteprima i file memorizzati nella memoria del telefono e nella scheda di memoria.

## 2. Lettore di e-book

Consente di visualizzare in anteprima i file eBook e poi di visualizzarli.

## 3. Calendario

Consente di visualizzare l'anteprima del calendario. Attraverso le "Opzioni" è possibile visualizzare, aggiungere o rimuovere un evento, cercare una data specifica e visualizzare il layout del calendario settimanale.

#### 4. Allarme

Consente di impostare 5 diversi allarmi.

#### 5. Calcolatrice

Per i calcoli normali.

#### 6. STK

Servizi per gli operatori.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Il telefono cellulare è un prodotto elettronico complesso, quindi è bene prendersene cura. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a preservarlo e a prolungarne la vita:

- Non pulire il telefono cellulare con prodotti chimici, solventi o detergenti forti, ma pulirlo leggermente con un panno morbido e acqua saponata.
- Non coprire il telefono cellulare con materiale pittorico per evitare di inceppare le sue parti rimovibili, che ne comprometterebbero il normale funzionamento.
- Per pulire l'obiettivo della fotocamera, utilizzare un panno morbido.

### **Assistenza tecnica**

Contattare il supporto tecnico EVOLVEO  
[www.evolveo.com/helpdesk/](http://www.evolveo.com/helpdesk/)

### **La garanzia NON copre:**

- utilizzare l'apparecchiatura per altri scopi
- installare firmware diversi da quelli installati o scaricabili manualmente o automaticamente dall'applicazione.
- danni elettromeccanici o meccanici causati da un uso improprio.
- Danni causati da elementi naturali come fuoco, acqua, elettricità statica, sbalzi di tensione, ecc.
- danni causati da riparazioni non autorizzate



### **Smaltimento**

Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione o sull'imballaggio significa che nell'UE tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere conferiti ai rifiuti differenziati al termine della loro vita utile. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



' , & + , \$ 5 \$ = , 2 1 ( ' , & 2 1 ) 2 5 0 , 7 -

Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO EasyPhone XO soddisfa i requisiti delle note e delle normative applicabili a questo tipo di dispositivi.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://ftp.evolveo.com/CE/>.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Importatore / Produttore  
Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01,  
Repubblica Ceca  
Email:  
helpdesk@evolveo.com



Prodotto in Cina

Tutti i diritti riservati.  
Il design e le specifiche sono soggetti a  
modifiche senza preavviso.

