

## Varné konvice Manta MM401, MM402, MM407



### Uživatelská příručka

#### Informace k používání

- Sestava se skládá z vlastní varné konvice a základové části. Používejte konvici výhradně s dodanou základnou!
- Konvici lze používat pouze pro vaření vody. Nepoužívejte ji pro ohřívání mléka nebo jiných nápojů.
- Konvice má ochranu proti provozu bez přítomnosti vody a když začne voda vařit, automaticky se vypne. Pokud konvici zapnete prázdnou, dojde k přehřívání. Následně je konvice automaticky vypnuta bezpečnostním teplotním čidlem, aby se předešlo poškození přístroje. Ovládání obsahuje pojistku, která je pouze jednorázová. Pokud dojde k její aktivaci, nelze přístroj znovu použít a ten musí být neprodleně odeslán do autorizované opravy.
- Před prvním použitím musíte varnou konvici uvnitř vyčistit. Naplňte ji čistou vodou po maximální hranici a dvakrát ji převařte abyste se zbavili zápachu nové plastické hmoty. Teprve po tomto procesu můžete v konvici začít vařit vodu na pití.
- Délka přívodního kabelu může být dle potřeby regulována v podstavci.

#### Bezpečnostní pokyny

- Ověřte si před prvním zapojením, že napětí udané na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší elektrorozvodné síti.
- Postavte varnou konvici na rovný, stabilní povrch.
- Nikdy konvici nepoužívejte v dosahu dětí.
- Neumisťujte konvici v blízkosti zdrojů tepla.
- Nestavte varnou konvici na kovové povrchy, například tácy.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nedovolte, aby voda nebo jiné tekutiny vnikly do elektrické části konvice nebo základny. Pokud se tak stane, ihned konvici odpojte od elektrické sítě, kapalinu odstraňte a nechejte spotřebič důkladně vyschnout. Poté je opět možné jej používat.
- Netahejte prudce za přívodní kabel, abyste jej nepoškodili. Pokud dojde k poškození kabelu, obraťte se s opravou na odborného servisního technika.

## Způsoby používání

- Sejměte varnou konvici z podstavce a naplňte ji vodou. Nikdy nenalévejte méně vody než je povoleno. Hladina vody musí být vždy minimálně na značce MIN. Zároveň do konvice nikdy nenalévejte více vody než je povoleno, tedy nepřekračujte značku MAX. Tím se vyhnete přetečení během varu.
- Vložte varnou konvici do základny a zapojte vidlici kabelu do zásuvky.
- Přiklopte víčko a přepněte vypínač do polohy „1“. Spotřebič začne pracovat. Zkontrolujte, zda je víčko správně přiklopené, protože jinak nemusí dojít k automatickému vypnutí konvice po dosažení varu. Navíc by mohla vařící voda vystříknout z konvice a způsobit poranění.
- Po dosažení varu přeskóčí vypínač automaticky zpět do polohy „0“. Než jej budete moci opět zapnout, musíte chvíli vyčkat, než vychladne vestavěné teplotní čidlo. Pokud konvici násilně zapnete dříve než bude čidlo ochlazené, může dojít k poškození varné konvice.
- Během vaření se může vnější plášť konvice zahřát na vysokou teplotu, nedotýkejte se jej. Dejte pozor, ať vás neopaří unikající pára. Pokud si přejete konvici vypnout dříve než voda začne vařit, přesuňte ručně vypínač do polohy „0“. Pokud během vaření konvici zvednete ze základny, proces se automaticky přeruší. Pokud nebudete dále vařit ověřte si, že je vypínač v poloze „0“ aby nedošlo k přehřátí a poškození konvice.
- Po ukončení vaření vody v konvici ji bez prodlení přelijte do běžné nádoby a v konvici ji nenechávejte, aby nedošlo k úrazu.
- Pokud odhalíte že konvice je zapnutá a bez vody dříve než zasáhne automatika, ihned konvici odpojte od zásuvky a nalijte do ní vodu. Následně ji nechejte vychladnout. Další použití je možné až po úplném vychladnutí spotřebiče.
- Nikdy nenamáčejte konvici ani základnu do vody. Pokud potřebujete provést čištění, odpojte konvici od elektrické sítě a otřete ji vlhkým hadrem. Nikdy konvici nečistěte ostrými předměty.
- Po určité době používání (v závislosti na kvalitě vody) se může v konvici objevit usazenina tzv. vodního kamene. Tím dojde ke snížení výkonu a vyšší spotřebě energie. Rozpusťte vodní kámen směsicí vody a octa.

## ZÁRUČNÍ LIST

Varné konvice Manta MM401, MM402, MM407

Výrobní/sériové číslo/typ.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

### **Záruční doba**

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

### **Záruční podmínky**

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účetku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

### **Zánik nároku na záruku**

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

