

Návod k použití a CD MP3 přehrávačů Jazzpiper

Uchovávání

- Nepoužívejte či neskladujte přístroj v extrémních teplotách, vysoké vlhkosti či prašném prostředí
- Dbejte na to, aby kryt přístroje nezůstával zbytečně otevřený

Použití

- Nepoužívejte staré, vybité či nekvalitní baterie. vyjměte baterie pokud přístroj nepoužíváte delší dobu. Nepokoušejte se přehrávat fyzicky poškozená média, mohlo by dojít k poškození přístroje. Přehrávejte pouze CD audio a CD MP3 disky.
- Bezpečné použití na silnici - nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, motocyklu či řízení aut. Nenastavujte plnou hlasitost ani při chůzi městem a při přecházení silnic.
- Chraňte si sluch - neposlouchete ve sluchátkách signál zesílený na maximum, můžete si poškodit sluch.

Popis součástí

1. Místo pro baterie (na zadní straně přístroje) vložte dva AA (#5) alkalické či dobíjecí články.
2. Konektor pro připojení externího 4,5V napájení.
Pozor: při provozu z externího napáječe vyjměte alkalické baterie.
3. Tlačítko pro otevření krytu
Neotevírejte kryt, když přístroj přehrává disk, způsobíte vypnutí.
4. Kryt CD disk vkládejte vždy potisklou stranou nahoru.
5. Konektor pro připojení stereo sluchátek s 3,5 mm jack konektorem.
6. Ovládání hlasitosti - Pozor: nemá vliv na linkový výstup (Line out)
7. Přepínač zvýraznění basů.
8. Linkový výstup
Výstup určený pro připojení k zesilovači.
9. Tlačítko Stop
Prvním stisknutím ukončíte přehrávání, dalším stisknutím vypnete přístroj.
10. Tlačítko pro přehrávání
Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete, dalším stisknutím začnete přehrávat. Dalším stisknutím přerušíte přehrávání až do dalšího stisknutí tohoto tlačítka.
11. Přesun vpřed
Stisknutím přeskočíte o skladbu vpřed, podržením tlačítka začnete přeskakovat více skladeb. V režimu Výběr (po stisku tlačítka Select) zvyšujete o jednotky, desítky či stovky číslo aktuální skladby
12. Přesun vzad
Stisknutím přeskočíte o skladbu vzad, podržením tlačítka začnete přeskakovat více skladeb. V režimu Výběr (po stisku tlačítka Select) snižujete o jednotky, desítky či stovky číslo aktuální skladby.
13. Programované pořadí přehrávání
Pomocí tlačítek 11 a 12 vybíráte skladbu, tlačítkem Prog začnete vybírat další skladbu.
14. Tlačítko Select (výběr)
Opakovaným stisknutím tlačítka Select rozbíkáte postupně jednotlivé číslice v čísle skladby. Tlačítka 12 a 13 můžete editovat číslo skladby po stovkách, desítkách či jednotkách.
15. LCD displej
16. Tlačítko PlayMode
slouží k výběru režimu přehrávání. Možnosti jsou následující: random = náhodné pořadí skladeb, intro = z každé skladby zahraje pouze krátký úsek, repeat one = opakované přehrávání jedné skladby, repeat all = opakované přehrávání celého disku či naprogramované sekvence.
17. Tlačítko ESP
Stisknutím tlačítka ESP zapínáte a vypínáte vyrovnávací paměť.
18. Tlačítko Hold
K uzamknutí všech ovládacích prvků použijte Tlačítko Hold.

Napájení

- Před připojením k síťovému adaptéru nejprve přístroj vypněte. Používejte pouze dodaný adaptér, zabráníte tím možnému zničení přístroje.
- Dva alkalické či dobíjecí články, typu AA (#5) vložte do příslušných pozic. **Pozor na polaritu.** Nabíjejte pouze dobíjecí články, nepoužívejte staré a nové baterie dohromady, pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Nepoužívejte MnZn baterie.

Používání - přehrávání CD AUDIO

- pozn.: vyrovnávací ESP paměť je při přehrávání CD AUDIO cca. 50 vteřin. Pokud chcete tuto paměť zapnout stisknete tlačítko ESP (17) při přehrávání.
- Běžné přehrávání
Otevřete kryt přístroje a založte disc CD AUDIO potisklou stranou nahoru. Stiskněte tlačítko pro přehrávání (10)
- Výběr skladby
Pro přehrávání předchozí skladby stisknete 2x tlačítko (12). Pro posun o skladbu vřed tlačítko (11).
- Zastavení
Pro zastavení stisknete tlačítko (9). Dalším stisknutím přístroj vypnete.
- Režim představení skladeb
Do tohoto režimu se dostanete opakovaným stiskem tlačítka PlayMode (16) dokud se na displeji nezobrazí Intro.
- Režim náhodného výběru skladeb
Do tohoto režimu se dostanete opakovaným stiskem tlačítka PlayMode (16) dokud se na displeji nezobrazí RDM..
- Režim programování
Po stisku tlačítka Prog (13) můžete umisťovat jednotlivé skladby na váš vlastní seznam z kterého pak budou přehrávány. Tlačítka (11) a (12) listujete skladbami, dalším stiskem tlačítka Prog (13) přidáte skladbu na seznam a

postupíte na další položku seznamu. Stiskem tlačítka pro přehrávání (10) ukončíte programování a přístroj začne přehrávat váš seznam.

- Opakované přehrávání
Opakované přehrávání aktuální skladby zapnete opakovaným stiskem tlačítka Mode (16) dokud se na displeji nezobrazí REPEAT 1. Opakování vypnete stejným tlačítkem. Opakované přehrávání celého CD zapnete opakovaným stiskem tlačítka Mode (16) dokud se na displeji nezobrazí REPEAT ALL. Opakování vypnete stejným tlačítkem. Opakované přehrávání vlastního naprogramovaného seznamu skladeb zapnete stiskem tlačítka Mode (16) v průběhu programování

Používání - přehrávání CD MP3

1. Vyrovnávací paměť ESP při přehrávání CD MP3 je 8 vteřin.
2. Podporován je formát MP3 se smplovací frekvencí 32kHz, 44.1kHz, 48kHz a s datovým tokem menším než 224KBit/vteřinu
3. Přehrávač podporuje maximálně 256 adresářů
4. Přehrávač podporuje maximálně 512 MP3 souborů na disku
5. Všechny informace z kapitoly Používání - přehrávání CD AUDIO platí i pro přehrávání CD MP3.
6. Někdy nebývá sekvence skladeb na CD od středu ke kraji. Přístroj v takovém případě změní pořadí skladeb při přehrávání.
7. Přímé vybírání sklady
Při přehrávání stiskněte tlačítko Select (14). První číslice aktuálně přehrávané skladby se rozblíká. Tlačítka (11) a (12) snižujete či zvyšujete o jedno. Dalším stiskem Select (14) se posunete na další místo.

Problémy

1. Přehrávač nemůže přečíst vložený disk a na displeji se objevuje NO DISC.
 - založený disk je poškozený nebo špinavý, zkuste jiný
 - na čtecí čočce je zkondenzovaná voda. přístroj na několik hodin nechte otevřený
 - ověřte zda li jste disk vložili správně (potiskem nahoru)
2. Ze sluchátek nejde zvuk
 - ověřte připojení a funkčnost sluchátek, neporušnost kabelu
 - není nastavena hlasitost na minimum ?
3. Když stisknu jakékoli tlačítko na displeji objeví se Hold
 - vypněte zámek kláves tlačítko Hold (18)
4. Při načítání CD MP3 disku se nejprve zobrazí "oo oo oo" a potom "no disc"
 - na disku je příliš mnoho skladeb nebo je disk poškozený či špinavý
5. Baterie vydrží krátkou dobu
 - používaté staré nebo MnZn články, které je třeba nahradit.

Specifikace

vlnová délka požitého laseru	780nm
výstupní výkon na sluchátka	10mW+10mW (16 ohm)
linkový výstup	0,5V
vzorkování	D/A 1 bit
odstup signálu od šumu	více než 80 dB
zkreslení	méně než 0,05 %
provozní teplota	5 - 35 C
rozsah	20 Hz - 20 kHz
rozměry	145mm x 130mm x 28 mm
váha bez baterií	300-470 dle modelu g
zdroj napájení	síťový adaptér s výstupem 4,5V dvě alkalické AA baterie - 3V dvě nabíjitelné AA baterie - 2,4V

testováno s MP3 diskem, (128 kbps, 44,1 kHz)

Balení obsahuje

- sluchátka
- kabel linkového výstupu
- síťový napáječ
- nabíjetelné baterie
- manuál
- dálkové ovládání (u modelu MCD650V)

Volitelné doplňky

- autonapáječ
- adaptér do kazetového rádia