

LCD TV Brimax 20"

Uživatelská příručka Model: A20E



Před prvním použitím televizoru si důkladně přečtěte tento uživatelský manuál.
Uchovejte jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní instrukce

Upozornění: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte televizor dešti nebo vlhkosti. Nestavte na něj nebo do jeho blízkosti nádoby s vodou, jako jsou například vázy.

1. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Uložte tento návod pro budoucí použití.
3. Držte se všech pokynů.
4. Postupujte podle návodu k použití.
5. Televizor nepoužívejte poblíž vody nebo ve vlhkém prostředí.
6. Čistěte televizor pouze suchou utěrkou.
7. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů televizoru. Spotřebič nainstalujte a zapojte podle doporučení výrobce.
8. Neumisťujte televizor poblíž zdrojů tepla, jako jsou tělesa ústředního topení, kamna, krby nebo poblíž jiných zařízení produkujících teplo (například zesilovače, atd.).
9. Používejte pouze správně uzemněné a dobře zapojené elektrické zásuvky nebo prodlužovačky. Uzemněná zásuvka nebo kabel má dva otvory a jeden zemnicí kolík. Pokud dodaná koncovka neodpovídá elektrickým zásuvkám ve vaší zemi, obraťte se na prodejce nebo elektrikáře. Nevyměňujte koncovku elektrického kabelu sami.
10. Chraňte přírodní elektrickou šňůru před nadměrným ohýbáním. Nešlapte po ní a nezatěžujte ji těžkými předměty.
11. Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem televizoru.
12. Používejte pouze stolky nebo stojany dodané nebo doporučené výrobcem televizoru.
13. Během bouřky odpojte od televizoru anténní kabel a odpojte jej od elektrické sítě.
14. Se závadami nebo jakýmkoliv poškozením se vždy obraťte na kvalifikovaného servisního technika.

Poznámka: Pokud je v prostorách kde televizor zapnete příliš velké chladno, může se po zapnutí na několik okamžiků objevit chvění obrazu nebo jiná vada v obraze. V rozmezí jedné až tří minut by se měl obraz stabilizovat.

Upozornění k používání napájecího elektrického kabelu

Nepřetěžujte elektrické zásuvky připojováním příliš velkého počtu spotřebičů pomocí rozdvojek. Mohlo by dojít k poškození televizoru, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně napájecí kabel kontrolujte. Pokud na něm zaznamenáte nějaké poškození, ihned jej odpojte od elektrické sítě a znovu nezapojujte, dokud nebude kabel vyměněn adekvátní náhradou. Chraňte kabel před mechanickým poškozením, překroucením, zlomením, atd.

Upozornění k nebezpečnému odpadu

Podsvětlovací trubice obsahuje malé množství rtuti. Pokud je nutno ji vyměnit za novou, postupujte při likvidaci použité trubice podle místní právní úpravy pro likvidaci nebezpečných odpadů.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste s televizorem obdrželi níže uvedené příslušenství. Pokud některé z nich chybí, obraťte se na prodejce.

- Napájecí elektrický kabel
- Dálkový ovladač + AA baterie
- RCA kabel
- Uživatelská příručka
- Izolační výstelka boxu

Úvod do používání televizoru

Zjednodušený popis ovládacích tlačítek na televizoru

Aktuální stav se může z důvodu neustálého vývoje a vylepšování produktu od reálného stavu mírně lišit.

Položka	Název tlačítka	Popis funkce
1	- Volume +	Stiskem snížíte nebo zvýšíte hlasitost reprodukce.
2	- Channel +	Stiskem přepínáte programy nebo ladíte kanály. Pro zrychlené skenování kanálů stiskněte a přidržte tlačítko +/-.
3	Menu	Stiskem vyvoláte na obrazovku hlavní menu.
4	Input	Stiskem volíte mezi vstupy signálu.
5	Standby	Zapnutí nebo vypnutí TV.
6	Power Indicator	V pohotovostním režimu svítí červená dioda, při zapnutí TV svítí zelená dioda.
7	Remote Sensor	Čidlo dálkového ovladače.

Popis přípojných míst na zadní straně televizoru

Položka	Název konektoru	Popis funkce
1	DC 12V IN	Napájecí zdířka
2	SCART	Připojení SCART konektoru video/DVD přehrávače.
3	PC AUDIO INPUT	Připojení audio kabelem k výstupu zvukové karty počítače.
4	PC VGA INPUT	Připojení VGA kabelem k počítači.
5	RIGHT AUDIO IN	Připojení pravého audio kanálu video/DVD přehrávače při propojení obrazu přes CVBS a S-Video.
6	LEFT AUDIO IN	Připojení levého audio kanálu video/DVD přehrávače při propojení obrazu přes CVBS a S-Video.
7	CVBS INPUT	Připojení kompozitního video výstupu video/DVD přehrávače.
8	S-VIDEO INPUT	Připojení obrazového výstupu S-Video video/DVD přehrávače.
9	TV SIGNAL IN	Připojení televizní antény.

Popis tlačítek dálkového ovladače

POWER

Zapnutí nebo vypnutí TV.

MUTE

Okamžité ztišení zvuku. Pro obnovení zvuku stiskněte tlačítko VOL+.

ČÍSELNÁ TLAČÍTKA

Stiskem 0 až 9 můžete přímo volit televizní programy. Přepnutí kanálu trvá dvě sekundy, během kterých můžete stisknout další číselné tlačítko pro přenutí na vyšší číslo programu než 9. V režimu teletextu lze pomocí číselných tlačítek přímo zadat číslo požadované stránky.

-/--

Stiskem tohoto tlačítka aktivujete volbu vložení vícemístného čísla programu.



Návrat na poslední sledovaný program.

CH+/-

Postupné přepínání mezi jednotlivými programy. Pro rychlé prohledávání kanálů přidržte tlačítko + nebo - stisknuté.

VOL +/-

Plynulé snižování nebo zvyšování hlasitosti.

NICAM/A2

Postupným tisknutím tlačítka přepínáte mezi dostupnými zvukovými režimy jako jsou MONO / DUAL1/ DUAL2/ DUAL1+2/ STEREO (volitelně).

SYSTEM A

Stiskem tlačítka volíte odpovídající zvukovou normu vysílání v pořadí: I→B/G→D/K.

DISPLAY

Stiskem tlačítka zobrazíte informace o aktuálním programu a o zdroji signálu.



ENTER (Směrové šipky a tlačítko ENTER)

Pohyb v menu a nastavování parametrů položek menu. Potvrzování voleb.

EXIT

Zrušení všech informačních a nastavovacích oken a návrat ke sledování TV programu z jakéhokoliv místa menu.

MENU

Zobrazení hlavního menu televizoru.

AV/TV

Přepínání vstupů signálu v tomto pořadí: TV→AV→S-VIDEO→SCART→PC

PMODE

Přepínání režimů obrazu v tomto pořadí: User→Normal→Vivid→Soft

SMODE

Přepínání režimů zvuku v tomto pořadí: Normal→Vivid→Movie→Nature

SLEEP

Nastavení časové periody, po které se televizor automaticky vypne.

TEXT

Přepnutí do režimu teletextu.

HOLD

Přidržení načtené stránky teletextu až do okamžiku dalšího stisknutí tohoto tlačítka.

PGDN (stránka dolů)

Přepnutí na předchozí stránku teletextu.

PGUP (stránka nahoru)

Přepnutí na následující stránku teletextu.

INDEX

Vyvolání základní stránky teletextu (rozcestníku).

REVEAL

Odkrytí skrytých částí/stránek teletextu (např. s odpověďmi na kvízové otázky).

SUBPAGE

Přístup na podstránky načtené strany teletextu.

ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ TLAČÍTKO

Různé volby podle aktuálního označení na obrazovce.

Instalace baterií do dálkového ovladače

1. Opatrně otevřete kryt baterií na zadní straně ovladače, aby nedošlo k ulomení západky.
2. Vložte dva kusy AA baterií 1,5V, přičemž dbejte na správnou polaritu (viz vylisované značky). Nepoužívejte dohromady staré vybité a nové baterie.
3. Zavřete kryt bateriového prostoru ovladače.

Namiřte ovladač směrem k čidlu na přední části televizoru. Dálkový ovladač se musí nacházet v rozsahu do sedmi metrů od televize, aby správně fungoval.

Vybité baterie likvidujte podle místní právní úpravy pro likvidaci nebezpečných odpadů.

ZÁRUČNÍ LIST

LCD TV Brimax 20“

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.