

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone

IX. / 29. 4. 2021








DE





Inhalt

1. Wichtiger Hinweis.....	3
2. Beschreibung des Telefons.....	5
4. Telefonmenü.....	8
5. Anrufen.....	8
6. SMS-Nachrichten.....	10
7. Multimedien.....	11
8. Einstellungen.....	13
9. Extra.....	15
10. Anrufliste.....	16
11. Problemlösung.....	16

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich das Mobiltelefon
der Marke EVOLVEO ausgewählt haben.

1. Wichtiger Hinweis

	Beim Telefonieren während der Lenkung des Kraftfahrzeugs benutzen Sie Hörer mit dem Mikrophon. Stellen Sie das Auto am Rand der Straße wegen dem Telefonieren nur in den Notfällen ab.
	Beim Einstieg ins Flugzeug schalten Sie das Telefon aus und schalten Sie es an Bord nicht ein.
	Achten Sie die erhöhte Vorsichtigkeit bei der Nutzung des Telefons in der Nähe der Herzschrittmacher, der Hörgeräte oder anderer elektronischen medizinischen Geräte, die mit dem Telefon interferieren können.
	Versuchen Sie niemals, das Telefon selbst zu zerlegen. Wenn Sie Probleme mit dem Telefon haben werden, kontaktieren Sie den Händler oder den Service.
	Schließen Sie das Telefon ans Ladegerät nicht an, wenn darin keine Batterie eingelegt ist.

	<p>Schützen Sie das Telefon vor dem magnetischen Feld. Halten Sie es außerhalb der Reichweite der Gegenstände mit magnetischen Elementen, wie Kreditkarten sind.</p>
	<p>Schützen Sie das Telefon vor den Flüssigkeiten. Wenn darin die Feuchtigkeit eindringt oder wenn es beginnt zu korrodieren, nehmen Sie sofort die Batterie heraus und kontaktieren Sie den Händler.</p>
	<p>Benutzen Sie das Telefon in zu kühlen oder zu heißen Räumen nicht. Lassen Sie es niemals in der direkten Sonnenstrahlung, in der staubhaltigen Umgebung oder dort, wo es die hohe Feuchtigkeit gibt.</p>
	<p>Bei dem Reinigen des Telefons benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder angefeuchteten Stoffe mit starken Lösemitteln.</p>

2. Beschreibung des Telefons



1	Hörer
2	Linke Funktionstaste/Favorit-Telefonnummern
3	Annahme des Gesprächs/Anrufen/Historie der Anrufe
4	Sperre der Tastatur
5	Numerische Tasten
6	Spezielle Symbole, Lautstärke + FM-Radios
7	Weise der Texteingabe/Lautstärke - FM-Radios/ Tonausschalten
8	NACH OBEN-UNTEN im Menü oder in den Menüposten/Regulierung der Lautstärke während des Gesprächs

9	Einschalten-Ausschalten des Telefons/Beendigung des Gesprächs
10	Rechte Funktionstaste
11	Leuchte

3. Inbetriebnahme

1. Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten und nehmen Sie die Rückabdeckung nach oben ab.
2. Suchen Sie den Raum für das Einlegen der SIM-Karte auf und legen Sie sie darin mit den Metallkontakten nach unten ein.
3. Falls es Sie wollen, können Sie ins Telefon auch eine microSDHC-Karte einlegen. Sichern Sie sie durch das Überziehen des verschließbaren Blechverschlusses in die Position LOCK ab.
4. Legen Sie eine Batterie ins Telefon ein.
5. Schließen Sie das Telefon mit der Rückabdeckung.

Aufladen der Batterie

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterie ins Telefon eingelegt haben.
2. Das Telefon kann in dem eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand nachgeladen werden.
3. Die Ladebuchse befindet sich am unteren Teil des Telefons.
4. Das Telefon kann direkt mit Hilfe des beigefügten 230 V Ladegeräts mit dem microUSB-Stecker oder durch das Einlegen des Telefons in den Ständer und durch dessen Anschluss ans Ladegerät aufgeladen werden. Nach

dem Aufladen der Batterie trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz ab.

Einschalten und Ausschalten

Zum Einschalten des Telefons halten Sie die gedrückte Taste mit dem roten Hörer (9), bis das Telefon eingeschaltet ist.

Geben Sie PIN der SIM-Karte ein, wenn es erfordert wird.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die gedrückte Taste mit dem roten Hörer (9), bis das Telefon ausgeschaltet ist.

Sperre der Tastatur

Zum Sperren der Tastatur schieben Sie den Schalter der Sperre an der Seite des Telefons in Richtung nach unten. Zum Entsperren der Tastatur schieben Sie ihn wieder nach oben. Das Passwort der Telefonsperre wird dann genutzt, wenn Sie sich wünschen, dass Ihr Telefon keine anderen Personen nutzen. Dieses Passwort wird üblich vom Telefonhersteller geleistet und kann nachfolgend geändert werden.

Das Werkpasswort für dieses Gerät ist 1122.

Wenn das Telefon gesperrt ist, ist es nicht möglich, darin ohne Eingabe des entsprechenden Passworts einzutreten. Wenn Sie das Werkpassworts ändern, notieren Sie es sorgfältig!

Leuchte

Das Einschalten oder das Ausschalten führen Sie durch das Schieben des Umschalters an der Seite des Telefons durch.

4. Telefonmenü

Durch das Drücken des Pfeils NACH OBEN treten Sie ins Telefonmenü mit den Posten ein: Nachrichten > Multimedien > Einstellung > Extra > Dienstleistungen > Telefonverzeichnis > Anrufliste.

Durch das Drücken des Pfeils NACH UNTEN treten Sie ins Menü „Telefonverzeichnis“ ein. Zur Bewegung in den einzelnen Posten drücken Sie die Pfeile NACH OBEN oder NACH UNTEN.

Die ausgewählte Wahl im Menü bestätigen Sie meistens durch das Drücken der Taste (2). Die Rückkehr in das vorherige Menü oder die Aufhebung der Wahl führen Sie meistens durch das Drücken der Taste (10) durch.

5. Anrufen

Geben Sie auf der Telefontastatur die Telefonnummer ein und zum Anrufen drücken Sie die grüne Taste (3). Im Falle eines Fehlers bei der Eingabe der Nummer drücken Sie die rechte Taste (10) „Löschen“ und die letzte Ziffer wird gelöscht.

Zur Annahme des ankommenden Gesprächs drücken Sie die grüne Taste (3). Zur Ablehnung des Gesprächs drücken Sie die rote Taste (9). Die Lautstärke regulieren Sie während des Gesprächs mit der Taste (8). Für das laute Hören (hands-free) drücken Sie während des Gesprächs die Taste (10).

Kontakte

Anwählen der Nummer aus dem Telefonverzeichnis

Durch die Taste NACH UNTEN treten Sie ins Menü

„Telefonverzeichnis“ ein.

Suchen Sie die erforderte Nummer auf

Drücken Sie auf der Tastatur des Telefons die Drucktaste, die den ersten Buchstaben des erforderlichen Namens beinhaltet und suchen Sie den konkreten Namen mit Hilfe der Richtungsdrucktasten Nach oben/Nach unten nach.

Drücken Sie die Taste (3) mit dem grünen Hörer für die Realisation des Anrufs.

Speicherung der Telefonnummer in den Speicher des Telefons oder auf die SIM-Karte

Schreiben Sie auf das Display die Nummer, die Sie speichern wollen, drücken Sie die Taste (2) Wahlen > Speichern ins Telefonverzeichnis > Auf die SIM-Karte oder Auf das Telefon. Schreiben Sie den Namen, unter dem die Nummer gespeichert wird > drücken Sie die Taste (2) Wahlen > Speichern.

Verwaltung des Telefonverzeichnisses

Im Menü „Telefonverzeichnis“ können Sie von den folgenden Angeboten auswählen:

Einen Kontakt hinzufügen

Abbildern	Die SMS absenden	Anrufen
Anpassen	Löschen	Kopieren
Einstellung	Operationen	

Einstellungen

Bevorzugter Speicher: Auswahl des Speichers für die Speicherung des Kontakts

Schnell-Wahl: Nach dem Einschalten ist es möglich, den Drucktasten auf der Tastatur 2 bis 9 Kontakte zuzuordnen. Für das Anrufen an diese gespeicherten Nummern genügt es dann, die zugeordnete Taste für mehr als 2 Sekunden zu drücken.

Speicherzustand: Es wird die Ausnutzung der Kapazität der SIM-Karte und des Telefons abgebildet.

Operation

Durch die Wahl im Menü können Sie die Kontakte zwischen SIM und dem Telefon kopieren oder verschieben.

6. SMS-Nachrichten

Im Bereitschaftsmodus drücken Sie die Richtungsdrucktaste NACH OBEN und bestätigen Sie durch die Wahl von OK.

Eine Nachricht schreiben

Schreiben Sie zuerst den Inhalt der Nachricht.

Textschreiben

Durch wiederholte Drücken der Taste # schalten Sie zwischen den Eingangsmoden (ABC, abc, 123) um.

Bei der Einstellung der Wahlen abc/ABC können Sie durch das Drücken der Tasten 2-9 die Buchstaben schreiben. Durch das erneute Drücken der ausgewählten Drucktaste schreiben Sie eines der darauf angegebenen Zeichen. Durch ein Drücken den ersten Buchstaben, durch zwei Drücken den zweiten Buchstaben und so weiter.

Verschiebung des Cursors nach links/nach rechts führen Sie durch das Drücken der Richtungstasten NACH OBEN/NACH UNTEN durch.

Einfügen der Symbole, eines Leerzeichens, der Ziffern
Durch das Drücken der Taste * öffnen Sie das Angebot der erreichbaren Symbole und durch den Pfeil NACH OBEN/NACH UNTEN wählen Sie das Symbol aus, Sie bestätigen es mittels der Drucktaste (2). Durch das Drücken der Taste 0 können Sie ein Leerzeichen einfügen. Diese Wahl funktioniert beim Modus des Einfügens der Nummern 123 nicht.

Bei der Anwahl des Modus „123“ können Sie die einzelnen Ziffern durch das Drücken der Tasten direkt einfügen.

Die geschriebene Nachricht senden Sie durch das Drücken der Taste (2) Wahlen > Absenden > Nummer einfügen > Aus dem Verzeichnis zugeben und mit dem Pfeil NACH OBEN/NACH UNTEN wählen Sie den Empfänger der Nachricht aus und bestätigen Sie mit OK > Absenden.

Im Menü Nachrichten können Sie auch Zugestellte SMS, Abgesendete SMS-Nachrichten, Konzepte (ausgeschriebene Nachrichten), Nicht abgesendete Nachrichten oder Einstellung von SMS (Möglichkeit der Einstellung des SMS-Zentrums, Sendung einer Empfangsbestätigung) usw. finden.

7. Multimedien

Datei-Manager

Er ermöglicht die Arbeit mit den Dateien, die auf der Speicherkarte gespeichert werden (wenn sie im Telefon eingelegt ist).

Tonspieler:

Die Tondateien sind auf die microSD-Karte in das Verzeichnis „My music“ zu speichern.

Taste (2): Wahlen

Taste (10): Spielen/Pause

Taste (8): Kontrolle der Lautstärke

Tasten (6) / (7): Überspringen eines Musikstücks auf das nächste oder auf das letzte

Tonaufnahme

Legen Sie die microSD-Karte ein und im Menü "Wahlen" stellen Sie weitere Möglichkeiten der Aufnahme ein.

FM-Radio

Die Lautstärke regulieren Sie mit Hilfe der Richtungstasten NACH OBEN/NACH UNTEN. Das Menü des FM-Radios verlassen Sie durch das Drücken der Taste mit dem roten Telefon.

Wenn Sie sich im Menü „FM-Radio“ befinden, können Sie durch das Drücken (2) (Wahlen) dieses Lokalmenü hervorrufen:

Kanal-Verzeichnis: Wenn Sie die einzelnen Kanäle mit den Stationen schon eingestellt haben, können Sie darunter eine beliebige davon auswählen und beginnen zu hören.

Handeingabe: Sie geben die Frequenz des Radios manuell ein.

Automatische Einstellung: Nach der Bestätigung des Dialogs „Kanäle automatisch aufsuchen und speichern?“ wird die Einstellung gestartet.

Einstellung - Spielen auf dem Hintergrund: Aktivierung des Modus des Spielens auf dem Hintergrund, auch nach dem Verlassen des Angebots FM-Radio.

8. Einstellungen

Profile

Es ermöglicht die Speicherung von bis 4 Profilen: Hauptprofil, Still, Zusammentreffen, Draußen mit der Möglichkeit der Anpassung des Typs der Signalisierung, des Klingelns, der Lautstärke usw. Sie können die Profile Ihren Bedürfnissen anpassen und die Änderungen speichern.

Telefon

Zeit und Datum

Einstellung des Datums, der Zeit und des Einschaltens/Ausschaltens der Sommerzeit

Sprache

Wahl der Menüsprache

Bevorzugte Weise des Einfügens

Wahl der Weise der Eingabe des Textes

Flugmodus

Bei der Aktivierung dieses Modus ist die SIM-Karte abgeschaltet und es ist nicht möglich, die Gespräche anzunehmen und die Gespräche aus dem Telefon zu realisieren.

LCD-Hintergrundbeleuchtung

Änderung der Helligkeit des Displays durch die Taste (8). Die

Herabsetzung der Helligkeit des Displays verlängert die Ausdauer der Batterie.

Mobile Netze

Automatische oder manuelle Anmeldung ins Netz und Wahl des Netzes.

Absicherung

Es ermöglicht die Einstellung eines PIN-Codes für die SIM-Karte, für das Telefon und die Einstellung der automatischen Sperre der Tastatur.

Bei jedem Einschalten des Telefons wird die Eingabe eines PIN-Codes erfordert.

PIN/PIN2-Code

PIN/PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern) wird zum Schutz der SIM-Karte vor der unerwünschten Nutzung von anderen Personen genutzt. Der PIN-Code wird üblich vom Telefonoperator geleistet und Sie erhalten ihn gemeinsam mit der SIM-Karte. Wenn Sie den Schutz der SIM-Karte durch den PIN/PIN2-Code aktivieren, müssen Sie diesen PIN/PIN2-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingeben. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt und das weitere Einlegen des PIN/PIN2-Codes wird nicht möglich sein

Hinweise: Wenn Sie den PIN/PIN2-Code dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt und bleibt gesperrt, bis Sie den PUK-Code eingeben. Den PUK-Code erhalten

Sie üblich gemeinsam mit der SIM-Karte von Ihrem Telefonoperator.

SOS-Anrufe mit der Absendung einer SMS-Nachricht
Genehmigung des SOS-Anrufens/Absendung einer SMS
führen Sie im Teil Einstellung > SOS-Funktionen > Zustand:
Ausgeschaltet oder Eingeschaltet durch.

Durch das Drücken der SOS-Taste an der Rückseite des Telefons wird der Tonalarm gestartet und es werden automatisch die Nummern angewählt, die im Verzeichnis der SOS-Nummern gespeichert sind. Das Telefon sendet auch eine SOS-Nachricht ab, der Text dieser SMS-Nachricht ist im Menü Einstellung > SOS-Nachricht zu ändern.

Wenn das Notgespräch angenommen wird, wird das Telefon in den Modus lautes Hands-free automatisch umgeschaltet. Wenn Sie nach der Aktivierung der SOS-Funktion diesen Modus beenden wollen, drücken Sie die Taste mit dem roten Hörer (9).

Werkseinstellungen wiederherstellen

Rückkehr in die Werkseinstellung des Telefons
(Code 1122).

9. Extra

Wecker

Er ist im Teil Extra > Wecker > Anpassen einzustellen
Einschalten/Ausschalten ist mittels der Drucktaste (6) und (7) durchzuführen. Stellen Sie die Zeit und den Typ der Wiederholung, die Melodie und den Typ ein. Alles ist durch das Drücken der Taste (10) zu speichern.

Bluetooth

Falls Sie Bluetooth einschalten und die Sichtweite genehmigen, können Sie im Menü Mein Gerät andere Bluetooth-Geräte in der Umgebung des Telefons finden und das Telefon paaren. Das Einschalten vom Bluetooth erhöht den Energieverbrauch und verkürzt so die Ausdauer der Batterie.

Taschenrechner

Das Telefon beinhaltet einen Taschenrechner mit den Grundoperationen. Geben Sie Nummern (Dezimalpunkt ist durch das Drücken der Taste “#” einzufügen) ein, durch den Pfeil nach oben oder nach unten legen Sie einzelne Rechenbefehle (+), (-), (x) oder (/) ein und durch das Drücken der Taste (3) bestätigen Sie die Operation.

10. Anrufliste

Durch das Drücken der grünen Taste (3) im Grundbildschirm rufen Sie das Verzeichnis der letzten Gespräche hervor. Das vollständige Verzeichnis aller Gespräche finden Sie im Menü „Anrufliste“.

11. Problemlösung

Problem	Lösung
Es ist nicht möglich, das Telefon einzuschalten	> Ist die Batterie mindestens teilweise aufgeladen? > Ist die Batterie richtig eingelegt?

<p>Es ist nicht möglich, die Batterie aufzuladen</p>	<p>> Überprüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.</p> <p>> Ist die Batterie funktionsfähig? Die Funktionsfähigkeit der Batterie sinkt proportional der Nutzungsdauer und nach mehr als einem Jahr muss sie nicht funktionsfähig sein.</p> <p>> Ist die Batterie vollständig entladen? Das Telefon mit der Batterie muss in diesem Fall ans Ladegerät länger angeschlossen werden, bis das Aufladen beginnt. Es kann um Zig Minuten gehen.</p>
<p>Es ist nicht möglich, sich ins Netz des Operators anzumelden.</p>	<p>> Das Signal ist zu schwach oder kann gestört werden. Überprüfen Sie die Kraft des Signals nach der Ikone auf dem Telefondisplay, ob bei der kleinen Antenne senkrechte Striche abgebildet sind.</p> <p>> Ist die SIM-Karte richtig eingelegt? Hat sie nicht den falschen Kontakt? Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, erfordern Sie bei Ihrem Operator ihren Ersatz.</p>
<p>Es ist nicht möglich zu telefonieren</p>	<p>> Ist das Telefon ins Netz des Operators angemeldet?</p> <p>> Ist die Anrufsperrung nicht aktiv?</p> <p>> Haben Sie den genügenden Kredit?</p>

Es ist nicht möglich, Anrufe anzunehmen	<ul style="list-style-type: none"> > Ist das Telefon ins Netz des Operators angemeldet? > Haben Sie den genügenden Kredit? > Ist die Umleitung der Anrufe nicht aktiv? > Ist die Anrufsperrung nicht aktiv?
Es ist nicht möglich, Anrufe anzunehmen	<ul style="list-style-type: none"> > Ist das Telefon ins Netz des Operators angemeldet? > Haben Sie den genügenden Kredit? > Ist die Umleitung der Anrufe nicht aktiv? > Ist die Anrufsperrung nicht aktiv?
Das Telefon ist durch den PIN-Code gesperrt	> Geben Sie den PUK-Code ein, den Sie vom Operator gemeinsam mit der SIM-Karte zum Entsperren des PIN-Codes erhalten haben, oder kontaktieren Sie den Operator.
Fehler der SIM-Karte	<ul style="list-style-type: none"> > Die SIM-Karte hat verschmutzte Kontakte. Reinigen Sie sie. > Die SIM-Karte ist beschädigt. Ersetzen Sie sie für eine andere.
Das Telefon verhält sich nicht andarmäßig	Wählen Sie im Menü „Einstellung > Ausgangseinstellung zur Anbringung des Telefons in den ursprünglichen Zustand erneuern, in dem er aus dem Herstellwerk war. Geben Sie das Werkpasswort 1122 ein, wenn Sie es früher nicht selbst geändert haben.

UNTERSTÜTZUNG

<https://www.evolveo.com/de/unterstuetzen>

Die Garantie gilt NICHT für:

- Verwendung des Mobiltelefons zu anderen Zwecken
- mechanische Beschädigung, die durch die ungeeignete Nutzung verursacht wurde
- Schäden durch natürliche Elemente wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, Überspannung usw.
- Schäden durch nicht autorisierte Reparaturen
- Beschädigung der Garantieplombe oder unlesbare Seriennummer des Geräts
- Batterie, wenn sie nach mehr als 6 Monaten Gebrauch ihre ursprüngliche Kapazität nicht beibehält (Garantie für die Batteriekapazität beträgt 6 Monate)



Entsorgung

Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf einem Produkt, in der Literatur oder einer Verpackung weist darauf hin, dass in der EU alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten Hausmüll.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit wird Abacus Electric, s.r.o. erklärt, dass EVOLVEO EasyPhone den Anforderungen der für diesen Gerätetyp geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,
Hong Kong

Made in China

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.