

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone**

IX. / 29. 4. 2021



**HR**

## Sadržaj

1. Važne obavijesti.....	3
2. Opis telefona.....	4
4. Izbornik telefona.....	7
5. Glasovni pozivi.....	7
6. SMS poruke.....	9
7. Multimedija.....	10
8. Postavke.....	11
9. Dodaci.....	14
10. Popis poziva.....	14
11. Rješavanje problema.....	15

Poštovani,  
Hvala što ste odabrali EVOLVEO mobilni uređaj.

## 1. Važne obavijesti

	Koristite slušalice za vrijeme razgovora tijekom vožnje motornim vozilom. Parkirajte vozilo pored ceste kako bi nastavili s telefonskim pozivom u hitnom slučajevima.
	Isključite telefon pri ulasku u avion, nemojte ga paliti za vrijeme leta.
	Budite oprezni prilikom korištenja ovog telefona u blizini pacemakera, slušnih pomagala ili drugih medicinskih uređaja koje bi telefon mogao ometati.
	Nikad ne pokušavajte rastaviti telefon sami. U slučaju da imate problema s telefonom, obratite se prodajnom mjestu ili servisu.
	Nemojte priključivati telefon na punjač dok baterija nije stavljena.
	Zaštitite telefon od magnetskog polja. Držite ga podalje od predmeta s magnetskim elementima, kao što su kreditne kartice.

	<p>Zaštite telefon od tekućine. U slučaju pada u tekućinu ili korozije odmah izvadite bateriju i obratite se prodajnom mjestu ili servisu.</p>
	<p>Nemojte koristiti telefon u pretjerano hladnim ili vrućim uvjetima. Ne ostavljajte ga izloženog izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ostavljati ga u prašnjavom okruženju ili mjestima sa visokom vlažnosti zraka.</p>
	<p>Nemojte čistiti telefon uz pomoć tekućina ili s vlažnim krpama koje sadrže suplemente s jakim rastapanjem.</p>

## 2. Opis telefona



1	Zvučnik
2	Lijeva funkcijska tipka/Favorite brojevi
3	Prihvati poziv/Pozivanje/Popis poziva
4	Zaključavanje
5	Brojčane tipke
6	Posebni simboli, Glasnoća + FM radio
7	Unos teksta/Kontrola glasnoće FM radija/Mute
8	Gore-dolje u izborniku/podešavanje glasnoće tijekom poziva
9	On-off tipka/Prekid poziva
10	Desna funkcijska tipka
11	Svjetiljka

### 3. Početak korištenja

1. Stavite telefon na ravnu površinu s zaslonom okrenutim prema dolje; uklonite stražnji poklopac tako da ga gurnete prema gore
2. Umetnite SIM karticu tako da se u metalni kontakti SIM kartice usmjereni prema dolje.
3. Ako želite, možete umetnuti i microSDHC karticu. Zaključajte ju prebacivanjem metalnog klizača na LOCK položaj.
4. Umetnite bateriju.
5. Stavite stražnji poklopac na izvorno mjesto.

### Punjenje baterije

1. Provjerite je li baterija umetnuta.

2. Moguće je napuniti telefon dok je upaljen i ugašen.
3. Priključak za punjenje se nalazi na donjoj strani telefona.
4. Moguće je napuniti telefon dok je izravno uključen preko 230 V punjača s microUSB konektorom ili ga stavite u postolje te potom povežite postolje s punjačem. Kada je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz zidne utičnice.

## **Uključivanje/Isključivanje**

Kako bi uključili telefon, držite tipku sa simbolom crvene telefonske slušalice (9) dok se telefon ne upali.

Unesite pin kod za SIM karticu, ukoliko je potrebno.

Kako bi isključili telefon, držite tipku sa simbolom crvene telefonske slušalice (9) dok se telefon ne ugasi.

## **Zaključavanje**

Kako bi zaključali tipkovnicu povucite prekidač za zaključavanje tipkovnice prema dolje (nalazi se na bočnoj strani telefona).

Kako bi otključali tipkovnicu gurnite ga natrag gore.

Lozinka za zaključavanje telefona se koristi kako bi se spriječilo da druge osobe koriste telefon. Obično je postavljen od strane proizvođača telefona ali se može naknadno promijeniti.

## **Lozinka je postavljena na 1122 od strane proizvođača.**

U slučaju da je telefon zaključan, nije ga moguće koristiti dok ne unesete ispravnu lozinku. U slučaju da promijenite zadanu

tvorničku lozinku, pobrinite se da zabilježite novu.

## **Svjetiljka**

Svjetiljka se može uključiti ili isključiti pomoću kliznog prekidača koji se nalazi na bočnoj strani telefona.

## **4. Izbornik telefona**

Pritiskom na tipku GORE prikazuje se izbornik telefona sa slijedećim stavkama: Poruke – Multimedija – Postavke – Dodaci – Usluge – Imenik – Popis poziva

Pritiskom na tipku DOLJE prikazuje se “Popis kontakata”

Koristite tipke GORE I DOLJE kako bi se kretali kroz izbornik

Trenutni izbornik se može odabrati pritiskom na tipku (2). Da bi se vratili na prethodni izbornik ili otkazali pritisnite tipku (10).

## **5. Glasovni pozivi**

Upišite željeni telefonski broj pomoću tipkovnice I pritisnite zelenu tipku (3) za početak poziva. U slučaju da je došlo do pogreške pri unosu broja, pritisnite crvenu tipku (10) “Izбриši”, I posljednja znamenka će biti izbrisana.

Kako bi prihvatili dolazni poziv, pritisnite zelenu tipku (3) Kako bi odbili dolazni poziv, pritisnite crvenu tipku (9) Glasnoća se može podesiti tijekom poziva pritiskom (8) Kako bi uključili zvučnik (hands-free) pritisnite tipku (10) tijekom razgovora.

## **Kontakti**

Biranje brojeva iz popisa kontakata

Pritisnite tipku DOLJE za ulazak u “popis kontakata”

### **Pronađite željeni broj**

Pritisnite tipku s prvim slovom imena koje tražite, a zatim dovršite odabir tipkama GORE/DOLJE sa strelicama.

Pritisnite tipku (3) sa zelenom telefonskom slušalicom kako bi ostvarili poziv

### **Spremanje telefonskog broja na internu memoriju ili SIM karticu**

Unesite broj koji želite spremiti, pritisnite tipki (2) Opcije>Na SIM ili na internu memoriju. Unesite naziv pod kojim će broj biti spremljen>Pritisnite tipki (2) Opcije>Spremi

### **Upravljanje popisom kontakata**

U izborniku “Popis kontakata” možete birati između slijedećih mogućnosti:

Dodaj kontakt	Prikaži	Pošalji SMS
Zovi	Uredi	Obriši
Kopiraj	Postavke	Rukovanje

### **Postavke**

**Zadana memorija:** izbor željene memorije za pohranu kontakata

**Brzo biranje:** kad je omogućeno, moguće je dodijeliti kontakte s tipkama od 2 do 9. Kako bi nazvali te brojeve, pritisnite tipku I držite ju pritisnutom više od dvije sekunde.

**Status memorije:** prikazuje memoriju SIM kartice I unutarnju memoriju telefona

## **Rukovanje**

Ova opcija Vam omogućava prijenos kontakata između telefona i SIM kartice.

## **6. SMS poruke**

Pritisnite tipku GORE u stanju čekanja i prihvatite sa OK.

### **Pisanje poruke**

Prvo napišite sadržaj poruke.

### **Pisanje teksta**

Prebacivanje između načina unosa (ABC, abc, 123) pritiskom na tipku # više puta.

U abc/ABC načinu unosa moguće je pisati slova pritiskom na tipke 2-9. Pritiskom na tipku više puta, napisati ćete jedan od navedenih znakova. Jednim pritiskom na ćete ispisati prvi znak sa tipke, pritiskom dva puta ispisati ćete drugi znak sa tipke, itd.

Možete pomicati kursor teksta lijevo/desno pritiskom tipki GORE/DOLJE.

### **Umetanje simbola, razmaka, brojeva**

Pritisnite \* za otvaranje ostalih znakova a zatim odaberite željeni znak pritiskom tipki GORE/DOLJE. Prihvatite pritiskom tipke (2).

Možete umetnuti razmak pritiskom na tipku 0. Ova opcija je onemogućena kada je u modu 123. U modu "123" možete izravno unositi znamenke pritiskom odgovarajuće tipke.

Možete poslati kratku poruku koju ste napisali pritiskom tipke (2) Opcije>Pošalji>Unesi broj>Dodaj sa popisa kontakata, a zatim koristite tipke GORE/DOLJE za odabir primatelja, prihvatiti pritiskom na tipku OK>Pošalji

U izborniku Poruke možete pronaći Dolazni SMS, Poslane SMS poruke, Skice (poruke koje ste započeli pisati ali niste poslali), ne poslana poruka I SMS postavke (Opcije za postavljanje SMS centra, Savjeti postavki itd.)

## **7. Multimedija**

### **Upravljanje datotekama:**

Omogućava upravljanje datotekama pohranjenih na memorijskoj kartici (ukoliko je umetnuta)

### **Audio player:**

Datoteke moraju biti pohranjene na microSD karticu u mapu "My Music"

Tipka (2): Opcije

Tipka (10): Play/Pauza

Tipka (8): Kontrola glasnoće

Tipke (6) / (7): Preskoči ne prethodnu Ili slijedeću

### **Snimanje zvučnih zapisa**

Umetnite microSDHC karticu I u izborniku Opcije odaberite ostale opcije snimanja.

### **FM radio**

Podesite glasnoću koristeći tipke sa strelicama GORE/DOLJE.

FM radio možete ugasiti pritiskom na tipku s crvenom telefonskom slušalicom.

Ako ste u izborniku FM radio, možete prikazati slijedeće lokalne izbornike pritiskom tipke 2 (Opcije):

**Popis kanala:** Ako ste ugodili pojedinačne kanale s postajama prije, sada možete odabrati jedan od njih i početi sa reprodukcijom.

**Ručni unos:** Upišite radio frekvenciju ručno.

**Automatsko ugađanje:** ugađanje će biti pokrenuto nakon što prihvatite dijalog “Automatski traži kanale i spremi ih?”

**Postavljanje Pozadinske reprodukcije:** Aktivira pozadinsku reprodukciju, radio nastavlja reprodukciju jednom kada napustite FM radio.

## 8. Postavke

### Profili

Omogućuje Vam spremanje do 4 profila – Glavni, Tiho, Sastanak, Vani – s mogućnošću prilagodbe tipa signalizacije, ton zvona, podešavanje glasnoće, itd. Profili se mogu prilagoditi i postavke mogu biti pohranjene.

### Telefon

#### Vrijeme i datum

Postavke datuma i vremena, uključiti isključiti ljetno računanje vremena.

## **Jezik**

Postavke jezika u izbornicima

## **Željeni način unosa**

Omogućuje Vam promijeniti željeni način unosa teksta

## **Zrakoplovni mod**

Nakon aktivacije ovog moda SIM kartica je isključena i više nije moguće prihvatiti ili ostvariti poziv.

## **Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona**

Prilagodite intenzitet pozadinskog osvjetljenja pritiskom na tipku (8). Spuštanje intenziteta pozadinskog osvjetljenja produžuje vijek trajanja baterije.

## **Mobilne mreže**

Automatsko ili ručno traženje mreže te prijava na izabranu mrežu.

## **Sigurnost**

Omogućuje postavljanje PIN koda za SIM karticu, telefona i postavljanje automatskog zaključavanja tipkovnice.

**Unos** PIN koda će biti potrebno unijeti svaki put kad uključite telefon.

## **PIN/PIN2 kod**

PIN/PIN2 kod (4 do 8 znamenki) se koristi kako bi zaštitili SIM karticu od neovlaštenog pristupa. PIN kod se dobiva od mo-

bilnog operatera uz SIM karticu. U slučaju da želite zaštititi SIM karticu pomoću PIN/PIN2 koda, prilikom svakog paljenje telefona morati će te unositi kod. U slučaju da unesete pogrešan kod 3 puta za redom, SIM kartica će se automatski zaključati i više je nećete moći otključati pomoću PIN/PIN2 koda.

**Upozorenje:** U slučaju da unesete pogrešan PIN/PIN2 kod tri puta za redom, SIM kartica će automatski biti zaključana, i ostati će zaključana dok ne unesete PUK kod. PUK kod se dobiva od mobilnog operatera uz SIM karticu.

### **SOS pozivi /poruke**

Kako bi se omogućili SOS pozivi/poruke potrebno je ići na Postavke>SOS značajke>Status: Isključeno ili Uključeno

Pritiskom SOS tipke na stražnjoj strani telefona aktivira se zvučni alarm i automatski se pozivaju brojevi sa SOS popisa brojeva. Osim toga, telefon će također poslati SOS poruku. Tekst ove poruke se može promijeniti u Postavke>SOS poruke

U slučaju prihvatanja hitnog poziva, telefon se automatski prebacuje na handsfree mod. Ukoliko želite prekinuti ovaj mod dok je SOS značajka aktivna, pritisnite tipku sa crvenom slušalicom (9).

### **Tvorničke postavke**

Vraća postavke na tvornički zadane postavke (**kod 1122**)

## **9. Dodaci**

### **Budilica**

Prilagodite postavke pod Dodaci>Budilica>prilagodi

Za prebacivanje ON/OFF pritiskati tipke (6) i (7)

Podesite vrijeme i vrstu ponavljanja, melodiju i tip, spremite sve pritiskom na tipku (10).

### **Bluetooth**

Ako ste uključili Bluetooth i omogućili vidljivost, možete tražiti druge Bluetooth uređaje u blizini i upariti ih sa svojim telefonom. Kada je Bluetooth opcija omogućena, povećava se potrošnja energije, smanjujući trajanje baterije.

### **Kalkulator**

Telefon sadrži kalkulator s osnovnim operacijama. Unos brojeva (pritisnite # za umetanje točke), koristite tipke GORE/DOLJE za odabir željene radnje (+), (-), (x), ili (/) i pritisnite (3) za potvrdu.

## **10. Popis poziva**

Pritisnite zelenu tipku (3) na glavnom zaslonu za prikaz popisa zadnjih poziva. Također, možete pronaći kompletan popis svih poziva u izborniku Popis poziva

## 11. Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Uređaj se ne pali	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Je li baterija barem djelomično napunjena?</li><li>&gt; Je li baterija pravilno umetnuta?</li></ul>
Baterija se ne može puniti	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Provjerite ako je punjač pravilno priključen</li><li>&gt; Je li baterija funkcionalna? Funkcionalnost baterije padne tijekom vremena I nakon više od godinu dana nemora biti funkcionalna</li><li>&gt; Je li baterija potpuno prazna? Ako je to slučaj, potrebno je držati telefon spojen na punjač dulje vremensko razdoblje dok ne započne punjenje. To može potrajati nekoliko desetaka minuta.</li></ul>
Nemoguće je prijaviti se na mobilnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Signal je slab ili je podložen smetnjama. Provjerite snagu signala na ikoni na zaslonu-ima li okomitih crta u blizini antenske ikone?</li><li>&gt; Je li SIM kartica ispravno umetnuta? U slučaju da je oštećena, tražite operatera da vam izda zamjensku.</li></ul>

Poziv ne može biti ostvaren	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Je li telefon spojen na mobilnu mrežu?</li> <li>&gt; Je li aktivirana opcija blokiranja poziva?</li> <li>&gt; Je li vaš saldo dovoljan za ostvarivanje poziva?</li> </ul>
Poziv ne može biti primljen	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Je li telefon spojen na mobilnu mrežu?</li> <li>&gt; Je li aktivirana opcija blokiranja poziva?</li> <li>&gt; Je li vaš saldo dovoljan za ostvarivanje poziva?</li> <li>&gt; Je li aktivirano preusmjerenje poziva?</li> </ul>
Telefon je zaključan PIN kodom	Unesite PUK kod koji ste dobili od operatera zajedno sa SIM karticom za otključavanje PIN koda, ili se obratite operateru.
SIM greška	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontakti SIM kartice su prljavi. Očistite ih</li> <li>&gt; SIM kartica je oštećena. Kupite novu</li> </ul>
Telefon se ponaša neuobičajeno	U izborniku idite na Postavke>Vrati zadane, kako bi vratili telefon na tvorničke postavke. U slučaju da ga niste mjenjali, tvornički kod je 1122.

U slučaju da niste pronašli rješenje problema među gore navedenima, obratite se prodajnom mjestu ili ovlaštenom servisu.

## Još uvijek Vam je potrebna pomoć nakon što ste pročitali ovaj priručnik?

Prvo pogledajte “Često postavljana pitanja” (FAQ) na EVOLVEO EasyPhone stranici na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) ili kontaktirajte EVOLVEO tehničku podršku.

### Jamstveni list ne pokriva:

- nepravilno korištenje uređaja
- mehanička oštećenja uzrokovana nepravilnim korištenjem uređaja
- oštećenja uzrokovana prirodnim elementima kao što su: vatra, voda, statički elektricitet, prenapon, itd.
- oštećenje nastalo neovlaštenim popravkom uređaja



### Recikliranje

Svi materijali ovog uređaja mogu se preraditi u materijale I energiju. To znači da se sav električni I elektronički otpad, baterije I akumulatori trebaju pravilno zbrinuti. Zbrinjavanje se vrši tako što se nakon isteka životnog vijeka uređaj odloži u mjesta predviđena za to (nikako ne u komunalni otpad I prirodu)



### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime, tvrtka ABACUS Electric spol. s r. o. izjavljuje da je ovaj model EVOLVEO EasyPhone (EAN: 8594161335290) u skladu sa zahtjevima norma I propisa, relevantnih za određeni tip uređaja.

Kompletan tekst izjave o sukladnosti može se naći na  
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,  
Hong Kong

Made in China

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Sva prava pridržana.

Dizajn I specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne najave.