

# EVOLVEO

## EasyPhone FG



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Уважаеми клиенти,  
 Благодарим ви, че избрахте мобилен  
 телефон на марката EVOLVEO.



1. Бутон на фенерчето
2. Сила на звука +/-
3. Десен функционален бутон
4. Ляв функционален бутон
5. Навигационен бутон
6. SMS бутон
7. Бутон на камерата
8. FM бутон

След включването на мобилния телефон можете да настроите език, час и дата.

Странични бутони:

Бутон на фенерчето: задръжете за 3 секунди, за да включите / изключите фенерчето.

Сила на звука +/-: увеличете или намалете силата на звука.

Можете да приемете входящо обаждане при затворен телефон, като натиснете зеления бутон на капака или да го откажете посредством червения бутон.

## 1. Съобщения

Телефонът поддържа изпращането на текстови съобщения.

Можете да напишете ново съобщение като натиснете бутона за съобщения.

### 1.1 Писане на съобщения

От начален екран изберете Меню-Съобщение → Напиши съобщение. За редактиране на текстови съобщения: натиснете левия софтуерен клавиш „Опции“. Тук можете да изпращате и запазвате съобщения, да променят метода на въвеждане на съобщението и т.н. Можете да изтриете съдържанието на съобщението с помощта на десния **софтуерен клавиш**.

За да изпратите написано съобщение, натиснете левия софтуерен клавиш „Изпрати“

и изберете получателя.

## **1.2 Приети съобщения**

В режима на готовност изберете Меню → Съобщения → Входящи. Тук можете да отворите съобщенията, получени на SIM картата. Разполагате със следните възможности:

Преглед: преглед на прието съобщение.

Отговори: отговор на подателя с SMS.

Набиране на подателя: Набиране на номера на подателя.

Препрати: препращане на съобщението на други получатели.

Изтрий: изтриване на показаното SMS съобщение.

Изтрий всички съобщения: изтриване на всички приети SMS съобщения.

Запази като контакт: запазване на този контакт в списъка с контакти.

## **1.3 Чернови**

В папката „Чернови“ можете да видите запазените чернови и да направите следното: преглед, изпращане, изтриване, изтриване на всички.

## **1.4 Изходящи съобщения**

В папката „Изходящи“ можете да видите SIM картата, за да изпратите и запазите SMS и да направите следното: преглед, повторно изпращане, редактиране, изтриване.

## **1.5 Изпратени съобщения**

В папката „Изпратени“ можете да видите съобщенията, които сте изпратили.

## **1.6 Настройка на SMS**

В това меню ще намерите всички настройки за съобщения и можете свободно да ги задавате според Вашите изисквания.

## **2. Контакти**

### **2.1 Въвеждане на нов контакт**

Телефонът предлага две памети: SIM картата и самия мобилен телефон. Можете да изберете, дали да запазите мобилните номера на SIM картата или в паметта на мобилния телефон.

При избор на даден контакт от списъка разполагате със следните опции:

Преглед: преглед на детайлите на контакта.

Изпращане на съобщение: изпращане на съобщение на номера на съответния контакт.

Набиране: набиране на съответния номер.

Редактиране: редактиране на контакта.

Изтриване: изтриване на контакта.

Копиране: Копиране на контакта в същата или друга памет и възможност за запазването му във файл мениджъра.

Добавяне към "Черен списък": Включване на номера в списъка с блокирани номера.

Настройка на контактите:

Предпочитано място за съхранение: SIM карта, телефон или всички.

Състояние на паметта: вижте, колко телефонни номера сте запазили.

Копиране на контакти: можете да копирате телефонни номера от SIM картата на телефона или от телефона на SIM картата.

Преместване на контакти: можете да преместите телефонни номера от SIM картата на телефона или от телефона на SIM картата.

Изтриване на всички контакти: можете да изтриете всички телефонни номера от SIM картата или телефона.

### **3. История на повикванията**

3.1.1 Пропуснато повикване: Можете да видите списъка с пропуснати повиквания в папката за пропуснати повиквания.



3.1.2 Избрани номера: можете да прегледате списъка с набрани номера в папката с избрани номера.

3.1.3 Приети повиквания: можете да прегледате списъка с приети повиквания в папката с приети повиквания.

3.1.4 Всички повиквания: записи на всички обаждания

3.1.5 Изтрий регистри на повиквания: можете да изтриете всички списъци с повиквания.

## **4. Мултимедия**

### **4.1 Камера**

За да снимате, натиснете бутона с нарисувана на него камерата.

4.1.1 Снимки: преглед на запазените снимки.

4.1.2 Настройки на камерата: настройване на съответните параметри на камерата.

4.1.3 Настройки на снимките: настройване на големината и качеството на снимките.

4.1.4 Място за съхранение: запазване на снимки на телефона или на картата с памет.

4.1.5 Настройка на ефекти: настройване на желан от Вас ефект.

4.1.6 Възстановяване по подразбиране:

възстановяване на настройките на камерата по подразбиране.

## **4.2 Визуализатор на изображения**

Във визуализатора на изображения можете да разгледате всички, заснети от Вас снимки.

## **4.3 Заснемане на видео**

Можете да заснемете видео, като натиснете средния клавиш във видео интерфейса.

Забележка: Тъй като капацитетът на мобилната памет е ограничен, трябва да поставите microSD карта, преди да запазите видео.

## 4.4 Видео плейър

Отваря различни типове видео файлове.

## 4.5 Аудио плейър

В менюто на аудио плейъра:

страничен бутон + (увеличаване на силата на звука), страничен бутон - (намаляване на силата на звука), ляв навигационен клавиш (предишен), десен навигационен клавиш (следващ); използвайте средния клавиш, за да контролирате възпроизвеждането и паузата.

Меню на аудио плейъра: за да отворите списъка с всички песни, натиснете клавиша „Списък“. Опции за възпроизвеждане на музикални файлове

в списъка, актуализиране на списъци с песни и други.

## **4.6 Звукозапис**

4.6.1 Нов запис: ще започне да записва.

4.6.2 Списък: отваря списъка със записи.

## **4.7 FM радио**

Този телефон е оборудван с функцията FM радио, може да се използва за слушане на радиото. Натиснете левия или десния навигационен клавиш, за да промените станцията. Натиснете централния клавиш, за да стартирате или поставите на пауза FM радиото.

Натиснете левия функционален клавиш,

за да изберете една от следните опции:

Списък на радиоканали: настройка на име и честота на радиоканала.

Ръчно записване: преглед на списъка с радиоканали.

Автоматично търсене: автоматично търсене на радиостанции и запазване на търсения канал в списъка с канали.

Настройки: Можете да зададете формата и качеството на записа.

**Забележка: Качеството и количеството на FM приема зависи от местоположението.**

(Можете да слушате радио в режим на готовност, като натиснете клавиша FM.)

## **5. SOS настройки**

### **5.1 SOS статус**

Имате възможност да активирате или деактивирате функцията SOS.

### **5.2 SOS номер**

Можете да съхранявате 5 телефонни номера за спешното SOS повикване.

### **5.3 Активирано / деактивирано SOS съобщение**

Можете да изберете да активирате или да деактивирате SOS съобщението.

### **5.4 Съдържание на SOS съобщението**

Можете да редактирате съдържанието на SOS съобщението.

### **5.5 Статус на алармата**

Можете да включите или изключите звука на алармата, като натиснете клавиша SOS.

## **6. Настройки**

Изберете „Настройки“ в основното меню, за да настроите Вашият мобилен телефон.

### **6.1 Настройки на телефона**

6.1.1 Час и дата: настройки на съответните час и дата.

6.1.2 Език: настройки на езика на менюто на телефона.

6.1.3 Предпочитан метод на въвеждане: можете да зададете език за редактиране, опции за асоцииране, метод на въвеждане по подразбиране.

6.1.4 Дисплей: настройка на тапет и заключване/изключване на дисплея.

6.1.5 Режим самолет: превключва между нормален и самолетен режим.

6.1.6 Формат на часовника на външния дисплей: аналогов или цифров часовник.



## **6.2 Настройки на повикванията**

### **6.2.1 Изчакване на разговор:**

Изберете, дали да активирате или деактивирате опцията за изчакване на повикване. Забележка: Тази функция зависи от предлаганите от съответния оператор услуги. Повече подробности ще научите от оператора.

### **6.2.2 Пренасочване на обаждания:**

Налице са следните опции: „Пренасочване на всички гласови обаждания“, „Пренасочване при недостъпност“, „Пренасочване в случай на неприето повикване“, „Пренасочване при заетост“, „Пренасочване на всички повиквания“.

### 6.2.3 Блокиране на обаждания:

Налице са следните опции: „Всички гласови обаждания“, „Международни гласови обаждания“, „Международни гласови обаждания с изключение на обаждания към родната страна“, „Гласови обаждания при роуминг“, „Изтриване на всички“, „Промяна на кода за блокиране“. Забележка: тази функция зависи от мрежовите операции, „Изтриване на всички пренасочвания“. Забележка: Тази функция зависи от предлаганите от съответния оператор услуги. Повече подробности ще научите

от оператора.

#### 6.2.4 Разширени настройки:

Блокирани номера: Вкл./Изкл. Можете да добавяте или изтривате блокирани номера.

Автоматично повторно набиране:

Позволява Ви, да включите или изключите функцията за автоматично повторно набиране. Ако функцията е включена, телефонът автоматично набира номера след предишно неуспешно свързване.

Предупреждение за продължителност на разговора: ако тази функция е активирана, по време на разговора се изобразява неговата продължителност.

Режим на отговор: възможна е настройка за приемана на обаждане, чрез натискане на произволен клавиш на телефона.

## **6.3 Потребителски профили**

Телефонът разполага с Нормален режим, Без звук, Среща и На открито.

Всеки един от тези режими може да се активира, редактира или нулира.

### **6.3.1 Нормален режим**

6.3.1.1 Активиране: активиране на нормалния режим.

6.3.1.2 Редактиране

- Тип сигнал: възможни са четири типа сигнали: само звънене, само вибриране, вибриране и звънене, вибриране, последвано от звънене.

- Мелодия на звънене: задайте мелодия на звънене.
- Сила на мелодията на звънене: силата на мелодията на звънене се настройва посредством левия или десния навигационен бутон.
- Съобщение: настройка на тона на сигнала за получено съобщение.
- Сила на сигнала за получено съобщение: можете да настроите силата на сигнала за получено съобщение посредством левия или десния навигационен бутон.
- Клавиши: настройка на звука на клавишите.
- Отваряне на капака: тихо или със звук.

- Затваряне на капака: тихо или със звук.

### **6.3.2 Без звук**

### **6.3.3 Среща**

### **6.3.4 На открито**

## **6.4 Бързо набиране**

Можете да настроите номерата за бързо набиране посредством бутони от 2 до 9.

Ако даден номер е настроен на определен клавиш, можете да го наберете като натиснете и задържите съответния бутон.

## **6.5 Специализиран клавиш**

Можете да промените менюто за всеки навигационен бутон: нагоре, надолу, на ляво и на дясно.

## **6.6 Мрежови настройки**

Можете да изберете мрежа автоматично или чрез ръчна настройка на поставената SIM карта.

## **6.7 Настройки за защита**

### **6.7.1 Защита на SIM картата**

Можете да настроите начини за защита на телефона, за да предотвратите нежелано ползване на SIM картата. ПИН кодът предпазва от нелегално ползване на Вашата SIM карта. Ако текущият ПИН код е изключен, изберете включване, за да задействате защитата на ПИН кода. При следващо включване на апарата, ще Ви бъде поискан ПИН код. Ако текущият ПИН код е включен, можете да го изключите от менюто. Настройки на защита -> SIM защита -> Промени ПИН -> ПИН код, можете да зададете нов ПИН код, като следвате инструкциите и въведете стария ПИН код.

Въведете нов ПИН код и го потвърдете.

## 6.7.2 Защита на телефона

Заклучването на телефона може да предотврати неразрешено му използване.

Ако изберете да заключите телефона, можете да активирате защита с парола за заключване на телефона. При следващото му стартиране ще Ви бъде поискан код за заключване на телефона. Можете да изключите защитата с паролата за заключване на телефона от менюто.

Смени парола: Редактиране на паролата на телефона.

Забележка: Стандартният код за заключване на телефона е 1122. Препоръчваме да промените кода!



## **6.8 Възстановяване на фабричните настройки**

Въведете кода за заключване на телефона в това меню и посочете, дали желаете да възстановите фабричните настройки.

**Данните от телефона Ви ще бъдат изтрети.**

Забележка: Стандартният код за заключване на телефона е 1122.

## **7. Диспечер на файлове**

Използва се за Вашите снимки и музика. Можете да използвате microSD карта

за да увеличите паметта на устройството.

## **8. Органайзер**

### **8.1 Календар**

Натиснете левия или средния бутон, за да отворите календара. Първият ред показва дата, месец, година. Вторият ред показва дните от седмицата.

Можете също да отидете на датата, която търсите, или на днешната дата.

### **8.2 Калкулатор**

На разположение на потребителя е функцията калкулатор, той може да събира, изважда, умножава и дели.

## 8.3 Аларма

Този телефон предоставя на потребителя пет аларми. Те могат да бъдат настроени. Влезте в меню за редактиране на алармата: алармата се включва / изключва с помощта на левия / десния навигационен бутон. Настройте алармата.

Отложи алармата: използвайте левия или десния навигационен бутон, за да изберете стойността по подразбиране от 1,3,5 или 10 минути.

Повторете: веднъж, всеки ден или конкретни дни за алармата.

Тон на аларма: можете да зададете

звук на алармата.

Тип на сигнала: само вибриране, вибриране и звънене, само звънене.

## **8.4 Bluetooth**

Включване/изключване: включване или изключване на Bluetooth.

Видимост. Когато тази функция е деактивирана, други телефони не могат да намерят този телефон, въпреки че Bluetooth е включен.

Моите устройства: Търсене на устройства с включен Bluetooth в близост.

Търсене на аудио устройства: за търсене на аудио устройства.

Име: това име се появява на останалите

телефони, когато Bluetooth е включен и телефонът Ви е видим за други устройства.

### **Гаранцията НЕ ВАЖИ за:**

- Инсталиране на фърмуер, различен от първоначално инсталирания в телефона EVOLVEO.
- Електромеханични или механични повреди на телефона, причинени от неправилна употреба (напр. напукан дисплей, напукан преден или заден капак на телефона, повреден microUSB конектор за захранване, слот за SIM карта, слот за microSD карта, вход за слушалки и т.н.)

- Повреда на високоговорителя и слушалките, причинена от метални частици.
- Щети, причинени от природни сили като пожар, вода, статично електричество, висока температура.
- Дефекти в резултат на нормално износване.
- Щети, причинени от ремонт от неоторизирано лице.
- Фърмуер на телефона, ако изисква актуализиране поради промени в параметрите на клетъчната мрежа.
- Нарушения в мобилната мрежа.
- Батерията, ако не запази първоначалния

си капацитет след 6 или повече месеца (гаранцията на капацитета на батерията е 6 месеца).

- Умишлена повреда.

## **Гаранционно и следгаранционно обслужване**

Ремонтите и обслужването могат да се извършват само в оторизиран сервизен пункт EVOLVEO (вижте [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), в противен случай можете да повредите мобилния си телефон и да изгубите гаранцията си.



**— Изхвърляне:** Символът на зачеркнато кошче върху продукта, в придружаващата документация или на опаковката показва, че в Европейския съюз всички електрически и електронни устройства, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно като отделни отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци.



## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото Abacus Electric, s.r.o. декларира, че EVOLVEO EasyPhone FG



отговаря на изискванията на стандартите и разпоредбите, които са от значение за типа устройство.

Пълният текст на Декларацията за съответствие можете да намерите на <ftp://ftp.evolveo.com/ce> или на [www.mobivil.com/ce](http://www.mobivil.com/ce)

Вносител / Dovožce / Dovožca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Чешка република

Производител / Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

## **Naxya Limited**

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50  
Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Изработено в Китай.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Всички права запазени.

Външният вид на продукта и техническите  
му спецификации подлежат на промяна  
без предупреждение.