

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FS

I. / 3. 8. 2023



HR

SADRŽAJ

OPIS TELEFONA	3
IKONE STATUSA TELEFONA:	10
PUŠTANJE TELEFONA U RAD	12
PUNJENJE BATERIJE	12
ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TELEFONA.....	12
POZIV.....	13
IZBORNİK	13
TELEFONSKI IMENİK	13
FOTO KONTAKTI	15
PORUKE	16
POVIJEST POZIVA.....	17
MULTIMEDIJA	17
KORISNIČKI PROFILI	19
POSTAVKE.....	19
ORGANIZATOR.....	22
SOS POSTAVKE	22
SLUŽBE	24
JAMSTVENI I POSTJAMSTVENI SERVIS	27

OPIS TELEFONA





1	Postavke jačine zvuka	10	Brzi izbor
2	Fotoapar	11	Tipka * / lijevo
3	Svjetiljka/Blic	12	Prekidač svjetiljke
4	Tipka SOS	13	Tipka #/ lijevo
5	Zvučnik	14	Foto kontakti
6	Priključak za slušalice	15	Fotoapar
7	Slušalice	16	Uključeno/ isključeno
8	Lijeva tipka funkcije (LB) / Izbornik	17	Desna tipka funkcije (RB)
9	Tipka za poziv	18	Gore/Dolje

TIPKA	FUNKCIJA
Lijeva tipka funkcije (LB) / Izbornik (8)	Pritiskom na tipku ući ćete u Izbornik. Ponovnim pritiskom na tipku pokrenuti ćete prikazanu funkciju.
Tipka za poziv (9)	Pritiskom na ovu tipku pokrenut ćete poziv izabranoga broja. Pritiskom ćete primiti dolazni poziv. Pritiskom tipke u režimu pripravnosti, prikazat ćete povijest poziva.
Desna tipka funkcije (RB) / Izbornik (17)	Pritiskom na ovu tipku prijeći ćete u popis kontakata. Ponovnim pritiskom na ovu tipku, prijeći

	ćete natrag u prethodnu ponudu.
Tipka Uključeno/isključeno (16)	<p>Isključivanje telefona: Duljim držanjem pritisnute tipke isključit ćete telefon.</p> <p>Uključivanje telefona: Duljim držanjem pritisnute tipke opet ćete uključiti telefon.</p> <p>Pritiskom na ovu tipku, prijeći ćete natrag u režim pripravnosti.</p> <p>Pritiskom na ovu tipku završit ćete razgovor.</p>
Tipka Gore/Dolje (18)	<p>Pritiskom možete u popisu funkcija birati pojedine mogućnosti.</p> <p>U režimu pripravnosti ući ćete pritiskom na tipku ‚Dolje‘ u SMS</p>

	<p>poruke, a pritiskom na tipku ‚Gore‘ uključit ćete funkciju Prečice. U režimu „FM radio“ upotrijebite tipke ‚Gore‘ i ‚Dolje‘ za postavljanje frekvencije.</p>
Brzi izbor (10)	<p>Pozove unaprijed postavljeni broj</p>
Foto kontakti (14)	<p>Osam brzih postavki sa fotografijom kontakta</p>
Tipka * / Lijevo (11)	<p>Pritiskom tipke prilikom pisanja teksta prikazat ćete specijalne znakove. Kod izabranih funkcija služi sa pomicanje ulijevo. Ako dva puta pritisnete tipku * napisat ćete simbol „+“ za međunarodni poziv.</p>

<p>Tipka 0 / Svjetiljka (12)</p>	<p>Dužim pritiskom na tipku uključiti/isključiti čete svjetiljku</p>
<p>Tipka # / Desno (13)</p>	<p>Pritiskom na tipku promijenit čete način unosa teksta. Promjena pozivnih profila (dugim pritiskom na tipku). Kod izabranih funkcija služi sa pomicanje udesno.</p>
<p>Bočna tipka</p>	<p>Tipka glasnoće (1): Mijenjanje glasnoće tijekom poziva, tijekom reprodukcije videa i prilikom slušanja FM radija.</p>

Ikone statusa telefona:

Ikona	Opis
	Aktivirana budilica
	Uključen Bluetooth
	Spojene slušalice
	Prijenos data GPRS
	Propušteni pozivi
	Nepročitana SMS poruka
	Puni kapacitet SMS poruka

	Puni kapacitet MMS poruka
	Nepročitana MMS poruka
	Spojen USB kabel
	Aktivirani Roaming
	Snaga GSM signala
	Stanje napunjenosti baterije
	Postavljene samo vibracije
	Uključene vibracije i zvonjenje



Uključene prvo vibracije pa onda zvonjenje

Puštanje telefona u rad

Umetnite nokat u utor pod stražnjim poklopcem telefona te skinite poklopac. Umetnite SIM karticu u utor s oznakom SIM i memorijsku karticu, ako ste je kupili, u utor s oznakom TF. Umetnite bateriju. Metalni kontakti baterije moraju biti okrenuti prema kontaktima u telefonu. Umetnite poklopac baterije natrag.

Punjenje baterije

Priključite punjač u USB priključak ili umetnite telefon u stalak za punjenje. Punjenje će se automatski pokrenuti. Telefon se može puniti uključen ili isključen. Stanje napunjenosti baterije je prikazano na zaslonu telefona.

Isključivanje/isključivanje telefona

Za uključivanje pridržite pritisnutu crvenu tipku (16), sve dok se telefon ne uključi. (može se pojaviti poruka koja će od vas zahtijevati unos PIN koda, ako je uključena zaštita PIN kodom).

Prilikom prvoga uključivanja, bit ćete navedeni na

izbor jezika telefona. Nakon uključivanja telefona i odabira jezika, telefon je spreman za normalno korištenje – nalazi se u stanju čekanja.

Za isključivanje pritisnite i držite crvenu tipku (16), sve dok se telefon ne počne isključivati.

Poziv

U režimu pripravnosti unesite telefonski broj te pritiskom na tipku poziv (9) nazovite broj.

Pritiskom na crvenu tipku (16) poziv ćete prekinuti ili odbiti.

IZBORNİK

Za ulaz pritisnite Lijevu funkcijsku tipku (8).

TELEFONSKI IMENIK

Dodati novi kontakt

Izaberite Izbornik / Telefonski imenik te pritisnite LB (8) ili u režimu pripravnosti desnu funkcijsku tipku RB (17) Imena. Tipkom Gore/Dolje (18) izaberite Dodati novi zapis te potvrdite LB (8).

Izaberite mjesto pohrane (na SIM karticu ili u telefon). Nakon unosa imena i telefonskog broja pritisnite LB (8) te pohranite kontakt.

Traženje pohranjenog kontakta / poziva

Izaberite Izbornik / Telefonski imenik ili u režimu pripravnosti desnu funkcijsku tipku RB (17). Radi pretraživanja unesite ime kontakta ili se pomoću tipke Gore/dolje (18) krećite po popisu.

Za pretraživanje kontakta pritisnite Tipku poziva (9) za poziv ili LB (8) za iduće mogućnosti.

Prikazati – detaljno prikazuje izabrani Kontakt te omogućuje njegovo uređivanje

Poslati SMS – omogućuje napisati i poslati SMS na izabrani kontakt

Poslati MMS – omogućuje napisati i poslati SMS na izabrani kontakt

Pozvati – nazove izabrani kontakt

Uređivati - omogućuje uređivanje odabranog kontakta

Izbrisati – izbriše izabrani kontakt

Kopirati – omogućuje kopirati kontakte između SIM kartice i memorije telefona te uvoziti i izvoziti kontakte.

Izaberi više – omogućuje vam slanje SMS-a na više kontakata ili brisanje nekoliko kontakata odjednom

Dodaj u Blacklist – aktivirajte ovu funkciju kako biste spriječili kontakt da vas nazove

Dodati u tipku – Postavke brzog biranja za tipke M1 i M2

Postavke – omogućuje prikazati stanje memorije, željeno mjesto za pohranu podataka,

postaviti Brzi izbor, Top 10 kontakata, eventualno i preostale funkcije

Brzi izbor

Izaberite Izbornik / Telefonski imenik ili u režimu pripravnosti desnu funkcijsku tipku RB (17).

Izaberite bilo koji kontakt, pritisnite LB (8) i izaberite Postavke kontakata / Brzi izbor. Uključite funkciju i postavite brojeve. Moguće je postaviti i pohraniti 8 brojeva za brze pozive, koji odgovaraju brojevima 2-9.

Nakon aktiviranja Brzog poziva u režimu pripravnosti pritisnite i držite jednu od 8 alfanumeričkih tipki a telefon će nazvati odgovarajući telefonski broj.

FOTO KONTAKTI

Za osam kontakata moguće je pridodati fotografiju osobe toga kontakta te iskoristiti brzi izbor radi telefonskog poziva toj osobi.

Dodati novi Foto kontakt

Izaberite u režimu pripravnosti tipku Foto kontakti (14). Izaberite jedan od osam kontakata, te tipkom LB (8) izaberite uređivati. Unesite ime, broj i sliku osobe sa datoteke ili sa fotoaparata, te pohranite podatke.

Poziv Foto kontakta

Izaberite u režimu pripravnosti tipku Foto kontakti

(14). Izaberite jedan od osam kontakata, te tipkom poziv (9) realizirajte telefonski razgovor.

PORUKE

Telefon omogućuje primati i slati SMS i MMS poruke. Prilikom ulaska u izbornik prikazuje se sljedeće:

Napisati poruku – pisanje i slanje nove SMS poruke

Primljene – primljene poruke

Koncepti – poruke pohranjene radi kasnije Upotrebe

Odlazne – poruke pripremljene za slanje

Poslane – poslane poruke

Izbrisati poruke – služi za brisanje poruka

Postavke poruka operatora – specijalna postavka koja zahtijeva podršku od strane operatora

SMS šablone – unaprijed postavljen popis poruka

Postavke – omogućuje postaviti željeno mjesto za pohranjivanje, stanje memorije i sl.

Napisati poruku

Izaberite Izbornik/ Poruke/ Nova. Unesite tekst poruke. Pomoću tipke #(13) možete prebacivati mala/velika slova/brojeve, pomoću *(11) možete

birati specijalne simbole. Pritisnite LB (8), unesite tel. broj ručno ili ga možete izabrati u popisa kontakata te izaberite Poslati.

Pročitati poruku

Za čitanje poruka Izaberite Izbornik/Poruke/Primljene, izaberite željenu poruku i pritisnite LB (8) radi prikazivanja.

POVIJEST POZIVA

Izaberite Izbornik/ Povijest poziva. Iz glavnoga izbornika uđite u Povijest poziva, gdje će se prikazati propušteni pozivi, brojevi poziva i dolazni pozivi

MULTIMEDIJA

1. FM radio

Izaberite Izbornik/Multimedija/ FM radio. Tipkama Gore/Dolje (18) uključite/isključite radio. Tipkama Lijevo (11) / Desno (13) mijenjate frekvencije.

Tipkom LF (8) prikazat ćete ove mogućnosti:

Popis radio stanica: prikazuje popis ručno ili automatski pretraživanih radio stanica.

Ručno zadavanje: Stanice je moguće slušati zahvaljujući ručnom pohranjivanju frekvencije. Za pohranjivanje 89,9 dovoljno je

pritisnuti „89 # 9“.

Auto. traženje: Automatski pretražujte stanice. Stanice se pohranjuju tipkama 1-9.

Postavke: izbor mogućnosti reprodukcije u pozadini. Birajte pomoću tipki # ili * i potvrdite LB (8).

2. Audio reproduktor

Telefon omogućuje reproduciranje glazbenih datoteka, npr. tipa MP3.

3. Diktafon

Izaberite Izbornik/Multimedija/ Diktafon. Tipkom LB (8) možete pokrenuti snimanje, reprodukciju, promijeniti mjesto pohrane ili format datoteke.

4. Fotoaparát

Pritiskom na tipku Fotoaparát (15) ili Izbornik/Multimedija/Fotoaparát uključit ćete ugrađen fotoaparát. Pritiskom na tipku Fotoaparát (15) napravit ćete fotografiju. Tipkom LB (8) ući ćete u izbornik, gdje možete gledati fotografije ili možete mijenjati postavke fotoaparata.

5. Preglednik slika

Izaberite Izbornik/Multimedija/ Preglednik slika. Izaberite sliku te pritiskom na tipku LB (8) možete prikazati sliku, poslati je, preimenovati, izbrisati itd.

KORISNIČKI PROFILI

Izaberite Izbornik/Korisnički profili Možete izabrati između četiri profila: Glavni. Tihi. Sastanak. Vani. Postavke možete prilagoditi konkretnim aktivnostima ili okolini.

POSTAVKE

Za ulaz izaberite Izbornik/Postavke.

1. Postavke telefona

Izaberite Izbornik/ Postavke/ Postavke telefona. Pomoću ove funkcije, moguće je postaviti ove parametre:

Vrijeme i datum – Postavke vremena, datuma, vremenske zone i formata.

Planirano uključivanje / isključivanje

Jezik – Postavke jezika telefona i izvornoga jezika za pisanje teksta.

Karakteristike prikaza – postavke pozadine i informacije na zaslonu

Automatske postavke vremena – postavite uključeno ili isključeno

Pozadinsko osvjetljenje LCD-a/tipkovnice – Postavite period nakon kojega će se isključiti pozadinsko osvjetljenje LCD-a i tipkovnice, podešavanje svjetline LCD -a

Vodič kroz postavke – postavke datuma, vremena i zvonjenja brzim vodičem

2.Postavke poziva

Izaberite Izbornik/ Postavke/ Postavke poziva

ID pozivatelja: Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju.

Drugi poziv: Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju, izaberite mogućnost provjeriti momentalne postavke ove funkcije.

Preusmjeravanje poziva: Odredite, da li i u kojim situacijama bi se trebali dolazni pozivi na vaš mobilni telefon preusmjeriti na drugi definirani telefonski broj.

Blokiranje poziva: Blokiranje brojeva, koje sami zovete ili koji nazivaju vas.

Napredne postavke: Ovdje možete aktivirati upozorenje na duljinu razgovora, način primanja poziva.

Upozorenje na duljinu razgovora.

Upozorenje: Neke funkcije podrazumijevaju podršku operatora.

3.GPS

Ova funkcija omogućuje slati aktualnu poziciju vašeg telefona preko SMS poruke na pametan telefon. Izaberite Izbornik/Postavke/GPS.

Stanje GPS: izaberite uključiti

GPS brojeve: postavite ručno ili koristeći popis brojeva, brojeve koji će biti ovlašteni za dobivanje pozicije telefona.

Dobivanje GPS pozicije

Sa pametnog telefona (broj mora biti na popisu GPS brojeva) pošaljite SMS u formatu GPS ili LOC na telefon EasyPhone FP. Za nekoliko minuta dobit ćete SMS sa poveznicom za položaj telefona.

4.Režim zrakoplov

Isključi sve odašiljače u telefonu. Izaberite Izbornik/Postavke/Režim zrakoplov.

5.Režim GPRS

Uključite/isključite GPRS data. Aktivni podaci omogućit će brže lociranje telefona pomoću GPS – a u slučaju SOS alarma.

6.Poslužitelj glasovne pošte

Postavke glasovne pošte telefona.

7.Sigurnost

Radi zaštite privatnosti možete postaviti osiguranje SIM kartice ili telefona.

8.Oporavak postavki

Nakon unosa lozinke „0000“, telefon će se vratiti u izvorno stanje.

ORGANIZATOR

1. Kalendar

U kalendaru možete prikazati datum, zadati događaj, izbrisati događaj itd.

2. Kalkulator

Ova funkcija nudi uobičajene funkcije kalkulatora uključujući plus, minus, množenje i dijeljenje.

3. Alarm

U budilici se može postaviti 5 alarma s ponavljanjem, odgodom ili upozorenjem.

4. Popis zadataka

Postavke zadataka i upozorenje na njih.

5. Upravitelj datoteka

Upravitelj datoteka uređuje datoteke u telefonu a na eksternoj memorijskoj kartici.

SOS POSTAVKE

Ova funkcija omogućuje nakon pritiska na SOS tipku (4) automatski poslati SMS upozorenja te nazvati na postavljene brojeve. Izaberite Izbornik/ Postavke/ SOS postavke

Funkcija SOS: uključite radi aktiviranja.

Detektiranje pada: Nakon aktiviranja ove funkcije, bit će nakon pada korisnika ili telefona,

pokrenuta funkcija SOS. Funkciju je moguće deaktivirati u periodu od 20 sekundi tipkom Uključiti/isključiti (16).

Ton SOS alarma: Aktivacija zvuka SOS alarma

Odgoda poziva: Vrijeme, nakon kojega telefon počinje nazivati SOS brojeve i slati SMS. Tijekom toga vremena možete alarm deaktivirati.

SOS broj: 5 brojeva, na koje će biti upućeni pozivi tijekom alarma i biti poslana SMS poruka.

SOS SMS: Aktiviranje funkcije slanja SMS:

Tekst SOS SMS: Postavke teksta SMS

SOS tipka: Način aktiviranja alarma tipkom SOS (4)

Ukoliko je funkcija SOS uključena, dužim pritiskom na tipku „SOS” aktivirat ćete funkciju SOS, koja će funkcionirati ovako:

Zazvučati će glasni alarm, a istovremeno će na sve brojeve hitnog poziva biti poslana SMS poruka sa već unaprijed postavljenim sadržajem. Nakon toga će početi pozivi postavljenih brojeva, a svaki broj bit će nazvan tri puta. SOS pozivi bit će prekinuti, ako bilo koja osoba odgovori na poziv, ili ako niti jedna osoba ne odgovori na poziv nakon trećeg poziva.

Važno upozorenje: Telefon je opremljen funkcijom slanja pozicije telefona putem SOS poruke nakon aktiviranja SOS alarma. Pozicija je

određena na osnovu dostupnosti GPS signala ili Wi-Fi mreže.

Ukoliko nije dostupna niti jedna od ovih mreža, pozicija je određena pomoću BTS.

Radi kontrole dostupnosti GPS možete u telefon unijeti naredbu *#99*# a za dostupnost Wi-Fi mreže *#88*#. Radi lokaliziranja pozicije, potrebna su najmanje tri fiksna satelita ili dvije Wi-Fi mreže.

Za službu slanja pozicije nije dano nikakvo jamstvo, te pravilnost rezultata i dostupnost službe nije zajamčena dobavljačem telefona, operatorom, niti dobavljačem kartografskog materijala. Omogućavanje službe može biti i bez upozorenja bilo kada prekinuto.

SLUŽBE

1. Bluetooth

Funkciju možete uključiti te nakon toga pretraživati drugi uređaj Bluetooth, telefon možete upariti sa drugim uređajem te ih zajedno koristiti. Preko Bluetooth-a možete također postaviti vanjsku pohranu, pristup ka audio datotekama itd. Izaberite/ Službe/Bluetooth.

2. Službe

Službe od strane mobilnoga operatora

Specifikacije adaptera za napajanje

Naziv, adresa i trgovački registarski broj proizvođača uređaja	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Czech Republic, TPA-97050055VW01
Broj modela uređaja	EP-771-FSB,FSR
Naziv ili zaštitni znak, trgovački matični broj i adresa proizvođača AC adaptera	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China

Identifikacijska oznaka modela AC adaptera	TC06
Napetost napajanja	100–240 V~
Ulazna frekvencija izmjenične struje	50/60 Hz
Izlazna napetost	5V
Izlazna struja	0,55A
Izlazna snaga	2,75W
Prosječna aktivnost u aktivnom režimu	70,69%
Učinkovitost pri malim opterećenjima	60%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja	0,0077W

Jamstveni i postjamstveni servis

Jamstvo se NE ODNOSI na:

- Instaliranje drugog firmvera od onoga, koji je bio izvorno instaliran u EVOLVEO telefonu.
- Elektromehaničko ili mehaničko oštećenje telefona uzrokovano neispravnim korištenjem (npr. napuknuti zaslon, napuknuti gornji ili donji poklopac telefona, oštećen USB konektor za napajanje, utor za SIM karticu, utor za mikro SDHC kartu, priključak za slušalice i sl.)
- Oštećenje zvučnika i slušalice uzrokovano metalnima česticama
- Oštećenje prirodnim utjecajima kao što je vatra, voda, statički elektricitet, visoka temperatura.
- Kvarove uzrokovane uobičajenim korištenjem.
- Štete uzrokovane popravcima od strane nekvalificirane osobe.
- Firmver telefona, ukoliko zahtijeva ažuriranje radi promjena parametara mreže mobilnih telefona.
- Greške u mobilnoj mreži
- Bateriju, ako tijekom 6 i više mjeseci ne održa izvoran kapacitet (jamstvo za kapacitet baterije je 6 mjeseci).
- Namjerna oštećenja.

Jamstveni i postjamstveni servis

Popravke i servis moguće je provoditi samo u ovlaštenom servisnom centru za proizvode EVOLVEO (više na www.evolveo.com), inače biste mogli oštetiti mobilni telefon a time izgubiti pravo na jamstvo.



Likvidacija: Precrtani simbol kontejnera na kotačima na vašem proizvodu, literaturi ili ambalaži, označava da se u Europskoj uniji sva električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori moraju likvidirati odvojeno na kraju njihovog radnog vijeka. Ne odlažite ove proizvode u nerazvrstani komunalni otpad.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim firma Abacus Electric, s.r.o. izjavljuje, da telefon EVOLVEO EasyPhone FS ispunjava propisane norme i propise, koji su relevantni za taj tip uređaja.

Cijeli tekst Izjave o sukladnosti naći ćete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Uvoznik / Proizvođač

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka Republika

Baterija je proizvedena:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Proizvedeno u Kini

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Sva prava su pridržana.

Izgled i tehničke specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.