

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XD

X. / 1. 6. 2021



IT




Contenuto

1. Avvertenze importanti.....	3
2. Descrizione di telefono.....	4
3. Messa in funzione.....	5
5. Chiamata.....	7
6. Messaggi SMS.....	9
7. Messaggi MMS.....	10
8. Multimedia.....	11
9. Impostazione.....	13
10. Extra.....	15
11. Elenco di chiamate.....	16
12. Risoluzione dei problemi.....	16

Gentile cliente
grazie di aver scelto il telefono mobile del marchio
EVOLVEO.

1. Avvertenze importanti

	Per le chiamate durante la guida di autovettura si prega di utilizzare l'auricolare con il microfono. Accostare la macchina al bordo della strada per le chiamate solo nei casi urgenti.
	Al momento di entrata nell'aereo spegnere il telefono e non riaccenderlo al bordo.
	Attenzione all'uso di telefono nelle vicinanze di cardiostimolatori, apparecchi auricolari o altri dispositivi elettronici sanitari che possono interferire con il telefono.
	Non cercare mai da soli smontare il telefono. In caso di problemi con il telefono contattare il venditore o centro di assistenza.
	Non allacciare il telefono al caricabatterie se la batteria non sia inserita
	Proteggere il telefono dal campo magnetico. Tenere al di fuori di portata di oggetti con elementi magnetici come sono carte di credito.

	<p>Proteggere il telefono dai liquidi. Nel caso in cui entra l'umidità o si verifica la corrosione togliere immediatamente batteria e contattare il venditore.</p>
	<p>Non utilizzare negli spazi troppo freddi o troppo caldi. Non lasciare mai esposto ai raggi diretti del sole, nell'ambiente polveroso o nei luoghi con alta umidità.</p>
	<p>Per la pulizia del telefono non utilizzare i liquidi o tessuti inumiditi con forti diluenti.</p>

2. Descrizione di telefono



1	Auricolare
2	Volume
3	Tasto funzionale sinistro
4	Chiamate, Ricezione di chiamata, Storia di chiamate
5	Preferiti
6	Simboli speciali
7	Modalità di inserimento del testo, Spegnimento di audio
8	SU-GIÙ nel menù o nelle poste del menù
9	Macchina fotografica
10	Blocco - sblocco di tastiera
11	Accensione - spegnimento del telefono, Chiusura della chiamata
12	Tasto funzionale destro
13	Lampada

3. Messa in funzione

1. Posizionare il telefono con il display in giù e togliere il coperchio posteriore verso alto.
2. Cercare lo spazio per l'inserimento della SIM card e inserirla dentro con i contatti metallici rivolti verso basso.
3. Se si vuole è possibile inserire nel telefono anche la microSDHC card. Bloccarla girando la chiusura di lamiera bloccabile nella posizione LOCK.
4. Inserire la batteria nel telefono.
5. Chiudere il telefono con il coperchio posteriore.

Caricamento di batteria

1. Assicurarsi che la batteria è inserita nel telefono.
2. Il telefono è possibile caricare nello stato di accensione o di spegnimento.
3. La presa di alimentazione si trova sulla parte bassa del telefono.
4. Il telefono è possibile caricare direttamente tramite il caricabatterie 230 V in dotazione con il connettore microUSB o inserendo il telefono nel supporto e collegandolo al caricabatterie. Dopo il caricamento della batteria disconnettere il caricabatterie dalla rete elettrica.

Accensione e spegnimento

Per accendere il telefono tenere premuto il tasto con l'auricolare rosso (11) finché il telefono non si accende.

Inserire PIN della SIM card se è richiesto.

Per spegnere il telefono tenere premuto il tasto con l'auricolare rosso (11) finché il telefono non si spegne.

Inserire PIN della SIM card se è richiesto.

Per spegnere il telefono tenere premuto il tasto con l'auricolare rosso (9) finché il telefono non si spegne.

Blocco di tastiera

Per bloccare la tastiera spostare il selettore del lucchetto sul lato del telefono nella direzione in alto. Per sbloccare la tastiera spostarlo di nuovo in basso. La password del lucchetto di telefono si usa se si desidera evitare l'uso del vostro telefono da parte di altre persone. Di solito la password viene fornita dal produttore di telefono e successivamente è

possibile a modificarla.

Per il presente dispositivo la password di fabbrica è 1122.

Nel caso in cui il telefono è bloccato non sarà possibile accedervi senza inserimento della relativa password. Se si cambia la password di fabbrica bisogna annotarla con cura!

Lampada

Accendimento o spegnimento si esegue spostando il selettore sul lato del telefono.

4. Menù telefono

Premendo la freccia SU si entra nel menù del telefono, per spostamento nelle singole poste premere le frecce SU o GIÙ.

Confermare la scelta nel menù di solito con la pressione del tasto (3). Tornare nel menù precedente o cancellare la selezione si esegue di solito premendo il tasto (12).

5. Chiamata

Inserire il numero di telefono sulla tastiera del telefono e premere il tasto verde per chiamare (4). In caso di errore nell'inserimento del numero, premere il tasto destro (12) "Elimina" per cancellare l'ultima cifra.

Premere il tasto verde (4) per ricevere una chiamata in arrivo.

Premere il tasto rosso (11) per rifiutare la chiamata.

Per regolare il volume durante la chiamata usare il tasto (2).
Per usare il vivavoce (hands-free) premere il tasto (12) durante la chiamata.

Contatti

Composizione di un numero dalla rubrica

Premere il tasto GIÙ per accedere al menu

“Rubrica” Ricercare il numero desiderato

Premere il tasto sulla tastiera del telefono contenente la prima lettera del nome desiderato e cercare il nome specifico utilizzando i tasti direzionali Su/Giù.

Premere il tasto (4) con il ricevitore verde per effettuare la chiamata.

Salvataggio del numero di telefono nella memoria del telefono o nella scheda SIM

Digitare il numero che si desidera salvare sul display, premere (3) Opzioni > Salva nella rubrica > Nella SIM o Nel telefono. Scrivere il nome con cui salvare il numero > premere il tasto (3) Opzioni > Salva.

Impostazioni

Memoria preferita: selezione della memoria per salvare il contatto

Selezione rapida: quando è attivata è possibile assegnare un contatto ai tasti della tastiera da 2 a 9.

Premere il pulsante assegnato per più di 2 secondi per chiamare questi numeri salvati.

Stato della memoria: visualizza l'utilizzo dello spazio della SIM e del Telefono

Operazioni

Selezionando il menu è possibile copiare o spostare i contatti tra la SIM e il telefono.

Impostazioni di composizione rapida M1, M2, M3

Menu > Rubrica telefonica > seleziona Contatto > Opzioni > Aggiungi a un tasto specifico > seleziona M1, M2 o M3 > Salva

Luce LED di notifica

Luce costante: Il Bluetooth è acceso

Lampeggia: chiamata persa o messaggio SMS

6. Messaggi SMS

Nella modalità stand by premere il tasto di direzione SU e confermare la scelta con OK

Scrivere messaggio

Prima di tutto scrivere il contenuto del messaggio.

Scrivere il testo

Con la pressione ripetuta del tasto # si passa tra le modalità di inserzione (ABC, abc, 123).

Con la impostazione di opzioni abc/ABC è possibile con la pressione dei tasti 2-9 scrivere le lettere. Con la nuova pressione del tasto scelto si scrive qualcuno dei caratteri indicati sul tasto. Con una pressione la prima lettera, con due pressioni la seconda lettera e così via.

Spostamento di cursore a sinistra/destra si esegue premendo i tasti di direzione SU/GIÙ.

Inserimento di simboli, spazi, numeri

Premendo il tasto * si apre il menù di simboli disponibili e con la freccia SU/GIÙ scegliere il simbolo e confermarlo premendo il tasto (2).

Premendo il tasto 0 potete inserire lo spazio. L'opzione non funziona nel regime di inserimento dei numeri 123.

Con la scelta della modalità "123" è possibile con la pressione dei tasti inserire direttamente i singoli numeri.

Il messaggio scritto si invia premendo il tasto (2) Opzioni > Inviare > Inserire numero > Aggiungere dall'elenco e con la freccia SU/GIÙ scegliere il destinatario del messaggio e confermare OK > Inviare.

Nel menù Messaggi potete anche trovare i Messaggi SMS ricevuti, Messaggi SMS inviati, Concetti (messaggi in corso di composizione), Messaggi non inviati o Impostazione SMS (la possibilità di impostazione del centro SMS, invio di messaggio di recapito) ecc.

7. Messaggi MMS

Controllo di impostazione dell'Account dati

Per l'invio di messaggio MMS deve essere correttamente impostato l'Account dati.

Controllare le impostazioni dell'Account dati nella schermata di

base scegliere Menù > Impostazioni > Account dati. Nel caso in cui non sia creato alcun account dati scegliere Opzioni > Aggiungere account GPRS. Inserire i valori APN, proxy secondo le impostazioni del vostro operatore telefonico (Impostazioni APN, proxy e altre impostazioni si trovano sulle pagine web dell'operatore).

Scrivere messaggio MMS e inviare

Nella schermata di base scegliere il Menù > Messaggi > Scrivere messaggio MMS. Prima di tutto scrivere il testo di messaggio MMS dopo aggiungere l'immagine da inviare "Aggiungere immagine". Dopo di che scegliere l'opzione "Inviare a chi" > scegliere il destinatario dall'elenco o scrivere il numero di telefono del destinatario.

Scegliere Opzioni > Inviare.

8. Multimedia

File manager

Permette lavorare con i file memorizzati sulla memory card (se è inserita nel telefono).

Macchina fotografica: è necessario inserire microSD card e dopo è possibile a cambiare le impostazioni

Browser di immagini: permette sfogliare le immagini memorizzate sulla memory card (se è inserita nel telefono).

Music player:

I file audio è necessario memorizzare su microSD card nella cartella "My music".

Segreteria:

Inserire la microSD card e in menù Opzioni impostare ulteriori possibilità di registrazione.

Radio FM

Il menù di radio FM chiudete premendo il tasto con la cornetta di telefono rossa.

Nel caso ci si trova nel menù FM radio si può premendo 3 (Opzioni) evocare del menù locale:

Lista canali: Se avete già singoli canali con le stazioni sintonizzate potete tra loro scegliere qualsiasi di loro e cominciare ad ascoltarla.

Inserimento manuale: si inserisce manualmente la frequenza della radio.

Sintonizzazione automatica: dopo la conferma del dialogo “Cercare in automatico e memorizzare i canali?” è avviata la sintonizzazione.

Impostazione - Riproduzione sullo sfondo:

Attivazione della modalità di riproduzione sullo sfondo anche dopo aver uscito dal menù FM radio.

9. Impostazione

Profili

Acconsente la memorizzazione fino a 4 profili: Principale, Silenzioso, Riunione, Fuori con la possibilità di modifica del tipo di segnalazione, suoneria, volume ecc. I profili è possibile

personalizzare e memorizzare le personalizzazioni.

Telefono

Ora e data

Impostazione della data, dell'ora e accensione /spegnimento di orario estivo

Lingua

Scelta della lingua di menù

Modalità preferita di inserimento

La scelta di modalità di inserimento del testo

Modalità In aereo

Durante l'attivazione della modalità è la SIM card scollegata e non è possibile ricevere le chiamate e neanche fare le chiamate dal telefono.

Retroilluminazione LCD

Variazione di luminosità del display con il tasto (8). Diminuzione della luminosità prolunga la durata della batteria.

Tasti con retroilluminazione

Accensione o spegnimento di retroilluminazione dei tasti

Account dati

La possibilità di aggiungere account dati per messaggi MMS

Protezione

Permette impostazione di codice PIN per la SIM card, per

il telefono e per impostazione del blocco automatico della tastiera.

All'ogni accensione del telefono verrà richiesto inserimento di codice PIN.

Codice PIN/PIN2

Codice PIN/PIN2 (4 fino 8 numeri) si usa per proteggere la SIM card contro l'uso indesiderato da parte di altre persone. Il codice PIN fornisce di solito l'operatore telefonico e lo si riceve assieme alla SIM card. Nel caso in cui si attiva la protezione della SIM card con il codice PIN/PIN2 bisogna inserire il codice PIN/PIN2 ad ogni accensione del telefono. Nel caso in cui si inserisce il codice PIN tre volte in modo errato, la SIM card si blocca in automatico e ulteriore inserimento di codice PIN/PIN2 non sarà possibile

Avvertenza: Nel caso in cui il codice PIN/PIN2 si inserisce tre volte sbagliato la SIM card si blocca in automatico e rimane bloccata finché non si inserisce il codice PUK. Il codice PUK si acquisisce di solito assieme con la SIM card dal relativo operatore telefonico.

Impostazione SOS

Consenso di chiamate SOS/invio SMS si esegue nella parte Impostazioni > SOS funzioni > Stato: Spento o Acceso.

Premendo il tasto SOS sulla parte posteriore del telefono si avvia l'allarme acustico e saranno in automatico chiamati i numeri memorizzati nell'elenco dei numeri SOS. Il telefono invia anche un messaggio SOS. Il testo di questo messaggio SMS è possibile variare nel menù Impostazioni > messaggio SOS.

Nel caso in cui la chiamata di emergenza è ricevuta il telefono si

mette in automatico nella modalità di hands free ad alta voce. Se dopo l'attivazione della funzione SOS si intende ad uscire da questa modalità premere il tasto con la cornetta rossa (11).

Ripristinare originarie

Ritorno nelle impostazioni di fabbrica del telefono (codice 1122).

10. Extra

Sveglia

Si imposta nella parte Extra > Sveglie > Modificare Accensione/spegnimento si esegue tramite i tasti (6) e (7). Impostare l'orario e tipo di ripetizione, la melodia e il tipo Tutto si memorizza premendo il tasto (3).

Bluetooth

Nel caso in cui si accende Bluetooth e permette la Visibilità è possibile nel menù Mio dispositivo ricercare altri dispositivi nelle vicinanze del telefono e associare il telefono. L'accensione di Bluetooth aumenta il consumo di energia accorciando la durata della batteria.

Calcolatrice

Il telefono contiene la calcolatrice con le operazioni di base. Inserire i numeri (la virgola si inserisce premendo il tasto "#"), con la freccia su si inseriscono le singole operazioni numeriche (+), (-), (x) o (/) e premendo il tasto (3) si conferma la operazione.

11. Elenco di chiamate

Premendo il tasto verde (3) nella schermata di base si visualizza l'elenco delle ultime chiamate. L'elenco di chiamate completo si trova nel menù "Elenco di chiamate".

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il telefono non è possibile accendere	>La batteria è almeno parzialmente carica? >È la batteria inserita correttamente?
Non è possibile ricaricare la batteria	>Controllare se il caricabatterie è collegato correttamente. >La batteria funziona? La funzionalità della batteria scende in modo proporzionale con la durata dell'uso e dopo più di un anno può essere non funzionante. >É la batteria completamente scarica? Il telefono con la batteria deve essere in questo caso collegato più lungo al caricabatteria prima che il caricamento inizia. Si può trattare di decine di minuti.

<p>Non è possibile accedere alla rete dell'operatore</p>	<p>> Il segnale è troppo debole o può essere disturbato. Controllare la forza del segnale secondo l'icona sul display del telefono se presso l'antenna ci sono le righe verticali.</p> <p>> La SIM card è inserita correttamente? Non ha contatto cattivo? Nel caso in cui la SIM card è danneggiata, richiedere l'operatore telefonico di sostituirla.</p>
<p>Non è possibile effettuare delle chiamate</p>	<p>> É il telefono collegato alla rete dell'operatore?</p> <p>> Non è attivato il blocco di chiamate?</p> <p>> Ha il credito sufficiente?</p>
<p>Non è possibile ricevere le chiamate</p>	<p>> É il telefono collegato alla rete dell'operatore?</p> <p>> Ha il credito sufficiente?</p> <p>> Non è attivato il trasferimento di chiamata?</p> <p>> Non è attivato il blocco di chiamate?</p>
<p>Non è possibile ricevere le chiamate</p>	<p>> É il telefono collegato alla rete dell'operatore?</p> <p>> Ha il credito sufficiente?</p> <p>> Non è attivato il trasferimento di chiamata?</p> <p>> Non è attivato il blocco di chiamate?</p>

Il telefono è bloccato con il PIN	> Inserire il codice PUK che avete ricevuto dall'operatore assieme alla SIM card per sbloccare il PIN o contattare l'operatore telefonico.
Errore di SIM card	>La SIM card ha i contatti sporchi. Pulire i contatti. >La SIM card è danneggiata. Cambiarla con un'altra.
Il telefono si comporta in maniera non standard	Nel menù scegliere "Impostazioni > Ripristinare originarie per portare il telefono allo stato originale in cui si trovava dopo la produzione. Inserire la password di fabbrica 1122 se non la avete cambiata da soli.

Vi rimane un dubbio anche dopo aver letto il presente manuale?

Prima di tutto leggere "FAQ - Le domande frequenti" sulle pagine web www.evolveo.com oppure rivolgersi all'assistenza tecnica EVOLVEO

La garanzia NON VIENE riconosciuta nei seguenti casi:

- l'utilizzo del telefono cellulare ai fini diversi
- danneggiamento meccanico causato dall'uso improprio dell'apparecchio
- i danni causati dalle calamità naturali quali fuoco, acqua, energia statica, sovratensione etc.
- i danni causati dalle riparazioni non autorizzate

- il danneggiamento del sigillo di garanzia o il numero di serie dell'apparecchio illeggibile
- la batteria, se dopo più di 6 mesi non mantiene la capacità originale (la capacità della batteria è garantita per 6 mesi)



Smaltimento

Il simbolo del container cancellato posizionato sul prodotto, nel manuale o sull'imballo indica che nell'ambito dell'UE a tutti gli apparecchi elettrici e/o elettronici si riferisce l'obbligo della raccolta differenziata, alla fine della vita utile degli stessi. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società ABACUS Electric, s.r.o. dichiara che EVOLVEO EasyPhone XD è conforme ai requisiti stabiliti dalle norme e disposizioni inerenti a questo tipo di apparecchi.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è a disposizione sul sito <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong
Kong
Made in China

Tutti i diritti sono riservati.

Il design e le specifiche possono essere modificati senza
preavviso.