

EVOLVEO

StrongPhone F5

HU



www.evolveo.com

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

A mobiltelefonnak és funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem kompatibilisek más hálózati konfigurációkkal és a szolgáltatók egyéb szolgáltatásaival. Megerősítésért forduljon az eladóhoz vagy a szolgáltatóhoz.



BILLENTYŰZET

1. BAL FUNKCIÓGOMB, JOBB FUNKCIÓGOMB

Elindítja a kijelző alsó részében balra/jobbra megjelenített funkciót.

Balra belépés a főmenübe, jobbra belépés a névjegyzékbe, ha a telefon készenléti üzemmódban van.

2. HÍVÁS/HÍVÁSFOGADÁS GOMB

Telefonszám tárcsázása vagy a bejövő hívás fogadása.

Ha a telefon készenléti üzemmódjában nyomja meg a gombot, megjelenítheti az előző hívásokat.

3. HÍVÁS BEFEJEZÉSE / A TELEFON BE-(KI-)KAPCSOLÁSA GOMB

A folyamatban lévő hívás befejezése.

A gomb hosszabb megnyomásával bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a telefont.

Továbbá lehetővé teszi a visszatérést a készenléti üzemmódba.

4. OK GOMB

A kiválasztott opció megerősítése.

5. NAVIGÁCIÓS GOMBOK

Bal/Jobb: Mozgás balra/jobbra szerkesztéskor.

Fel/Le: Lapozás a névjegyek / telefonszámok / üzenetek között és az összes almenüben. A fel és le navigációs kurzort mozgásra és szerkesztésre használhatja.

6. ALFANUMERIKUS GOMBOK

Számjegyek és betűk bevitele.

7. *

Különböző funkciók elindítása a kiválasztott menütől függően.

A * gomb ismételt megnyomásával írhat „+” jelet.

8. #

Különböző funkciók a kiválasztott menütől függően.

A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbevitel módját.

Készenléti üzemmódban a gomb hosszabb nyomva tartásával módosíthatja a felhasználó profilját.

Megjegyzés:

1). A rövid megnyomás a gomb gyors megnyomását és elengedését jelenti; A hosszú megnyomás azt jelenti, hogy a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja.

2). Valamennyi menü a billentyűzet segítségével vezérelhető. Érintőképernyős kezelés esetén a telefon kijelzőjén megjelenő utasítások szerint járjon el.

ELŐKÉSZÍTÉS

A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Minden karcolás vagy meghajlítás kárt okozhat a SIM-kártyában. Ezért legyen nagyon óvatos a SIM-kártya behelyezésekor és kivételekor.

Mielőtt a SIM-kártyával valamit tenne, kapcsolja ki a telefont és húzza ki a töltőadaptert.

Nyissa ki a telefon hátsó borítását, vegye ki az akkumulátort és találja meg a SIM-kártya nyílását. Tegye be a SIM-kártyát a jobboldali nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé néznek és a kártya levágott sarka illeszkedik a nyílás alakjához.

AZ SD-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A készülék támogatja az SD-kártyát. Győződjön meg róla, hogy helyesen van betéve az SD-kártya.

Vegye ki az akkumulátort és találja meg az SD-kártya nyílását. Nyissa ki az SD-kártyanyílás burkolatát és tegye be a kártyát úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek. Győződjön meg róla, hogy a kártya levágott sarka illeszkedik a nyílás alakjához. Dugja az SD-kártyát a nyílásba és csukja vissza a nyílás burkolatát.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

Nyissa fel a telefon burkolatát.

Tegye be az akkumulátort a helyére.

Zárja vissza a telefon burkolatát.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Először kapcsolja ki a telefont, majd lefelé csúsztatva nyissa fel a telefon hátsó burkolatát.

Vegye ki az akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz és a telefon megfelelő bemenetéhez. Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a töltéskijelző, ami mozogni fog. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltés kijelzője abbahagyja a mozgást; a telefont kikapcsolt állapotban is lehet tölteni.

Ha a telefon teljesen fel van töltve, húzza ki a töltőt a telefonból és az elektromos aljzathoz.

A telefon figyelmezteti Önt az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja az akkumulátort túl hosszú ideig alacsony töltési állapotban, mert az meghibásodhat és csökkenhet az élettartama.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, előfordulhat, hogy

a töltés kezdetén nem látható a töltéskijelző a telefonon.

BIZTONSÁGI JELSZÓ

Jelszó a mobiltelefonhoz

A jelszó megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. (a gyárilag beállított jelszó 1234) A gyári jelszót minél előbb változtassa meg.

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA

A Hívás befejezése / Kikapcsolás (Bekapcsolás) gomb hosszabb megnyomásával kapcsolhatja be a telefont. Bekapcsol a telefon háttérvilágítása és lefut a beindítást kísérő animáció.

Ez a telefon lehetővé teszi két SIM-kártya és a duális készenléti mód használatát a GSM hálózathoz.

A HÍVÁS MEGKEZDÉSE

Amint a kijelzőn megjelenik a hálózati szolgáltató logója, kezdeményezhet vagy fogadhat hívást. A hálózati jel a kijelző bal felső sarkában látható. A jel erősségét a környezeti akadályok befolyásolják. Adja meg a telefonszámot, ha a telefon készenléti üzemmódban van.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A NÉVJEGYZÉKBŐL

A névjegyzékből tetszőleges telefonszámot tárcsázhat.

Lépjen be a főmenübe, válassza a [Névjegyek] opciót és lépjen be a névjegyzékbe. Keresse meg a kívánt névjegyet és nyomja meg a [Hívás] / [Hívásfogadás] gombot.

Kövesse a [Névjegyek] részben levő utasításokat.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A HÍVÁSNAPLÓBÓL

Minden hívott/fogadott/elmulasztott hívás megtalálható a hívásnapló megfelelő részében. Ha a hívásnapló megtelik, a régi bejegyzések automatikusan eltávolításra kerülnek. A [Hívás] / [Hívásfogadás] gomb megnyomásával beléphet az utolsó hívásról szóló bejegyzésbe. A hívásnaplóból közvetlenül is tárcsázhat bármilyen telefonszámot.

HÍVÁS FOGADÁSA

A készülék jelzi a bejövő hívást (rezgés vagy csengőhang). A hívást a következő módokon fogadhatja:

1. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz módja] menüben válassza ki az [Előre beállított válasz] opciót.
2. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz módja] menüben válassza ki a [Bármelyik gomb] opciót.
3. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz módja] menüben válassza ki az [Automatikus válasz headseten keresztül] opciót.

A HÍVÁS ELUTASÍTÁSA

Ha a hívást el akarja utasítani, nyomja meg a [Hívás befejezése / Be (Ki)] billentyűt vagy a [Jobb funkciógomb] -ot.

A HÍVÁS BEFEJEZÉSE

A [Hívás befejezése / Be (Ki)] gomb megnyomásával befejezi a hívást vagy megszakítja a tárcsázást.

A HANGERŐ VEZÉRLÉSE

A hangerőt beszélgetés közben a navigációs gombokkal vezérelheti.

HÍVÁSI LEHETŐSÉGEK

A jobb funkciógomb megnyomásával beszélgetés közben aktiválhatja a hands-free funkciót. Ismételt gombnyomással a hands-free funkciót

kikapcsolhatja.

A [BAL] gomb megnyomásával beszélgetés közben beléphet a hívásbeállításokba. A menü a hívástól függ, és csak beszélgetés közben jeleníthető meg. A hívásátírányítás, hívásvárakoztatás és konferenciahívás funkcióhoz szükség van a szolgáltató támogatására. A részleteket megtudhatja a szolgáltatótól.

•**A telefonbeszélgetés fenntartása / folytatása:** fenntartja az aktuális beszélgetést vagy folytatja az aktuális beszélgetést

•**Hívás befejezése:** a folyamatban lévő hívás befejezése

•**Új hívás:** belépés a tárcsázás felületre

•**Névjegyek:** belépés a névjegyek listájába

•**Hívásnapló:** belépés a hívásnaplóba

•**Üzenetek:** belépés az üzenetküldésbe

•**Hangfelvétel :** belépés a beszélgetés felvétele felületre

•**Némítás:** a némítás be/kikapcsolása

•**DTMF:** Többfrekvenciás dual hang

HÍVÁS KIKAPCSOLÁSA

A [Hívás befejezése / Be (Ki)] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban kikapcsolja a telefont.

FUNKCIÓ

HÍVÁSNAPLÓ

1. Hívásnapló

Elmulasztott hívások / Hívott számok / Fogadott hívások / A hívásnapló törlése. A fentiek mindegyikének listáját megjelenítheti.

2. Hívásbeállítások

A SIM-kártyák beállítása

Hívásvárakoztatás / Hívásátirányítás / Hívásblokkolás / Vonalak közötti átkapcsolás. A fenti opciók listáit áttekintheti.

— **Hívásvárakoztatás:** Választhat a hívásvárakoztatás aktiválása, deaktiválása. Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

— **Hívásátirányítás:** Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden hanghívás átirányítása”, „Átirányítás, ha nem elérhető”, „Átirányítás, ha nem fogadott a hívás”, „Átirányítás foglaltság esetén”, „Minden adathívás átirányítása”, „Minden átirányítás törlése”. Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

— **Hívás blokkolása:** Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden hanghívás”, „Nemzetközi hanghívások”, „Nemzetközi hanghívások, kivéve otthon”, „Minden hanghívás”, „Hanghívások roaming esetén”, „Minden törlése”, „A blokkolási jelszó módosítása”. Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

— **Vonalak közötti átkapcsolás:** Át lehet kapcsolni az 1. és a 2. vonal között.

Haladó beállítások

E funkció segítségével állíthatja be az automatikus újrahívást, a hívás időtartamának megjelenítését, figyelmeztetést a hívás hosszára, az SMS segítségével történő elutasítást, a válaszüzemmodot stb.

— **Automatikus újrahívás:** Lehetővé teszi az automatikus újrahívás

funkció be- vagy kikapcsolását. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon automatikusan újratárcsázza az előzőleg sikertelenül hívott számot.

— **Figyelmeztetés a hívás hosszára:** Ha a funkció be van kapcsolva, a folyamatban lévő beszélgetés közben jelzi, ha túllépte az előre beállított időtartamot.

— **SMS segítségével történő elutasítás:** Ha a funkció be van kapcsolva, a bejövő hívást automatikusan elutasítja és automatikusan szöveges üzenetet küld.

— **Figyelmeztetés a kapcsolat létrejöttére:** Ha a funkció be van kapcsolva, figyelmeztet a hívás sikeres kapcsolódására.

— **Válaszüzemmód:** Ez a funkció lehetővé teszi a hívás fogadását bármelyik gombbal, a telefon kinyitásával vagy automatikusan, ha a telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.

JÁTÉKOK

A mobiltelefonban talál egy F1 Race játékot és játékbeállításokat.

FELHASZNÁLÓI PROFILOK

A mobiltelefon több felhasználói profilt is nyújt: Normál, Csendes, Találkozó és Kint.

A profilok beállításait módosíthatja és a kiválasztott profilt aktiválni tudja.

A headset üzemmódot nem lehet a kijelzőn aktiválni. A headset üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a telefonhoz fülhallgatót csatlakoztat. Részletesebb információkat az Általános fejezetben talál. A Hívásbeállítások > Általános hívásbeállítások > Fogadás bármelyik gombbal opció beállítása esetén a telefon a bejövő hívásokat automatikusan fogadja.

Figyelmeztetés: Több lehetőség közül lehet választani (csengés, rezgés, néma, rezgés, majd csengés).

Csengés: Be lehet állítani a csengés típusát (figyelmeztetés módja: ismétlődő, erősödő, egyszeri).

SIM 1 csengés: Be lehet állítani a SIM 1-re érkező hívás csengőhangját.

SIM 2 csengés: Be lehet állítani a SIM 2-re érkező hívás csengőhangját.

A csengés hangereje: A csengőhang **hangerejét** a bal vagy jobb navigációs gombbal vagy a telefon oldalán lévő gombbal módosíthatja.

SIM 1 üzenetek: Lehetővé teszi, hogy figyelmeztetést állítson be, ha a SIM 1-re üzenet érkezik.

SIM 2 üzenetek: **Lehetővé teszi**, hogy figyelmeztetést állítson be, ha a SIM 2-re üzenet érkezik.

A bejövő üzenetekre való figyelmeztetés hangereje: A bejövő üzenetekre való figyelmeztetés **hangerejét** a bal vagy jobb navigációs gombbal vagy a telefon oldalán lévő gombbal módosíthatja.

Billentyűzet: Ki lehet választani a billentyűzet hangját: „néma”, „kattanás”, „hang”.

A billentyűzet hangereje: Be lehet állítani a billentyűzet hangerejét.

Rendszerüzenetek: A rendszerüzeneteket be vagy ki lehet kapcsolni.

ÜZENETEK

Az SMS rövid szöveges üzenet szolgáltatást a szolgáltatónak támogatnia kell. Küldhet/fogadhat/szerkeszthet SMS üzeneteket. A részleteket megtudhatja a szolgáltatótól.

ÜZENETÍRÁS

Lépjen az üzenetíró felületre, írja meg az üzenetet, és nyomja meg a bal gombot a lehetőségek menübe való belépéshez.

Válassza a „Lehetőségek” pontot és lépjen be a menübe, ahol ezután választhat a „Küldés”, „Mentés sablonként”, „Kapcsolattartási információk hozzáadása”, „Emotikon hozzáadása”, „Üzenet mentése” stb. opciók közül.

Válassza a „Küldés” menüpontot vagy nyomja meg az OK gombot a telefonszám megadásához:

- **Telefonszám megadása:** adja meg közvetlenül a címzett számát;
- **Választás a névjegyzékből:** hívja elő a névjegyzéket és válassza ki a kívánt címzettet.

Adja meg a címzett számát, és az OK gomb megnyomásával küldje el a szöveges üzenetet.

BEJÖVŐ POSTA

A beérkezett üzenetek tárhelye és kezelése.

Lépjen be a Bejövő posta kiválasztott részébe, a navigációs gomb megnyomásával válassza ki a szöveget, és az OK gombot megnyomva olvassa el a tartalmát.

A bal funkciógomb megnyomásával átlép a Lehetőségek menübe, ahol visszaállíthat, eltávolíthat, továbbíthat, hívhat, lezárhat, megjelölhet, osztályozhat stb.

PISZKOZAT

A Bejövő posta részben böngészheti és szerkesztheti félbehagyott SMS üzeneteit.

KIMENŐ POSTA

Az elküldendő és a nem kézbesített üzenetek tárhelye és kezelése.

Olvassa el a Beérkezett üzenetek részt.

ELKÜLDÖTT ÜZENETEK

Az elküldött és mentett üzenetek tárhelye és kezelése. Olvassa el a Beérkezett üzenetek részt.

SABLONOK

A telefonban előre be van állítva egy sor gyakran használt mondat, amelyeket lehet módosítani, törölni vagy felhasználni az üzenetírás során.

ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAI

SIM:

- **Profil beállítása:** az SMS központ számának beállítása
- **Érvényességi idő:** az SMS érvényességi idejének beállítása
- **Üzenet típusa:** az SMS üzenet típusának beállítása
- **Értesítés a kézbesítésről:** A kézbesítésről szóló üzenet megnyitásának beállítása
- **A válasz útvonala:** a válasz útvonala kapcsolójának beállítása
- **Preferált csatlakozás:** A preferált SMS csatlakozás beállítása
- **Hangposta-szerver:** Minden SIM-kártya beállítási között beállítható két hangposta-szám, a hangüzenet meghallgatásához nyomja meg az „1” gombot. Ezt a funkciót a szolgáltatónak kell biztosítania.

A memória állapota: A SIM-kártya és a telefon memóriájának állapota látható.

Az elküldött üzenetek mentése: Az elküldött üzenetek mentésének beállítása.

Preferált mentési hely: az SMS üzenetek preferált mentési helye

MULTIMÉDIA

FÉNYKÉPEZŐGÉP

Fényképezhet, és a fényképeket a telefonba mentheti.

Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, különböző beállításokat végezhet rajta.

A fényképezőgépet a [Fel] és [Le] gombbal élesítheti.

Nyomja meg a [Lehetőségek] gombot:

— **Videófelvétel:** Kapcsoljon át Videófelvétel funkcióra

— **Fényképek:** Az SD-kártyán megnézheti a fényképeket, kiválaszthatja őket háttérképnek, átnevezheti vagy törölheti őket.

— **A fényképezőgép beállításai:**

Előzze meg a túlexponálást : Szükség szerint „50 Hz” vagy „60 Hz” értékre állíthatja.

Időzítő: 5/10/15 másodperc szükség szerint

— **A fényképezőgép beállításai:**

A fénykép mérete: 160*120、320*240、240*320

A fénykép minősége: alacsony/közepes/magas

— **Fehéregyensúly:** Auto, Nap, Mesterséges, Nappal, Borús, Tompa

— **Üzem mód:** Auto/ Éjszakai felvétel

— **Tárhely:** A fényképeket a telefonba vagy az SD-kártyára lehet menteni

— **Gyári beállítások visszaállítása:** Visszatérés a gyári beállításokhoz.

A beállítás után az [OK] gomb megnyomásával fényképezzen.

FÉNYKÉPEK

Képnézegetés közben a [bal] gombbal válasszon:

— **Nézegetés:** Fényképek böngészése

— **Küldés:** Fénykép elküldése Bluetooth-on keresztül

- **Beállítás:** Beállítás háttérképnek
- **Átnevezés:** A fénykép átnevezése
- **Törlés:** A fénykép törlése
- **Információ:** A kép paramétereinek megtekintése

VIDEÓFELVÉTEL

A [Lehetőségek] megnyomásával az alábbi funkciókhoz jut:

- **Átkapcsolás fényképezőgépre:** Átkapcsolás fényképezőgépre
- **Videófelvétel beállítása:** A túlexponálás megelőzése
- **Videóbeállítás:** A videó minőségének beállítása

VIDEÓLEJÁTSZÓ

Jelenítsen meg és játsszon le egy videót a listából.

Válassza ki a videót és a bal gomb megnyomásával válasszon funkciót:

- **Lejátszás:** A kiválasztott videó lejátszása
- **Küldés:** Videó elküldése Bluetooth-on keresztül
- **Átnevezés:** A videó átnevezése
- **Törlés:** A videó törlése

Az [OK] gomb megnyomásával játszhatja le vagy szüneteltetheti a videót. A [balra] és [jobbra] navigációs gombok hosszú megnyomásával gyorsíthatja fel vagy léptetheti vissza a videót. A [fel] gomb megnyomásával kapcsolhat teljes képernyős üzemmódba. A [le] gomb megnyomásával megállíthatja a lejátszást.

ZENELEJÁTSZÓ

Játssza le a mappában tárolt zenei állományokat. Az [OK] gomb megnyomásával játssza le vagy szüneteltesse a zeneszámot. A [bal] és [jobb] gomb megnyomásával lépjen az utolsó vagy a következő számra. A [bal] és [jobb] gomb hosszú megnyomásával gyorsítsa a lejátszást vagy játsszon le visszafelé.

A hangerő vezérléséhez nyomja meg a * vagy # gombot.

A zenelistájába való belépéshez nyomja meg a [Playlist] gombot.

Válassza ki a számot és a [Lehetőségek] gomb megnyomásával válasszon funkciót:

- **Lejátszás:** A szám lejátszása
- **Részletek:** Információk megjelenítése a számról
- **A zenelista frissítése:** A zenelista frissítése
- **Beállítások:** Válassza ki a megfelelő paramétert

HANGFELVÉTEL

A [bal] navigációs gomb megnyomásával átkapcsolhat az új felvétel, felvételek listája vagy beállítások opciókra.

FM RÁDIÓ

A telefon része egy FM rádió is.

A [fel]/[le] navigációs gombok megnyomásával léphet a következő/utolsó csatornára. A [bal] és [jobb] navigációs gombok megnyomásával automatikusan kereshet. Az [OK] gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja az FM rádiót. A [bal] gomb megnyomásával léphet az opciókra:

- **Csatornalista:** Módosíthatja a csatornák nevét és frekvenciáját.
- **Kézi hangolás:** Kézzel hangolhatja be a frekvenciát.
- **Automatikus keresés:** Automatikusan találja meg és menti el a csatornát.
- **Beállítások:** A háttérben történő lejátszás be – vagy kikapcsolása.

ÉBRESZTÉS

Ha a hívás ki van kapcsolva vagy le van némítva, több ébresztés is aktiválódik. Válassza ki bármelyik ébresztést, és a [Módosítás] gombbal módosíthatja a feltételeket. A beállítás befejezése után ne felejtse el megnyomni a [Mentés] gombot.

TELEFONKÖNYV

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonban és az SD-kártyán tárolt telefonszám megjelenítését és kezelését

1. Névjegyzék

A képernyőn a jobb gomb megnyomásával nyitja meg a Névjegyeket. Alapértelmezésben a névjegyek listájának minden bejegyzése a mobiltelefonban és az SD-kártyán kerül mentésre. A névjegyzék megjelenítésének beállításához nyomja meg a „lehetőségek” opciót és lépjen be a menübe. Ezután válassza ki a „Névjegyek beállítása” -> „preferált tárhely” opciót.

A lista felületén az alábbiakat teheti:

- Választhatja az „Új névjegy hozzáadása” opciót és hozzáadhat egy SIM-kártyát vagy telefonszámot;
- A navigációs gomb megnyomásával ellenőrizheti a bejegyzéseket;
- A számbillentyűk megnyomásával megtalálhat egy telefonszámot;
- A számbillentyűk megnyomásával tárcsázhatja az aktuális számot;
- A bal funkciógomb megnyomásával átléphet a Lehetőségek menübe, és használhatja a menüben található funkciókat
- Az OK gomb megnyomásával több információt kaphat az aktuális bejegyzésről.

2. Lehetőségek menü

A Névjegyzék felületén az alábbiakat teheti:

- **Megjelenítés:** módosíthatja a névjegy részleteit.
- **Szöveges üzenet küldése:** Szöveges üzenet küldése az aktuális számra.
- **Hívás:** Tárcsázhatja az aktuális számot
- **Szerkesztés:** Módosíthatja a szám részleteit.
- **Törlés:** a szám törlése.
- **Másolás:** Az aktuális szám másolása.
- **Hozzáadás a blokkoltakhoz:** A szám hozzáadása a blokkolt névjegyekhez.
- **Több kijelölése:** Néhány névjegy kiválasztása.

3. A névjegyek beállításai: Az alábbiakat teszi lehetővé:

- **További számok:** Beállíthatja a tulajdonos számát, rögzített számokat és SOS számokat.
- **A memória állapota:** A SIM-kártya és a telefon memóriájának állapota látható.
- **Névjegyek másolása:** A névjegyeket a SIM-kártyáról a telefonba, a telefonból a SIM-kártyára lehet másolni.
- **Névjegyek áthelyezése:** A névjegyeket a SIM-kártyáról a telefonba, a telefonból a SIM-kártyára át lehet helyezni.
- **Minden névjegy eltávolítása:** A telefonból és a SIM-kártyáról minden névjegyet törölni lehet.

Ebben a menüben lehet névjegyet hozzáadni.

Adja meg a számot, és a [bal] gomb készenléti üzemmódban történő megnyomásával mentse a számot a telefonba, a SIM-kártyára és a névjegyek közé.

FÁjlKEZELŐ

A telefon támogatja a Micro SD-kártyát. A fájlkezelő segítségével

kényelmesen kezelheti a Micro SD-kártyán lévő különböző mappákat és állományokat.

Az OK gombra kattintva belép a kívánt mappába;

A bal funkciógomb megnyomásával belép az opciókba, ahol az alábbiakat teheti:

— **Megnyitás:** megnyithatja az aktuális állományt

— **Küldés:** a kiválasztott állományokat elküldheti Bluetooth-on vagy MMS-en keresztül.

- **Új mappa:** új mappát hozhat létre a tárhelyen.

— **Átnevezés:** átnevezheti az aktuális állományt.

- **Törlés:** törölheti a kiválasztott állományokat, ez a funkció rendszerfájlok esetén nem áll rendelkezésre.

- **Több kijelölése:** egy vagy több mappa kijelölése.

- **Másolás:** egy állomány bemásolása egy dokumentumba.

- **Áthelyezés:** egy állomány áthelyezése egy dokumentumba.

- **Részletek:** Ellenőrizze a mappával kapcsolatos információkat.

BEÁLLÍTÁSOK

A TELEFON BEÁLLÍTÁSAI

- Idő és dátum

· **A hely beállítása:** Állítsa be tartózkodási helyét.

· **Idő / Dátum:** Állítsa be az időt és a dátumot.

· **Formátum beállítása:** Állítsa be az idő és a dátum formátumát.

- Nyelv

A telefon menüjében szereplő bármelyik nyelvet kiválaszthatja.

- Alapértelmezett beviteli mód

Adja meg az alapértelmezett bemeneti módot a módosításokhoz.

- A készenléti üzemmód kijelzője

Készenléti üzemmódban kiválaszthatja az LCD megjelenését.

- Háttérkép:** Válassza ki kedvenc háttérképét.
- Animáció bekapcsoláskor:** Válassza ki a bekapcsoláskor megjelenő animációt.
- Animáció kikapcsoláskor:** Válassza ki a kikapcsoláskor megjelenő animációt.
- Az idő és a dátum megjelenítése:** Az [OK] gomb megnyomásával aktiválhatja vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót. Aktiválás után az idő és a dátum megjelenik a képernyőn.

- A gombok beállítása

Állítson be a navigációs gombokhoz kapcsolódó billentyűparancsot.

- További beállítások

- LCD háttérvilágítás :** Az LCD háttérvilágítás fényerejének és időtartamának beállítása.

BIZTONSÁG

Ez a funkció a biztonságos használattal kapcsolatos beállításokat teszi lehetővé.

- A SIM biztonsága

- PIN zár :** A PIN (Személyes azonosító szám, 4 - 8 számjegy) megakadályozza, hogy jogosulatlan személy használja a SIM-kártyát.
- PIN módosítása:** A PIN-t általában a szolgáltató adja a SIM-kártyával együtt. Ha a PIN-kód ellenőrzése aktiválva van, a telefon minden bekapcsolásakor meg kell adni a PIN-kódot. Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya lezár.

- A telefon biztonsága:

A telefonzárat aktiválhatja vagy kikapcsolhatja, az alapértelmezett

jelszó 1234. A jelszó megváltoztatásához először adja meg a kezdeti 1234 jelszót, majd adja meg az új jelszót.

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

Újra kereshet a hálózatok között. Válassza ki kedvenc hálózatát, és válassza ki, hogy automatikusan vagy manuálisan jelentkezik be.

DUAL SIM BEÁLLÍTÁSOK

— Dual Sim (2 SIM kártya)

Két SIM-kártya használható, SIM 1 és SIM 2.

- Csak SIM 1

A SIM 1 engedélyezett, a SIM 2 ki van kapcsolva.

- Csak SIM 2

A SIM 2 engedélyezett, a SIM 1 ki van kapcsolva.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Adja meg a PIN-kódot (1234), és hagyja jóvá. A telefon kikapcsol, és visszaáll a gyári beállításokra.

BLUETOOTH

-TELJESÍTMÉNY: Válassza ki, engedélyezi-e a Bluetooth-t vagy nem.

-LÁTHATÓSÁG: Válassza ki, hogy megosztani akarja a Bluetooth-t vagy elrejtteni. Ha a Bluetooth rejtve van, más készülékek nem találják meg.

-Saját készülékem: Más Bluetooth keresése a környéken

-Saját nevem: Az a név, amelyen saját Bluetooth-a megjelenik, ha megtalálható.

ZSEBLÁMPA

Be- vagy kikapcsolhatja, valamint használhatja SOS-lámpaként.

BEVITEL

A számjegyek és szöveg bevitelének többféle módja van. A [#] gomb megnyomásával körbejárhatja az egyes módokat: ABC/abc/Abc/Számok.

Az útmutató elolvasása után is tanácsra van szüksége?

Először olvassa el a „Gyakori kérdések” részt a www.evolveo.com címen, vagy kérje az **EVOLVEO** cég műszaki támogatását.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- az eredeti, gyári EVOLVEO firmware-től vagy firmware telepítése esetén
- nem megfelelő használatból eredő elektromechanikai vagy mechanikai sérülések esetén (pl. megrepedt képernyő, elő, illetve hátlap, sérült microUSB csatlakozó, SIM kártya foglalat, micro SDHC kártya foglalat, fülhallgató jackdugó csatlakozó stb.)
- a hangszóró és fülhallgató apró fémdarab által okozott sérülése
- természeti erők által okozott kár (tűz, víz, statikus elektromosság, Túl alacsony vagy magas hőmérséklet stb.)
- a telefon átlagos használatából adódó meghibásodások
- illetéktelen javításból okozott sérülés
- amennyiben a telefon firmware-nek a mobil hálózatban történt paraméterek változása miatt frissítésre van szüksége:
- a mobil szolgáltató hálózatában bekövetkezett hiba
- amennyiben az akkumulátor 6 hónapon túl nem éri el eredeti

kapacitását (az akkumulátor kapacitás megtartására vonatkozó garancia ideje 6 hónap)

- szándékos károkozás

Garanciális és garancián túli szolgáltatások

Javítás és karbantartás csak az EVOLVEO telefonok számára kijelölt szervízközpontokban végezhető (további információ: www.evolveo.com), egyéb esetben a ön kárt okozhat a telefonban, a garancia pedig érvénytelenné válhat.



Megsemmisítés: Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejártá után szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO StrongPhone F5 telefon megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Gyártó: Naxya Limited

No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,
Hong Kong

Importőr: Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, České Budějovice 370 01, Czech Republic

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható:

<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék szerkezete és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.