

EVOLVEO

StrongPhone F5

IT



www.evolveo.com

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo di aver scelto il nostro prodotto.

Per il pieno uso del telefono cellulare e delle sue funzioni vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale.

Alcune funzioni possono essere non compatibili con le altre configurazioni della rete e con gli altri servizi degli operatori. Si prega di rivolgersi per la conferma ai venditori o a gli operatori.



TASTIERA

1. TASTO FUNZIONALE SINISTRO, TASTO FUNZIONALE DESTRO

Avvia la funzione visualizzata a sinistra/destra nella parte inferiore del display.

A sinistra si entra nel menù principale, a destra nell'elenco dei contatti in modalità del telefono stand-by.

2. TASTO CHIAMATA/RICEVERE

Composizione del numero di telefono o ricezione della chiama in arrivo.

Premendo il tasto nella modalità del telefono stand-by si visualizza l'elenco delle ultime chiamate.

3. TASTO FINE CHIAMATA / OFF (ON) DI TELEFONO

Chiusura della telefonata in corso.

Premendo il tasto a lungo il telefono si accende o spegne.

Inoltre, acconsente il ritorno nella modalità stand-by.

4. TASTO OK

Conferma la possibilità scelta.

5. TASTI DI NAVIGAZIONE

Sinistro/Destro : Per muoversi a sinistra/ a destra durante la composizione del testo.

Su/Giù: Per sfogliare i contatti/ i numeri di telefono / i messaggi e tutti i sotto menù. Utilizzare il cursore di navigazione su e giù per il movimento e per la modifica.

6. TASTI ALFANUMERICI

Inserimento di numeri e di lettere.

7. *

Avvia delle diverse funzioni in base al menù scelto.

Nuova pressione del tasto * per inserire il carattere “+”.

8. #

Funzioni diverse secondo il menù scelto.

Premendo il tasto si modifica la modalità di inserimento del testo.

Premendo a lungo il tasto in modalità stand-by si cambia il profilo dell'utente.

Nota:

- 1). La breve pressione significa pressione veloce e rilascio del tasto; La lunga pressione significa di tenere premuto il tasto più di 3 secondi.**
- 2). Tutti i menù si comandano tramite la tastiera. Nel caso di comando tramite touch screen procedere secondo le istruzioni sul display del telefono.**

PREPARAZIONE

INSTALLAZIONE DI SIM CARD

Qualsiasi graffio o flessione può danneggiare la SIM card. Quindi prestare l'attenzione all'inserimento e alla rimozione della SIM card.

Prima della manipolazione con la SIM card spegnere il telefono e eventualmente toglierlo dall'adattatore di ricarica.

Aprire la protezione posteriore del telefono, togliere la batteria e trovare lo slot della SIM card. Inserire la SIM card nello slot destro. Assicurarsi che i contatti dorati della SIM card sono rivolti verso basso e l'angolo tagliato della scheda corrisponde alla forma dello slot.

INSTALLAZIONE DI SD CARD

La SD card è supportata. Assicurarsi che la SD card è installata correttamente.

Togliere la batteria e trovare lo slot per la SD card. Liberare la protezione dello slot della SD card e inserire la carta in modo tale che i contatti della carta siano rivolti verso basso. Assicurarsi che l'angolo tagliato della carta corrisponde alla forma dello slot. Inserire la SD card nello slot e richiudere la protezione.

INSTALLAZIONE DI BATTERIA

Aprire il coperchio del telefono.

Inserire la batteria al suo posto.

Richiudere il coperchio del telefono.

TOGLIERE LA BATTERIA

Prima di tutto spegnere il telefono e liberare il coperchio posteriore del telefono spostandolo verso il basso.

Togliere la batteria.

CARICAMENTO DI BATTERIA

Collegare il caricabatteria nella presa elettrica e nella relativa spina nel telefono. Se il telefono è acceso sul display sarà visualizzato l'indicatore della ricarica che si muoverà. Non appena la batteria è completamente carica, l'indicatore della ricarica smette di muoversi.

Il telefono si può ricaricare anche se sia spento.

Dopo la completa ricarica del telefono scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica e dal telefono.

Il telefono Vi informa quando lo stato di ricarica della batteria è basso. Se lo stato della batteria è troppo basso il telefono si spegne.

automaticamente. Non lasciare la batteria con lo stato di carica basso troppo a lungo potrebbe rovinarsi e la sua vita potrebbe accorciarsi.

Nel caso in cui lo stato della batteria è troppo basso è possibile che la ricarica comincia senza il relativo indicatore sul display.

PASSWORD DI SICUREZZA

La password del telefono cellulare

La password previene l'uso non autorizzato del telefono. (La password è impostata di fabbrica su 1234) Cambiare la password di fabbrica prima possibile.

FUNZIONI GENERICHE

ACCENSIONE DEL TELEFONO

Premendo a lungo il tasto Fine chiama/Spengimento (Accensione) il telefono si accende. Si accende la retroilluminazione del telefono e viene avviata l'animazione di accensione.

Il telefono supporta fino a due SIM card e la modalità di stand-by duale con la rete GSM.

INIZIO DI CHIAMATA

Non appena su display appare il logo del fornitore della rete si può iniziare una chiamata o ricevere una chiamata. Il segnale di rete è visualizzato nell'angolo superiore sinistro del display. La forza del segnale è influenzata dagli ostacoli circostanti.

Digitare il numero di telefono nella modalità stand-by.

AVVIO DI CHIAMATA DALL'ELENCO DEI CONTATTI

Si può chiamare qualsiasi numero di telefono dall'elenco dei contatti. Entrare nel menù principale e scegliere [Contatti] ed entrare nell'elenco dei contatti. Trovare il contatto desiderato e premere il tasto [Chiamata] / [Ricevere].

Procedere secondo le istruzioni nella sezione [Contatti].

AVVIO DI CHIAMATA DALLA STORIA DI CHIAMATE

Tutte le chiamate in uscita/ricevute/perse sono memorizzate nelle relative sezioni della storia delle chiamate. Le annotazioni vecchie vengono eliminate in automatico quando è raggiunta la piena capienza della storia. Premendo il tasto [Chiamata]/[Ricevere] si entra nella registrazione della storia dell'ultima chiamata. Si può chiamare direttamente qualsiasi numero di telefono dall'elenco della storia delle chiamate.

RICEZIONE DI CHIAMATA

La chiamata in arrivo è segnalata (vibrazione o suoneria). La chiamata può essere ricevuta nei seguenti modi:

1. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Risposta preimpostata].
2. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Qualsiasi tasto].
3. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Risposta automatica tramite il sistema di cuffie].

RESPINGERE LA CHIAMATA

Nel caso in cui volete respingere la chiamata premere il tasto [Fine chiamata / Off (On)] o [Tasto funzionale destro].

TERMINAZIONE DI CHIAMATA

Premendo il tasto [Fine chiamata / Off (On)] si termina la chiamata o si annulla la composizione della chiamata.

CONTROLLO DEL VOLUME

Il volume durante la chiamata si può controllare tramite i tasti di navigazione.

OPZIONI DI CHIAMATA

Premendo il tasto funzionale destro si può durante la chiamata attivare la funzione hands-free. Premendolo di nuovo la funzione hands-free si spegne.

Premendo il tasto [A SINISTRA] si entra durante la chiamata nella impostazione delle chiamate. Il menù dipende dalla chiamata e può essere visualizzato solo durante la chiamata. Per la funzione di inoltro di chiamata, di attesa di chiamata e di chiamate in conferenza esse devono essere supportate dal Vostro operatore. I dettagli sono reperibili dal Vostro operatore.

- **Mantenere/ripristinare la chiamata:** mantiene la chiamata attuale o ripristina la chiamata
- **Terminare chiamata:** terminazione della telefonata in corso
- **Nuova chiamata:** accesso nell'interfaccia per la composizione di chiamate
- **Contatti:** accesso nell'elenco dei contatti
- **Storia di chiamate:** accesso nella storia delle chiamate
- **Messaggi:** accesso nell'invio di messaggi
- **Registrazione vocale :** accesso nell'interfaccia di registrazione della chiamata
- **Modalità silenzio :** accensione/spegnimento della modalità

silenzio

•**DTMF:** Tono duale multi frequenza

SPEGNIMENTO DI CHIAMATA

Premendo il tasto [Fine chiamata / Off (On)] nella modalità stand-by il telefono si spegne.

FUNZIONI

STORIA DI CHIAMATE

1. Storia di chiamate

Chiamate perse / Numeri chiamati/ Chiamate ricevute / Cancellare i protocolli delle chiamate. Si può visualizzare l'elenco di tutte le chiamate summenzionate.

2. Impostazione di chiamate

Impostazione di SIM card

Attesa di chiamata / Inoltro di chiamate / Blocco di chiamate / Commutazione di linee. È possibile sfogliare gli elenchi delle sezioni summenzionate.

- **Attesa di chiamate:** Scegliere la opzione di attesa di chiamate attivata, disattivata o la possibilità di chiamata su richiesta. Nota: La funzione dipende dai servizi offerti dall'operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili dall'operatore.

- **Inoltro di chiamate:** A disposizione sono le opzioni "Inoltrare tutte le chiamate vocali", "inoltrare se non disponibile", "Inoltrare se la chiamata non è stata ricevuta", "Inoltrare se la linea è occupata", "Inoltrare tutte le chiamate dati", "Cancellare tutte le chiamate

inoltrate”. Nota: La funzione dipende dai servizi offerti dall’operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili dall’operatore.

- **Blocco chiamate:** A disposizione sono le opzioni “Tutte le chiamate vocali”, “Le chiamate vocali internazionali”, “Le chiamate vocali internazionali ad eccezione a casa”, “Tutte le chiamate vocali”, “Le chiamate vocali nel roaming”, “Cancellare tutto”, “Modificare la password di blocco”. Nota: La funzione dipende dai servizi offerti dall’operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili dall’operatore.

- **Commutazione di linee:** È possibile la commutazione tra le linee 1 e 2.

Impostazioni avanzate

Tramite questa funzione si può impostare la chiamata ripetuta in automatico, la visualizzazione di tempo di chiamata, avviso sulla durata della chiamata, rifiuto tramite un SMS, modalità di risposta ecc.

- **Chiamata ripetuta automatica:** Acconsente accendere o spegnere la funzione di chiamata ripetuta automatica. Se la funzione è accesa, il telefono comincia in automatico ripetutamente chiamare il numero dopo la chiamata senza successo.

- **Avviso di durata della chiamata:** Se la funzione è accesa, durante la chiamata in corso si sente l’avviso di aver superato la durata preimpostata.

- **Rifiuto tramite SMS:** Se la funzione è accesa le chiamate in arrivo saranno rifiutate in automatico e verrà in automatico inviato un messaggio.

- **Avviso di connessione della chiamata:** Se la funzione è accesa si

sente l'avviso di una connessione di successo.

- **Opzione di risposta:** La funzione acconsente ricevere la chiamata con qualsiasi tasto, aprendo il telefono o la ricezione automatica di chiamate se al telefono siano collegate le cuffie.

GIOCHI

Nel telefono cellulare troverete il gioco F1 Race e impostazione di giochi.

PROFILI UTENTE

Il telefono cellulare fornisce più profili utente: Generale, silenzioso, Riunione e Fuori.

L'impostazione dei profili si può modificare e attivare il profilo scelto.

La modalità di cuffia non è possibile attivare tramite l'interfaccia del display. La modalità di cuffia si attiva in automatico dopo la connessione delle cuffie al telefono. Le informazioni più dettagliate troverete nella parte Generale. Nella impostazione Impostazione di chiamate > Impostazione generale di chiamate > Modalità di risposta tramite qualsiasi tasto le chiamate in arrivo saranno ricevute in automatico.

Avviso: È possibile scegliere da più opzioni (suoneria, vibrazioni, silenzio, vibrazioni e dopo suoneria).

Suoneria: È possibile impostare il tipo di suoneria (modalità di avviso: ripetuto, crescente, una volta).

Suoneria SIM 1: Permette di impostare il tono di suoneria della chiamata in arrivo per la SIM 1.

Suoneria SIM 2: Permette di impostare il tono di suoneria della chiamata in arrivo per la SIM 2.

Volume di suoneria: Il volume del tono di suoneria è possibile

modificare premendo il tasto di navigazione sinistro o destro o del tasto sulla parte laterale del telefono.

Messaggi SIM 1: Permette di impostare avvisi di messaggi in arrivo per la SIM 1.

Messaggi SIM 2: Permette di impostare il tono di suoneria della chiamata in arrivo per la SIM 2.

Volume di avviso di messaggi in arrivo: Il volume dell'avviso di messaggi in arrivo è possibile modificare premendo il tasto di navigazione sinistro o destro o del tasto sulla parte laterale del telefono.

Tastiera: È possibile scegliere la modalità del tono di tastiera tra "silenzioso", "click" e "tono".

Volume di tastiera: È possibile impostare il volume della modalità del suono della tastiera.

Avvisi del sistema: È possibile accendere o spegnere gli avvisi del sistema.

MESSAGGI

Il servizio SMS di brevi messaggi di testo deve essere supportato dall'operatore. È possibile inviare/ricevere/ modificare i messaggi SMS. I dettagli sono reperibili dal Vostro operatore.

SCRIVERE MESSAGGI

Entrare nell'interfaccia per la composizione dei messaggi, scrivere il messaggio e premere il tasto sinistro per entrare nel menù delle opzioni.

Scegliere "Opzioni" ed entrare nel menù dove si può scegliere dalle possibilità "Inviare", "Inserire il modello", "Inserire le informazioni di recapito", "Inserire emoticon", "Memorizzare messaggio" e altre.

Scegliere la opzione “Inviare” o premere il tasto OK per entrare nell’inserimento di numeri di telefono:

- **Inserire il numero:** inserire il numero di destinatario direttamente;
- **Aggiungere dall’elenco contatti:** scegliere l’elenco di contatti e scegliere il destinatario desiderato.

Inserire il numero e premendo il tasto OK inviare il messaggio di testo.

POSTA IN ARRIVO

L’archivio e gestione di messaggi in arrivo.

Entrare nella sezione selezionata Posta in arrivo premendo il tasto di navigazione scegliere il testo e premendo il tasto Ok leggere il contenuto.

Premendo il tasto funzionale sinistro si passa nel menù Opzioni dove si può ripristinare, eliminare, inoltrare, chiamare, bloccare, selezionare, classificare ecc.

BOZZA

Nella sezione Posta in arrivo è possibile modificare e visualizzare le bozze di messaggi SMS.

POSTA INVIATA

L’archivio e gestione di messaggi in uscita e di messaggi mancati. Guardare nella sezione Posta in arrivo.

MESSAGGI INVIATI

L’archivio e gestione di messaggi inviati e memorizzati. Guardare nella sezione Posta in arrivo.

MODELLI

Il telefono ha una quantità preimpostata di frasi di frequente uso che è possibile editare, eliminare i utilizzare durante la composizione dei

messaggi.

IMPOSTAZIONE DI MESSAGGI

SIM:

- **Impostazione di profilo:** impostazione del numero di centro SMS
- **Periodo di validità:** impostazione di periodo di validità di SMS
- **Tipo di messaggio:** impostazione del tipo di messaggio SMS
- **Rapporto di trasmissione:** Impostazione di attivazione di rapporto di trasmissione
- **Via di risposta:** impostazione di commutatore della via di risposta
- **Collegamento preferito:** Impostazione di collegamento SMS preferito
- **Server di segreteria telefonica:** Per ogni SIM card è possibile nelle impostazioni impostare due numeri di segreteria telefonica per l'ascolto di messaggi vocali premere a lungo il tasto "1". La funzione dovrebbe essere fornita dall'operatore.

Stato di memoria: Lo stato di memoria della SIM card e del telefono è visibile.

Memorizzazione di messaggi inviati: Impostazione di attivazione di memorizzazione di messaggi inviati.

Archivio preferito: impostazione di archivio preferito dei messaggi SMS

MULTIMEDIA

MACCHINA FOTOGRAFICA

È possibile scattare le foto e memorizzarle nel telefono.

Quando alla macchina fotografica è accesa è possibile impostarla.

La macchina fotografica mette con la pressione del tasto [Su] e [Giù]

Premere il tasto [Opzioni]:

— **Registrazione di video:** Attivare la funzione di Registrazione di video

— **Fotografie:** Sulla SD card è possibile scorrere le fotografie e sceglierle come lo sfondo o rinominarle o cancellarle.

— **Impostazione di macchina fotografica:**

Evitare il bagliore : Secondo le necessità impostare “50Hz” o “60Hz”.

Timer: 5/10/15 secondi secondo le necessità

— **Impostazione di macchina fotografica:**

Misura di fotografie: 160*120、320*240、240*320

Qualità di fotografie: bassa/media/alta

— **Bilanciamento di bianco:** Auto, Sole, Artificiale, Giorno, Nuvoloso, Modesto

— **Modalità:** Auto/ Fotografie notturne

— **Archivio:** Le fotografie è possibile memorizzare nel telefono o nella SD card

— **Ritorno nella impostazione di fabbrica :** Tornare nelle impostazione di fabbrica.

Dopo impostazione fotografare premendo il tasto [OK].

FOTOGRAFIE

Durante la visualizzazione delle fotografie premendo il tasto [a sinistra] scegliere:

— **Visualizzazione:** Visualizzazione di fotografie

— **Inviare:** Invio di fotografie tramite Bluetooth

— **Impostare:** Impostare come sfondo

— **Rinominare:** Rinominare la fotografia

— **Cancellare:** Cancellare la fotografia

— **Informazioni:** Guardare i parametri della fotografia

REGISTRAZIONI VIDEO

Premendo [Opzioni] si accede alle seguenti funzioni:

— **Commutare in macchina fotografica:** Commutare su macchina fotografica

— **Impostazione di Registrazioni video:** Evitare il baglio

— **Impostazione di video:** Impostare la qualità di video

LETTORE VIDEO

Visualizzare e riprodurre il video dall'elenco.

Scegliere il video e premendo il tasto sinistro scegliere la funzione:

— **Riprodurre:** Riprodurre il video scelto

— **Inviare:** Invio di video tramite Bluetooth

— **Rinominare:** Rinominare il video

— **Cancellare:** Cancellare il video

Premendo il tasto [OK] è possibile riprodurre o sospendere il video.

Con la pressione lunga del tasto di navigazione [a sinistra] e [a destra] si possono velocizzare tornare i video riprodotti. Premendo il tasto [su] si passa nella modalità dell'intero schermo. Premendo il tasto [giù] si interrompe la riproduzione.

MUSIC PLAYER

Riprodurre i file musicali memorizzati nella directory. Premendo il tasto [OK] è possibile riprodurre i brani o interrompere la riproduzione. Premendo il tasto [a sinistra] e [a destra] passare sull'ultimo o successivo brano. Con la pressione lunga del tasto [a sinistra] e [a destra] si accelera o ritorna.

Per il controllo del volume premere * o #.

Per entrare nell'elenco brani premere [Playlist]. Scegliere il

brano e premendo il tasto [Opzioni] scegliere la funzione:

- **Riprodurre:** Riprodurre il brano
- **Particolari:** Visualizzare le informazioni sul brano
- **Aggiornare l'elenco di brani:** Aggiornare l'elenco dei brani
- **Impostazione:** Scegliere il relativo parametro

6REGISTRAZIONE VOCALE

Premendo il tasto di navigazione [a sinistra] si passa all'opzione di nuova registrazione, nell'elenco di registrazioni o nell'impostazione.

RADIO FM

Parte del telefono è anche la radio FM.

Premendo il tasto di navigazione [su]/[giù] si passa al canale successivo/all'ultimo canale. Premendo il tasto di navigazione [a sinistra] e [a destra] si esegue la ricerca automatica. Premendo il tasto [OK] la radio FM si accende e spegne. Premendo il tasto [a sinistra] si passa all'opzione:

- **Elenco di canali:** Modificare il nome e la frequenza dei canali.
- **Ricerca manuale:** Cercare la frequenza manualmente.
- **Ricerca automatica:** Cercare in automatico e memorizzare il canale.
- **Impostazione :** Accendere o spegnere la riproduzione di sottofondo.

SVEGLIA

In caso di spegnimento di chiamate o di modalità silenzio sono attivate più sveglie. Scegliere la sveglia qualsiasi e premendo il tasto

[Modificare] è possibile modificare i criteri. Dopo la terminazione di impostazione non dimenticare a premere il tasto [Memorizzare].

ELENCO TELEFONICO

La funzione permette di visualizzare e gestire le informazioni sul numero di telefono nel dispositivo e sulla SIM card

1. Elenco di contatti

Premendo il tasto destro sullo schermo si aprono i contatti.

Tutte le registrazioni riguardanti l'elenco di contatti sono nella impostazione di base memorizzati nel telefono cellulare e sulla SIM card. Per l'impostazione della visualizzazione dei contatti premere sulla scelta "opzioni" e entrare nel menù. Dopo di che scegliere "Impostazione di contatti" -> "archivio preferito".

Nell'interfaccia dell'elenco è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Scegliere "Aggiungere il nuovo contatto" e aggiungere la SIM card o numero di telefono;
- Premendo il tasto di navigazione controllare le registrazioni;
- Premendo i tasti numerici trovare i numeri di telefono;
- Premendo i tasti numerici comporre il numero corrente;
- Premendo il tasto funzionale sinistro passare nel menù Opzioni e utilizzare la corrispondente funzione dal menù
- Premendo il tasto OK visualizzare la registrazione corrente per più informazioni.

2. Menù Opzioni

Nell'interfaccia dell'elenco dei Contatti è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Visualizzazione:** modificare il dettaglio del contatto.
- **Inviare il messaggio di testo:** Invio di messaggi sul numero corrente.

- **Chiamata:** Chiamare il numero corrente
- **Modificare:** Modificare i dettagli del numero.
- **Cancellare:** cancellare il numero.
- **Copiare:** Copiare il numero corrente.
- **Aggiungere ai bloccati:** Aggiungere il numero sulla lista di contatti bloccati.
- **Selezionare alcuni:** **Selezionare** alcuni contatti.

3. Impostazione di contatti: È in grado di eseguire le operazioni indicate di seguito:

- **Altri numeri:** Possono essere impostati i numeri del proprietario, numeri di rete fissa e numeri SOS.
- **Stato di memoria:** Lo stato di memoria della SIM card e del telefono è visibile.
- **Copiare i contatti:** I contatti è possibile copiare dalla SIM card nel telefono e dal telefono sulla SIM card.
- **Spostare i contatti:** I contatti è possibile spostare dalla SIM card nel telefono e dal telefono sulla SIM card.
- **Eliminare tutti i contatti:** **Tutti** i contatti nel telefono e sulla SIM card è possibile eliminare.

Nel presente menù è possibile aggiungere il contatto.

Inserire il numero e premendo il tasto [a sinistra] nella modalità stand-by memorizzare il numero nel telefono, sulla SIM card e nei contatti.

FILE MANAGER

Il telefono supporta la Micro SD card. Con l'aiuto di file manager si può comodamente gestire diverse directory e file sulla Micro SD card. Cliccando sul tasto OK si entra nella cartella scelta;

Premendo il tasto funzionale sinistro si entra nelle opzioni e si possono eseguire le seguenti operazioni:

- **Aprire:** aprire il file corrente
- **Inviare:** inviare i file scelti tramite Bluetooth o MMS.
- **Nuova cartella:** creare una cartella nuova nell'archivio.
- **Rinominare:** rinominare il file corrente.
- **Cancellare:** cancellare i file scelti, la funzione non è a disposizione per le cartelle del sistema.
- **Marcare alcuni:** marcare una o più cartelle.
- **Copiare:** copiare il file in un documento.
- **Spostare:** spostare un file in un documento.
- **Particolari:** controllare le informazioni riguardanti la cartella.

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

- Ora e data

- **Impostazione di luogo:** Impostare la città dove vi trovate.
- **Ora / Data:** Impostare l'ora e la data.
- **Impostazione di formato:** Impostare il formato dell'ora e della data.

- Lingua

Si può scegliere qualsiasi lingua che è nelle opzioni del telefono.

- Metodo iniziale di composizione

Impostare il metodo di base per le modifiche.

- Display della modalità stand-by

Nella modalità stand-by è possibile scegliere la visualizzazione LCD.

- **Sfondo:** Scegliere lo sfondo preferito.
- **Animazione all'accensione :** Scegliere l'animazione

visualizzata all'accensione.

•**Animazione allo spegnimento** : Scegliere l'animazione visualizzata allo spegnimento.

•**Visualizzazione di ora e data**: Premendo il tasto [OK] si attiva o disattiva la funzione. Dopo l'attivazione l'ora e la data vengono visualizzati sullo schermo.

- **Impostazione di tasti**

Impostare le scelte rapide del tasto di navigazione.

- **Altre impostazioni**

•**Retroilluminazione LCD di sottofondo**: Impostazione di luminosità della retroilluminazione LCD e della sua durata.

SICUREZZA

La funzione fornisce le impostazioni riguardanti l'uso sicuro.

- **Sicurezza di SIM**

•**Blocco PIN** : PIN (Numero personale d'identificazione, 4 fino a 8 numeri) protegge contro l'uso della SIM card da parte delle persone non autorizzate.

•**Modificare PIN**: PIN viene di solito fornito assieme alla SIM card da parte dell'operatore della rete. Se è attivo il controllo del codice PIN è necessario inserire il PIN ad ogni accensione del telefono. Se si immette tre volte il codice PIN errato, la SMS card si blocca.

- **Sicurezza del telefono**:

Il blocco del telefono può essere attivato o disattivato, la password nella impostazione di fabbrica è 1234. Per la variazione della password inserire prima la password iniziale 1234 e solo dopo inserire la nuova password.

IMPOSTAZIONE DI RETE

Potete di nuovo fare la ricerca nelle rete. Scegliere la vostra rete preferita e scegliere se registrarla manualmente o in automatico.

IMPOSTAZIONE DUAL SIM

- Dual SIM (2SIM card)

Sono premesse 2 SIM card SIM 1 e SIM 2.

- Solo SIM 1:

La SIM 1 è permessa e la SIM 2 è disattivata.

- Solo SIM 2:

La SIM 2 è permessa e la SIM 1 è disattivata.

RIPRISTINO DI IMPOSTAZIONE

Inserire il PIN (1234) e confermare. Il telefono si spegne e torna nella impostazione di fabbrica.

BLUETOOTH

-POTENZA: Scegliere se permettere BT o no.

-VISIBILITÀ : Scegliere se condividere o nascondere BT. Altri dispositivi non trovano il suo BT se il BT è nascosto.

-Mio dispositivo: Cercare altri BT nelle vicinanze

-Mio nome: Il nome sotto il quale il vostro dispositivo BT viene visualizzato se sia possibile ricercarlo.

LAMPADA

Le possibilità di accendere o spegnere o utilizzare la lampada SOS.

INSERIMENTO

Più possibilità di inserire il testo o i numeri. Premendo il tasto [#]

potete passare in cerchio tra le singole possibilità:
ABC/abc/Abc/Numerica.

Ha bisogno di consultazione anche dopo la lettura del presente manuale?

Prima di tutto leggere “Domande frequenti” all’indirizzo **www.evolveo.com** o contattare l’assistenza tecnica della società **EVOLVEO**.

La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi:

- Installazione di un altro firmware, diverso da quello installato in fabbrica
- danneggiamenti del telefono di natura elettromeccanica o meccanica causati dall’uso improprio da parte dell’utente (per esempio: display rotto, coperchio anteriore o posteriore rotto, connettore micro USB, slot per le schede SIM, slot per la scheda microSDHC oppure ingresso per gli auricolari guasti)
- danneggiamento del riproduttore e dell’auricolare causato dalle particelle meccaniche
- danneggiamento causato dagli elementi naturali quali fuoco, acqua, energia elettrica statica temperatura elevata etc.
- difetto causato dal deperimento usuale
- danneggiamento causato da una riparazione non autorizzata
- firmware del telefono, se esso richiede l’aggiornamento per motivi dei cambiamenti dei parametri degli operatori mobili.
- difetti della funzionalità della rete degli operatori mobili
- della batteria, se dopo più di sei mesi non mantiene la capacità originale (la capacità della batteria è garantita per 6 mesi)
- danneggiamento intenzionale

Assistenza post vendita in garanzia e successiva

Le riparazione e l'assistenza al telefono possono essere effettuati solo ed esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare www.evolveo.com), pena di cessazione della garanzia.



— Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri dell'Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente nell'ambito di raccolta differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che il telefono EVOLVEO StrongPhone F5 adempie i requisiti della normativa e delle leggi rilevanti per il tipo dell'apparecchio.

L'intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Fabbricante

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Importatore

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti sono riservati.

La struttura e la specificazione tecnica del prodotto possono variare senza preavviso.