

MANUAL

EVOLVE[®]

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 13. 5. 2024



IT

Indice dei contenuti

| | |
|--------------------------------------|----|
| Benvenuti | 3 |
| Descrizione del telefono | 4 |
| Messa in servizio del telefono | 7 |
| Funzioni di base | 8 |
| Impostazioni | 11 |
| Impostazioni del telefono | 11 |
| Multimédia..... | 14 |
| Radio FM | 14 |
| Gestione dei file | 15 |
| Macchina fotografica | 15 |
| Organizzatore | 15 |
| Istruzioni per la manutenzione | 18 |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ..... | 19 |

Benvenuti

Grazie per aver acquistato il nostro telefono cellulare resistente EVOLVEO StrongPhone Z6!

I principali vantaggi del telefono sono:

- ampio display da 2,8 pollici
- resistenza agli urti
- Impermeabile IP68
- Pulsante SOS
- due schede SIM
- funzione di power bank
- grande batteria da 4.000 mAh

Crediamo che sarete pienamente soddisfatti del nostro prodotto!

Descrizione del telefono

| | Funzioni | | Funzioni |
|---|------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Portatile | 10 | # pulsante |
| 2 | Display | 11 | Pulsante di fine chiamata |
| 3 | Pulsante funzione sinistro | 12 | Pulsante funzione destro |
| 4 | Pulsante di navigazione | 13 | Coperchio della batteria |
| 5 | Pulsante di chiamata | 14 | Macchina fotografica |
| 6 | Pulsanti alfanumerici | 15 | Torcia elettrica |
| 7 | Il pulsante * | 16 | Altoparlante |
| 8 | Pulsante 0: Torcia elettrica | 17 | Connettore per cuffie |
| 9 | Pulsante 8: Banca di alimentazione | 18 | Pulsante SOS |



| STAMPE | CARATTERISTICHE |
|--|---|
| Pulsante di funzione sinistro LFT (3) | Premere questo tasto per accedere al menu di standby. Si avvia la funzione, che viene immediatamente visualizzata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. |
| Pulsante funzione PFT destro (12) | Premere questo pulsante per passare all'elenco dei contatti. Si torna al menu precedente. Cancellare le informazioni scritte. |
| Pulsante di chiamata (5) | Premere questo tasto per avviare una chiamata al numero di telefono selezionato. Riceverete una chiamata in arrivo. In modalità standby, è possibile accedere alla cronologia delle chiamate. |
| Pulsante di fine chiamata (11) | Spegnere il telefono: Tenere premuto più a lungo il pulsante di standby per spegnere il telefono. Accendere il telefono: Tenere premuto il pulsante di spegnimento più a lungo per riaccendere il telefono. Premere questo tasto per tornare alla modalità standby. Premere questo tasto per terminare la chiamata. Premere sulla schermata principale per spegnere il display e bloccare la tastiera. |

| | |
|--|---|
| <p>Pulsante di navigazione (4)</p> | <p>È possibile spostarsi in alto e in basso, a sinistra e a destra nel menu. Nella schermata iniziale sono presenti funzioni di accesso rapido che possono essere impostate liberamente. Il pulsante centrale viene utilizzato per confermare un'azione o accedere al menu.</p> |
| <p>Pulsanti alfanumerici (6)</p> | <p>In modalità standby, consentono di digitare un numero di telefono da comporre, mentre in modalità di modifica permettono di digitare lettere e numeri.</p> |
| <p>Pulsante * (7)</p> | <p>Premere due volte il tasto "*" in modalità standby per inserire il simbolo "+" per le chiamate internazionali. In modalità di scrittura del testo, consente di inserire caratteri speciali</p> |
| <p>Pulsante 0 - torcia (8)</p> | <p>Premere a lungo il pulsante per accendere/spegnere la torcia.</p> |
| <p>Tasto 9 - banca di energia (9)</p> | <p>Premere a lungo il pulsante per accendere/spegnere il power bank</p> |
| <p>Pulsante # (10)</p> | <p>Cambia la modalità di inserimento dei caratteri in modalità testo. Cambia profilo (pressione prolungata).</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Pulsante SOS (18) | Premere a lungo il pulsante per attivare l'allarme SOS |
|------------------------------|--|

Messa in servizio del telefono

Inserimento della batteria

Seguire queste istruzioni per inserire la batteria nel telefono in modo corretto e sicuro.

1. Rimuovere le quattro viti del coperchio della batteria e inserire la batteria. Assicurarsi che la batteria sia allineata correttamente.
2. Rimettere il coperchio della batteria sul telefono.
3. Controllare che la guarnizione di gomma sia montata correttamente.
4. Avvitare le quattro viti del coperchio della batteria fino a stringerle.

Per inserire una scheda SIM e una scheda di memoria MicroSD

1. Rimuovere le quattro viti del coperchio della batteria.
2. Rimuovere il coperchio della batteria.
3. Rimuovere la batteria.
4. Inserire la scheda o le schede SIM / MicroSD nello slot contrassegnato con SIM 1(2) / MicroSD.
5. Controllare che la guarnizione di gomma sia montata correttamente.
6. Avvitare le quattro viti del coperchio della batteria fino a stringerle.

Carica della batteria

Collegare il caricabatterie al connettore USB. La ricarica si avvia automaticamente. Il telefono può essere caricato sia da acceso che da spento

Condizioni. Il livello della batteria è indicato sullo schermo del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto di fine chiamata (11) per 3 secondi.

Sblocco/blocco della tastiera

Per riattivare il telefono, premere il tasto funzione sinistro (3) o il tasto di fine chiamata (11). Quindi premere LFT (3) e poi il pulsante * (7) per sbloccare. Per bloccare la tastiera, premere brevemente il tasto di fine chiamata (11). È possibile impostare il blocco automatico della tastiera in Menu/Impostazioni/Impostazioni telefono/Proprietà di visualizzazione/Blocco automatico della tastiera.

Chiamata

Inserire il numero desiderato sulla tastiera e premere il tasto verde (5) per effettuare la chiamata.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto verde (5).

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto rosso (11).

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto di navigazione Su/Giù (4).

Funzioni di base

Notizie

Il telefono può ricevere e inviare messaggi di testo SMS. Per accedere al menu, utilizzare il tasto di navigazione Sinistra (4) o LFT (3)/Menu/Messaggi. Dal menu Messaggi è possibile scrivere messaggi di testo, visualizzare, rispondere, inoltrare ed eliminare i messaggi di testo ricevuti e inviati, scrivere concetti di messaggio ed effettuare altre impostazioni.

Elenco telefonico

Da questo menu è possibile modificare i contatti, ad esempio aggiungere un nuovo contatto, spostare, copiare o eliminare i contatti esistenti. È inoltre possibile impostare le chiamate rapide per i numeri 2-9.

Per accedere al menu, utilizzare PFT (12) Nomi o LFT (3)/Menu/Elenco telefoni.

Per aggiungere un numero di telefono alla rubrica

1. Andare in Rubrica → Aggiungi nuova voce.
2. Selezionare la memoria (Sulla SIM o Sul telefono).
3. Inserite il vostro nome e numero di telefono.
4. Premere LFT (3) e selezionare Opzione → Salva o Annulla, oppure premere il tasto di navigazione (4) e salvare direttamente.

Impostazioni della selezione rapida

Se si desidera comporre determinati numeri di telefono in modo ancora più rapido, è possibile assegnare i contatti della rubrica a ciascuno dei tasti 2-9.

1. Andare a Rubrica/Opzioni/Impostazioni rubrica/Selezione rapida/Stato/Disabilitato.
2. Selezionare Imposta numeri/Modifica per assegnare i numeri di chiamata rapida ai contatti già memorizzati nella rubrica.

Cronologia delle chiamate

Per accedere al menu, utilizzare LFT (3)/Menu/Cronologia chiamate.

Cronologia delle chiamate

Ecco un elenco delle chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute e tutte le chiamate. Premere LFT (3) per aprire varie opzioni, ad esempio Visualizza, Chiama, Invia SMS, Salva nei contatti, Aggiungi ai bloccati, Elimina.

Impostazioni di chiamata

Premere LFT (3) per aprire le impostazioni di ciascuna scheda SIM, come l'avviso di chiamata e l'inoltro di chiamata; è inoltre possibile selezionare la modalità di risposta e impostare i numeri bloccati.

Attesa di chiamata: Specificare se segnalare una nuova chiamata in arrivo con un tono di avviso di chiamata quando è già in corso una chiamata.

1. Vai a Cronologia chiamate/Impostazioni chiamate/SIM 1 (SIM 2)/Attesa di chiamata
2. Selezionare Attiva o Disattiva per salvare le impostazioni.
3. È necessario verificare se il servizio è disponibile.

Per attivare il servizio, contattare il proprio fornitore di servizi mobili. Si noti che la gamma di funzioni disponibili può variare a seconda del provider di servizi mobili.

Trasferimento di chiamata:

Stabilite se e in quali situazioni le chiamate in arrivo sul vostro cellulare devono essere inoltrate a un altro numero di telefono designato.

1. Vai a Cronologia chiamate/Impostazioni chiamate/Impostazioni chiamate SIM 1 (SIM 2)/Inoltro chiamate
2. Selezionare le impostazioni di inoltro delle chiamate desiderate (Inoltrare tutte le chiamate vocali, Inoltrare se non si risponde, Inoltrare se si è occupati, Inoltrare tutte le chiamate di dati).
3. Selezionare Attiva/Nuovo numero a cui inoltrare le chiamate.
4. È possibile anche attivare/disattivare la segreteria telefonica. Confermare con Opzioni/Ripristino e le impostazioni verranno salvate.

Numeri bloccati - Lista nera

È possibile bloccare fino a 20 numeri di telefono. Se si utilizza questa funzione, non sarà possibile raggiungere i numeri di telefono presenti nell'elenco dei numeri bloccati. Il chiamante riceverà automaticamente il segnale che il vostro numero è occupato.

Per aggiungere un numero di telefono ai numeri bloccati

1. Andare a Cronologia chiamate/Impostazioni chiamate/Impostazioni avanzate/Lista nera.
2. Immettere i numeri di telefono che si desidera aggiungere ai numeri bloccati.

3. Confermare premendo Option/Finish e le impostazioni verranno salvate.

Impostazioni

Profili

Questo telefono cellulare offre diversi profili: Principale, silenzioso, riunione, esterno. È possibile adattare le impostazioni a eventi o ambienti specifici.

Ecco una personalizzazione della modalità Normale a titolo dimostrativo.

1. Per accedere al menu, utilizzare LFT
(3)/Menu/Impostazioni/Profili/Principale/Opzione/Attivare
2. È possibile regolare le impostazioni nel menu Personalizza.
 - Tipo di avviso: Solo squillo, Solo vibrazione, Vibrazione e squillo, Vibrazione e poi squillo
 - Tipo di squillo: Ripetere, una volta
 - Suoneria: Suono 1, Suono 2.... o selezionare dal file.
 - Regolare il volume della suoneria con il tasto di navigazione.
 - Rapporto: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Utilizzare il tasto di navigazione per regolare il volume dei toni dei tasti.
 - Accendere il telefono: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Spegnere il telefono: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5

Impostazioni del telefono

Impostazione della funzione SOS

Questo telefono cellulare è dotato di una funzione SOS: se si preme a lungo il pulsante laterale e lo si tiene premuto per 1,5 secondi, il telefono chiama e/o invia automaticamente un messaggio di testo ai contatti di emergenza selezionati. Se non è stato impostato alcun

numero SOS, viene visualizzato l'avviso "Nessun numero SOS di emergenza". Allora dovrete innanzitutto creare dei contatti di emergenza.

1. Per accedere al menu, utilizzare LFT (3)/Menu/Impostazioni/Impostazioni telefono/SOS/SOS/On.
2. Premere Numero SOS - Premere il tasto di navigazione per selezionare un contatto dalla rubrica o premere il tasto sinistro per inserire un numero di telefono. Nell'elenco sono disponibili 4 numeri.
3. Selezionare Contenuto SMS SOS per impostare il contenuto dell'SMS e se inviare un messaggio SOS dopo una chiamata di emergenza.
4. È inoltre possibile impostare lo stato del suono della sveglia: on/off nel menu Suono sveglia.

L'SOS si interrompe se qualcuno risponde alla chiamata o se nessuno risponde alla chiamata anche dopo la terza composizione.

Avviso importante: Il telefono è dotato della funzione di invio della posizione approssimativa del telefono tramite messaggio SOS dopo l'attivazione dell'allarme SOS. Il telefono utilizza la rete mobile GSM per determinare la propria posizione. L'accuratezza del posizionamento dipende dalla densità della copertura della rete GSM: nelle città l'accuratezza è di decine o centinaia di metri, mentre al di fuori delle città l'accuratezza è notevolmente inferiore.

Non c'è alcuna garanzia per questo servizio e l'accuratezza dei risultati o la disponibilità del servizio non sono in alcun modo garantiti.

fornitore di telefoni, operatore o fornitore di mappe. La fornitura del servizio può avvenire senza

la notifica viene interrotta in qualsiasi momento.

Impostazioni di data e ora

1. Per accedere al menu, utilizzare LFT
(3)/Menu/Impostazioni/Impostazioni telefono/Ora e data/Impostazione ora/data.
2. Inserire l'ora e la data corrente.
3. Fare clic su Salva per attivare le impostazioni.

Accensione programmata

È possibile impostare due orari programmati per l'accensione o lo spegnimento del telefono.

Impostazione della lingua / lingua di scrittura

Per accedere al menu, utilizzare LFT

(3)/Menu/Impostazioni/Impostazioni telefono/Lingua o Lingua di digitazione. Selezionare la lingua desiderata.

Visualizza le proprietà

Impostazione dello sfondo e dei dati della schermata iniziale, blocco automatico della tastiera

Tasti di navigazione

Consente di impostare quattro scorciatoie dal menu del telefono.

Modalità aereo

Spegne tutti i trasmettitori del telefono.

Impostazioni LCD

Regolare la luminosità e la durata della retroilluminazione.

Impostazioni di sicurezza

Sicurezza SIM 1 (SIM2): In questo caso, si tratta di un blocco PIN. Per attivare il blocco PIN è necessario inserire il codice PIN corretto. Se si attiva il blocco PIN, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il cellulare. Se si inserisce un PIN errato per tre volte di seguito, è necessario inserire il codice di sblocco PIN (PUK). Il PUK viene

utilizzato per sbloccare e modificare il PIN. Per ottenere il codice PUK, contattare il fornitore della carta SIM.

Sicurezza del telefono

Questa funzione consente di bloccare/sbloccare il telefono. Se la si attiva, è necessario immettere la password, che per impostazione predefinita è 1234, ogni volta che si accende il telefono.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La password predefinita è 1234. Tenete presente che una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, tutto ciò che avete memorizzato sul dispositivo verrà cancellato!

Multimédia

Il telefono cellulare è in grado di visualizzare e riprodurre varie forme di contenuti multimediali (foto, musica e video). Sono disponibili diverse applicazioni.

1. Per accedere al menu, utilizzare LFT (3)/Menu/Multimedia
2. Per riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo o su una scheda di memoria micro-SD, selezionare Lettore audio.
3. Per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo o sulla scheda di memoria micro-SD, selezionare Visualizzatore immagini.
4. Per riprodurre i video memorizzati sul dispositivo o su una scheda di memoria micro-SD, selezionare Lettore video.
5. Selezionare VCR per registrare un file video
6. Selezionare Registratore di suoni per registrare un file audio

Radio FM

Il telefono cellulare è dotato di una radio integrata che consente di ricevere le stazioni radio FM.

1. Per accedere al menu utilizzare LFT (3)/Menu/Radio FM

2. Andare su Radio FM/Selezione, dove è possibile inserire manualmente o cercare automaticamente un canale, impostato per la riproduzione in background.
3. Premere il pulsante di navigazione per accendere o mettere in pausa la radio.
4. Premere i pulsanti * (7) e # (10) per regolare il volume.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione destro e sinistro per passare al canale precedente o successivo disponibile.
6. Usare i pulsanti su e giù per aumentare o diminuire il valore della frequenza.

Gestione dei file

Utilizzate il file manager per gestire i vostri file come necessario.

Visualizzate, copiate, spostate ed eseguite altre operazioni di manutenzione su file come immagini, video, musica e app memorizzati sul telefono o sulla scheda microSD.

Per accedere al menu, utilizzare LFT (3)/Menu/Gestione file

Macchina fotografica

Per accedere al menu, utilizzare LFT (3)/Menu/Foto

La fotocamera supporta la funzione di scatto; è possibile scattare foto premendo il pulsante di navigazione. Inserire una scheda di memoria microSD nel telefono cellulare prima di utilizzare la fotocamera.

Organizzatore

Per accedere al menu, usare LFT (3)/Menu/Organizzatore

Caricatore OTG

Il telefono può essere utilizzato come power bank con funzione OTG per caricare altri dispositivi.

1. Andare a Organizer/Carica OTG/Chiuso. Può essere attivato e disattivato anche tenendo premuto il tasto 8 nel menu principale.
2. Collegare il telefono a un altro dispositivo utilizzando il connettore OTG e il cavo USB.

Sveglia

Per impostazione predefinita sono impostati cinque allarmi disattivati. È possibile attivarne uno, più o tutti a seconda delle esigenze. È possibile personalizzare le impostazioni di ciascun allarme.

1. Andare in Organizer/Sveglia/Selezionare le impostazioni della sveglia/Modifica
2. Selezionare Stato/On per attivarlo.
3. Immettere l'ora desiderata.
4. Selezionare il numero di ripetizioni: Una volta/Ogni giorno/Proprio
5. Selezionare il tono della sveglia, sono disponibili cinque suonerie
6. Salvare le impostazioni selezionate.

Calendario

Utilizzare il Calendario per creare e gestire eventi, appuntamenti e visite.

1. Andare su Organizer/Calendario e apparirà il mese corrente con i giorni della settimana.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi orizzontalmente e verticalmente.

Aggiungere un evento al calendario

1. Premere LFT (3) per aprire il menu principale.
2. Andare a Calendario/Scelte/Aggiungi evento.
3. Inserire l'oggetto dell'evento - inserire la data e l'ora dell'evento - impostare il tipo di evento, il promemoria, il metodo di ricorrenza, il luogo dell'evento, la descrizione dell'evento e salvare.

Calcolatrice

La pratica calcolatrice integrata nel telefono consente di eseguire operazioni matematiche di base.

1. Andare all'Organizer/Calcolatore.
2. Immettere i numeri utilizzando il tastierino numerico.
3. Premere il pulsante appropriato per l'operazione aritmetica
4. Premere il tasto di navigazione (=) per ottenere il risultato.
5. Premere il tasto * per inserire 00.
6. Premere il tasto # per inserire un punto decimale.
7. Premere LFT (3) per cancellare tutti i numeri.

Bluetooth

Con il Bluetooth è possibile scambiare gratuitamente dati con altri dispositivi abilitati al Bluetooth.

Attivazione/disattivazione del Bluetooth:

1. Andare a Organizer/Bluetooth/Connessioni.
2. Selezionare On/Off per attivare/disattivare il Bluetooth.

Visibilità:

È possibile scegliere se rendere visibile il telefono cellulare ad altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

1. Selezionare on/off per rendere il telefono visibile/invisibile.

Il mio dispositivo:

Trovate altri dispositivi Bluetooth nella vostra zona a cui collegarvi.

1. Andare su Organizer/Bluetooth/Impianti personali/Cerca un nuovo dispositivo. Selezionare il dispositivo da accoppiare e premere il tasto sinistro o di navigazione per effettuare l'accoppiamento.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo. Il telefono cellulare è collegato al dispositivo selezionato.

Ricezione di informazioni tramite Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di inviare un file al telefono tramite Bluetooth, viene visualizzata una notifica.
2. Premere il tasto sinistro per confermare la ricezione del file.

Invio di informazioni tramite Bluetooth

1. Individuare i file che si desidera condividere, premere Opzioni/Invia/Trasmetti via Bluetooth.

2. Selezionare il nome del dispositivo con cui si desidera condividere i dati, oppure scegliere di cercare un nuovo dispositivo (vedere Dispositivi personali per ulteriori informazioni), quindi premere il tasto sinistro per inviare.

Note

1. Andare a Organizzatore/Note.
2. Inserire una nota e salvare.

Istruzioni per la manutenzione

Pulire con un panno morbido e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi per pulire l'apparecchiatura.

La garanzia NON copre:

- Installazione di un firmware diverso da quello originariamente installato sul telefono EVOLVEO.
- Danni elettrici o meccanici al telefono causati da un uso improprio (ad esempio, display incrinato, copertura anteriore o posteriore incrinata, connettore di alimentazione USB danneggiato, alloggiamento della scheda SIM, alloggiamento della scheda microSDHC, ingresso per le cuffie, ecc.)
- Danni al diffusore e alle cuffie causati da particelle metalliche.
- Danni dovuti a influssi naturali come fuoco, acqua, elettricità statica, alte temperature.
- Guasti causati dalla normale usura.
- Danni causati da riparazioni effettuate da persone non qualificate
- Il firmware del telefono, se deve essere aggiornato a causa di modifiche dei parametri della rete mobile.
- Guasti alla rete mobile
- La batteria se non mantiene la sua capacità originale dopo 6 mesi o più (la garanzia sulla capacità della batteria è di 6 mesi).
- Danno intenzionale.

Garanzia e assistenza post-garanzia

Le riparazioni e gli interventi di assistenza possono essere effettuati solo presso un punto di assistenza autorizzato per i prodotti EVOLVEO (maggiori informazioni su www.evolveo.com), altrimenti si rischia di danneggiare il telefono cellulare e di perdere la garanzia.



Smaltimento: Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione di accompagnamento o sull'imballaggio significa che nei Paesi dell'UE tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile come rifiuti differenziati. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO StrongPhone Z6 soddisfa i requisiti delle norme e dei regolamenti pertinenti per questo tipo di dispositivi.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importatore / Produttore

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore / Produttore / Produttore / Gyártó

Prodotto in Cina

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti riservati. L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.