

MANUAL

EVOLVE⁰

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 13. 5. 2024



RO

Cuprins

Bine ați venit la	3
Descrierea telefonului	4
Punerea în funcțiune a telefonului dvs.....	7
Funcții de bază.....	8
Setări	11
Setări telefonice	11
Multimedia.....	14
Radio FM.....	14
Gestionarea fișierelor	15
Camera	15
Organizator	15
Instrucțiuni de întreținere.....	18
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	19

Bine ați venit la

Vă mulțumim pentru achiziționarea telefonului nostru mobil durabil EVOLVEO StrongPhone Z6!

Principalele avantaje ale telefonului sunt:

- ecran mare de 2,8"
- rezistență la impact
- IP68 rezistent la apă
- Butonul SOS
- două cartele SIM
- funcția de bancă de alimentare
- baterie mare de 4.000 mAh

Credem că veți fi pe deplin mulțumiți de produsul nostru!

Descrierea telefonului

	Funcții		Funcții
1	Handset	10	# buton
2	Afișare	11	Butonul de încheiere a apelului
3	Butonul de funcție stânga	12	Butonul de funcție din dreapta
4	Butonul de navigare	13	Capacul bateriei
5	Butonul de apelare	14	Camera
6	Butoane alfanumerice	15	Lanterna
7	Butonul *	16	Speaker
8	Butonul 0: Lanterna	17	Conector pentru căști
9	Butonul 8: Banca de alimentare	18	Butonul SOS



TIPĂRITURI	CARACTERISTICI
Butonul de funcție stânga LFT (3)	Apăsați acest buton pentru a intra în meniul de așteptare. Porniți funcția, care este afișată imediat în colțul din stânga jos al ecranului.
Butonul drept al funcției PFT (12)	Apăsați acest buton pentru a merge la lista de contacte. Vă veți întoarce la meniul anterior. Ștergeți informațiile pe care le-ați notat.
Butonul de apelare (5)	Apăsați acest buton pentru a începe un apel către numărul de telefon selectat. Veți primi un apel. În modul de așteptare, puteți accesa istoricul apelurilor.
Butonul de încheiere a apelului (11)	Închiderea telefonului: Țineți apăsat butonul de așteptare mai mult timp pentru a opri telefonul. Pornirea telefonului: Apăsați și mențineți apăsat butonul de oprire pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a porni din nou telefonul. Apăsați acest buton pentru a reveni la modul de așteptare. Apăsați acest buton pentru a încheia apelul. Apăsați pe ecranul principal pentru a opri afișajul și a bloca tastatura.

<p>Butonul de navigare (4)</p>	<p>Vă puteți deplasa în sus și în jos, la stânga și la dreapta în meniu. Pe ecranul de pornire, veți găsi funcții de acces rapid care pot fi setate în mod liber. Butonul din mijloc este utilizat pentru a confirma o acțiune sau pentru a intra în meniu.</p>
<p>Butoane alfanumerice (6)</p>	<p>În modul de așteptare, acestea vă permit să introduceți un număr de telefon pentru a forma, iar în modul de editare vă permit să introduceți litere și numere.</p>
<p>* buton (7)</p>	<p>Apăsați de două ori butonul "*" în modul de așteptare pentru a introduce simbolul "+" pentru apelurile internaționale. În modul de scriere a textului, vă permite să introduceți caractere speciale</p>
<p>Butonul 0 - lanternă (8)</p>	<p>Apăsați lung butonul pentru a porni/opri lanterna</p>
<p>Butonul 9 - bancă de alimentare (9)</p>	<p>Apăsați lung butonul pentru a porni/opri banca de alimentare</p>
<p>Butonul # (10)</p>	<p>Comută modul de introducere a caracterelor în modul text. Schimbați profilurile (apăsare lungă).</p>

**Butonul SOS
(18)**

Apăsăți lung butonul pentru a activa alarma SOS

Punerea în funcțiune a telefonului dvs.

Introducerea bateriei

Urmați aceste instrucțiuni pentru a introduce corect și în siguranță bateria în telefon.

1. Îndepărtați cele patru șuruburi de pe capacul bateriei și introduceți bateria. Asigurați-vă că bateria este aliniată corect.
2. Puneți la loc capacul bateriei pe telefon.
3. Verificați dacă garnitura de cauciuc este montată corect.
4. Înșurubați cele patru șuruburi de pe capacul bateriei până când acestea sunt strânse.

Pentru a introduce o cartelă SIM și o cartelă de memorie MicroSD

1. Îndepărtați cele patru șuruburi de pe capacul bateriei.
2. Scoateți capacul bateriei.
3. Scoateți bateria.
4. Introduceți cartela (cartelele) SIM / cartela MicroSD în slotul marcat SIM 1(2) / MicroSD.
5. Verificați dacă garnitura de cauciuc este montată corect.
6. Înșurubați cele patru șuruburi de pe capacul bateriei până când acestea sunt strânse.

Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la conectorul USB. Încărcarea începe automat. Telefonul poate fi încărcat atât în modul pornit, cât și oprit Stare. Nivelul bateriei este indicat pe ecranul telefonului.

Pornirea/oprirea telefonului

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de încheiere a apelului (11) timp de 3 secunde.

Deblocarea/blocarea tastaturii

Pentru a trezi telefonul, apăsați butonul de funcție din stânga (3) sau butonul de încheiere a apelului (11). Apoi apăsați LFT (3) și apoi butonul * (7) pentru a debloca. Pentru a bloca tastatura, apăsați scurt butonul de încheiere a apelului (11). Puteți seta blocarea automată a tastaturii în Meniu/Setări/Setări telefonice/Monitorizare proprietăți/Blocare automată a tastaturii

Sunați la

Introduceți numărul dorit pe tastatură și apoi apăsați butonul verde (5) pentru a efectua apelul.

Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați butonul verde (5).

Pentru a respinge apelul, apăsați butonul roșu (11).

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați butonul de navigare sus/jos (4).

Funcții de bază

Știri

Telefonul dvs. poate primi și trimite mesaje text SMS. Pentru a intra în meniu, utilizați butonul de navigare Stânga (4) sau LFT (3)/Menu/Mesaje. Din meniul Mesaje, puteți scrie mesaje text, puteți vizualiza, răspunde la, transmite și șterge mesajele text primite și trimise, puteți scrie concepte de mesaje și puteți efectua alte setări.

Anuarul telefonic

Din acest meniu, puteți edita contactele, de exemplu, puteți adăuga un nou contact, muta, copia sau șterge contactele existente. De asemenea, puteți seta apeluri rapide pentru numerele 2-9.

Pentru a intra în meniu, utilizați PFT (12) Nume sau LFT (3)/Menu/Listă de telefoane.

Pentru a adăuga un număr de telefon în agenda telefonică

1. Accesați Agendă telefonică → Adăugați o intrare nouă.
2. Selectați modul de stocare (Pe SIM sau Pe telefon).
3. Introduceți numele și numărul de telefon.
4. Apăsați LFT (3) și selectați Opțiuni → Salvare sau Anulare, sau apăsați butonul de navigare (4) și salvați direct.

Setări de apelare rapidă

Dacă doriți să formați anumite numere de telefon chiar mai rapid, puteți atribui contacte din agenda telefonică fiecăruia dintre butoanele 2-9.

1. Mergeți la Agendă telefonică/Opțiuni/Pregări directoare/Schemare rapidă/Status/Dezactivat.
2. Selectați Set up numbers/Modify (Configurare numere/Modificare) pentru a atribui numere de apelare rapidă contactelor deja stocate în agenda telefonică.

Istoricul apelurilor

Pentru a intra în meniu, utilizați LFT (3)/Menu/Istoric apeluri.

Istoricul apelurilor

Iată o listă cu apelurile pierdute, apelurile apelate, apelurile primite și toate apelurile. Apăsați LFT (3) pentru a deschide diverse opțiuni, de exemplu: Vizualizare, Apelare, Trimitere mesaj text, Salvare în contacte, Adăugare la blocat, Ștergere.

Setări de apelare

Apăsați LFT (3) pentru a deschide setările pentru fiecare dintre cartelele SIM, cum ar fi apelul în așteptare și redirectionarea apelurilor, puteți selecta, de asemenea, modul de răspuns și puteți configura numere blocate.

Apel în așteptare: Specificați dacă doriți să semnalizați un nou apel primit cu un ton de apel în așteptare atunci când un apel este deja în desfășurare.

1. Mergeți la Istoric apeluri/Setări apeluri/SIM 1 (SIM 2)/Așteptare apel
2. Selectați Activate (Activare) sau Deactivate (Dezactivare) pentru a salva setările.
3. Trebuie să verificați dacă serviciul este disponibil.

Pentru a activa acest serviciu, contactați furnizorul de servicii mobile.

Vă rugăm să rețineți că gama de funcții disponibile poate varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii mobile.

Redirecționarea apelurilor:

Stabiliți dacă și în ce situații apelurile primite pe telefonul mobil trebuie redirecționate către un alt număr de telefon desemnat.

1. Accesați Istoric apeluri/Setări apeluri/Setări apeluri SIM 1 (SIM 2)/Transmitere apeluri
 2. Selectați setările de redirecționare a apelurilor dorite (Redirecționarea tuturor apelurilor vocale, Redirecționarea dacă nu răspunde, Redirecționarea dacă apelul nu răspunde, Redirecționarea dacă este ocupat, Redirecționarea tuturor apelurilor de date).
 3. Selectați Activare/Al nou număr către care să redirecționați apelurile.
 4. Puteți, de asemenea, să activați/Dejați mesageria vocală
- Confirmați cu Options/Ready și setările vor fi salvate.

Numere blocate - Lista neagră

Puteți bloca până la 20 de numere de telefon. Dacă utilizați această funcție, nu veți putea apela numerele de telefon din lista blocată.

Apelantul va primi automat un semnal că numărul dvs. este ocupat.

Pentru a adăuga un număr de telefon la numerele blocate

1. Accesați Istoric apeluri/Setări apeluri/Setări avansate/Listă neagră.
2. Introduceți numerele de telefon pe care doriți să le adăugați la numerele blocate.
3. Confirmați apăsând Option/Finish și setările vor fi salvate.

Setări

Profiluri

Acest telefon mobil oferă mai multe profiluri: Principală, Tăcută, Reuniune, Afară. Puteți adapta setările la evenimente sau medii specifice.

Iată o personalizare a modului Normal pentru demonstrație.

1. Pentru a accesa meniul, utilizați LFT
(3)/Menu/Setări/Profile/Main/Optiune/Optiune/Activare.
2. Puteți ajusta setările în meniul Customize (Personalizare).
 - Tipul de anunț: Doar sonerie, Doar vibrație, Vibrație și sonerie, Vibrație și apoi sonerie
 - Tipul de sonerie: Repetați, o dată
 - Ton de apel: Sound 1, Sound 2.... sau selectați din fișier.
 - Reglați volumul tonului de apel cu ajutorul butonului de navigare.
 - Raport: Liniște, ton 1, ton 2,...ton 5
 - Utilizați butonul de navigare pentru a regla volumul tonurilor butoanelor.
 - Pornirea telefonului: Liniște, ton 1, ton 2,...ton 5
 - Închiderea telefonului: Liniște, ton 1, ton 2,...ton 5

Setări telefonice

Setarea funcției SOS

Acest telefon mobil este echipat cu o funcție SOS - dacă apăsați lung butonul lateral și îl mențineți apăsat timp de 1,5 secunde, telefonul va suna automat și/sau va trimite un mesaj text către contactele de urgență selectate. Dacă nu este setat niciun număr SOS, se va afișa avertismentul "Nu există număr SOS de urgență". Apoi, ar trebui mai întâi să stabiliți contactele de urgență.

1. Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Menu/Setări/Setări telefon/SOS/SOS/On.
2. Apăsați numărul SOS - Apăsați butonul de navigare pentru a selecta un contact din agenda telefonică sau apăsați butonul din stânga pentru a introduce un număr de telefon. În listă sunt disponibile 4 numere.
3. Selectați Conținutul SMS SOS pentru a seta conținutul SMS și pentru a stabili dacă să trimiteți un mesaj SOS după un apel de urgență.
4. De asemenea, puteți seta starea sunetului de alarmă: pornit/oprit în meniul Sunet de alarmă.

SOS va fi oprit dacă o persoană răspunde la apel sau dacă nu răspunde nimeni la apel chiar și după a treia apelare.

Aviz important: Telefonul este echipat cu funcția de trimitere a locației aproximative a telefonului prin mesaj SOS după declanșarea alarmei SOS. Telefonul utilizează rețeaua mobilă GSM pentru a-și determina locația. Precizia poziționării depinde de densitatea acoperirii rețelei GSM - în orașe, precizia este de zeci sau sute de metri, iar în afara orașelor, precizia este semnificativ mai mică.

Nu există nicio garanție pentru acest serviciu, iar acuratețea rezultatelor sau disponibilitatea serviciului nu este garantată în niciun fel.

furnizor de telefonie, operator sau furnizor de hărți. Furnizarea serviciului poate fi fără notificarea poate înceta în orice moment.

Setări pentru data și ora

1. Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Menu/Setări/Setări telefon/Time and date/Set time/date.
2. Introduceți ora și data curentă.
3. Faceți clic pe Save (Salvare) pentru a activa setările.

Pornirea programată

Pot fi setate două ore programate pentru a porni sau opri telefonul

Setarea limbii / limba de scriere

Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Menu/Setări/Setări telefon/Limba sau Limba de tastare. Selectați limba dorită.

Vezi proprietăți

Setarea datelor pentru tapet și a ecranului de pornire, blocarea automată a tastaturii

Tastele de navigare

Vă permite să setați patru comenzi rapide din meniul telefonului.

Modul Avion

Oprește toate emițătoarele de pe telefon.

Setări LCD

Reglați luminozitatea și durata iluminării de fundal.

Setări de securitate

Securitatea SIM 1 (SIM2): În acest caz, este vorba de un sistem de blocare cu PIN. Trebuie să introduceți codul PIN corect pentru a activa blocarea prin PIN. Dacă activați blocarea prin PIN, trebuie să introduceți PIN-ul de fiecare dată când porniți telefonul mobil. Dacă introduceți un PIN incorect de trei ori la rând, trebuie să introduceți cheia de deblocare a PIN-ului (PUK). PUK este utilizat pentru a debloca și a schimba PIN-ul. Pentru a obține codul PUK, contactați furnizorul cartelei SIM.

Securitatea telefonului

Această funcție vă permite să blocați/deblocați telefonul. Dacă o activați, trebuie să introduceți parola, care este 1234, de fiecare dată când porniți telefonul.

Restaurați setările din fabrică

Parola implicită este 1234. Rețineți că, odată ce restaurați setările din fabrică, tot ceea ce ați stocat pe dispozitiv va fi șters!

Multimedia

Telefonul dvs. mobil poate afișa și reda diverse forme de conținut multimedia (fotografii, muzică și videoclipuri). Sunt disponibile diverse aplicații.

1. Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Menu/Multimedia.
2. Pentru a reda muzică stocată pe dispozitiv sau pe un card de memorie micro-SD, selectați Audio player.
3. Pentru a vizualiza fotografiile stocate pe dispozitivul dvs. sau pe cardul de memorie micro-SD, selectați Image Viewer (Vizualizator de imagini).
4. Pentru a reda clipuri video stocate pe dispozitiv sau pe un card de memorie micro-SD, selectați Video player.
5. Selectați VCR pentru a înregistra un fișier video
6. Selectați Sound Recorder pentru a înregistra un fișier audio

Radio FM

Telefonul mobil este echipat cu un radio integrat care vă permite să recepționați posturi de radio FM.

1. Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Menu/FM radio.
2. Mergeți la Radio FM/Select, unde puteți introduce manual sau căuta automat un canal, setat să ruleze în fundal.
3. Apăsăți butonul de navigație pentru a porni sau a pune pe pauză radioul.
4. Apăsăți butoanele * (7) și # (10) pentru a regla volumul.
5. Utilizați butoanele de navigare dreapta și stânga pentru a trece la canalul anterior sau următor disponibil.
6. Folosiți butoanele sus și jos pentru a mări sau a micșora valoarea frecvenței.

Gestionarea fișierelor

Utilizați managerul de fișiere pentru a vă gestiona fișierele, după cum este necesar. Vizualizați, copiați, mutați și efectuați alte operațiuni de întreținere a fișierelor, cum ar fi imagini, clipuri video, muzică și aplicații stocate pe telefon sau pe cardul microSD.

Pentru a accesa meniul, utilizați LFT (3)/Meniu/Gestiune fișiere.

Camera

Pentru a intra în meniu, utilizați LFT (3)/Menu/Foto.

Aparatul foto acceptă funcția de fotografiere, puteți face fotografii prin apăsarea butonului de navigare. Introduceți un card de memorie microSD în telefonul mobil înainte de a utiliza aparatul foto.

Organizator

Pentru a intra în meniu, utilizați LFT (3)/Menu/Organizator

Încărcător OTG

Telefonul dvs. poate fi utilizat ca bancă de alimentare cu funcție OTG pentru a încărca alte dispozitive.

1. Accesați Organizer/Charging OTG/Closed. De asemenea, poate fi activat și dezactivat prin menținerea apăsată a tastei 8 în meniul principal.
2. Conectați telefonul la un alt dispozitiv utilizând conectorul OTG și cablul USB.

Ceas deșteptător

În mod implicit, sunt setate cinci alarme dezactivate. Puteți activa unul, mai multe sau toate, după caz. Puteți personaliza setările pentru fiecare alarmă.

1. Accesați Organizator/Registrul de alarmă/Selectați setările alarmei/Modificați
2. Selectați Status/On (Stare/Activat) pentru a-l activa.
3. Introduceți timpul dorit.
4. Selectați numărul de repetări: O dată/în fiecare zi/pe cont propriu
5. Selectați tonul de alarmă, sunt disponibile cinci tonuri de apel
6. Salvați setările selectate.

Calendar

Utilizați Calendarul pentru a crea și gestiona evenimente, întâlniri și vizite.

1. Accesați Organizer/Calendar și va apărea luna curentă cu zilele săptămânii.
2. Utilizați butoanele de navigare pentru a naviga pe orizontală și pe verticală.

Adăugați un eveniment în calendar

1. Apăsăți LFT (3) pentru a deschide meniul principal.
2. Accesați Calendar/Sale de selecție/Adăugați un eveniment.
3. Introduceți subiectul evenimentului - introduceți data și ora evenimentului - setați tipul de eveniment, memento-ul, metoda de recurență, locația evenimentului, descrierea evenimentului și salvați.

Calculator

Calculatorul încorporat al telefonului vă permite să efectuați operații matematice de bază.

1. Mergeți la Organizator/Calculator.
2. Introduceți numere cu ajutorul tastaturii numerice.
3. Apăsăți butonul corespunzător pentru operația aritmetică
4. Apăsăți butonul de navigare (=) pentru rezultat.
5. Apăsăți butonul * pentru a introduce 00.
6. Apăsăți tasta # pentru a introduce o virgulă.
7. Apăsăți LFT (3) pentru a șterge toate numerele.

Bluetooth

Cu ajutorul Bluetooth, puteți face schimb gratuit de date cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

Bluetooth pornit/oprit:

1. Accesați Organizator/Bluetooth/Conectări.
2. Selectați On/Off pentru a activa/dezactiva Bluetooth.

Vizibilitate:

Puteți alege dacă doriți ca telefonul dvs. mobil să fie vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth din apropiere.

1. Selectați on/off pentru a face telefonul vizibil/invizibil.

Dispozitivul meu:

Găsiți în zona dvs. alte dispozitive compatibile Bluetooth la care vă puteți conecta.

1. Accesați Organizator/Bluetooth/Dispozitivele mele/Cercetați un nou dispozitiv. Selectați dispozitivul cu care doriți să îl împerecheați și apăsați butonul din stânga sau de navigare pentru a-l împerechea.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Telefonul dvs. mobil este conectat la dispozitivul selectat.

Primirea de informații prin Bluetooth

1. Atunci când un alt dispozitiv încearcă să trimită un fișier către telefonul dvs. prin Bluetooth, va apărea o notificare.
2. Apăsați butonul din stânga pentru a confirma primirea fișierului.

Trimiterea de informații prin Bluetooth

1. Găsiți fișierele pe care doriți să le partajați, apăsați Options/Send/Transmit via Bluetooth.
2. Selectați numele dispozitivului cu care doriți să partajați datele sau alegeți să căutați un dispozitiv nou (consultați Dispozitivele mele pentru mai multe informații), apoi apăsați tasta din stânga pentru a trimite.

Note

1. Mergeți la Organizator/Note.

2. Introduceți o notă și salvați.

Instrucțiuni de întreținere

Curățați cu o cârpă moale, fără scame. Nu folosiți detergenți sau solvenți pentru a curăța echipamentul.

Garanția NU acoperă:

- Instalarea unui alt firmware decât cel instalat inițial pe telefonul EVOLVEO.
- deteriorarea electrică sau mecanică a telefonului dumneavoastră cauzată de utilizarea necorespunzătoare (de exemplu, ecran crăpat, capacul frontal sau posterior crăpat, conector de alimentare USB, fanta pentru cartela SIM, fanta pentru cartela microSDHC, intrarea pentru căști etc. deteriorate).
- Deteriorarea difuzorului și a căștilor din cauza particulelor metalice.
- Deteriorări cauzate de influențe naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperaturile ridicate.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daunele cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată
- Firmware-ul telefonului dumneavoastră, în cazul în care acesta trebuie actualizat ca urmare a modificării parametrilor rețelei mobile.
- Eșecuri ale rețelelor mobile
- Bateria dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau mai mult (garanția capacității bateriei este de 6 luni).
- Daune intenționate.

Garanție și service post-garanție

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai la un punct de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe informații la www.evolveo.com), în caz contrar puteți deteriora telefonul mobil și pierdeți garanția.



Eliminarea: Simbolul containerului barat de pe produs, din documentația de însoțire sau de pe ambalaj înseamnă că, în țările UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie eliminate separat la sfârșitul duratei lor de viață ca deșeuri separate. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că EVOLVEO StrongPhone Z6 îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor care sunt relevante pentru acest tip de dispozitiv.

Textul integral al declarației de conformitate poate fi găsit la adresa <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator / Producător

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Producător / Producător / Producător / Gyártó

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate. Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.