

A4tech R7-20D

Návod k instalaci a použití

Popis

Myš A4tech R7-20D, bezdrátová optická myš s rozlišením 800 DPI, 4-tlačítková, skrolovací kolečko, 2x tlačítko, 4 šetřící režimy, On/Off tlačítko, napájení: 2x AAA baterie, rozhraní USB, stříbrno-černá barva.

Obsah balení

- Myš
- Přijímač/vysílač
- Návod k použití
- Ovladače na disketě nebo CD-ROM
- Baterie (volitelně)

Instalace myši

- Při vypnutém nebo zapnutém PC připojte do konektoru USB přijímač/vysílač myši.
- Umístěte přijímač/vysílač alespoň 20 cm od nejbližšího elektrického zařízení.
- Vložte baterie do myši. (*)
- Zapněte počítač.
- Stiskněte malé tlačítko na přijímači/vysílači.
- Stiskněte malé tlačítko na myši.

Pro ideální funkčnost rádiového zařízení je nutné dodržet určitá pravidla pro umístění přijímačeho a vysílačeho zařízení. Vzdálenost by standardně neměla překročit 1m, zařízení by měly být umístěny v jedné rovině, viditelně od sebe a to vysílači a přijímači částí k sobě (tyto části jsou vizuálně označeny). Přijímač by měl být vzdálen alespoň 30cm od zařízení, která produkují rušení (repro, monitor, zdroj(i v PC), atd.). Pakliže se nedodrží tyto zásady, může dojít k výpadkům spojení a i k větší zátěži baterií.

Vyzkoušejte, zda myš funguje správně. Pokud nefungují podle očekávání, ověřte, zda byly správně provedeny následující kroky:

- Do zařízení byly správně vloženy nové baterie.
- Přijímač je správně připojený k počítači.
- Obě zařízení jsou správně umístěná a v blízkosti nejsou žádné předměty, které by mohly způsobovat rušení.

Instalace software (ovladač pro Win 98)

- Vložte disketu nebo CD-ROM do mechaniky
- Pokud se instalace nespustí automaticky, spusťte soubor setup.exe v kořenovém adresáři
- Postupujte podle pokynů instalačního programu

V případě, že se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat myš, vyhledejte odborný servis nebo kontaktujte prodejce zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Před nástupem do letadla vždy z vaší bezdrátové myši vyjměte obě baterie. Pokud jsou vloženy baterie, vysílají bezdrátové myši podobně jako mobilní telefony při každém stisknutí klávesy či pohybu myši rádiové vlny, které by mohly rušit důležité prvky letadla.

(*) Myš požaduje dvě baterie, které jsou obvykle součástí balení. Do zařízení vždy vkládejte pouze dvě nové baterie. Doporučujeme používat alkalické baterie.

- 1) Otočte zařízení myš spodní stranou vzhůru a poté sejměte kryt prostoru pro baterie.
- 2) Vložte nové baterie a ujistěte se, že jsou správně orientované vzhledem ke kladnému (+) a zápornému (-) pólu, jak je označeno na štítcích nebo výliscích krytu prostoru pro baterie.
- 3) Krytem zavřete prostor pro baterie.