





RYCHLÝ PRŮVODCE

Bluetooth 5.2 | TASTYLER

CO JE V KRABICI

- 1. FK23 AS klávesnice
- 1. Příloha
- 1. Příloha
- 1. Příloha
- 1. Příloha

PŘEDNÍ STRANA



- Rychlé klávesy FN
- 12 Multimediálních a internetových klávesových kombinací
- Jedním dotykem 4 klávesové zkratky
- Přepínač pro více zařízení
- Vysoká operační rychlost
- Dvojfunkční klávesy PC/MAC

ZADNÍ STRANA



- Typická napájecí baterie
- Usnadněná příjma
- Klávesnice baterie

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (pro mobilní telefony/tablety/notebooky)



1. Stiskněte tlačítko FN+7 a vyberte zařízení Bluetooth 1 a spusťte se nabídkou.
2. Zvolte (AA FK23 AS) za zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvilku svítit modře a pro připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (pro mobilní telefony/tablety/notebooky)



1. Stiskněte tlačítko FN+8 a vyberte zařízení Bluetooth 2 a spusťte se nabídkou.
2. Zvolte (AA FK23 AS) za zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvilku svítit modře a pro připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 3 (pro mobilní telefony/tablety/notebooky)



1. Stiskněte tlačítko FN+9 a vyberte zařízení Bluetooth 3 a spusťte se nabídkou.
2. Zvolte (AA FK23 AS) za zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvilku svítit modře a pro připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G



- Přijímá připojení k portu USB počítače
- Přijímá adaptér Type-C, připojuje připojuje a portem Type-C počítače
- Zjednodušená klávesnice
- Zjednodušená klávesnice (130). Pro připojení klávesnice zhasne.

VÝMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Windows / Android je vyžadován nastavení systému.

Operační systém	Zkratka (Stiskněte vlnu pro další IT)	Indikátor zařízení / Nabíjení
iOS	FN + [W]	Pečlivě sledujte
Mac	FN + [C]	Pečlivě sledujte
Windows & Android	FN + [M]	Pečlivě sledujte

INDIKÁTOR (pro mobilní telefony/tablety/notebooky)



REŽIM NASTAVENÍ PROTI USPÁNÍ

Popis: Podporuje režim 2.4G

Chcete-li zabránit tomu, aby počítač přelázel do režimu spánku, když jste pryč od stolu, jednoduše zapněte náš nový režim Anti-Sleep Setting pro PC. Po zapnutí bude automaticky simulovat pohyb klávesnic.

Nový režim můžete nastavit takto:

Stiskněte obě FN + [S] klávesy na 1 s.

4 KLÁVESOVÉ ZKRATKY



PŘEPÍNAČ MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVESOVÝCH KOMBINACÍ FN

Režim FN: Režim FN můžete přepínat a volitelně používat klávesové kombinace FN + ESC.

- 1. Režim nastavení: Po stisknutí stiskněte klávesu FN
- 2. Odvolání režimu FN: FN + ESC
- 3. Přepnutí režimu FN: FN + [M]

DALŠÍ ZKRATKY FN PŘEPÍNAČ

Zkratka	Windows	Android	iOS / Mac
FN + [W]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [C]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [M]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [S]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESY

Multimedia	Windows / Android (W/A)	Mac / iOS (Mac/iOS)
FN + [W]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [C]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [M]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [S]	Režim nastavení	Režim nastavení

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE



Bliká červeně, když je úroveň baterie nižší než 10%.

SPECIFIKACE

Přijímá Bluetooth / 2.4 GHz
 Více zařízení Bluetooth x 3, 2.4G + 1
 Přenosová rychlost: 5-10 m
 Rozměry: 130 x 43
 Charakteristika: Laserová optická
 Zjednodušená klávesnice, 1. Alu klávesnice AA, adaptér typu C, profilovaná klávesnice USB, univerzální příloha
 Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Q1: Jak přepnout režim nastavení systému?
 A: Stiskněte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

Q2: Jak přepnout režim nastavení systému?
 A: Stiskněte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

Q3: Jak přepnout režim nastavení systému?
 A: Stiskněte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Baterie je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 2. Baterie je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 3. Vysvětlení baterie je součástí výrobku, není to součást výrobku.
 4. Baterie je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 5. Baterie je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.





RYCHLÝ SPRÍVODCA STARTOM

Bluetooth 5.2 | TASTYLER

ČO JE V KRABICI

- 1. FK23 AS klávesnice
- 1. Příloha
- 1. Příloha
- 1. Příloha
- 1. Příloha

PŘEDNÍ STRANA



- Rychlé klávesy FN
- 12 Multimediálních a internetových klávesových kombinací
- Jedním dotykem 4 klávesové zkratky
- Přepínač pro více zařízení
- Vysoká operační rychlost
- Dvojfunkční klávesy PC/MAC

DNO



- Typická napájecí baterie
- Usnadněná příjma
- Klávesnice baterie

PŘIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 1 (pre mobilný telefón/tablet/notebook)



1. Stisknite tlačidlo FN+7 a vyberte zariadenie Bluetooth 1 a spusťte sa na nabídku.
2. Zvoľte (AA FK23 AS) za zariadenie Bluetooth. Indikátor bude chvíľku svietiť modro a pre pripojenie klávesnice zhasne.

PŘIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 2 (pre mobilný telefón/tablet/notebook)



1. Stisknite tlačidlo FN+8 a vyberte zariadenie Bluetooth 2 a spusťte sa na nabídku.
2. Zvoľte (AA FK23 AS) za zariadenie Bluetooth. Indikátor bude chvíľku svietiť modro a pre pripojenie klávesnice zhasne.

PŘIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 3 (pre mobilný telefón/tablet/notebook)



1. Stisknite tlačidlo FN+9 a vyberte zariadenie Bluetooth 3 a spusťte sa na nabídku.
2. Zvoľte (AA FK23 AS) za zariadenie Bluetooth. Indikátor bude chvíľku svietiť modro a pre pripojenie klávesnice zhasne.

PŘIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G



- Prijíma pripojenie k portu USB počítača
- Prijíma adaptér typu C, pripojuje počítača a portom Type-C počítača
- Zjednodušená klávesnica
- Zjednodušená klávesnica (130). Pre pripojenie klávesnice zhasne.

VÝMĚNA OPERAČNÉHO SYSTÉMU

Windows / Android je potrebné nastavenie systému.

System	Skratka (Stisknite vlnu pre ďalšie IT)	Indikátor zariadenia / nabíjania
iOS	FN + [W]	Pečlivě sledujte
Mac	FN + [C]	Pečlivě sledujte
Windows & Android	FN + [M]	Pečlivě sledujte

INDIKÁTOR (pre mobilný telefón/tablet/notebook)



REŽIM NASTAVENIA PROTI SPÁNKU

Popis: Podporuje režim 2.4G

Chcete zabrániť tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku, keď ste od stolu, jednoducho zapnite náš nový režim Anti-Sleep Setting pre PC. Po zapnutí bude automaticky simulovať pohyb klávesnic.

Nový režim môžete nastaviť takto:

Stlačte obe FN + [S] tlačidlá na 1 s.

4 KLÁVESOVÉ SKRATKY JEDNÝM DOTYKOM



PŘEPÍNAČ KOMBINÁCIE KLÁVESOV FN MULTIMEDIA

Režim FN: Režim FN môžete přepínat a volitelně používat klávesové kombinace FN + ESC.

- 1. Režim nastavení: Po stisknutí stiskněte klávesu FN
- 2. Odvolání režimu FN: FN + ESC
- 3. Přepnutí režimu FN: FN + [M]

INÉ SKRATKY FN PŘEPÍNAČ

Skratka	Windows	Android	Mac / iOS
FN + [W]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [C]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [M]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [S]	Režim nastavení	Režim nastavení	Režim nastavení

DVOJFUNKČNÉ TLAČIDLO

Rozloženie klávesových kombinácií	Windows / Android (W/A)	Mac / iOS (Mac/iOS)
FN + [W]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [C]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [M]	Režim nastavení	Režim nastavení
FN + [S]	Režim nastavení	Režim nastavení

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE



Bliká červeně, když je úroveň baterie nižší než 10%.

ŠPECIFIKÁCIE

Přijímá Bluetooth / 2.4 GHz
 Více zařízení Bluetooth x 3, 2.4G + 1
 Přenosová rychlost: 5-10 m
 Rozměry: 130 x 43
 Charakteristika: Laserová optická
 Zjednodušená klávesnice, 1. Alu klávesnice AA, adaptér typu C, profilovaná klávesnice USB, univerzální příloha
 Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Q1: Ako prepnúť režim nastavenia systému?
 A: Stlačte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

Q2: Ako prepnúť režim nastavenia systému?
 A: Stlačte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

Q3: Ako prepnúť režim nastavenia systému?
 A: Stlačte FN + [W] / FN + [C] / FN + [M] / FN + [S].

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

1. Batéria je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 2. Batéria je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 3. Vysvětlení baterie je součástí výrobku, není to součást výrobku.
 4. Batéria je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.
 5. Batéria je nabíjecí zařízení, není to součást výrobku.

