

CZ

**A4TECH** EST. 1987

Návod  
Profesionální herní klávesnice

Model:G100

www.a4tech.com

#### Instalace hardwaru.

Tento produkt podporuje funkci plug & play.

Připojte USB konektor klávesnice k počítači pomocí USB portu.

(Pokud se náš produkt k vašemu počítači připojuje poprvé, počkejte několik sekund až váš počítač automaticky vyhledá a nainstaluje jeho periferní zařízení.)

#### Jak používat nebo změnit 4 předdefinované sady vyměnitelných herních panelů?

Herní klávesnice je dodávána se 4 předdefinovanými vyměnitelnými herními panely kláves, což vám pomůže znát všechny funkce tlačítek a ovládat všechny druhy her. Při výměně panelů kláves postupujte podle následujících pokynů:

1. Jemně zatlačte předdefinovaný vyměnitelný panel značek v místě konkávního slotu umístěného na pravé straně klávesnice, nyní bude panel o něco vyšší než povrch rozložení kláves, jak je znázorněno npravo.
2. Panel jemně uchopte rukou, aby se jeho levá hrana karty uvolnila ze slotu klávesnice, a pak opatrně vytáhněte pravou hranu karty na pravé straně panelu.



1

3. Vyberte si vyměnitelný herní panel podle potřeby. Vložte jeden port hrany karty do slotu.
4. Chraňte prosím levý slot karty rukou, abyste zabránili vysunutí hrany karty, poté jemně zatlačte na panel a nechte jej stát.
5. Vložte pravou hranu karty do slotu, poté stiskněte panel poblíž pravého slotu na kartu a posuňte jej doprava, aby se panel přilepil na klávesnici, jemně zatlačte na ostatní části, aby byly na svém místě.

#### TECHNICKÁ PODPORA

V případě potřeby technické podpory navštivte naši webovou stránku <http://support.a4tech.com/> nebo nás kontaktujte pomocí emailové adresy [support@a4tech.com](mailto:support@a4tech.com).

2

SK

**A4TECH** EST. 1987

Návod  
Profesionálna herná klávesnica

Model:G100

www.a4tech.com

#### Inštalácia hardvéru.

Tento produkt podporuje funkciu plug & play.

Pripojte konektor USB klávesnice k počítaču pomocou portu USB.

(Ak náš výrobok pripájate k počítaču prvýkrát, počkajte niekoľko sekúnd, kým počítač automaticky vyhľadá a nainštaluje periférne zariadenia.)

#### Ako používať alebo meniť 4 preddefinované sady vymeniteľných herných klávesov?

Herná klávesnica sa dodáva so 4 preddefinovanými vymeniteľnými panelmi herných klávesov, ktoré vám pomôžu poznať všetky funkcie klávesov a ovládať všetky druhy hier. Pri výmene panelov klávesov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Jemne zatlačte preddefinovaný vymeniteľný panel s označením na konkávny otvor umiestnený na pravej strane klávesnice, teraz bude panel o niečo vyšší ako povrch rozloženia klávesov, ako je znázornené na obrázku vpravo.
2. Jemným uchopením panela rukou uvoľnite jeho ľavý okraj zo slotu klávesnice a potom jemne vytiahnite pravý okraj záložky z pravej strany panela.



1

3. Podľa potreby vyberte vymeniteľný herný panel. Vložte jeden port okraja karty do zásuvky.
4. Rukou chráňte ľavý otvor na kartu, aby ste zabránili vysunutiu okraja karty, potom jemne zatlačte na panel a nechte ho stáť.
5. Vložte pravý okraj karty do slotu, potom stlačte panel pri pravom slotu na kartu a posuňte ho doprava, aby panel prilnul ku klávesnici, jemne zatlačte na ostatné časti, aby boli na svojom mieste.

#### TECHNICKÁ PODPORA

Ak potrebujete technickú podporu, navštívte našu webovú stránku <http://support.a4tech.com/> alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese [support@a4tech.com](mailto:support@a4tech.com).

2