

Sendvičovač Manta MM419



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si přečtěte návod.
- Ověřte si před prvním zapojením, že napětí udané na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší elektrorozvodné síti.
- Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Před čištěním nechte vždy přístroj zcela vychladnout.
- Zabezpečte přívodní kabel tak, aby nebyl zlomen přes hranu stolu nebo aby se nedotýkal rozpálených částí přístroje.
- Nikdy nenamáčejte spotřebič, kabel nebo vidlici do vody.
- Nepokládejte přístroj na horký povrch. Vždy jej umístěte na rovnou plochu.
- Netahejte prudce za přívodní kabel, abyste jej nepoškodili. Pokud dojde k poškození kabelu, obraťte se s opravou na odborného servisního technika.
- Pokud se během používání spotřebiče v okolí pohybují děti, věnujte zvýšenou pozornost bezpečí.
- Nikdy do přístroje nevkládejte kovové předměty, kuchyňské nástroje nebo příliš velké kusy potravin.
- Během vaření se může vnější plášť spotřebiče zahřát na vysokou teplotu, nedotýkejte se jej.

- Nezapínejte spotřebič pokud je přírodní šňůra poškozena. Pokud dojde k poškození, nelze přístroj znovu použít a ten musí být neprodleně odeslán do autorizované opravny pro výměnu kabelu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento návod nevyhazujte, uschovejte jej pro budoucí použití.

Informace k používání

- Sendvičovač obsahuje vyjímatelnou vložku. Vyberte si tu pravou pečicí vložku pro požadovaný způsob využití.
- Zapojte vidlici kabelu do zásuvky, čímž se přístroj zapne a pečicí plochy se začnou nahřívat. Během zahřívání svítí červená kontrolka. Po obvykle šesti minutách dojde k dosažení provozní teploty oznámené rozsvícením zelené kontrolky. Sendvičovač je připraven k použití.
- Položte na spodní část plátek toastového chleba, naklad'te na něj požadované přísady a přiklopte dalším plátkem toastového chleba.
- Přiklopte víko sendvičovače a zajistěte jej pojistkou.
- Po přibližně dvou až třech minutách víko odklopte a zkontrolujte stupeň upečení sendviče. Délka pečení závisí na typu použitého toastového chleba, náplni a vaší osobní chuti.
- Po ukončení používání sendvičovač opět odpojte od sítě.

Poznámka:

Během pečení se v nepravidelných cyklech zapíná a vypíná zelená kontrolka, protože je třeba udržet provozní teplotu v optimální výši, což se děje automaticky.

Upozornění:

- *Pokud do přístroje vložíte příliš vysokou vrstvu potravin, nepůjde víko přiklopit. Nesnažte se je zavírat násilím, protože by mohlo dojít k jeho poškození.*
- *Nikdy se nesnažte odstranit přichycený chleba nebo náplň sendviče z pečicí plochy ostrým předmětem, protože by mohlo dojít k poškození povrchové teflonové vrstvy. Používejte pouze dřevěné nástroje nebo nástroje z tepelně odolného plastu.*
- *Pokud přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od zásuvky.*

Udržování a čištění

- Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Před čištěním nechte vždy přístroj zcela vychladnout.
- Pečicí plochy utírejte pouze vlhkou utěrkou. Nikdy nepoužívejte tekuté písky nebo abrazivní materiály, protože by mohlo dojít k poškození povrchové teflonové vrstvy.
- Spotřebič očistěte po každém použití.
- V případě problémů se obraťte na autorizované servisní středisko.

ZÁRUČNÍ LIST

Sendvičovač Manta MM419

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

