



Uživatelský návod

Strong SRT 5119

Strong SRT 5120

Strong SRT 5126

Strong SRT 5150

Strong SRT 5155



Gratulujeme!

Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Tento satelitní přijímač je úplnou novinkou – díky možnosti aktualizace software pomocí pozemního příjmu a přes Internet je kompatibilní s novými technologiemi. Pro bezpečnou instalaci a optimální výkon Vám doporučujeme, abyste si přečetli celou uživatelskou příručku.

Tento návod k použití je určen pro digitální pozemní přijímače Strong řady SRT 5xxx včetně příslušenství. Doporučujeme Všem uživatelům, zkušeným i nezkušeným, aby si před zahájením používání satelitního přijímače přečetli tuto uživatelskou příručku.

Společnost Strong pro Vás udělal maximum, abyste získali pozemní digitální přijímač s co pokud nejnovějšími technologiemi. Z tohoto důvodu si společnost Strong také vyhrazuje právo na provádění změn v software, který používá pozemní přijímač (bez předchozího upozornění uživatelů nebo organizací), aby byla zajištěna kompatibilita s nejnovějšími technologiemi. Doporučujeme Vám tedy, abyste pravidelně navštěvovali naše Internetové stránky, kde naleznete nejnovější software.

Bezpečnostní pokyny	3
1. Vlastnosti & funkce.....	3
Bezpečnostní opatření	4
Uskladnění.....	5
Nastavení příslušenství.....	5
2. Váš DVB-T Přijímač	5
Přední strana přijímače (obr.1).....	5
Zadní strana přijímače (obr.2).....	5
Dálkové ovládání (obr.3).....	6
3. Připojení	7
Připojení Vaší TV & VCR	7
4. Začínáme	9
První spuštění přijímače	9
5. Základní nastavení.....	9
Hlavní menu	9
Třídění vysílání	10
Třídění stanic v seznamu.....	10
Uspořádání favoritních stanic.....	12
Časovač	12
Instalace.....	13
Výběr Země.....	15
Nastavení stanic.....	15
Rodičovský zámek	15
Hry.....	16
Řešení problémů.....	16
ZÁRUČNÍ LIST.....	20

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

POZEMNÍ PŘIJÍMAČ NEINSTALUJTE:

- Do uzavřených nebo špatně větraných skříněk.
- Přímo na nebo pod jiné přístroje.
- Na povrch, který by překážel ve ventilaci.

PŘIJÍMAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEVYSTAVUJTE NÁSLEDUJÍCÍM PODMÍNKÁM:

- Přímému slunečnímu záření nebo do blízkosti zdrojů tepelného záření.
- Dešti nebo prostředí se zvýšenou vlhkostí.
- Libovolnému nárazu, který by mohl způsobit trvalé poškození zařízení.
- Všem magnetickým objektům, jako jsou reproduktorové soustavy, transformátory, atd.
- Silným vibracím.
- V žádném případě neotevírejte skříň zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelské prvky a mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem. V případě, že byste otevřeli skříň přístroje, přijmete o záruku.
- Jestliže nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.
- Nepoužívejte poškozený síťový kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťového kabelu se nedotýkejte mokřýma rukama. V jiném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Satelitní přijímač umístěte na dobře větraném místě.
- Během připojování kabelů zajistěte, aby nebyl satelitní přijímač připojen k elektrické síti.
- Satelitní přijímač nepoužívejte v koupelně nebo prostředí s vysokou vlhkostí.

Předtím, než začnete používat tento přijímač si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.

V této uživatelské příručce jsou uvedeny kompletní informace pro instalaci a používání pozemního přijímače.

1. Vlastnosti & funkce

Digitální pozemní přijímač:

- Snadno použitelné grafické rozhraní MENU
- Více-jazyčná podpora v menu na obrazovce: Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Holandština, Ruština, Turečtina, Švédština, Slovanština, Čeština
- RS232C port pro aktualizující kontrolní software a další služby
- Možnost automatického vyhledávání kanálu
- 2-SCART konektory (TV, VCR) (pouze modely SRT5120, 5126, 5150 a 5155)
- 3RCA konektory (CVBS, Audio Levý/Pravý)
- Funkce editace (TV nebo Rádio stanice, Název stanice)
- EPG (Elektronický programový průvodce)
- 1000 paměťových pozic
- Čtyři oblíbené seznamy, pro TV i Rádio stanice
- MPEG-2 hlavní profil v hlavní úrovni

- Teletext VBI
- Podpora aktivních antén – 5V výstup
- Podpora aktualizace software pomocí PC
- S/PDIF výstup s digitálním audio zesilovačem
- Modulátor (Pouze model SRT 5126 a 5155)
- Konektor pro připojení senzoru dálkového ovládání (Pouze model SRT 5150 a 5155)
- Display (Pouze model SRT 5150 a 5155)

Příslušenství:

- Uživatelský manuál
- Dálkové ovládání
- 2x baterie (AAA typ)
- Externí napájení (Pouze model SRT 5126 a 5155)
- 12/24 V DC kabel napájení do cigaretového zapalovače v autě (Pouze model SRT 5126 a 5155)

Volitelné příslušenství:

- Výměnný barevný kryt panelu
- Externí senzor dálkového ovládání

Poznámka: Baterie by se neměly znovu nabíjet, rozebírat, zkratovat nebo je míchat s jinými typy baterií.

Bezpečnostní opatření

Pro zachování optimálního výkonu Vašeho přijímače, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Přečtete si pozorně manuál a ujistěte se, zda rozumíte daným instrukcím.
- Přenechejte všechny činnosti kvalifikovaným pracovníkům.
- Pokud si přejete, je možné čistit přijímač pomocí jemného látkového ubrousku namočeného v mýdlovém roztoku, ovšem přijímač musí být odpojen od napájení.
- Nepoužívejte alkohol nebo roztok na bázi amoniaku k čištění přijímače.
- Neotvírejte kryt přijímače, jinak budete vystaveni nebezpečí elektrického proudu.
- Neotvírejte kryt přijímače. Toto má za následek zrušení Vaší záruky.
- Neumisťujte žádný předmět na přijímač, protože by to mohlo zamezit řádnému chlazení vnitřních součástí.
- Ujistěte se, že žádný cizí objekt nemůže propadnout skrz ventilační otvor, protože by to mohlo způsobit oheň nebo úraz elektrickým proudem.
- Počkejte několik vteřin po vypnutí přijímače před tím, než s přijímačem budete pohybovat nebo odpojovat jakékoli zařízení.
- Zajistěte, aby se dodávka elektrického proudu shodovala s napětím na elektrotechnickém štítku na zadní straně přijímače.
- Je nezbytné používat pouze schválené doplňky a kompatibilní kabely, jenž jsou vyhovující pro proudový odběr zařízení.

- Jestliže přijímač nepracuje správně i po striktně dodržovaných instrukcí v manuálu, doporučujeme poradit se s Vaším obchodníkem.

Uskladnění

Váš přijímač a jeho doplňky jsou uloženy a k dodání ve velmi dobrém ochranném balení proti elektrickým šokům a vlhkosti. Po rozbalení se ujistěte, že všechny části jsou obsaženy. Držte balení z dosahu dětí. Pokud přijímač přepravujete či pokud jej vracíte v rámci záruky, přesvědčte se, že přijímač je v originálním balení s kompletním příslušenstvím. Nesplnění těchto podmínek může mít za následek neuznání záruky.

Nastavení příslušenství

Doporučujeme Vám, abyste se o nastavení přijímače poradili s kvalifikovaným pracovníkem. Jinak postupujte podle následujících instrukcí:

- Postupujte dle návodu Vaší TV a/nebo antény.
- Ujistěte se, že SCART kabel je v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že SCART kabelové konektory jsou dobře chráněny.
- Ujistěte se, že venkovní části antény jsou v dobrém stavu.

2. *Váš DVB-T Přijímač*

Přední strana přijímače (obr.1)

1. Tlačítko pro vypnutí/zapnutí přijímače
2. Indikátor pohotovostního režimu
3. Indikátor spuštění
4. Indikátor příjmu signálu
5. Tlačítka pro změnu programů nahoru/dolů

Zadní strana přijímače (obr.2)

1. **ANTÉNNÍ VSTUP:** pro spojení anténního kabelu s tímto konektorem.
2. **HF VÝSTUP:** umožňují připojit se k TV RF kabelem.
3. **ZVUK** pravý (červený RCA) a levý (bílý RCA): tyto konektory Vám umožňují připojit zvukový signál k vnějšímu zesilovači nebo k zvukovému vstupu Vaší TV.
4. **VIDEO** (žlutý RCA): Tento konektor má konstantní obrazový signál pro další připojení VCR

5. **TV scart konektor:** umožňuje připojit Váš přijímač k TV pomocí scart kabelu.
6. **VIDEO scart konektor:** umožňuje připojit Váš přijímač k videorekordéru pomocí scart kabelu. Video signál bude přenesen do Vaší TV.
7. **IR Senzor:** pro propojení přijímače s externím IR senzorem. Přijímač můžete poté ovládat i bez nutnosti přímé viditelnosti na něj.
8. **RS 232 Sériový port:** tento sériový port můžete použít pro spojení Vašeho přijímače s PC. Tímto můžete stahovat nové verze software do Vašeho přijímače. Podrobnější informace o aktuálním software můžete najít na našich internetových stránkách (www.strongsat.com).

Poznámka: Doporučujeme používat JEN originální software poskytovaný na Našich internetových stránkách. Nahráním jiného software nepřizpůsobeného číslu Vašeho modelu můžete způsobit vážné škody na Vašem přijímači, na než se nevztahuje záruka

9. **S/PDIF:** používejte tento koaxiální výstup k propojení Vašeho přijímače se vstupem digitálního audio zesilovače.
10. **Napájecí zdroj:** pro připojení do sítě. Adaptér vyžaduje napětí 90~240V, 50~60Hz+/-5%. Přijímač pracuje na napětí mezi 12 / 24 V. Můžete využít dodávaného kabelu do cigaretového zapalovače jako alternativní napájení např. v autě nebo na lodi.

Poznámka: Ujistěte se, že jen dodávaný originální elektrický adaptér je řádně použit v kombinaci s Vaším přijímačem.

Dálkové ovládání (obr.3)

Všechny dostupné funkce přijímače mohou být ovládány pomocí dálkového ovládání. Vložení baterií do dálkového ovládání:

1. Otevřete bateriový kryt na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě dodávané baterie (1.5V)
3. Dejte nazpět bateriový kryt.

Poznámka: Prosíme ujistěte se, že baterie jsou vkládány se správnou orientací / polaritou. Bližší informace naleznete na bateriích.

Baterie: 2kusy, velikost AAA, UM-4, Micro nebo R03

Dálkové ovládání:

1. **Tlačítko Standby**
Toto tlačítko má dvě funkce
A – zapíná nebo vypíná přístroj
B – při delším stisknutí se zobrazí nastavení časovače vypnutí
2. **Tlačítko Sub**
K zobrazení titulků ve vysílání
3. **Tlačítko Text**

- Povolí / zakáže teletext
4. **Tlačítko list**
Zobrazí seznam stanic
 5. **Tlačítko Mute**
Ztiší zvuk
 6. **Tlačítko TV-/Radio**
Přepíná mezi TV a Radio režimem
 7. **Tlačítko Fav**
Zobrazí oblíbené stanice
 8. **Tlačítka Channel up/down**
Pro navigaci v nabídce a pro volbu stanic
 9. **Tlačítko Vol / Left - Right**
Slouží pro navigaci v nabídce přístroje a pro nastavení hlasitosti
 10. **Tlačítko OK**
Pro potvrzení výběru v nabídce
 11. **Tlačítko Menu**
Hlavní nabídka nastavení přijímače
 12. **Tlačítko Back**
Opustí aktuální stránku menu
 13. **Tlačítko AV**
Přepíná mezi TV a digitální TV
 14. **Tlačítko Information**
Zobrazí aktuální informace o zvolené stanici
 15. **Tlačítko EPG**
Zobrazí EPG (elektronický programový průvodce)
 16. **Tlačítko Pause**
Zastaví obraz
 17. **Tlačítko audio**
Zobrazí všechny dostupné audio stopy či jazyky na vysílané stanici
 18. **Tlačítko Page+/-**
Přepíná po kroku (10 stanic) stanice
 19. **Tlačítko Color**
Pro různé účely v závislosti na prováděné funkci
 20. **Číselná tlačítka 0-9**
Pro přímé vkládání hodnot u nastavení funkcí přijímače nebo pro volbu stanic

3. Připojení

Připojení Vaší TV & VCR

Základní propojení pomocí koaxiálního kabelu (obr. 4) (Pouze model SRT 5150 a 5155)

- Připojte anténní kabel do konektoru ANT IN na zadní straně přijímače
- Připojte koaxiální kabel do konektoru na zadní straně přijímače a do ANT IN konektoru ve Vaší TV

Základní propojení pomocí Scart kabelu (obr. 5)

- Připojte anténní kabel do konektoru ANT IN na zadní straně přijímače
- Připojte TV Scart kabel do konektoru na zadní straně přijímače a do Scart konektoru ve Vaší TV

Poznámka: pokud máte digitální audio zesilovač s digitálním vstupem, použijte S/PDIF výstup přijímače.

Pokročilé propojení pomocí koaxiálního kabelu (obr. 6) (Pouze model SRT 5150 a 5155)

- Připojte anténní kabel do konektoru ANT IN na zadní straně přijímače
- Připojte TV Scart kabel do konektoru na zadní straně přijímače a do Scart konektoru ve Vaší TV
- Připojte VCR Scart kabel do konektoru na zadní straně přijímače a do Scart konektoru ve Vašem VCR
- Propojte UHF koaxiální kabel z Vaší antény do ANT IN vstupu na zadní straně přijímače
- Propojte koaxiální kabel do TV/VCR konektoru na zadní straně přijímače. Druhý konec propojte se vstupem na Vašem VCR
- Propojte TV OUT konektor Vašeho VCR do ANT IN vstupu Vaší TV pomocí koaxiálního kabelu

Základní propojení pomocí audio/video RCA kabelů (obr. 7)

- Na zadní straně přijímače naleznete RCA konektory (Audio levá/pravá a Video).
- Propojte tyto výstupy pomocí kabelů se RCA vstupy Vaší TV nebo zesilovače.

Propojení s digitální audio zesilovačem pomocí S/PDIF výstupu (obr. 8)

- Na zadní straně přijímače naleznete S/PDIF konektor, ten pomocí koaxiálního kabelu propojte s S/PDIF vstupem Vašeho digitálního audio zesilovače .
- Nezapomeňte aktivovat S/PDIF výstup (Hlavní menu > Instalace > PIN kód "0000"> TV/VCR nastavení > SPDIF výstup > zapnuto).

Propojení pomocí sériového kabelu pro aktualizaci software (obr. 9)

- Na zadní straně přijímače naleznete RS232 konektor, ten pomocí sériového kabelu propojte s RS232 konektorem Vašeho PC.
- Instrukce jak aktualizovat software jsou na našich webových stránkách (www.strongsat.com).

4. Začínáme

Ujistěte se, že Váš terestriální přijímač je správně připojen k Vaší TV a anténě, a že kvalita signálu je dobrá. (Pokud si nejste jisti, požádejte Vašeho místního prodejce výrobků Strong o kontrolu úrovně signálu a instalaci zařízení).

První spuštění přijímače

- Propojte Váš přijímač, jak je popsáno v bodu 3
- Vstupte v Menu do < System-Setup / Language setting /Menu language>. Zde vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK. Nyní stiskněte tlačítko Back k návratu do menu instalace.
- Jděte dle cesty < Installation / (PIN '0000') / Country Selection >. Vyberte zemi a potvrďte tlačítkem OK.
- Nyní jděte dle cesty < Installation / (PIN '0000')/ Channel Set-Up/Auto Scan > a vyberte automatické vyhledání stanic pro všechny dostupné TV a Radio programy. Stiskněte OK a vyčkejte. Pokud budete chtít odejít z této obrazovky, stiskněte tlačítko Back.

Poznámka: Je důležité vybrat správnou zemi ještě před zahájením samotného vyhledávání stanic, jinak může dojít k problémům s vyhledáním programů.

5. Základní nastavení

Poznámka: pokaždé, když přijímač žádá zadání PIN kódu, vložte „0000“ pomocí dálkového ovládání

Pamatujte: K přepnutí mezi TV a Rádiem je nutné stisknout tlačítko TV/RAD na dálkovém ovládání.

Hlavní menu

Všechna důležitá nastavení a funkce Vašeho přijímače jsou dostupné z hlavního menu přijímače. Skládá se z několika vedlejších „podmenu“ jako např. „časovač“, „instalace“, „Hra“. K zobrazení a pohybu v menu postupujte dle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Použijte **Up/Down** tlačítka pro pohyb v menu
3. Tlačítko **OK** použijte pro potvrzení Vaší volby
4. Tlačítko **Back** použijte pro přerušování činnosti
5. Opětovným stisknutím tlačítka **Back** se lze navrátit zpět do hlavního menu

Tip: Vždy čtěte nápovědu ve spodní části obrazovky

Třídění vysílání

Menu třídění stanic umožňuje třídit stanice, vytvářet vlastní seznamy oblíbených stanic, editovat jména stanic a mazat stanice ze seznamu.

Třídění stanic v seznamu

Pro třídění postupujte dle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Použijte tlačítka **Up/Down** pro výběr položky „třídění vysílání“
3. Vložte PIN kód, implicitně „0000“ a stiskněte **OK**
4. Stiskněte **červené** tlačítko a k třídění stanic (viz. screen2)
 - Pokud stisknete **červené** tlačítko (jméno), můžete třídit stanice abecedně (viz. screen 3)
 - Pokud stisknete **zelené** tlačítko, můžete třídit stanice dle typu stanice, organizovat favoritní stanice (viz. screen 4)
 - Pokud stisknete **žluté** tlačítko, můžete editovat stanice dle frekvence vysílání
 - Pokud stisknete **modré** tlačítko, můžete třídit stanice ručně

Označená stanice je zvýrazněna značkou. Použijte tlačítka **UP/DOWN** pro posun vybrané stanice nahoru nebo dolů a potvrďte **modrým** tlačítkem. Stanice bude přesunuta na určenou pozici. Jakmile dokončíte třídění stanic, stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do TV režimu. (Při ukončení se zobrazí zpráva o uložení změn) .

Nastavení fav. stanic ze seznamu stanic

Můžete si sestavit seznam Vašich oblíbených stanic.K nastavení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „Třídění vysílání“ a potvrďte tlačítkem **OK**
3. Stiskněte **zelené** tlačítko k přepnutí do režimu fav. stanic
4. Předdefinovaná jména seznamů fav. stanic jsou: „*Movie*“, „*News*“, „*Spor*“ a „*Music*“.
5. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** a příslušného barevného tlačítka dle typu stanice vyberte stanici. Například pokud stisknete **červené** tlačítko, stanice je označena jako „*Movie*“. Červené srdíčko se objeví vedle jména stanice. Pokud **červené** tlačítko stisknete ještě jednou, stanici odznačíte.
6. Jedna stanice může být uložena ve více fav. seznamech. Vybrané stanice můžete měnit v „*Uspořádání fav. stanic*“
7. Pro návrat stiskněte tlačítko **Back**

Pro zobrazení seznamu favoritních stanic stiskněte tlačítko **Fav** během sledování TV nebo poslouchání Rádía.

Editace stanic ze seznamu stanic

Můžete měnit jméno stanice, uzamčít stanici nebo aktivovat funkci přeskočení. Pro změnu jména stanice postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Třídění vysílání*“ a potvrďte tlačítkem **OK**
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte stanici.
4. Stiskněte **žluté** tlačítko
5. Na jméně stanice stiskněte tlačítko **OK** a na obrazovce se objeví klávesnice
6. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte písmeno, stiskněte **OK** k přepsání aktuálního písmena ve jménu stanice novým. Takto pokračujte až zadáte nové jméno úplně. Pro návrat stiskněte tlačítko **OK**

Uzamčení stanice

Po uzamčení stanice je možné sledovat pořady pouze po zadání PIN kódu. K uzamčení postupujte dle následujících kroků:

1. Postupujte jako v předcházejícím bodě (změna jména stanice)
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte „*Uzamčít stanici*“
3. Stiskněte **OK** a vložte PIN kód
4. Uzamčení je nyní aktivováno a označeno
5. Přesuňte kurzor na pole OK a stiskněte tlačítko **OK**
6. Pro odstranění zámku postupujte stejně

Změna funkce přeskočit

Pokud je funkce přeskočení aktivní, při přepínání programů během sledování TV se nezobrazí. Pro aktivaci proveďte následující kroky:

1. Postupujte jako v předcházejícím bodě (změna jména stanice)
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte „*Přeskočit stanici*“
3. Stiskněte **OK** a vložte PIN kód
4. Uzamčení je nyní aktivováno a označeno
5. Přesuňte kurzor na pole OK a stiskněte tlačítko **OK**
6. Pro odstranění funkce postupujte stejně

Změna parametrů stanice V-PID, A-PID a P-PID

1. Postupujte jako v předcházejícím bodě (změna jména stanice)
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte „*PID pole*“
3. Pomocí numerických tlačítek **[0-9]** vložte nové hodnoty
4. Přesuňte kurzor na pole OK a stiskněte tlačítko **OK**

Smazání stanic ze seznamu stanic

Smazat stanice ze seznamu lze následovně:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Třídění vysílání*“ a potvrďte tlačítkem **OK**
3. Stiskněte **modré** tlačítko (viz. Screen 2)

4. Pomocí tlačítek **Up/Down** a **P+/P-** vyberte stanici
5. Stiskněte **červené** tlačítko pro smazání stanice
6. Stiskněte **zelené** tlačítko pro smazání všech stanic ze seznamu
7. Stiskněte **žluté** tlačítko k opuštění nabídky mazání

Uspořádání favoritních stanic

Pomocí této nabídky lze uspořádat seznam favoritních stanic. Všechny stanice, jenž jsou označeny jako favoritní, mohou být třízeny dle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Uspořádání fav. Stanic*“ a potvrďte tlačítkem **OK**.
 - **červené** tlačítko má stejnou funkci jako u třízení stanic
 - **zelené** tlačítko zobrazí další favoritní seznam stanic
 - **žluté** tlačítko slouží pro změnu jména favoritní skupiny podobně jako u změny jména stanice
 - **modré** tlačítko odstraní vybranou stanici ze seznamu favoritních stanic

Časovač

Časovač automaticky vypne přijímač ve předem stanovený čas. Například pokud si přejete nahrát vysílání a nejste přítomni. Lze jej také využít jako budík. Pro aktivaci postupujte dle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **OK**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Časovač*“ a potvrďte tlačítkem **OK**
 - Číslo časovače: můžete vybrat až 8 různých událostí
 - Stav časovače: vyberte „*povolit*“ pro použití nebo „*zakázat*“ pro deaktivaci časovače
 - Režim časovače: můžete vybrat následující funkce časovače (zapnout, časový interval, vypnout)
 - Cyklus časovače: můžete zvolit opakování časovače (jednou, denně, týdně)
 - Datum: nastavení počátku časovače
 - Čas: nastavení počátku časovače
 - Konečný čas: nastavení ukončení časovače
 - Stanice: vyberte stanici, která bude aktivní, pokud se přijímač sepne do provozního stavu časovačem
3. Stiskněte **červené** tlačítko pro uložení a zadání další události
4. Stiskněte **zelené** tlačítko pro uložení a opuštění menu časovače
5. Stiskněte **žluté** tlačítko pro opuštění menu časovače **BEZ** uložení aktuálního nastavení časovače

Tip: Musíte zvolit stanici, čas počátku a konce. V případě, že nastavení je nesprávné, objeví se chybová zpráva.

Instalace

Všechny nastavení týkající se TV a vyhledávání stanic jsou v této nabídce. Menu instalace obsahuje několik podmenu jako např. „Nastavení systému“, „Výběr země“, „Nastavení stanic“ či „Rodičovský zámek“. Pro vstup do těchto podmenu postupujte následovně:

Nastavení systému

Pro nastavení Vašich osobních preferencí vstupte do „Nastavení systému“. Poté postupujte dle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí **Up/Down** tlačítek vyberte „Instalace“
3. Pomocí **Up/Down** tlačítek vyberte „Nastavení systému“

Nastavení jazyku

Můžete měnit jazyk menu, audia a titulků dle následujících kroků:

1. Vyberte „Nastavení jazyku“ a stiskněte tlačítko **OK** nebo **pravé** tlačítko
2. Vyberte „Jazyk menu“ a tiskněte tlačítko **OK** nebo **pravé** tlačítko
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte jazyk menu a potvrďte tlačítkem **OK**. Jazyk menu se nastaví dle Vašeho zadání
4. Můžete také vybrat preferovaný jazyk audio stop, stejně jako titulků
5. Stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do Menu

Nastavení TV/VCR

Zde můžete nastavit TV/VCR dle Vašich požadavků. Zkontrolujte nastavení podle uživatelských příruček TV a VCR. Postupujte následovně:

1. Vyberte „Nastavení TV/VCR“ a stiskněte tlačítko **OK**
 - **TV mód:** Stiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a nastavte mód TV na „Multi“, „PAL“ nebo „NTSC“.
 - **Video mód:** tiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a nastavte mód VCR na „CVBS“ (kompozitní video) nebo „RGB“ (pokud to Vaše TV umožňuje, zvolte tuto možnost)
 - **Režim obrazovky:** tiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a nastavte mód obrazovky na „4:3 Full screen“, „4:3 Letter box“ nebo „16:9“
 - **Výstup audia:** tiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a nastavte výstup audia na „Stereo“, „Levý“ nebo „Pravý“ (Levý nebo pravý je pouze pro mono TV)
 - **Vystup SPDIF:** tiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a aktivujte S/PDIF výstup, který můžete využít pro propojení přijímače s digitálním audio zesilovačem
 - **VCR scart:** tiskněte **OK** nebo **pravé** tlačítko a nastavte scart výstup na „Auto“ nebo „STB“. Pokud je nastaveno na STB, signál není automaticky předáván přes přijímač
 - **Napájení antény:** Pokud používáte aktivní anténu, vyberte možnost „Zapnout“, jinak ponechte nastavení na „Vypnout“
2. Stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do hlavního menu

Nastavení OSD

Můžete nastavit OSD (On Screen Display) dle Vašich požadavků. Postupujte dle následujících kroků:

1. Vyberte „*Nastavení OSD*“ a stiskněte tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko**
 - **Barevné schéma:** tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko** a nastavte barevné schéma dle předvolených voleb
 - **Průhlednost:** tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko** a nastavte průhlednost menu
 - **Jas:** tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko** a nastavte jas menu
 - **Doba trvání OSD:** tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko** a nastavte dobu trvání OSD menu na obrazovce
 - **Režim LNC:** automatické třízení stanic dle údajů ve vysílaném signálu. Pouze pokud to Váš poskytovatel podporuje, zvolte možnost „*Povolit*“, jinak ponechte „*Vypnout*“

2. Stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do hlavního menu

Poznámka: Pokud je LNC aktivováno, automaticky se zruší třízení stanic

Nastavení času

Systém využívá GMT jako přednastavené schéma času. Pro nastavení času postupujte následovně:

1. Vyberte „*Nastavení času*“ a tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko**
 - **Pro nastavení GMT:** tiskněte **OK** nebo **pravé tlačítko** a pomocí tlačítek **Up/Down** nastavte „*Vypnout*“ nebo „*Zapnout*“. „*Zapnout*“ aktivuje výběr časové zóny, „*Vypnout*“ zase přímé nastavení času a data pomocí numerických tlačítek dálkového ovládání
2. Stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do hlavního menu

Stanice po zapnutí

Tato funkce Vám umožní nastavit předem určenou stanici, která se zobrazí po sepnutí přijímače. Postupujte dle následujících kroků:

1. Vyberte „*Stanici po zapnutí*“ pomocí **OK** nebo **pravého tlačítka**
 - **Naposledy shlédnuto:** přijímač se spustí se stanicí, která byla naposledy zvolena
 - **Definice stanice:** tato možnost nastaví předem určenou stanici se seznamu stanic

Informace o systému

Pomocí této funkce můžete zjistit informace o přijímači, verzi software a boot software

Tovární nastavení

Pomocí této funkce lze navrátit přijímač do továrního nastavení. Postupujte dle následujících kroků:

1. Vyberte „*Factory reset*“ a stiskněte **OK**
2. Vložte PIN kód. Přijímač se přenastaví do továrního nastavení.
 2. Před použitím funkce „*Automatické vyhledání*“ nastavte „*Výběr země*“.

Poznámka: PIN kód se po resetu přijímače přenastaví zpět na „0000“.

Výběr Země

Pro nastavení Vašeho přijímače tak, aby byl kompatibilní s vysíláním v dané zemi je nutné vybrat místo použití přijímače

Nastavení stanic

Nastavení stanic vyhledá všechny dostupné stanice v místě použití přijímače. Jsou dvě možnosti hledání:

Auto scan

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Instalace*“ a stiskněte **OK**
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Nastavení stanic*“ a stiskněte **OK**
4. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Auto scan*“ a stiskněte **OK**
5. Objeví se obrazovka „*Auto detekce*“. Poté se objeví „*Auto scan*“. Vyčkejte, než se vyhledají všechny stanice.

Manual scan

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Instalace*“ a stiskněte **OK**
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Nastavení stanic*“ a stiskněte **OK**
4. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Manual scan*“ a stiskněte **OK**
5. Pomocí tlačítek **Levá/Pravá** vložte požadované číslo stanice, frekvenci a pásmo a stiskněte **OK**.

Z menu „*Třídění vysílání*“ můžete stanice dále mazat či editovat. Stiskněte **OK** k potvrzení.

Poznámka: Auto scan je možný pouze při správném nastavení země vysílání.

Rodičovský zámek

Tato funkce umožňuje změnu PIN kódu, jenž je určen pro přístup do menu a některým stanicím. Pomocí této funkce můžete zamčít/odemčít stanici následovně:

Uzamčení/odemčení stanice

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Instalace*“ a stiskněte **OK**
3. Přijímač nyní vyžaduje Váš PIN kód, implicitně je zvolen „0000“.
4. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Rodičovský zámek*“ a stiskněte **OK**
5. Pomocí tlačítek **Levá/Pravá** můžete zvolit „*Zamčít*“ nebo „*Odemčít*“

Změna PIN Kódu

1. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Instalace*“ a stiskněte **OK**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Rodičovský zámek*“ a stiskněte **OK**
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Instalace*“ a stiskněte **OK**
4. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Starý PIN*“ a vložte „0000“
5. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Nový PIN*“ a vložte jej
6. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Potvrďte PIN*“ a opětovně jej vložte
7. Stiskněte **zelené** tlačítko pro uložení nového PINu
8. Stiskněte tlačítko **Back** pro návrat do menu

Je doporučeno si poznamenat Váš nový PIN kód. V případě, že jej zapomenete, ze možné přijímač resetovat, ovšem ztratíte všechna nastavení, které jste provedli.

Váš osobní PIN Kód: _____

Hry

Pokud si přejete hrát hry, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**
2. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte „*Hra*“ a stiskněte **OK**
3. Pomocí tlačítek **Up/Down** vyberte *jakou hru chcete hrát* a stiskněte **OK**

Řešení problémů

Příležitostně se může stát, že se satelitní přijímač zablokuje (podobně jako osobní počítač), takže Vám pro tento stav doporučíme jeho resetování odpojením od elektrické sítě. Po odpojení od elektrické sítě vyčkejte 30 sekund a připojte satelitní přijímač opět k elektrické síti. Zkontrolujte, zda zařízení pracuje podle očekávání. V případě, že zařízení vykazuje chyby i po kontrole systému v této části, kontaktujte svého prodejce. V žádném případě neotevírejte skříňku satelitního přijímače. V jiném případě, může dojít k úrazu elektrickým proudem a také byste přišli o záruku na výrobek.

Životní prostředí

Strong je zavázaný snižovat dopad jeho produktů na životní prostředí. Pro minimalizaci těchto dopadů je nezbytná Vaše spolupráce.



Obaly

Když se zbavujete obalu od výrobku, přesvědčte se, že je recyklován. Obal by měl být separován v zařízení pro likvidaci odpadů.



Šetření Energie

Pro šetření energie a také peněz, Strong doporučuje přepnout zařízení do režimu "Stand-By". Také, pokud zařízení nebude delší dobu v provozu, je doporučeno jej úplně vypnout z napájení.



Baterie –

Nevyhazujte použité baterie do Vašeho domácího odpadu!

Pokud je možné, využijte sběrných středisek v místě Vašeho bydliště pro bezpečnou likvidaci použitých baterií. Baterie takto nezlikvidované zvyšují šanci na znečištění jak země tak ovzduší.



Recyklace Elektrotechnických Zařízení –

Nevyhazujte použité přístroje do Vašeho domácího odpadu!

Na konci použitelnosti, elektrotechnické zařízení obsahuje materiály, jenž by měly být správně recyklovány nebo zlikvidovány. Podílením se na zodpovědné recyklaci těchto produktů lze dosáhnout snížení požadavků na nové suroviny, které lze získat z použitých zařízení, a také snížit kontaminaci životního prostředí závadnými látkami.

Pokud si kupujete nový, podobný produkt, Váš prodejce by Vám měl nabídnout možnost odebrání starého produktu k recyklaci. Případně, Vy sami můžete zanést tento produkt do recyklačního centra. Váš prodejce nebo místní samospráva Vám rádi poradí kde nalézt tyto recyklační centra. Taková likvidace produktů je pro Vás bez jakéhokoliv poplatku.

S ohledem na evropskou legislativu o Použitých Elektrických a Elektronických Zařízeních (WEEE – Direktiva 2002/96/EC platná od srpna 2005) společnost Strong přispívá poplatek do systému likvidace těchto produktů. Pro více informací ohledně politiky společnosti Strong navštivte www.strongsat.com, sekce "About Us" a "Environmental Policy".

Změny vyhrazeny 8/2005.

Poznámky:

Poznámky:

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

Strong SRT 5119

Strong SRT 5120

Strong SRT 5126

Strong SRT 5150

Strong SRT 5155

.....
Výrobní číslo

.....
Datum prodeje

.....
Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).
Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy Strong. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobkem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentář	Podpis