

] CE & } CE K v ñ

Stručná instalační příručka

V1.08

Úvod

Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední míle pro doručení služby do firem nebo domácností. Správci sítí mohou vytvářet vícenásobná pravidla pro jednotlivé uživatele při zohlednění jejich limitů rychlosti a vše dálkově spravovat. Venkovní CPE/AP Kozumi s výkonem 200 mW Tx se připojuje do Wi-Fi sítě nebo WDS infrastruktury a poskytuje zákazníkům ethernetové připojení pro místní přístup do sítě.

Výkonný venkovní bridge Kozumi lze využít pro sedm různých účelů ve čtyřech různých režimech. V režimu AP může být využíván jako tradiční fixní bezdrátový přístupový bod (AP) nebo jako kombinace AP a WDS. V režimu WDS se používá pouze pro rozšíření dosahu sítě nebo k jejímu přemostění, přičemž může být hlavní jednotka, závislá jednotka nebo vzdálená stanice. V režimu CPE se připojuje pomocí bezdrátové brány WAN k Internetu prostřednictvím venkovní sítě WISP (síť bezdrátového poskytovatele internetu). V režimu Client Bridge + Universal Repeater se připojuje k vnější síti WISPpomocí bezdrátového nebo drátového bridge a získává tak přístup do Internetu.

Obsah balení

Air Force one 5	1x	
Stručná instalační příručka	1x	
CD-ROM (s návodem a instalač	ní příručkou)	1x
Napájecí adaptér DC 24V/0,5A	1x	
Rozhraní PoE	1x	
Montážní kit	2x	

Poznámka:

Je doporučeno používat pouze dodané příslušenství a nikoliv komponenty jiných výrobců. Jen tak lze dosáhnout nejlepšího výkonu.

Přehled produktu

Čelní strana

Zadní strana

Spodní panel



1. Tlačítko Reboot – odšroubujte krycí šroubek a stiskněte resetovací tlačítko, čímž systém restartujete nebo uvedete do továrního nastavení.

- Pro restart tlačítko Reboot stiskněte a přidržte na 2 sekundy stisknuté. Tím restartujete systém. LED kontrolky (kromě kontrolky napájení) před restartem zhasnou.
- Pro uvedení systému do továrních nastavení stiskněte a přidržte tlačítko Reboot na více než 10 sekund.

2. Napájení – pokud zelená dioda svítí, je zařízení napájeno; když zhasne, do zařízení nejde proud.

3. WLAN – zelená dioda indikuje bezdrátový přenos.

4. Ethernet – svítící zelená dioda indikuje připojení; pokud dioda nesvítí, připojení není dostupné;, pokud bliká, probíhá přenos dat.

5. PoE konektor – pro připojení ke zdroji napájení prostřednictvím ethernetu.



Začínáme

Air Force One 5 podporuje konfiguraci prostřednictvím webového rozhraní. Po ukončení montáže hardware může být zařízení konfigurováno prostřednictvím PC nebo NTB a běžného webového prohlížeče, jako je například Internet Explorer (od verze 6.0).

- Defaultní IP adresa: 192.168.2.254
- Defaultní maska podsítě: 255.255.255.0
- Defaultní uživatelské jméno a heslo: liší se podle režimu použití (viz tabulka níže)

Defaultní uživatelská jména a hesla pro hlavní administrační účet a pro běžný správcovský účet jsou následující.

Z Î]u	Z Î]	u W	Z Î]u	WZZ Î]u t	∧hv]À Œ•o Z = o]vš Œ]	P
dÇ∙š	Hlavní účet	Běžný účet	Hlavní účet	Hlavní účet	Hlavní účet	
hÎ]À š o∙l	root	admin	root	root	root	
, ●(root	admin	root	root	Root	

Postup konfigurace

1. Nastavení správné IP adresy administrátorského počítače

Nastavte IP adresu počítače administrátora ve stejném rozsahu, ve kterém je IP adresa zařízení, abyste získali přístup do systému. Vyhněte se duplicitnímu použití IP adres.

Příklad:

Podtrženou hodnotu lze libovolně měnit. Platný rozsah je 1 až 254. Nicméně hodnotu 254 použít nelze, protože ji už využívá Air Force One 5. V příkladu proto použijeme hodnotu 10.

- IP Adresa: 192.168.2.<u>10</u>
- Maska podsítě: 255.255.255.0

2. Spuštění webového prohlížeče

Spusťte webový prohlížeč (např. IE), do adresního řádku zadejte <u>http://192.168.2.254</u> a stiskněte klávesu Enter.



3. Přihlášení do systému

Zobrazí se přihlašovací stránka zařízení. Do pozice User name zadejte root a do pozice Password zadejte default. Následně klikněte myší na tlačítko OK pro přihlášení do systému. Správcovské heslo root je zde použito jen jako příklad. Konkrétní login a heslo naleznete v tabulce výše.

Connect to 19	2.168.2.254	2 🛛
R		G. M.
User name:	🛃 root	*
Password:	•••••	
		assword

OK

Cancel

4. Úspěšné přihlášení

Po úspěšném přihlášení se zobrazí stránka s přehledem systému.

YSTEM Wireless utilities Status	AIR	FORCE ONE !
Overview Clients WDS Status Extra Info Event Log		
system Overvlew		Refre
System Hoet Name : Air Force: One 5 Operating Node : AP Mode Location : Describition: Outdoor YWF-N: 56: 200mW Firmware Version : Cen-CPE-NSH2 V0.0.10 Beta Version Firmware Version : Cen-CPE-NSH2 V0.0.10 Beta Version Firmware Version : Cen-CPE-NSH2 V0.0.10 Beta Version Device Time : 2009-11-14 17:00: 30 Device Time : 2009-11-14 17:00: 30 Network Node : Static Mode P.Address : 192, 168: 2.254 IP Natimaek : 255, 256: 0 IP 0.4 for 2004-00.04	LAN Information MAC Address : 00.00.43.28.60:30 Receive Packets : 585 Transmit Packets : 11309 Transmit Packets : 375 Wireless Information NAC Address : 00.00.43.28.60:34 Receive Packets : 1330 Transmit Packets : 1330 Transmit Packets : 159	
Primary DNS : Secondary DNS :		

Rychlé nastavení

Air Force One 5 je multifunkční zařízení, které může být podle potřeby konfigurováno jak pro režim AP, tak pro režim gateway. V této sekci naleznete podrobný návod pro zprovoznění zařízení v režimech AP, WDS, CPE a Client Bridge+Universal Repeater.

Nastavení v režimu AP

1. Potvrzení režimu

Ujistěte se, že nastavený režim (Operating Mode) je AP Mode. Přehled nastavených parametrů pomocí webového rozhraní naleznete na stránce $\langle \mathbf{C} \cdot \mathbf{S} | \mathbf{u} | \mathbf{K} \hat{\mathbf{A}} | \mathbf{A} \hat{\mathbf{S}} \hat{\mathbf{S}} \mathbf{\mu} \cdot \mathbf{K}$

System	LAN Information	
Hoa: Namo : Air Farso One 6	MAC Address : 00:00:43:28:60:30	
Operating Node : AP Node	Receive Bytes : 75821	
Lapstion :	Receive Factors : 656	
Description : Outdoor WIFI-N, 5G, 200mW	Transmit Bytes : 113309	
Firmware Version : Cen CPE N5H2 V0.0.10 Beta Version	Transmit Packets : 375	
Firmware Date : 2009-10-14 17:38:33		-
Device Time : 2000-01-01 00:23:42	- Wireless Information	
System Up Time : 23:42	MAC Address : 00:00:43:38:60:34	
	Receive Bytes : 34989	
Network	Raceiva Facketa 11330	
Node : Static Node	Transmit Bytes : 16714	
IP Address : 192.168.2.254	Transmt Packets : 159	
IF Netmask . 255.255.255.0		
P Gateway : 152.168.2.1		
Primary DN3 :		
Secondary DNS		

2. Změna hesla

Klikněte na $^{\circ}$ Ç•ŠrE D v P unačež se vám zobrazí stránka D v P u v Š $^{\circ}$ Naštyát‰ stránce můžete spravovat oba přihlašovací účty. Zadejte do polí E Á W ••Á } ZE I E Á W ••Á }nô v A mostupujte dale následujícími kroky.

system Information	- Admin Login Methods
System Name : Air Horce Une 5	Enable HTTP: 🗹 Port: 80
Description : Outdoor WiFi-N, SG, 200mW	Eratle HTTPS : V Port : 443 UploadKey
Location :	Enaple Teinet : 🗹 Port : 23
	Enabe SS4: V Port: 22 GenerateKey
toot Password	ssh-isa AAAABENzaC1 yoZEAAAADAQABAAAAgwDXIYI
New Root Password :	
Chools Floot Pacaword :	
dmin Password	
New Admin Password :	
hardy New Depoward -	

3. Nastavení LAN IP

Klikněte na $^{C} \cdot \hat{s}$ r E >, n E čež se vám zobrazí stránka > E $^{SZ}p e^{A}$ volte Static IP a DNS a zadejte do příslušných polí nezbytné údaje. Klikněte na tlačítko A à postupujte dále následujícími kroky.

Ethernet Connection Type	DNS
Mode : 💿 Static IP 🛛 Dynamic IP	DNS : 💿 No Default DNS Server 🔘 Specify DNS Server IP
	Primary :
tatic IP	Secondary :
IP Address : 192.168.2.254	0000000
IP Netmask : 255.255.255.0	802.1d Spanning Tree
P Gateway : 192.168.2.1	STP: O Enable O Disable

4. Nastavení časové zóny

System Time		
Local Time :	2000/01/01 Sat 00:05:44	
Enable :		
Enable : Default NTP Server :	time.stdtime.gov.tw (optional)	
Enable : Default NTP Server : Time Zone :	time.stdtime.gov.tw (optional) (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	*

5. Nastavení SSID

Klikněte na t]OE o n⊡•s]OE šµ o, nbn∛zež∧se ša¢µmn‰obrazístránka s]OE šµ o W.KÀ OE À]Á

Save

Virtual AP Overview

	VAP	ESSID	Status	Security Type	MAC Action	Edit
	Primary AP	Main_AP	On	Disable	Disable	Edit
	VAP1		Off	Disable	Disable	Edit
	VAP2		Off	Disable	Disable	Edit
	VAP3		Off	Disable	Dis <u>able</u>	Edit
AP4		υπ	℃Disable	🕤 🛄 uisable	Edit	
AP5		Off	Disable	Disable	Edit	
AP6		Off	Disable	Disable	Edit	

Klikněte u položky W CE] u CE Ç dka $\frac{1}{2}$ Cédka C

6. Bezpečnostní nastavení

Na stránce W Œ] u Œ Ç zwołte⁴v r**š**l**p**towém menu Security Type položku WEP. Následně se zobrazí pole nastavení parametrů šifrování WEP.

	A	
Authentication Type	: OPEN OSHARED OWEPAUTO	
Key Index	1	
WEP Key 1	:	
WEP Key 2	:	
WEP Key 3	:	
WED Key 4		

Zadejte do pole t W < ši $\mathbf{\hat{c}}$ ovací klíč, jaký si sami zvolíte. Stejný klíč pak bude nutno zadat u klientských zařízení při sestavování spojení s Air Force One 5. Po dokončení nastavení klikněte na Z } **š**ímž zařízení restartujete.

Blahopřejeme!

Režim AP je nyní úspěšně konfigurován.

Nastavení v režimu WDS

1. Potvrzení režimu

Ujistěte se, že nastavený režim (Operating Mode) je WDS Mode. Přehled nastavených parametrů pomocí webového rozhraní naleznete na stránce $\langle \mathbf{C} \cdot \mathbf{S} \rangle \mathbf{U} \times \mathbf{K} \hat{\mathbf{A}} \vee \mathbf{Ge} \mathbf{k} \hat{\mathbf{C}} \mathbf{i}] \wedge \mathbf{K} \hat{\mathbf{S}} \mu \bullet$

overview		
tem	LAN Information	
Host Name : Air Force One 5	MAC Address : 00:0C:43:28:60:30	
Operating Mode : WDS Mode	Receive Bytes : 2888	
Location :	Receive Packets : 22	
Description : Outdoor WiFi-N, 5G, 200mW	Transmit Bytes : 3610	
Firmware Version : Cen-CPE-N5H2 V0.0.10 Beta Version	Transmit Packets : 22	
Firmware Date : 2009-10-14 17:36:33		
Device Time : 2000-01-01 00:00:38	Wireless Information	
System Up Time : 38	MAC Address : 00:0C:43:28:60:34	
	Receive Bytes : 1566	
vork	Receive Packets : 22	
Mode : Static Mode	Transmit Bytes : 170	
IP Address : 192.168.2.254	Transmit Packets : 7	
IP Netmask : 255.255.255.0		
IP Gateway : 192.168.2.1		
Primary DNS :		
Secondary DNS -		

2. Změna hesla

Klikněte na ^Ç•š r E D v P u načež se vám zobrazí stránka D v P u v š ^Naštµát‰ stránce můžete spravovat oba přihlašovací účty. Zadejte do polí E Á W •• Á } 22 I E Á W •• Á }nô Evé heslo a pak ještě jednou pro ověření. Klikněte na tlačítko ^ Àa postupujte dále následujícími kroky.

system Information	— Admin Login Methods —
System Name : Air Force One 5	Encble HTTP : 🗹 Port: 80
Description : Outdoor WiFi N. SG, 200mW	Liable ITTP3 : 🗹 Poit : 443 UploadKey
Location :	Enable Teinet: 🗹 Port: 23
	Erebe SSH. 🗹 Part. ZZ GenerateKey

3. Nastavení LAN IP

Klikněte na $^{C} \cdot \tilde{s} = , n \tilde{a} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{s}$ se vám zobrazí stránka $> E ^{\tilde{c}} \tilde{s} p \ell \omega$ olte Static IP a DNS a zadejte do příslušných polí nezbytné údaje. Klikněte na tlačítko A à postupujte dále následujícími kroky.

LAN Setup

emer oomeedon Type	Dire
Mode : 💽 Static IP 🛛 🔿 Dynamic IP	DNS : 💿 No Default DNS Server 🔘 Specify DNS Server IP
	Primary :
Static IP	Secondary
IP Address : 192.168.2.254	
IP Netmask : 255.255.255.0	802.1d Spanning Tree
IP Gateway : 192.168.2.1	STP : O Enable 💿 Disable

4. Nastavení časové zóny

Klikněte na $\ C \bullet$ š r $E d] u , n \Delta t e k s O tránka d] u <math>\ C E A$. $\Delta t e k t v uj t e u$ zaškrtnutím volbu NTP Client (Enable). Zvolte v příslušných polích nezbytné údaje. Klikněte na tlačítko $\ A$ postupujte dále následujícími kroky.

/		
Local Time :	2000/01/01 Sat 00:05:44	
DOlight		
IP Client		
Enable		
Default NTP Server	time.stdtime.gov.tw 📝 (optional)	
	(GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	~
Time Zone :	Territy ended by ended the set	

Save

5. Povolení partnerských MAC adres pro WDS

Klikněte na t] Œ o r E • t ^ ^ Šnjačíkáž se vám zobrazí stránka t ^ Š.j.A%kaivujte zaškrtnutím volbu Enable v tabulce WDS MAC List a do příslušných polí zadejte MAC adresu a popis peer spoje.

Poznámka:

Při nastavování WDS musíte nejprve verifikovat položky "Peer's MAC Address", "Channel" a "Security", přičemž "Channel" a "Security" musí být stejné.

6. Obecné nastavení bezdrátové sítě

Zobrazte okno ' v CE o 'klikšnµut'‰ na menu t]CE o rE•' v CE o. Zvokšeµ''‰ansmit Rate Control" a "Channel", které jsou v tomto okně požadovány. dÇš} · i uµ•_ Éš•Z} v i l} µ }•š šv_ Z t ^ ì \tilde{z} _šì} v•_ šÅ] X

Wireless Setup



Poznámka:

Průchodnost dat zvýšíte volbou fixní "Transmit Rate Control". Průchodnost dat ovlivňuje i nastaveni "Tx Power". Podrobnější informace naleznete v manuálu na CD.

Po dokončení nastavení klikněte na Z $\}$ **š**ímž zařízení restartujete.

Blahopřejeme!

Režim WDS je nyní úspěšně konfigurován.

Nastavení v režimu CPE

1. Potvrzení režimu

Ujistěte se, že nastavený režim (Operating Mode) je CPE Mode. Přehled nastavených parametrů pomocí webového rozhraní naleznete na stránce $\land \mathbf{C} \bullet \mathbf{S}$ u K À v $\mathbf{G} \mathbf{E} \mathbf{k} \mathbf{c} \mathbf{i}$] $\land \mathbf{K} \mathbf{S} \mathbf{\mu} \bullet$

item Overview		× 0
- System		
Host Name . Air Force One 5	MAC Address . 00.00.43 28.80.50	
Operating Model: CPE Mode	F Address : 192,168.2.254	
Location :	11 Notmaak : 255.255.255.0	
Desception : Outdoor W/Fi-N, 59, 200mW	Receive Dytes : 2588	
Firmware Version . Cer-CPE-N5H2 V0.0.10 Bela Version	Receive Fackels . 23	
Firmware Date : 2009 10 14 17:36:33	Trahemit Bytee : 4243	
Davide Time : 2000-01-01 00:00:58	Tranamit Tookota : 20	
System Up Time : 38		
	- DHCP Server Status -	
- WAN Information	D CF : D sable	
Mode Sait Male		
MAC Address 127-50-34		

2. Změna hesla

Klikněte na ^Ç•š rEu D v P unačešž se vám zobrazí stránka D v P u v š ^Naštµát‰ stránce můžete spravovat oba přihlašovací účty. Zadejte do polí E Á W ••Á } ZE I E Á W ••Á }nôEvé heslo a pak ještě jednou pro ověření. Klikněte na tlačítko ^ Àa postupujte dále následujícími kroky.

System Information	- Admin Login Methods
oystem momuton	- Admin Euglin Methods
Admin Password	
Admin Password New Admin Password :	
Admin Password New Admin Password :	

3. Nastavení LAN IP

Klikněte na $^{C} \cdot$ š rE >, nEčež se vám zobrazí stránka > E $^{SZ}pe^{2}$ a dejte IP adresu do pole "IP Address" a masku podsítě do pole "IP Netmask". Klikněte na tlačítko A à postupujte dále následujícími kroky.

4. Nastavení časové zóny

System mile			
Local Time :	2000/01/01 Sat 00:05:44		
Default NTP Server :	time.stdtime.gov.tw	(optional)	
Time Zone :	(GMT) Dublin, Edinbur	gh, Lisbon, London	Y

Save

5. Nastavení WAN IP

Klikněte na $\hat{\mathbf{C}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ r \mathbf{E} t Enačež se vám zobrazí stránka t E $\hat{\mathbf{S}}$.µA ktivujte volbu "Static IP" a zadejte odpovídající údaje (defaultní WAN IP je 192.168.1.254). Klikněte na tlačítko $\hat{\mathbf{A}}$ a postupujte dále následujícími kroky.

ernet Connection Type	MAC Clone
Mode : ③ Static IP O Dynamic IP O PPPoE	Keep Default MAC Address
	Clone MAC Address: 00:1A:92:9F:A4:9B
Static IP	Manual MAC Address:
IP Address : 192.168.1.254	
IP Netmask : 255.255.255.0	
IP Gateway : 192.168.1.1	
DNS	
DNS : No Default DNS Server Specify DNS Server IP	
Primary :	

6. Vyhledání sítí

Klikněte na t] OE o r $E \cdot$] š $, \mu a OE$ $A \subseteq V$ automaticky vyhledá dostupné sítě a zobrazí seznam okolních AP. Na obrázku níže je ukázka výsledku vyhledávání, jak by mohl vypadat.

Station Site Survey

ESSID	MAC Address	Signal	Channel	Security	Band	Network Type	Select
211AP0	00:00:43:28:60:23	100%	36	WFAPSK/AES	118	Infrastructure	Select
211/P1	00:0c:43:28:60:24	100%	36	WEP	11c	Infrastructure	Select
211AP2	00:0c:43:28:60:25	100%	36	WEP	11a	Infrastructure	Select
211AP3	00:0c:43:28:60:26	100%	36	WFAPSK/AES	11a	Intrastructure	Select
211AP4	00:00:43:20:60:27	100%	36	WEP	11a	Infrastructure	Select
211AP5	00.00:43:28:60:28	100%	36	WFAPSK/AFS	118	Infrastructure	Select
Man_AP	00:00:43:28:69:10	100%	44	NONE	11a	Infrastructure	Select

7. Volba AP pro připojení

Vyberte ve výsledcích vyhledávání si přístupový bod, ke kterému se chcete připojit. Jako ukázkový příklad si zde vybereme přístupový bod 211APO, kde AP je šifrováno pomocí WEP.

8. Nastavení profilu stanice

U přístupového bodu 211APO klikněte na volbu <u>^ O</u>, n**š**čež se vám zobrazí stránka ^ Š Š] } v W Œ } (] O Zadejte všechny informace, které zde jsou požadovány. Měly by být přesně tytéž, jaké jsou nastaveny u 211APO. Níže naleznete ukázku testovacího profilu "Profile-Test".

terri Coniiguration	Profile List	
Profile Name : Profile-Test	Active # Profile Name ESSID Security Type Delete	Edit
ESSID: 211AP0	I Profile0 default NONE Delete	Edit
Fragment Threshold : Used 2346	Connect	
RTS Threshold : 🔲 Used 2347		
Short Preamble : 🔘 Enable 🛛 Disable 💿 Auto		
Tx Burst : 💿 Enable 🔿 Disable		
WMM : O Enable O Disable		
ecurity Policy		
Security Type : WPA-PSK 👻		
/PA		
Cipher Suite : AES M		

Klikněte na tlačítko c , \tilde{c} ímž vytvořený profil přidáte do seznamu W CE } (]. σ Nížejej ekšázka, jak by takový seznam profilů mohl vypadat. Vyhledejte položku vytvořeného profilu (zde to je "Profile-Test") a klikněte na tlačítko c } v v pšo připojení.

Activ	le.	# Dfile Name	ESSID	Security Type	Delete	Edit
0	1	Profile0	default	NONE	Delete	Edit
۲	2	Profile-Test	211AP0	WPA-PSK	Delete	Edit

Po dokončení nastavení klikněte na Z $\}$ **š**ímž zařízení restartujete.

Blahopřejeme!

Režim CPE je nyní úspěšně konfigurován.

Nastavení v režimu Client Bridge + Universal Repeater

1. Potvrzení režimu

Ujistěte se, že nastavený režim (Operating Mode) je Client Bridge + Universal Repeater Mode. Přehled nastavených parametrů pomocí webového rozhraní naleznete na stránce ^Ç•š u KÀ ŒÀ] Á v sekci ^š šµ•

em	LAN Information	
Host Name : Air Force One 5	MAC Address : 00:0C:43:28:60:30	
Operating Mode : Client Bridge + Universal Repeater Mode	Receive Bytes : 11408	
Location :	Receive Packets : 42	
Description : Outdoor WiFi-N, 5G, 200mW	Transmit Bytes : 3810	
Firmware Version : Cen-CPE-N5H2 V0.0.10 Beta Version	Transmit Packets : 20	
Firmware Date : 2009-10-14 17:36:33		
Device Time : 2000-01-01 00:00:38	Wireless Information	
System Up Time : 38	MAC Address : 00:0C:43:28:60:34	
	Receive Bytes : 1044	
twork	Receive Packets : 12	
Mode : Static Mode	Transmit Bytes : 353	
IP Address : 192.168.2.254	Transmit Packets : 28	
IP Netmask : 255.255.255.0		
IP Gateway : 192.168.2.1	- DH@Seïver Status	
Primary DNS :	DHCP : Disable	

2. Změna hesla

Klikněte na $^{\circ}$ Ç•Š r \square D v P u načeší se vám zobrazí stránka D v P u v Š $^{\circ}$ Naštý t $\stackrel{\circ}{\square}$ stránce můžete spravovat oba přihlašovací účty. Zadejte do polí E Á W ••Á $^{\circ}$ ZE I E Á W ••Á $^{\circ}$ nG $\stackrel{\circ}{\square}$ ré heslo a pak ještě jednou pro ověření. Klikněte na tlačítko $^{\circ}$ Å a postupujte dále následujícími kroky.

vstem infomation	- Admin Login Methods
System Nama : Air Force Une 5	Enable HTTP : V Port: 80
Description : Outdoor WiFi-N, SG, 200mW	Eratle HTTPS : V Port : 443 UploadKey
Location :	EnableTelnet: 🗹 Port: 23
	Enabe SS4: V Port: 22 GenerateKey
toot Password	ssh-isa AAAABENzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwDX1YI
New Root Password :	
Clinck Roul Pacamord .	
dmin Password	
New Admin Decement	
Charles New Descurated a	

3. Nastavení LAN IP

Klikněte na $^{C} \cdot$ š rE >, nEčež se vám zobrazí stránka > E ^ .ŠZple‰ dejte IP adresu do pole "IP Address" a masku podsítě do pole "IP Netmask". Klikněte na tlačítko ^ Àa postupujte dále následujícími kroky.

4. Nastavení časové zóny

Klikněte na $\ C \cdot S$ r $E d] u , r \Delta c c ktívujšeµ ‰ zaškrtnutím volbu NTP Client (Enable). Zvolte v příslušných polích nezbytné údaje. Klikněte na tlačítko <math>\ A$ postupujte dále následujícími kroky.

ystem Time —		
Local Time :	2000/01/01 Sat 00:05:44	
Enable :	time stdtime gov tw	
Time Zone :	(GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	~
Davlight saving time :	Disable V	

5. Vyhledání sítí

Klikněte na t] OE o r $\mathbf{E} \cdot \mathbf{A}$] Š \mathbf{A} paOE \mathbf{A} se \mathbf{V} ám zobrazí stránka \mathbf{A} Š Š] \mathbf{V} \mathbf{A}] Š \mathbf{V} sté \mathbf{OE} Å \mathbf{V} automaticky vyhledá dostupné sítě a zobrazí seznam okolních AP. Na obrázku níže je ukázka výsledku vyhledávání, jak by mohl vypadat.

ESSID	MAC Address	Signal	Channel	Security	Band	Network Type	Select
211/P0	00:0c:43:28:60:23	100%	36	WFAPSK/AES	11c	Infrastructure	Select
211AP1	00:00:43:28:60:24	100%	36	WEP	11a	Infrastructure	Select
211AP2	00:00:43:28:60:25	100%	36	WEP	118	Infrastructure	Select
211AP0	00:0c:43:20:60:26	100%	36	WFAPSK/AES	11ε	Infrastructure	Select
211AP4	00.0::43:28:60:27	100%	36	WFP	118	Infrastructure	Select
211AP5	00:00:43:28:60:28	100%	36	WFAPSK/AES	118	Intrastructure	Select
Man_AP	00:0c:43:28:69:10	100%	44	NONE	11a	Infrastructure	<u>Select</u>

6. Volba AP pro připojení

Vyberte ve výsledcích vyhledávání si přístupový bod, ke kterému se chcete připojit. Jako ukázkový příklad si zde vybereme přístupový bod 211APO, kde AP je šifrováno pomocí WEP.

7. Nastavení profilu stanice

U přístupového bodu 211APO klikněte na volbu <u>^ o</u>, n**š**čež se vám zobrazí stránka ^š š]}v W Œ }(] o Zadejte všechny informace, které zde jsou požadovány. Měly by být přesně tytéž, jaké jsou nastaveny u 211APO. Níže naleznete ukázku testovacího profilu "Profile-Test".

Station Profile

Profile Name :	Profile-Test			Active	#	Profile Name	ESSID	Security Type	Delete	Edit
ESSID :	211AP0			۲	1	Profile0	default	NONE	Delete	Edit
Fragment Threshold :	Used 2346						Connec	t		
RTS Threshold :	Used 2347									
Short Preamble :	O Enable O Disat	ele 💿 Auto								
Tx Burst :	Enable O Disal	ble								
WMM :	O Enable O Disat	le								
Della										
security Policy —										
Security Type :	WPA-PSK 💌									
VPA										
011 0.1	AES 💌									
Cipner Suite :										

Klikněte na tlačítko C , \tilde{c} ímž vytvořený profil přidáte do seznamu W CE } (]. ON (žejej ekšázka, jak by takový seznam profilů mohl vypadat. Vyhledejte položku vytvořeného profilu (zde to je "Profile-Test") a klikněte na tlačítko C } V V pšo připojení.

Active	#	file Name	ESSID	Security Type	Delete	Edit
0	1	Profile0	default	NONE	Delete	Edit
	2	Profile-Test	211AP0	WPA-PSK	Delete	Edit

8. Nastavení SSID a zabezpečení pro AP v režimu repeater

10000

Klikněte na t] $\mathbb{C} \oplus \mathbf{rE} = \mathbb{W}^{n}$, číšnµž ‰ brazíte stránku $\mathbb{W} \times \mathbb{C}$] u \mathbb{W} aştavte SSID pro snazší identifikaci v bezdrátové síti. Defaultní SSID je c D] v z . W ^

Security	The Mer Citter	
ESSID : Main_AP	Action : Disable 🗸	
lient isolation : O Enable O Disable		
Hidden SSID : 🔿 Enable 🛞 Disable		
simese		

Na stránce W Œ] u Œ Ç zwołte⁴v r**šl**pt‱ém menu Security Type položku WEP. Následně se zobrazí pole nastavení parametrů šifrování WEP.

Autrenication type. OPEN OSH	ARED O WEPAUTO	
Key Index : 1 💌		
WEP Key 1 :		
WEP Key 2 :		
WEP Key 3 :		
WEP Key 3 :		

Zadejte do pole t W < ši \mathbf{G} ovací klíč, jaký si sami zvolíte. Stejný klíč pak bude nutno zadat u klientských zařízení při sestavování spojení s Air Force One 5.

Po dokončení nastavení klikněte na Z } **} š**ímž zařízení restartujete.

Blahopřejeme!

Režim Client Brdige + Universal Repeater je nyní úspěšně konfigurován.