MANUAL EVOLVEO®

MODEL	VERSION / DATE
Panthera Ursus	II. / 3. 12. 2025



CZ
SK
HU
EN
DE
RO
SI

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ


x14
ŠROUBY ZÁKLADNÍ DESKY A SSD
x7
ŠROUBY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ
x4
ŠROUBY PRO HDD
x5
SVAZKY PRO KABELY
x3
MĚDĚNÉ VÁLCE
x12
DLOUHÉ ŠROUBY VENTILÁTORŮ
x1
MĚDĚNÉ NÁSTAVCE
x2
SPONKA
x1
REPRODUKTOR

CZ

■ MONTÁŽ VENTILÁTORŮ - EVOLVEO Ursus



■ UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ A VODNÍHO CHLAZENÍ - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm ventilátor
1x 240 / 280 mm podpora vodního chlazení
2x 120 mm ventilátor
1x 120 mm podpora vodního chlazeni
3x 120 mm ventilátor
1x 120 mm ventilátor
2x 120 mm ventilátor

■ MONTÁŽ CHLADIČE - EVOLVEO Ursus



SK

■ MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE


Pozice zdroje
Vložte zdroj napájení z pravé strany skříně
Přišroubujte zdroj

■ MONTÁŽ ZÁKLADNÍ DESKY


Vložení I/O krytu
Umístění základní desky do skříně
Přišroubujte základní desku pomocí přiložených šroubů
USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-
Instalace USB 3.0
Instalace USB 3.0
Instalace HD AUDIO
Horní panel

■ MONTÁŽ GRAFICKÉ KARTY



■ MONTÁŽ 3,5” HDD / 2,5“ SSD



■ PŘIPOJENÍ KABELŮ


H.D.D.LED±
POWER LED+
POWER LED-
POWER SW

Připojte konektor H. D. D LED ke konektoru. na základní desce podle označení

Připojte konektor LED diody POWER ke konektoru na základní desce podle označení

Zapojte konektor POWER SW do kolíku na základní desce podle označení

„+“ připojte k ‚+‘,
„-“ připojte k “-“

■ PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ


SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER
REDUCTION

■ KONEKTORY HLAVNÍHO VENTILÁTORU



Pro napájení ventilátoru a připojení dalších (podřízených) ventilátorů.

Ovládání podsvícení pomocí tlačítka RESET/LED na předním panelu skříně.

5V ARGB - pro adresovatelné osvětlení RGB (3pin) na základní desce.

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU musí být všechna elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti odevzdány do tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Abacus Electric, s.r.o. tímto prohlašuje, že přístroj EVOLVEO Ursus a Panthera splňují požadavky poznámek a předpisů platných pro tento typ přístroje.
Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozce / Výrobce
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobeno v Číně

Všechna práva vyhrazena.
Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

■ PRÍSLUŠENSTVO


x14
SKRUTKY ZÁKLADNEJ DOSKY A SSD
x7
SKRUTKY PRE NAPÁJACÍ ZDROJ
x4
SKRUTKY PRE HDD
x5
ZVIAZKY PRE KÁBLE
x3
MEDENÉ VALCE
x12
DLHÉ SKRUTKY VENTILÁTOROV
x1
MEDENÉ NADSTAVCE
x2
SPONKA
x1
REPRODUKTOR

SK

■ MONTÁŽ VENTILÁTOROV - EVOLVEO Ursus



■ UMIESTNENIE VENTILÁTOROV A VODNÉHO CHLADENIA - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm ventilátor
1x 240/280 mm podpora vodného chladenie
2x 120 mm ventilátor
1x 120 mm podpora vodniho chlazeni
3x 120 mm ventilátor
1x 120 mm ventilátor
2x 120 mm ventilátor

■ MONTÁŽ CHLADIČA - EVOLVEO Ursus



■ MONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA


Pozícia zdroja
Vložte zdroj napájania z pravej strany skrine
Priskrutkujte zdroj

■ MONTÁŽ ZÁKLADNEJ DOSKY


Vloženie I/O krytu
Umiestnenie základnej dosky do skrine
Priskrutkujte základnú dosku pomocou priložených skrutiek
USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-
Inštalácia USB 3.0
Inštalácia USB 3.0
Instalace HD AUDIO
Inštalácia HD AUDIO

■ MONTÁŽ GRAFICKEJ KARTY



■ MONTÁŽ 3,5” HDD / 2,5” SSD



■ PRIPOJENIE KÁBLOV


H.D.D.LED±
POWER LED+
POWER LED-
POWER SW

Pripojte konektor H. D. D LED ku konektoru. na základnej doske podľa označenia

Pripojte konektor LED diódy POWER ku konektoru na základnej doske podľa označenia

Zapojte konektor POWER SW do kolíka na základnej doske podľa označenia

„+“ pripojte k ‚+',
„-“ pripojte k “-“

■ PRIPOJENIE VENTILÁTOROV


SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER
REDUCTION

■ KONEKTORY HLAVNÉHO VENTILÁTORA



Na napájanie ventilátora a pripojenie ďalších (podriadených) ventilátorov.

Ovládanie podsvietenia pomocou tlačidla RESET/LED na prednom paneli skrine.

5V ARGB - pre adresovateľné osvetlenie RGB (3pin) na základnej doske.

Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ musí byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odovzdané do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto prehlasuje, že prístroj EVOLVEO Ursus a Panthera spĺňajú požiadavky poznámok a predpisov platných pre tento typ prístroja.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

■ KIEGÉSZÍTŐK


x14
ALAPLAP ÉS SSD CSAVAROK
x7
TÁPELLÁTÁS CSAVAROK
x4
HDD CSAVAROK
x5
KÁBELKÖTŐK
x3
RÉZ HENGEREK
x12
HOSSZÚ VENTILÁTOR CSAVAROK
x1
RÉZ HOSSZABBÍTÁSOK
x2
TŰZŐ
x1
HANGSZÓRÓ

HU

■ VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁS - EVOLVEO Ursus



■ VENTILÁTOR ÉS VÍZHŰTÉS ELHELYEZÉSE - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm-es ventilátor
1x 240 / 280 mm vízhűtéses támogatás
2x 120 mm-es ventilátor
1x 120 mm-es vízhűtéses támogatás
3x 120 mm-es ventilátor
1x 120 mm-es ventilátor
2x 120 mm-es ventilátor

■ HŰTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS - EVOLVEO Ursus



■ TÁPELLÁTÁS TELEPÍTÉSE


Forrás pozíciója
Helyezze be a tápegységet a ház jobb oldaláról
Csavarja fel a tápegységet

■ AZ ALAPLAP FELSZERELÉSE


Az I/O fedél behelyezése
Az alaplap behelyezése a házba
Csavarozza a helyére az alaplapot a mellékelt csavarokkal
USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-
USB 3.0 telepítés
USB 3.0 telepítés
HD AUDIO telepítés
Felső panel

■ MONTÁŽ GRAFICKÉ KARTY



■ ÖSSZESZERELÉS 3,5"-os HDD / 2,5"-os SSD



■ CSATLAKOZÓKÁBELEK


H.D.D.LED±
POWER LED+
POWER LED-
POWER SW

Csatlakoztassa a merevlemez LED csatlakozóját az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.

Csatlakoztassa a POWER LED csatlakozóját az alaplapon lévő jelölésnek megfelelően.

Csatlakoztassa a POWER SW csatlakozót az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.

"+" csatlakozás a '+'-hoz,
"-" csatlakozás a "-"-hoz

■ VENTILÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA


SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER
REDUCTION

■ FŐ VENTILÁTOR CSATLAKOZÓK



A ventilátor áramellátásához és más (szolga) ventilátorok csatlakoztatásához.

Háttérvilágítás vezérlése a ház előlapján található RESET/LED gombbal.

5V ARGB - címezhető RGB világításhoz (3 tűs) az alaplapon.

Ártalmatlanítás

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum a terméken, a dokumentáción vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén szelektív gyűjtésre kell vinni. Ezeket a termékeket ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO Ursus és Panthera eszközök megfelelnek az ilyen típusú eszközökre vonatkozó megjegyzések és előírások követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a http://ftp.evolveo.com/CE/ címen található.

Importőr / Gyártó
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Kínában készült

Minden jog fenntartva.
A kivitel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

■ ACCESSORIES


x14
MOTHER-BOARD AND SSD SCREWS
x7
POWER SUPPLY SCREWS
x4
HDD SCREWS
x5
CABLE TIES
x3
COPPER CYLINDERS
x12
LONG FAN SCREWS
x1
COPPER EXTENSIONS
x2
STAPLE
x1
SPEAKER

EN

■ FAN ASSEMBLY - EVOLVEO Ursus



■ FAN AND WATER COOLING PLACEMENT - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm fan
1x 240 / 280 mm water cooling support
2x 120mm fan
1x 120 mm water cooling support
3x 120 mm fan
1x 120 mm fan
2x 120 mm fan

■ RADIATOR ASSEMBLY - EVOLVEO Ursus



■ POWER SUPPLY INSTALLING


Source position
Insert the power supply from the right side of the chassis
Screw on the power supply