

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

Ptero2

II. / 8. 12. 2025



CZ

SK

EN

HU

RO

DE

SI

**Obsah / Content / Tartalom / Conținut /
Inhaltsübersicht / Indice / Vsebine**

.....	4
Slovensky.....	18
English	32
Magyar	46
.....	61
Deutsch.....	75
.....	90

Obsah

.....	4
.....	5
.....	6
.....	7
SPECIFIKACE	7
.....	8
.....	9
OBSLUHA.....	10
.....	14

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtete celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.

-

pokyny k

-

-

-

-

Vzhledem k

www.evolveo.com



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

A) Obecná upozornění:

-

-

-

-

-

-

barvou atp.


OBSAH BALENÍ

-
- -C kabel
-
-

SPECIFIKACE

-
- Doba provozu: 12 hodin
-
- Kapacita baterie: 1000 mAh
- Kompatibilita: PS3, PS4, PS5 (pouze s PS4 hrami), PC, Nintendo Switch, Android

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



1)	13) -C
2) tko "Share"	
3) Touchpad	
4)	14)
5)	telefon (nejsou vyobrazeny,
6)	
7)	
8)	15)
9)	16)
10)	17)
11)	
12)	18)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1) Zkontrolujte, zda ne

2)

OBSLUHA

Nabíjení

-

4

A11.

gamepadu

-C kabel,

1A).

- Pokud budete gamepad

A11

.

-

A13

Zapnutí/vypnutí

- gamepadu **A10** po dobu 1 sekundy gamepad gamepadu je si gamepadu.
- **A10** po dobu 8 sekund.

Připojení k PS3, PS4, PS5

- - **A10** playstationu. Po pod USB kabelu, a gamepad oby dokud se nevybije jeho baterie.
- **A10** po dobu 8 sekund.
- **A10** po dobu 1 p

laystationu.

k

postup.

Připojení k Nintendo Switch

-
- Change grip/order change grip/ order.
- **A1, A5, A12, A15** na gamepadu
- **A6 A10**
-

Připojení k počítači

- kabel
-
- **A1 + A10**
- **A2 a A4**

S

Připojení k Androidu, iPhone

- **A2** **A10.**
-
-

Připojení k Bluetooth

- Bluetooth **A5 + A10** po dobu 2
gamepad
- **A10.**

Nastavení intenzity vibrace

- Stisk **A11 + A7**
A7 budete
vibrace **A7**



UPOZORNĚNÍ: Výrobek nikdy neponořujte do vody, nečistěte pod tekoucí vodou ani jej nedávejte mýt do myčky nádobí.

•

•

•

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

port.

,

gamepadu

-C

osobou.

kapaci

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

www.evolveo.com

0



■ Likvidace:



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

2014/53/

<http://ftp.evolveo.cz/ce>

Dovozce / :
Abacus Electric, s.r.o.

Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C.



www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Obsah

.....	18
.....	19
.....	20
OBSAH BALENIA	21
.....	21
.....	22
.....	23
OBSLUHA.....	24
.....	28

VITAJTE V RODINE PRODUKTOV EVOLVEO

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie až do konca, a to aj v prípade, že ste s používaním podobného typu výrobku oboznámení už v minulosti.

- je

www.evolveo.com alebo



A) Všeobecné oznámenia:

-

-

-

mali b

-

-

-

u,

-


OBSAH BALENIA

-
- -C
-
-

ŠPECIFIKÁCIE

-
-
-
- 1000 mAh
- Kompatibilita: PS3, PS4, PS5 (iba s hrami pre PS4), PC, Nintendo Switch, Android

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ





VYHLÁSENIE O ZHODE

o smernicou

Abacus Electric, s.r.o.

E-mail: helpdesk@evolveo.com

P.R.C.

Copyrig

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ



Table of Contents

INTRODUCTION.....	32
THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL	33
SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS	34
PACKAGING CONTENT.....	35
SPECIFICATIONS	35
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS.....	36
BEFORE FIRST USE.....	37
SERVICE	38
CLEANING AND MAINTENANCE	42

WELCOME TO THE EVOLVEO FAMILY OF PRODUCTS

- **Before putting this product into operation, please read this entire user manual carefully through to the end, even if you are familiar with the use of a similar type of product in the past.**
- Keep this user manual for future reference - it is an integral part of the product and may contain important instructions on commissioning, operation and care of the product.
- Make sure that other people who will use this product read this user manual.
- If you give, gift or sell this product to others, please give them this user manual together with this product and remind them to read it.
- During the warranty period, we recommend that you keep the original packaging of the product - this way the product will be protected in the best possible way in case of transport.

THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL

Due to the ongoing innovation of EVOLVEO products and changes in legislation, you can always find the most up-to-date version of this user manual on the website www.evolveo.com or by simply scanning the QR code shown below with your mobile phone:



SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

A) General notices:

- Unpack the product carefully and be careful not to throw away any part of the packaging material before you have found all the components of the product.
- Remove all packaging and marketing materials from the product before first use.
- Exercise extra caution if the product will be used around children. Always place the product out of their reach. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not allow the product to be used as a toy.
- Do not shake the product and take care not to drop it on the ground.
- It is forbidden to modify the surface of the product in any way, e.g. by using self-adhesive film, spraying its surface, painting it with paint, etc.

PACKAGING CONTENT

- Wireless gamepad
- USB-C charging cable
- Phone holder
- Instructions for use

SPECIFICATIONS

- Operating voltage: DC 3.7V
- Operation time: 12 hours
- Charging voltage: DC 5V
- Battery capacity: 1000 mAh
- Compatibility: PS3, PS4, PS5 (with PS4 games only), PC, Nintendo Switch, Android

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS

the **A2** and **A4** buttons simultaneously to change the gamepad settings.

Connection to Android, iPhone

- Press the **A2** button, then press the **A10** button.
- Search for "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" on your Apple device, the gamepad will glow blue when connected.
- Search for "Wireless Controller" on your Android device, the gamepad will glow blue when connected.

Connecting to Bluetooth

- To connect to Bluetooth, hold **A5** + **A10** for 2 seconds at the same time. The gamepad's RGB backlighting will flash quickly. Find "wireless controller" on your device, connect, and the gamepad will glow blue.
- Press the **A10** button to reconnect.

Vibration intensity adjustment

- Press the **A11** + **A7** button to adjust the vibration intensity. If you hold the **A7** joystick upwards, the vibration intensity will be

higher. If you hold the **A7** joystick downwards, the vibration intensity will be lower.

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING: Never immerse the product in water, clean it under running water or put it in the dishwasher.

- Always make sure the product is switched off before cleaning or maintenance.
- Use a soft cloth dampened with lukewarm water to clean the outer parts of the product. Do not use harsh cleaners, thinners or solvents, otherwise the surface of the product may be damaged.
- Take special care when cleaning the plastic parts of the product, which are more prone to scratches.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Electromechanical or mechanical damage to the gamepad caused by improper use, damaged USB-C power port.
- Damage from natural influences such as fire, water, static electricity, high temperature.
- Failures caused by normal wear and tear.
- Damage caused by repairs carried out by an unqualified person.
- The battery if it does not retain its original capacity after 6 months or more (the battery capacity warranty is 6 months).
- Intentional damage.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE

Repairs and servicing can only be carried out at an authorized service point for EVOLVEO products (see www.evolveo.com for more information), otherwise you may damage the speaker and void the warranty.



Disposal: The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation or on the packaging means that in EU countries, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be disposed of separately at the end of their useful life as separated waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.



DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that this product complies with the requirements of the standards and regulations that are relevant for the type of equipment and at the same time declares that the type of radio equipment EVOLVEO Ptero2 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration on Conformity is available at the following website:
<http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importer/Manufacturer:
Abacus Electric, s.r.o.

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.



www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.

Tartalomjegyzék

.....	46
.....	47
.....	48
.....	49
.....	49
.....	50
.....	51
.....	52
.....	56

ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN

- A termék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, még akkor is, ha korábban már ismerte egy hasonló típusú termék használatát.

- bbi

-

-

-

-

eg -

meg a www.evolveo.com

-



A) Általános közlemények:

-
-
-
-
-
-
-


CSOMAGOLÁSI TARTALOM

-
- USB-
-
-

SPECIFIKÁCIÓK

-
-
-
- 1000 mAh
- PS4 hrami), PC,
Nintendo Switch, Android

AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA



1) "L1" gomb 3) Touchpad 5) "R1" gomb 7) Jobb Joystick 9) Bal Joystick 10) "Home" gomb 11) "T" gomb 12) "R2" gomb	13) USB- 15) "L2" gomb 16) "M1" gomb gomb 18) "M2" gomb
--	---

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

-e

hogy

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Töltés

-

A11 gomb piros

-

- **A11** gomb nagyon lassan pirosan villogni fog.
- Az **A13**

Be-/kikapcsolás

- **A10** gombot 1 pad
- **A10** gombot 8

PS3, PS4, PS5 csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az USB-station USB-nyomja meg az **A10** gamepadot lecsatlakoztathatja az USB-
- **A10**

- **A10** gombot 1

Csatlakozás a Nintendo Switchhez

- a Switch konzolon a "Handle controllers - Change
- Nyomja meg egyszerre a gamepad **A1**, **A5**, **A12**, **A15** gombjait.
- Nyomja meg egyszerre az **A6** **A10**
sikeresen csatlakozik a Switchhez.
-

Csatlakozás számítógéphez

- csatlakoztassa az USB- -

- USB- **A1 + A10** gombot.

egyszerre az **A2**

Csatlakozás Androidhoz, iPhone-hoz

- Nyomja meg az **A2** gombot, majd az **A10** gombot.
- Keresd meg az Apple-
csatlakoztatva van.

- -

Csatlakozás a Bluetooth-hoz

- A Bluetooth- **A5 + A10**
ercig egyszerre. A gamepad RGB

- Nyomja meg az **A10**

A rezgés intenzitásának beállítása

- Nyomja meg az **A11 + A7**

A7

az A7

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM: Soha ne merítse a terméket vízbe, ne tisztítsa folyó víz alatt, és ne tegye mosogatógépbe.

•

•

- **A GARANCIA NEM TERJED KI:**

-
-
- okoz.
-
-
-
-
-
-

JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ



Eltávolítás:



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

egfelel a 2014/53/EU

<http://ftp.evolveo.cz/ce>.

Abacus Electric, s.r.o.

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.



Tabla de conținut

INTRODUCERE.....	61
UTILIZARE.....	62
	. 63
	 64
	 64
DESCRIEREA PIESELOR INDIVIDUALE	65
	 66
SERVICE	67
	 71

BINE AȚI VENIT ÎN FAMILIA DE PRODUSE EVOLVEO

- Înainte de a pune acest produs în funcțiune, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare până la capăt, chiar dacă sunteți familiarizat cu utilizarea unui tip similar de produs în trecut.

-

-

-

-

citesc acest manual de utilizare.

-

-

ambalajul original al produsului -

CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE

Dator

-ul

www.evolveo.com sau prin simpla scanare a codului QR
prezentat mai jos cu telefonul mobil:



A) Anunțuri generale:

-

componentele produsului.

-

-

produsul.

-

-

-

de exemplu prin utilizarea unei folii autoadezive, pulverizarea


CONȚINUTUL AMBALAJULUI

-
- -C
- Suport pentru telefon
-

SPECIFICAȚII

-
- re: 12 ore
-
- Capacitatea bateriei: 1000 mAh
- Compatibilitate: PS3, PS4, PS5 (numai cu jocuri PS4), PC, Nintendo Switch, Android

DESCRIEREA PIESELOR INDIVIDUALE



transportului.

SERVICE

Încărcare

-

A11

USB-

-

-ul, butonul **A11**

-

A13

gamepad-ului (nu este ilustrat).

Pornirea/oprirea

- Pentru a porni gamepad-

A10 timp de 1
-ul se va porni.

Pornirea gamepad-
RGB a gamepad-ului.

- Pentru a opri gamepad-
secunde. Lumina de fundal a gamepad-ului va fi dezactiva

A10 timp de 8

Conectare la PS3, PS4, PS5

- -C (inclus) la portul USB al playstation-

A10

a gamepad-ului va fi

ul de la cablul USB, iar gamepad-

- **A10** timp de 8 secunde.

- **A10** timp de 1
-ul este deja conectat automat la ultimul

Conectare la Nintendo Switch

- - Change grip/order change grip/ order.
- **A1, A5, A12, A15** de pe gamepad.
- **A6** **A10** conectat cu succes la comutator.
- -ul va avea retroiluminare RGB.

Conectarea la un computer

- lumina de fundal a gamepad-
- **A1 + A10**
- butoanele **A2** -ului.

Conectare la Android, iPhone

- **A2** **A10.**
- dvs. Apple, gamepad-
conectat.
- "ontroller" pe dispozitivul Android, gamepad-

Conectarea la Bluetooth

- **A5 +**
A10 timp de 2 secunde. Retroiluminarea RGB a gamepad-ului
va clipi rapi
- **A10**

Setarea intensității vibrațiilor

- **A11 + A7**
i joystick-ul **A7**
-ul **A7**



AVERTISMENT: Nu scufundați niciodată produsul în apă, nu îl curățați sub jet de apă sau nu îl introduceți în mașina de spălat vase.

•

-

•

sivi,

•

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

- Daune electromecanice sau mecanice la gamepad cauzate de
deteriorat.

-C

-

-
- Daune cauza
-
-

GARANȚIE ȘI SERVICII POST-GARANȚIE



Eliminare: Simbolul containerului barat de p



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

<http://ftp.evolveo.cz/ce>

Abacus Electric, s.r.o.

E-mail: helpdesk@evolveo.com



www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Inhaltsübersicht

.....	75
DIE AKTUELLSTE VERSION DES BENUTZERHANDBUCHS	76
SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN .	77
VERPACKUNGSGEHALT	78
SPEZIFIKATIONEN	78
BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE	79
VOR DER ERSTEN BENUTZUNG	80
SERVICE	81
REINIGUNG UND WARTUNG.....	85

A) Allgemeine Bekanntmachungen:

- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass Sie keinen Teil des Verpackungsmaterials wegwerfen, bevor Sie alle Bestandteile des Produkts gefunden haben.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungs- und Marketingmaterialien vom Produkt.
- von Kindern verwendet wird. Legen Sie das Produkt immer au:
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- nic
-

Farbe usw.


VERPACKUNGSGEHALT

- Kabelloses Gamepad
- USB-C-Ladekabel
- Telefonhalter
-

SPEZIFIKATIONEN

- Betriebsspannung: DC 3.7V
- Betriebsdauer: 12 Stunden
- Ladespannung: DC 5V
- 1000 mAh
- -Spielen), PC,
Nintendo Switch, Android

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE



1) "L1"-Taste 3) Touchpad 5) "R1"-Taste 6) Steuerungstasten 7) Rechter Joystick 8) Kontrollpfeile 9) Linker Joystick 11) "T"-Taste 12) "R2"-Taste	13) USB-C-Ladeanschluss (nicht abgebildet, befindet sich an der Oberseite des Controllers) Montage der Telefonhalterung (nicht abgebildet, befindet sich auf der Oberseite des Controllers) 15) "L2"-Taste 16) "M1"-Taste Hintergrundbeleuchtung des Gamepads 18) "M2"-Taste
--	--

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

SERVICE

Aufladen

- Wir empfehlen, das Gamepad vor der ersten Verwendung

:

mitgelieferte USB-C-Kabel an und verbinden Sie das Kabel mit einem beliebigen Ladeadapter (5 V Spannung und mindestens 1 A Ausgangsstrom).

- Wenn Sie das Gamepad aufladen, blinkt die Taste **A11** sehr langsam rot.
- Der **A13-Ladeanschluss** befindet sich an der Oberseite des Gamepads (nicht abgebildet).

Einschalten/Ausschalten

- Um das

A10

Einschalten des Gamepads wird durch die RGB-Hintergrundbeleuchtung des Gamepads signalisiert.

- Um das Gamepad auszuschalten, halten Sie die Taste **A10 8**

Gamepads wird ausgeschaltet.

Anschluss an PS3, PS4, PS5

- : -C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
an den USB-Anschluss der Playstation an. Wenn die RGB-Hintergrundbeleuchtung des Co
A10-Taste, um eine Verbindung zur Playstation herzustellen.
Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die RGB-Hintergrundbeleuchtung des Gamepads. Nach einer Minute Nutzung kannst du das Gamepad vom USB-Kabel trennen. Das Gamepad funktioniert dann kabellos ohne USB-Kabel weiter, bis der Akku leer ist.

- Um die Verbindung zur Playstation zu trennen, halten Sie die Taste **A10**
- **A10** 1 Sekunde lang. Das Gamepad ist bereits automatisch mit der zuletzt gekoppelten Playstation verbunden. Um eine neue

Verbinden mit Nintendo Switch

- tch-Konsole "Controller bedienen -
- **A1, A5, A12 und A15** auf dem Gamepad.
- **A6 "B"** und **A10**, und die Verbindung zum Switch ist erfolgreich hergestellt.
- Nach erfolgreichem Anschluss wird das Gamepad mit einer RGB-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.

Anschließen an einen Computer

- das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres

Computers an. Nach erfolgreicher Verbindung ist die Hintergrundbeleuchtung des Gamepads eingeschaltet.

- :
USB-
die Tasten **A1** und **A10**. Sie sind dann erfolgreich mit dem **A2** und A4
gleichzeitig, um die Gamepad-

Verbindung zu Android, iPhone

- **A2** und dann die Taste **A10**.
- Suche auf deinem Apple- less
Controller". Das Gamepad leuchtet blau, wenn es
angeschlossen ist.
- Suchen Sie auf Ihrem Android-
Das Gamepad leuchtet blau, wenn es verbunden ist.

Verbinden mit Bluetooth

- Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, halten Sie
gleichzeitig **A5 + A10** -
Hintergrundbeleuchtung des Gamepads blinkt dann schnell.

Sie eine Verbindung her, und das Gamepad leuchtet blau.

- Die Taste **A10**, um die Verbindung wiederherzustellen.

Einstellung der Vibrationsintensität

- **A11 + A7**
Vibration einzustellen. Wenn Sie den **A7-Joystick** nach oben drücken, wird die Vibrationsintensität des **A7-Joystick** erhöht.

REINIGUNG UND WARTUNG



WARNUNG: Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine.

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion Reinigung oder Wartung ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie ein weiches, mit lauwarmem Wasser
:
reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs-,
- oder
- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung der
sind.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Elektromechanische oder m
:
- C-Stromanschluss.
-
- : den.
-
- Die Batterie, wenn sie nach 6 Monaten oder mehr nicht mehr
-

GARANTIE UND NACHGARANTIESERVICE

Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten nur von einer

werden (weitere Informationen finden Sie unter
www.evolv



Beseitigung: Das Symbol des durchgestrichenen

Verpackung bedeutet, dass in den EU-

hen

entsorgt werden.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Abacus Electric, s.r.o. er

xt der EU-
ist auf folgender Website zu finden: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importeur/Hersteller:
Abacus Electric, s.r.o.

E-Mail: helpdesk@evolveo.com

Hergestellt in P.R.C.

ric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten.



Kazalo vsebine

UVOD	90
.....	91
VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA	92
.....	93
SPECIFIKACIJE.....	93
OPIS POSAMEZNIH DELOV	94
PRED PRVO UPORABO	95
STORITEV	96
.....	100

DOBRODOŠLI V DRUŽINI IZDELKOV EVOLVEO

- Preden začnete uporabljati ta izdelek, natančno preberite celoten uporabniški priročnik do konca, tudi če ste v preteklosti že uporabljali podoben izdelek.
- - je
sestavni del izdelka in lahko vsebuje pomembna navodila za zagon, delovanje in nego izdelka.
- Poskrbite, da bodo drugi uporabniki, ki bodo uporabljali ta
- preberejo.
- amo, da v garancijskem obdobju shranite originalno
- tako bo izdelek pri prevozu najboljše

Zaradi nenehnih inovacij izdelkov EVOLVEO in sprememb zakonodaje lahko vedno najdete najnov

www.evolveo.com ali preprosto tako, da z mobilnim telefonom skenirate spodaj prikazano kodo QR:



A) Splošna obvestila:

-

-

gradivo.

-

revidni.

Izdelek vedno postavite izven njihovega dosega. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom.

-

- Izdelka ne stresajte in pazite, da ga ne spustite na tla.

-

spreminjati, npr. z


barvo itd.

VSEBINA EMBALAŽE

-
- Polnilni kabel USB-C
-
- Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE

- Delovna napetost: DC 3.7V
-
- Napetost polnjenja: DC 5V
- Kapaciteta baterije: 1000 mAh
-
- Nintendo Switch, Android



- nekvalificirana oseba.
-
- zmogljivosti (garancija za zmogljivost baterije je 6 mesecev).
-

GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS

servisnem mes

razveljavite garancijo.



Odstranjevanje:

komunalne odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za tip opreme, in hkrati izjavlja, da je tip radijske opreme EVOLVEO Ptero2 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Uvoznik/proizvajalec:
Abacus Electric, s.r.o.

Email: helpdesk@evolveo.com



www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

