

Uživatelská příručka

Obsah balení

- DVB-T tuner TrekStor
- Nero Home Essentials
- Dálkový ovladač
- Knoflíková baterie CR2025
- Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou
- Koaxiální anténní kabel
- USB prodlužovací kabel

Systémové nároky

- OS Microsoft Windows XP (SP2 nebo vyšší), Microsoft Windows Vista, Microsoft DirectX 9.0b nebo vyšší
- Procesor s frekvencí 800 MHz nebo vyšší
- Grafická karta kompatibilní s DirectX 9
- Zvuková karta
- USB 2.0 port



A – USB konektor

B – Kontrolka napájení

C – Čidlo dálkového ovladače

D – Zdířka pro připojení antény

Dálkový ovladač

Button	Symbol	Krátký stisk tlačítka	Přidržení tlačítka
Back / Home		Krok zpět	Přepnutí do hlavního menu
Sound off		Odpojení zvuku	-
Right		Vpravo	-
Left		Vlevo	-
Up		Nahoru	-
Down		Dolů	-
OK		Potvrzení	-
Rewind		Přetáčení zpět	-
Play / Pause		Přehrávání/pauza	Pomalé přehrávání
Fast forward		Převíjení vpřed	-
Stop		Přerušení přehrávání/nahrávání	-
Record		Zahájení nahrávání	-
TV		Spuštění přehrávání na TV	-
Information		Zobrazení informací/EPG/DVD menu	-
Channel back / Go back		Přepnutí na předcházející kanál/přechod na předcházející kapitolu	-
Channel forward / Go forward		Přepnutí na následující kanál/přechod na následující kapitolu	-
Increase volume		Zvýšení hlasitosti	-
Decrease volume		Snížení hlasitosti	-
0-9		Číselná tlačítka 0-9	-

Po používání DVB-T přijímače postupujte podle následujících kroků:

- 1) Instalujte dodaný software (Nero Home Essentials/ovladače)
- 2) Připojte DVB-T přijímač do volného USB portu v PC

Podrobný popis jednotlivých kroků a položek naleznete v dalším textu.

1) Instalace dodaného software (Nero Home Essentials/ovladače)

Před použitím USB DVB-T tuneru je třeba nejprve nainstalovat obslužný software.


- a) Vložte dodaný CD-ROM do optické mechaniky vašeho počítače.

Poznámka: Pokud nemáte aktivní funkci automatického načítání vložených disků, přejděte do složky TENTO POČÍTAČ a ručně spusťte z CD program main.exe.

- b) V okně se objeví TrekStor menu. Pomocí vlajky vlevo dole si můžete zvolit požadovaný jazyk.
- c) Klikněte na „Install DVB-T stick driver“ a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- d) Klikněte na „Nero Home Essentials“ a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- e) Klikněte na „Activate Support of the TrekStor Remote Control for Nero Home Essentials“
- f) Restartujte počítač, aby došlo k aktivaci ovladačů.

2) Připojení DVB-T přijímače TrekStor k počítači

- a) Pomocí anténního adaptéru připojte dodanou anténu s magnetickou patkou ke zdiřce přijímače.
- b) Pomocí dodaného USB kabelu připojte DVB-T přijímač k USB portu počítače. Operační systém nyní automaticky rozezná a nainstaluje podporu pro přijímač.





3) Používání TrekStor DVB-T s programem Nero Home Essentials

- a) Spustíte program Nero Home Essentials pomocí: Start->Programy->Nero 7- >Nero Home Essentials



Poznámka: Při prvním použití vyžadují některé funkce nastavení uživatelem. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

- b) V hlavním menu programu Nero Home Essentials se můžete pohybovat pomocí myši, klávesnice nebo dálkového ovladače.
- c) V hlavním menu zvolte položku „Video & TV“ a následně podpoložku „Live TV“.
- d) Ze seznamu stanic zvolte požadovaný TV program

Nyní se vám zpřístupní řada dalších funkcí:

Play/Pause  : Sledování TV programu ukončíte stiskem tlačítka  . Opakovaným stiskem tlačítka TV program obnovíte. Tato funkce se nazývá TimeShift.

Změna TV stanice  /  : Stiskem tlačítek  /  přepínáte TV programy (předchozí nebo následující)

Záznam  : Stiskem tlačítka  zahájíte nahrávání právě sledovaného TV programu.

Stop  : Stiskem tlačítka  zastavíte záznam aktuálního TV programu.

Změna hlasitosti: Stiskem tlačítek  nebo  zvyšujete nebo snižujete úroveň hlasitosti.

Poznámka: Přečtěte si podrobný návod k ovládání programu „Nero Home Essentials“, který naleznete na přiloženém CD.

4) Odpojení tuneru TrekStor DVB-T

Klikněte na ikonku v pravém dolním rohu obrazovky „Bezpečně odebrat hardware“. Z kontextového menu zvolte položku „Odebrat TrekStor DVB-T Stick“. Nyní můžete odpojit TrekStor DVB-T přijímač od PC.

5) Řešení problémů

Připojil jsem TrekStor DVB-T Stick k počítači, ale operační systém jej nenalezl.

Problém je možné vyřešit více způsoby:

- a) Nainstalujte ovladače z příloženého CD. Pozor, lze je použít pouze v operačních systémech Windows XP a Windows Vista. Jiné operační systémy nejsou momentálně podporovány.
- b) Zkontrolujte, zda je v pořádku a funkční USB port vašeho počítače. Zkuste TrekStor DVB-T Stick připojit do jiného USB portu.

Nainstaloval jsem jak Nero Home Essentials, tak TrekStor DVB-T Stick, ale nevidím žádný obraz.

Zkontrolujte, zda jste k TrekStor DVB-T Stick správně připojili dodanou magnetickou anténu. Zkuste TrekStor DVB-T Stick odpojit od PC, znovu připojit anténu a zasunout TrekStor DVB-T Stick zpět do počítače. Znovu vyhledejte programy.

Nainstaloval jsem jak Nero Home Essentials, tak TrekStor DVB-T Stick, vidím obraz, ale neslyším zvuk.

Problém je možné vyřešit více způsoby:

- a) Připojte k výstupu zvukové karty reproduktory dle návodu ke zvukové kartě nebo k reproduktorům.
- b) Aktivujte zvukový výstup počítače a zvýšte hlasitost.
- c) Ujistěte se, že je vypnutá funkce MUTE (ztišení).

Mám špatný příjem a našel jsem jen několik stanic nebo vůbec žádnou.

Toto je obvykle způsobeno nízkou kvalitou signálu. Popřípadě v místě, kde se pokoušíte signál naladit, vysílá pouze několik nebo žádná DVB-T TV stanice. Pokud se nacházíte mimo území pokryté signálem, nelze žádnou TV stanici naladit. Pokud se nacházíte na okraji pokryté zóny s kolísavou kvalitou signálu, bude možné naladit pouze některé vysílané stanice.

Kvalitu signálu lze zlepšit umístěním antény na vhodnější místo, například vně budovy. Popřípadě lze místo dodané magnetické antény využít jiný zdroj DVB-T signálu, například společnou domovní anténu nebo aktivní pokojovou anténu).

Informace o pokrytí území signálem DVB-T vysílačů lze nalézt na internetu, například na serveru:

www.digitalnitatevize.cz/informace/dvb-t/dvb-t-v-ceske-republice.html

Nero Home nereaguje na povely dálkového ovladače.

Tento problém může být způsoben několika příčinami:

- a) Zopakujte instalaci podpory pro dálkové ovládání v programu Nero Home. Další informaci naleznete v manuálu v sekci „Instalace dodaného software (Nero Home Essentials/ovladače)“.
- b) Dálkový ovladač pracuje v infračerveném spektru. Pro jeho správnou činnost musí být přímý nezakrytý výhled mezi ovladačem a čidlem na přijímači. Vzdálenost by neměla překročit 5 metrů.

- c) Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2025. Ta má omezenou životnost. Zkuste ji v případě problému vyměnit za novou.

Poznámky:

- *DVB-T přijímač může při nesprávné instalaci nebo nesprávném použití způsobit rušení dalších elektronických přístrojů (např. rádia). Toto by nemělo nastat, pokud všechny přístroje používají elektromagnetické stínění, včetně napájecích kabelů.*
- *Při vystavení přijímače elektrostatickému výboji může dojít k narušení přenosu dat mezi přijímačem a počítačem. Pokud k tomu dojde, odpojte TrekStor DVB-T Stick z počítače a znovu jej připojte.*
- *Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.*

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list

TrekStor DVB-T Stick

Výrobní/sériové číslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodávajícího