

EVOLVEO

EasyPhone D2



Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте **EVOLVEO** смарт телефон.

Ръководство за употреба и важни бележки за безопасност

- Вашият телефон е сложно електронно устройство. Моля, пазете го от удари и от влиянието на електромагнитни полета. Поддържайте телефона чист и в среда без прах.
- Почиствайте телефона само с мека суха кърпа и не използвайте разтворители и почистващи препарати.
- Пазете телефона от контакт с течности, тъй като това може да причини късо съединение, пожар или токов удар.
- Не прилагайте груба сила върху екрана и бутоните на телефона.
- Внимание: батерията може да експлодира при контакт с огън.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да отстранявате проблеми по телефона. Възможно е да повредите телефона и гаранцията да отпадне. Изпратете телефона на оторизиран сервиз.
(www.evolveo.eu/bg/poddruzhka).

Заредете батерията на телефона ако:

- Android Ви уведоми за ниско ниво на батерията.
- Бутоните не отговарят на командите.
- Телефонът не е използван. Зареждайте телефона поне веднъж месечно.
- Телефонът се изключва поради ниско напрежение в батерията. Изчакайте известен период от време след като свържете телефона към зарядното устройство. Батерията ще се зареди малко и телефонът ще може да се използва отново.

ВЪВЕДЕНИЕ

Монтаж на батерия

Поставете батерията. Уверете се, че контактите на батерията са подравнени с конекторите в отделението за батерия.

Поставяне на SIM карта и microSDHC карта памет

Отстранете задния панел и поставете SIM карта в съответното гнездо. Възможно е поставяне и на microSDHC карта с допълнителна памет.

Две SIM карти


Телефонът поддържа две SIM карти. Ако

използвате две SIM карти е възможно да получавате повиквания към двете SIM карти, без да е необходимо превключване. Поставете SIM картата както е посочено на изображението върху вътрешната страна на телефона.

Зареждане на батерията

На екрана се появява съответната икона при зареждане на батерията. Отделянето на топлина от телефона е нормална при зареждане. Това е страничен ефект от зареждането. Батерията се износва с течение на времето и се изтощава по-бързо. Когато животът на батерията е очевидно намалял след нормално зареждане, моля, заменете батерията с нова от същия тип.

Телефон



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Вход за слушалки | 6. Бутон за камерата |
| 2. Предна камера | 7. Вкл./изкл. (On/Off) |
| 3. Слушалка | 8. Регулиране на звука |
| 4. Фенерче | 9. Сензорен екран |
| 5. Заклучване / отключване на екрана | |
| 10. Опции – за показване на опциите на екрана или при стартирано приложение. | |
| 11. Основен екран – за връщане към основния екран, задръжте бутона, за да прегледате последните приложения | |
| 12. Назад – за връщане към предишна страница | |
| 13. microUSB вход | 19. SIM 1 гнездо |
| 14. Светкавица | 20. SIM 2 гнездо |
| 15. Камера | 21. Батерия |
| 16. SOS бутон | 22. Поставка за зареждане |
| 17. microSDHC карта | 23. Вход за зареждане |
| 18. Високоговорител | |

ПУСКАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Включване (On) и Изключване (Off)


Натиснете и задръжте бутон On/Off от страни на телефона за 2 секунди, за да включите телефона. Изчакайте докато се стартира операционната система. Натиснете и задръжте бутон On/Off, за да изключите телефона. Изберете желаното действие от диалоговия прозорец и потвърдете избора си. Натиснете бутон On/Off без да го задържате, за да заключите екрана. Натиснете отново бутон On/Off без да го задържате, за да отключите екрана.

Екранът се заключва автоматично след известен период на неактивност. Натиснете бутон Home или бутон On/Off, за да включите екрана. Натиснете и плъзнете бутона, за да отключите екрана.

Приложение **BIG Launcher**

При първото стартиране на телефона, Вие ще бъдете попитан дали искате да използвате опростения интерфейс на приложението **BIG Launcher** или да използвате класическия интерфейс на операционната система **Android**.

Натиснете иконата **BIG Launcher** и изберете "**Винаги**". Следвайте инструкциите на екрана.




За повече информация, моля, посетете:
www.biglauncher.com


Операционна система **Android 4.4 Kit Kat**

Операционната система е разработена от Google. За да използвате всички функции и приложения, Вие трябва да създадете свой собствен профил в Google.

Създаване на профил в Google

Изберете  от **Основния екран**, след това "Профили" > "Добави профил" > "Google" и следвайте инструкциите на екрана.

Активиране на WiFi и Bluetooth

Изберете  от **Основния екран**, натиснете **Wi-Fi** и плъзнете активирация бутон надясно. Въведете Точка за достъп и Парола (ако има такава). По подобен начин се активира Bluetooth.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Телефонът е снабден с модерна графична среда за лесна работа. Основният екран е разделен на няколко части. В горната част на екрана са разположени иконите за състояние на батерията, GPS, дата и час. Отдолу са разположени: икона със зелен телефон "Повикване", жълта икона "Съобщения", оранжева икона "Камера", синя икона "Изображения" – галерия със снимки", синя икона "Интернет браузер" и сиво-синя икона "Настройки на телефона".

Превключване към Android 4.4 среда

В случай, че желаете да използвате средата на операционната система Android, натиснете бутон 10 (Опции) в **Основния екран** > **Предпочитания** > и изберете **"Изключване на BIG Launcher"**.

Промяна на езика на приложението и на интерфейса на телефона

Езикът на **BIG Launcher** може да се промени директно в менюто настройки от приложението **BIG Launcher**. Езикът на операционната система се променя от настройките на операционната система Android (Настройки > Език и въвеждане > Език)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

При поява на проблем с телефона, моля, първо проверете опциите в таблицата по-долу. Свържете се със сервизния център или продавача в случай, че не можете да откриете решение на Вашия проблем.

Не се опитвайте да ремонтирате този продукт. Гаранцията ще отпадне.

Проблем	Решение
Телефонът не се включва	Натиснете и задръжте бутон On/Off за най-малко 2 секунди.

	Заредете батерията.
	Проверете или сменете SIM картата.
Няма звук	Проверете дали звукът не е изключен/намален до нула.
	Проверете дали телефонът не включен в режим „Полет“.
Батерията не се зарежда	Проверете контактите върху батерията. Сменете кабела или зарядното.
	Първо заредете батерията за около половин час и след това изключете и включете зарядното устройство отново и заредете напълно батерията.
	Използвайте правилното зарядно.
Не може да се извърши повикване	Проверете или сменете SIM картата.
	Наберете номера отново.
	Свържете се с оператора.

Грешка при повикване	Проверете телефонния номер.
	Проверете списъка с блокирани номера.
Грешен PIN	Свържете се с оператора.
Телефонът замръзва или се рестартира сам	Деинсталирайте проблемното приложение.
	Върнете фабричните настройки на телефона.
Телефонът продължава да се изключва сам	Заредете батерията.
	Проверете функцията за автоматично изключване.
Няма звук при входящите повиквания	Настройте нивото на звука.
GPS позиционирането отнема твърде дълго време	Телефонът има вграден GPS чип. Получаването на GPS данни се влияе от метеорологичните условия и въздушните препядствия.

Гаранцията ОТПАДА при:

- Инсталиране на фърмуер, който е различен от оригинално инсталирания от EVOLVEO или от този на разположение на <ftp://ftp.evolveo.eu>
- механични повреди причинени от неправилна употреба (напр. счупен екран, счупено предно или задно покритие, повреден microUSB конектор за захранване и т.н.)
- повреди вследствие на екстремни условия на околната среда, като огън, вода, статично електричество, пренапрежение и т.н.
- повреди причинени от опит за неоторизиран ремонт
- умишлена повреда
- животът на батерията намалява след 6 месеца (шест месеца гаранция за батерията)



— Предаване на отпадъци

Символът със зачеркнат контейнер върху продукта, документацията или опаковката напомня, че в ЕС всички електрически и електронни продукти и батерии се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци.

EVOLVEO поддръжка

www.evolveo.eu/bg/poddruzhdka

ⓘ CE 0700

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Abacus Electric, s.r.o. декларира, че **EVOLVEO EasyPhone D2** (EAN: 8594161336556) е в съответствие с основните изисквания на стандартите и изискванията, относими към този тип устройства.

Пълната Декларация за съответствие се намира на адрес

<ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Авторски права © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Всички права запазени. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие.

Възможни са печатни грешки.

EVOLVEO

www.evolveo.eu