

QUICK START GUIDE



EVOLVE Gladiator RG250

www.evolve-europe.com

Hitri vklop

1 Odstranite vijak

Odvijte vijak na pokrovu za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca.



2 Odprite pokrov baterije

Odprite odvit pokrov baterije



3 Vstavite kartico SIM

Ko ste odstranili pokrov, vstavite kartico SIM kot kaže slika.

4 Vstavite microSD kartico

Vstavite SD kartico na označeno mesto in jo pritisnite kot kaže slika



5 Vstavite baterijo

Vstavite baterijo in jo pokrijte s pokrovom, ter pokrov pritisnite z vijakom.



6 Polnite 12 ur

Priporočamo, da pred prvo uporabo polnite baterijo vsaj 12 ur.

Vedno dobro preverite, da je pokrov baterije pravilno nameščen in dobro priti z vijakom, ker je le tako zagotovljena vodotesnost aparata.

Opis tipk



Opozorilo

- Mobilni telefon **EVOLVE Gladiator RG250** je certificiran po IP67, tj. vodo in prašno odporen po točno določenih pogojih (IEC 60529, temperature do 15°C do 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 m pod vodno gladino 30 min). Kakorkoli, tudi ta normativ ne zagotavlja popolne vodne nepropustnosti aparata.
- Pokrov slušalk, reže za SIM in microUSB naj bodo vedno čisti in dobro zatesnjeni, da bi zagotovili vodno in protiprašno odpornost.
- Glede na to, da obstaja veliko različnih načinov uporabe, kot so na primer Če kabel USB je/ni povezan, nismo odgovorni za škodo, ki jo povzroči tekočina.
- Ne uporabljajte aparata zunaj na prostem v času nevihte; nismo odgovorni za morebitne poškodbe aparata. Uporaba aparata v takšnih okoliščinah lahko vpriva na vase zdravje.
- Ne potapljajte aparata v vodo in ga ne izpostavljajte pre nizkim ali previsokim temperaturam.
- Zaščitite aparat pred vlago in paro. Če v aparat vstopi vlaga, le ta lahko povzroči pregrevanje aparata ali kratki stik, ter uniči aparat.
- Če vam aparat pade v vodo, ne pritisčajte gumbov na tipkovnici in takoj obrišite aparat s suho krpo.
- Ta aparat je elektronska naprava; zato ga zaščitite pred udarci in magnetnim poljem.
- Ne preluknjajte zvočnika in ne vtikajte predmetov v odprtine; vse to lahko povzroči uničenje aparata
- Per servisnem popravilu ima lahko aparat nižjo stopnjo vodotesnosti in odpornosti proti prahu.

- Opis aparata lahko odstopa od drugih različic, prav tako pa je odvisen od pogojev in storitev operaterja
- Aparat servisirajte le pri pooblaščenem serviserju ali serviserju navedenem na garancijskem listu. V nasprotnem primeru vsakršen poseg nepooblaščenih oseb prekine garancijo.

Pomembna komercialna izjava

- Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb na produktu, ki niso v skladu s temi navodili, brez predhodne najave, kajti aparat se lahko tudi nadgrajuje. Proizvajalec, distributer ali prodajalec niso odgovorni za izgubo podatkov, posredno ali neposredno škodo na aparatu zaradi priključitve na električno omrežje ali kakršno koli drugo napako zaradi priklopa aparata.

Varnost

- Zaklep kartice SIM: Ta funkcija ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenimi osebam. Če je vklopljena funkcija vpisa PIN koda, potem je kodo potrebno vnesti pri vsakem vklopu aparata, oziroma je možno klicati le SOS številko. PIN koda se uporablja kot geslo za SIM kartico. Če je PIN koda napačno vnešena trikrat, se SIM kartica zaklene. Za odklep SIM kartice je v tem primeru potrebno najprej vnesti PUK kodo. PUK kodo ste dobili skupaj s PIN kodo, ko ste kupili SIM kartico. Če kode nimate, kontaktirajte vašega operaterja.

Telefonski ključ

- Ta funkcija ščiti vaš aparat pred nepooblaščenimi osebam (koda je tovarniško nastavljena na „0000“).

Odpravljanje napak

Telefon se ne vklopi

- Gumb za vklop niste pritisnili dovolj dolgo = Pritisnite gumb vsaj 3 sekunde ali več
- Premajhna kapaciteta baterije = **Napolnite baterijo.**
- SIM kartica ni pravilna = **Preverite ali premaknite kartico SIM**

Aparat ne polni baterije

- Poškodovani so kontakti = **Preverite kontakte in napajalnik**
- Nizka moč napajanja = **Najprej polnite pol ure, nato iztaknite in ponovno priključite napajalnik, ter polnite do konca**
- Napačni napajalnik = **Uporabite ustrezni napajalnik.**

Z aparatom ni mogoče klicati

- Napaka na kartici SIM = **Preverite ali zamenjajte kartico SIM**
- Napaka pri klicanju = **Pokličite ponovno**
- Porabljen predplačniški znesek = **Kontaktirajte operaterja**

Občasne napake pri klicanju

- Kličete napačno številko = **Preverite kličeno številko**

SMS sporočila ni mogoče poslati

- Funkcija ni aktivirana ali ni vnešena številka SMS centra = **Kontaktirajte svojega operaterja in vnesite SMS številko.**

Napačen PIN

- Trikrat ste vnesli napačen PIN = **Kontaktirajte vašega operaterja**
- The automatic locking failure
- Entering the wrong code (forgetting the code) = **Contact the EVOLVE service center.**

Aparat se ves čas sam ugaša

- Slaba baterija = **Napolnite baterijo.**
- Napačne nastavitve = **Preverite nastavitve za avtomatsko ugašanje.**
- Naključna napaka = **Ponovno vklopite aparat.**

Aparat ne zveni

- Zvonjenje je nastavljeno na "ticho" = **Zvišajte jakost zvonjenja**

Specifikacije

- Voodoporen
- Odporen proti tresljajem in udarcem
- Ohljive odporno proti manjšim praskam
- Dvojni SIM - 2 SIM dve aktivni kartici
- Možna uporaba samo ene SIM kartice
- Zaslona, dvakrat prevlečen z zaščito proti praskam in pritisku
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 2.0
- GPRS class 12
- SMS/MMS/WAP
- Podpora microSDHC kartic
- FM radio
- MP3 predvajalnik
- VGA kamera
- VCR
- Digitalni diktafon
- Vgrajena lučka
- Polifonično in vibracijsko zvonjenje
- Baterija Li-Ion 3600 mAh

Garancijska in negarancijska popravila

Paket s telefonom, poslanim na servis naj vključuje: aparat zaščiteno pred poškodbami povzročeni med transportom, veljavno garancijo. Račun naj vsebuje tudi IMEI številko, vase podatke (naslov, telefonsko številko, email).

ABACUS Electric s. r. o. reserves the right to revise this document or withdraw its validity anytime and without prior notice and is not responsible, if the device was used in a different way than was recommended above



Declaration of conformity

Hereby, the company ABACUS Electric s. r. o. declares that this model **EVOLVE Gladiator RG250** is in compliance with the requirements of the norms and regulations, relevant for the given type of device. The complete text of Declaration of conformity can be found at - ftp.evolve-europe.com/ce

Copyright © 2013 ABACUS Electric s. r. o. All rights reserved. Design and specification can be changed without prior notice.

www.evolve-europe.com