


CZ

QUICK START GUIDE



EVOLVE Gladiator RG400
www.evolve-europe.com

Rychlé zapnutí

- 1 Otevřete kryt SIM karty**
Otočte šrouby proti směru hodinových ručiček, jak ukazuje fotografie, a poté otevřete kryt baterie.



- 2 Vložte SIM kartu**
S mírným tlakem vložte SIM kartu do pravého slotu.



- 3 Vložte microSD kartu**
Mírně zatlačte microSD kartu a ujistěte se, že je vložena v pravé patci.



- 4 Vložte baterii**



- 5 Vložte zpět zadní kryt**
Namontujte kryt baterie a poté pevně utáhněte šrouby.



- 6 Nabíjejte 12 hodin**

Silně doporučujeme při prvním použití telefonu plně nabíjet baterii po 12 hodin.

Popis přístroje



Upozornění

- Mobilní telefon **EVOLVE Gladiator RG400** získal certifikaci IP67, tzn., že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný vůči prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- Udržujte proto zdičku sluchátek, SIM slot a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla „prachotěsnou“ a vodotěsnost zachována.
- Vzhledem k mnoha různým způsobům používání, jako například zda je nebo není zapojen USB kabel, neneseme žádnou zodpovědnost za poškození kapalinou.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití, neneseme zodpovědnost.
- Neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám.
- Chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud vlhkost do telefonu pronikne, může způsobit jeho přehřátí, zkrat či poškození celého přístroje.
- Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice, ale otřete jej neprodleně suchým hadříkem.
- Tento telefon je složitě elektronické zařízení, proto jej chráňte před nárazy a působením magnetického pole.
- Nepropíchněte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.

- Popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky vzhledem k firmware verzi vašeho přístroje a specifickým podmínkám telefonního operátora.
- Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve-europe.com), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.

Důležitá obchodně právní ustanovení

- Výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- Výrobce, distributori ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.

Bezpečnost

- Zámek SIM karty: Tato funkce ochrání vaši SIM kartu před neoprávněným používáním jinými osobami. Pokud je PIN kód zámků SIM karty aktivován, musí být zadán při každém zapnutí mobilního telefonu, jinak bude možné uskutečnit pouze nouzový hovor.
- Poznámka: PIN kód je heslo sloužící ke zprovoznění SIM karty. Pokud je PIN kód zadán 3x za sebou špatně, SIM karta se uzamkne.
- V takovém případě potřebujete pro odemčení SIM karty tzv., PUK kód. PUK kód získáte současně s PIN kódem při zakoupení SIM karty. Pokud jste jej nedostali, kontaktujte svého telefonního operátora.

Zámek telefonu

- Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním jinými osobami (tovární heslo je „0000“).

Řešení problémů

Telefon nelze zapnout

- tlačítko pro zapnutí telefonu nebylo přidrženo dostatečně dlouho = **přidrže tlačítko pro zapnutí přinejmenším po dobu 3 sekund (a déle)**
- baterie je slabá = **nabijte baterii**
- SIM karta selhala = **zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu**

Nabíjení telefonu selhalo

- kontakt je vadný = **zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku**
- nabíjecí napětí je příliš nízké = **nejprve nabijte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně**
- špatná nabíječka = **použijte správnou nabíječku**

Nelze telefonovat

- selhala SIM karta = **zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu**
- chyba ve vytáčení čísla = **vytočte číslo znovu**
- vyčerpaný kredit = **kontaktujte operátora**

Částečné selhání hovoru

- nesprávné telefonní číslo = **zkontrolujte tel. číslo**
- chybné nastavení = **zkontrolujte blokování hovoru**

Nelze poslat SMS

- služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra = **kontaktujte operátora a získejte číslo SMS centra**

Chybný PIN kód

- třikrát jste zadali špatný PIN kód = **kontaktujte operátora**

Chyba automatického zamknutí

- zadáni chybného kódu (zapomenutí kódu) = **kontaktujte servisní centrum pro EVOLVE**

Mobilní telefon se sám vypíná

- baterie je slabá = **nabijte baterii**
- chyba v nastavení = **zkontrolujte, zda není aktivovaná funkce automatického vypnutí**
- náhodné selhání = **znovu zapněte telefon**

Telefon při příchozím hovoru nevyzvání

- hlasitost je ztlumena na minimum = **znovu nastavte hlasitost**

Specifikace

- Vodotěsné (IP67)
- Vysíláčka
- Dual SIM
- Odolný proti nárazům a vibracím
- Svítilna s vyhrazeným tlačítkem
- 2,2 "displej
- Displej 240 x 230 pixelů, 262 000 barev
- GSM 850/9001800/1900 MHz
- Polyfonní vyzvánění / vibrační vyzvánění
- GPRS třída 12
- Bluetooth 2.0
- SMS / MMS / WAP
- FM rádio
- MP3 přehrávač
- VGA fotoaparát
- Video rekordér
- Video přehrávač
- Konektor microUSB
- Li-Ion baterie 1 700 mAh

Čelá verze uživatelské příručky

ftp://ftp.evolve-europe.com/mobile_phone/



Záruční servis

Váš balíček s telefonem, který zasíláte k opravě, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popsanou vadu – váš kontakt (adresa, telefon, email).

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo revidovat tento dokument nebo ukončit jeho kdykoliv a bez předchozího upozornění platnost a nenesé žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model **EVOLVE Gladiator RG400** splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na - ftp.evolve-europe.com/ce

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

www.evolve-europe.com