


EVOLVEO XTRASOUND B3

BLUETOOTH SPEAKER



www.evolveo.eu

Vážený zákazník

Děkujeme Vám za koupi Bluetooth reproduktoru.

Bluetooth reproduktor s funkcí odstraňování šumu je dodáván s vysokokapacitní Li-ion polymer baterií a Bluetooth audio modulem. Zařízení podporuje profil A2DP pro kvalitní přenos audio signálu. Díky vestavěnému mikrofonu můžete reproduktor používat pro příjem hovorů z mobilního telefonu pomocí funkce HandsFree. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. Manuál uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Bezpečnostní pokyny

1. Nastavte úroveň hlasitosti odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
 2. Zařízení uchovávejte v suchu, čistotě a mimo dosah zdrojů tepla.
 3. Čistěte pouze vodou navlhčeným hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Reproduktor plně nabijte alespoň jednou za tři měsíce, jestliže zařízení po delší dobu nepoužíváte.

Obsah balení



Bluetooth reproduktor



Uživatelský manuál





Audio kabel



USB kabel

Popis zařízení




1. Mikrofon
2. Volume+ / Další stopa
3. Funkce HandsFree / Pauza
4. Volume- / Předchozí stopa

5. Zapnutí/Bluetooth
6. Indikační LED
7. Audio vstup
8. USB port

Nabíjení baterie

Zařízení upozorní na nízký stav baterie červeně blikající LED a varovným tónem (každé čtyři sekundy). V tomto případě nabíjete baterii co nejdříve. LED se automaticky vypne, jakmile je baterie zcela nabitá. Nabíjení je možné z PC pomocí USB portu nebo USB adaptéru.



1. Připojte DC konektor kabelu do DC vstupu reproduktoru.
2. Připojte USB konektor kabelu do USB portu Vašeho PC či USB adaptéru.

Jestliže se baterie nabíjí, zapne se LED. Jakmile je baterie zcela nabitá, LED se automaticky vypne. Plné nabití baterie trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Při plném nabití je reproduktor schopný provozu po dobu až 8 až 15 hodin. (Přesný čas závisí na hlasitosti, okolním prostředí, Bluetooth a dalších faktorech). Poslech hudby je možný i ve chvíli, kdy se reproduktor nabíjí. Nicméně bude trvat delší dobu, než se baterie plně nabije.

Připojení zařízení Bluetooth

LED bliká modře: Audio kabel ani žádné zařízení Bluetooth nejsou připojeny. Zařízení Bluetooth (například Smartphone) můžete připojit.



LED bliká střídavě červeně a modře: Audio kabel není připojen. Nové zařízení Bluetooth je rozpoznáno.



LED svítí červeně: baterie se právě nabíjí.

1. Stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí. Pokud se ozve potvrzovací tón jedenkrát a LED začne modře blikat. Znamená to, že zařízení Bluetooth není připojeno. Pokud se ozve potvrzovací tón dvakrát a LED začne střídavě červeně a modře blikat. Znamená to, že nové zařízení Bluetooth je rozpoznáno.
2. Pro vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se potvrzovací tón dvakrát neozve a LED nepřestane svítit.
3. Jestliže reproduktor přehrává hudbu z Vašeho telefonu pomocí Bluetooth, přehrávání hudby se pozastaví v případě jakékoli příchozího hovoru. Pro přijetí hovoru stiskněte jedenkrát tlačítko HandsFree. Pro ztišení vyzváněcího tónu stiskněte tlačítko dvakrát, dalším stisknutím příchozí hovor ukončíte a reproduktor bude pokračovat v přehrávání hudby. Příchozí hovor můžete také ukončit podržením tlačítka po jednu sekundu.
4. Podržením tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost. Po dosažení maximální možné hlasitosti uslyšíte tón upozornění.

5. Podržením tlačítka VOL- hlasitost snížíte.
6. Krátce stiskněte tlačítko VOL+ / NEXT pro přehrání další stopy.
Krátce stiskněte tlačítko VOL- / Previous pro přehrání předešlé stopy.
7. Hlasitost můžete ovládat také pomocí Vašeho Smartphonu nebo jiného zařízení Bluetooth.
8. Jakmile během přehrávání hudby uslyšíte dvakrát tón upozornění, znamená to, že stav baterie je nízký.
9. Při nabíjení baterie LED svítí červeně. Jakmile je baterie plně nabita, LED se automaticky vypne.

V zájmu zachování kapacity baterie a prodloužení její životnosti, nechte alespoň jednou za tři měsíce baterii zcela vybit a nabít. Před připojením reproduktoru k zařízení Bluetooth se ujistěte, že funkce Bluetooth je povolena na vašem zařízení a není připojeno žádné další audio zařízení.

Technické specifikace

- Bluetooth v4.0
- Hands-free funkce
- Impedance: 4 ohmy
- Výkon: 2x 3W
- Zabudovaný mikrofon
- 1800mAh Li-pol
- Doba přehrávání: až 8 hodin s Bluetooth a až 15 hodin při line-in připojení
- Rozměry: 186x54x76mm; hmotnost: 580g
- Napájení USB

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- elektromechanickém a mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- baterie po 6 měsících nedrží svou kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)



Likvidace:

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Dear customer,

thank you for purchasing this Bluetooth Speaker.

This product with a noise reduction technique adopts a high-capacity polymer lithium battery and a Bluetooth audio module. The device supports the A2DP profile for high-quality audio transmission. It also has a built-in microphone to support hands-free talking from your smartphone. Please read this manual carefully before using the device. Please keep this manual for future reference.

Safety Notes

1. Adjust the volume properly to avoid excessive output power which may impair your hearing.
 2. Keep the device in the dry clean place, away from heat sources.
 3. Clean the device with slightly wet cloth only. Do not use any detergents.
- Please charge the speaker every three months if the speaker is not used for a long time.

Package content



Bluetooth Speaker



User manual





Audio cable



USB cable

Device layout




- 1. MIC
- 2. VOL+ / Next track
- 3. HandsFree function / Pause
- 4. VOL- / Previous track

- 5. Power/Bluetooth
- 6. Indicator light
- 7. Audio input
- 8. USB port

Charging the battery

When the battery is running low, you will be warned with the flashing red LED and a warning tone (every four seconds). In this case, charge the battery immediately. When the battery is fully charged, the LED will turn off automatically. You may charge the battery by connecting it to your PC via a USB cable or use an adapter.



1. Insert the DC port of the cable into the speaker input.
2. Insert the USB port of the cable into the USB port of your PC or a charger.


When the battery is being charged, the LED indicator turns on. Once the battery is fully charged, the LED turns off automatically. It takes about 2 to 3 hours to fully charge the battery. The speaker is able to work for 8-15 hours when fully charged. (The working hours may vary due to volume, exterior environment, Bluetooth and other factors.) You can listen to music even when the speaker is in charging status. However, it will take longer time to fully charge the battery.

Bluetooth connection

Flashing blue LED: Neither audio cable nor Bluetooth device is connected.

You can connect the Bluetooth device (e.g. Smartphone).

LED flashes blue and red alternately: No audio cable is connected. A new Bluetooth device is recognized.



Red LED: The battery is charging.

1. Press the power button until you hear a sound and see the flashing blue LED which indicates the speaker is not connected with the Bluetooth device. If you hear the sound twice and the LED starts to flash red and blue alternately, Bluetooth device is recognized.
2. To turn the device off, press and hold the power button until you hear the sound twice and the LED turns off.
3. While the speaker is playing music from your smartphone via Bluetooth, the music will pause in case of any incoming call. Press the HandsFree button to answer the call. Press this button twice to mute the ring tone. Press the button once again to decline the call and the speaker will continue to play music. To decline the incoming call, you can also press and hold this button for 1 second.
4. Press and hold the VOL+ button to increase the volume, When reach the maximum value, you hear a beep sound.
5. Press and hold VOL- button to decrease the volume.

6. Press VOL+ / Next track button to play the next track. Press VOL- / Previous track button to play the previous track.
7. You can also control the volume with your smartphone or another Bluetooth device.
8. Once you hear a warning sound twice while playing music, it means the battery is low.
The red LED is on while charging. Once fully charged, the red LED turns off automatically.

In order to maintain battery capacity, please fully discharge and charge the battery every three months when you use it or not. Make sure Bluetooth is enabled on your device and no other audio device is connected before connecting the speaker to your Bluetooth device.

Technical specification

- Bluetooth v4.0
- HandsFree
- Impedance: 4 ohms
- Output power: 2x 3W
- Built-in microphone
- 1800mAh Li-pol
- Playback time: up to 8 hours via Bluetooth and up to 15 hours via a line-in connection
- Dimensions: 186x54x76mm; Weight: 580g
- USB charging

The warranty DOES NOT APPLY to:

- using the device for other purposes than it is intended to
- electrical and mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as fire, water, static electricity, power surges etcetera.
- damage caused by an unauthorized repair
- the battery capacity drops after 6 months (6-month battery life warranty)



Disposal:

The symbol of the crossed out garbage can on the product, within the literature or on the packaging reminds you that in the European Union, all electric and electronic products, batteries and accumulators must be disposed of (recycled) at the end of their service life. Do not throw these products into the unsorted municipal waste.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Abacus Electric, s.r.o. declares that **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) is in compliance with the requirements of standards and regulations, relevant for the given type of device. Find the complete text of Declaration of conformity at: <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice.

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ηχείο Bluetooth. Αυτό το προϊόν, με μια τεχνική μείωσης του θορύβου, κάνει χρήση μιας μπαταρίας πολυμερούς λιθίου υψηλής χωρητικότητας και μίας μονάδας ήχου Bluetooth. Η συσκευή υποστηρίζει το προφίλ A2DP για μετάδοση ήχου υψηλής ποιότητας. Έχει επίσης ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο για να υποστηρίξει συνομιλίες handsfree από το smartphone σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σημειώσεις Ασφαλείας

1. Ρυθμίστε την ένταση κατάλληλα για να αποφύγετε την υπερβολική ισχύ εξόδου που μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
 2. Φυλάξτε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας.
 3. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ελαφρώς υγρό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε απορρυπαντικά.
- Παρακαλούμε φορτίστε το ηχείο κάθε τρεις μήνες, αν το ηχείο δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό.

Περιεχόμενα πακέτου



Bluetooth
Ηχείο



Εγχειρίδιο
χρήστη




Καλώδιο ήχου




Καλώδιο USB

Διάταξη συσκευής




1. MIC
2. VOL+ / Επόμενο τραγούδι
3. Λειτουργία HandsFree / Παύση
4. VOL- / Προηγούμενο τραγούδι



5. Ισχύς/Bluetooth
6. Ενδεικτικό φως
7. Είσοδος ήχου
8. Θύρα USB

Φόρτιση μπαταρίας

Όταν η μπαταρία εξαντλείται, θα προειδοποιηθείτε με το κόκκινο LED που αναβοσβήνει και έναν προειδοποιητικό τόνο (κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα). Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την μπαταρία αμέσως. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, το LED θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντάς την στο PC σας μέσω ενός καλωδίου USB ή να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα.



1. Εισάγετε το βύσμα DC του καλωδίου στην είσοδο του ηχείου.
2. Εισάγετε το βύσμα USB του καλωδίου στη θύρα USB του PC σας ή ενός φορτιστή.

Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το LED ενεργοποιείται. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, το LED απενεργοποιείται αυτομάτως. Χρειάζονται περίπου 2 με 3 ώρες για να φορτίσει πλήρως η μπαταρία. Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει για 8-15 ώρες όταν είναι πλήρως φορτισμένο. (Οι ώρες λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ένταση, το εξωτερικό περιβάλλον, το Bluetooth και άλλους παράγοντες.) Μπορείτε να ακούσετε μουσική ακόμη κι όταν το ηχείο φορτίζεται. Ωστόσο, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.


Σύνδεση Bluetooth

Μπλε LED που αναβοσβήνει:

Ούτε το καλώδιο ήχου ούτε η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένα.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth (π.χ. Smartphone).

Το LED αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ: Δεν συνδέεται το καλώδιο ήχου. Αναγνωρίζεται μια νέα συσκευή Bluetooth.



Κόκκινο LED: Η μπαταρία φορτίζει.

1. Πατήστε το κουμπί ισχύος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο και να δείτε το μπλε LED να αναβοσβήνει, γεγονός που δηλώνει ότι το ηχείο δεν συνδέεται με την συσκευή Bluetooth. Εάν ακούσετε τον ήχο δύο φορές και το LED αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλάξ, αναγνωρίζεται η συσκευή Bluetooth.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος μέχρι να ακούσετε τον ήχο δύο φορές και σβήσει το LED.
3. Ενώ το ηχείο αναπαράγει μουσική από το smartphone σας μέσω Bluetooth, η μουσική θα παύσει στην περίπτωση οποιασδήποτε εισερχόμενης κλήσης. Πατήστε το κουμπί HandsFree για να απαντήσετε στην κλήση. Πατήστε αυτό το κουμπί δύο φορές για να σιγήσει ο τόνος κλήσης. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά ξανά για να απορρίψετε την κλήση και το ηχείο θα συνεχίσει να αναπαράγει τη μουσική. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να κρατήσετε

πατημένο αυτό το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο.

4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL+ για να αυξήσετε την ένταση. Όταν φτάσει στην μέγιστη τιμή, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL- για να μειώσετε την ένταση.
6. Πατήστε το κουμπί VOL+ / Επόμενο τραγούδι, για να αναπαραγάγετε το επόμενο τραγούδι.
Πατήστε το κουμπί VOL- / Προηγούμενο τραγούδι, για να αναπαραγάγετε το προηγούμενο τραγούδι.
7. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ένταση με το smartphone σας ή άλλη συσκευή Bluetooth.
8. Αν ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο δύο φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.
9. Το κόκκινο LED ανάβει κατά τη φόρτιση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το LED απενεργοποιείται αυτομάτως.

Προκειμένου να διατηρήσετε την δυναμικότητα της μπαταρίας, παρακαλούμε αποφορτίστε τη πλήρως και φορτίστε την κάθε τρεις μήνες είτε την χρησιμοποιείτε είτε όχι. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργό στη συσκευή σας και ότι δεν συνδέεται άλλη συσκευή ήχου πριν συνδέσετε το ηχείο στη συσκευή σας Bluetooth.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Bluetooth v4.0
- HandsFree
- Αντίσταση: 4 ohms
- Ισχύς εξόδου: 2x 3W
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- 1800mAh Li-pol
- Χρόνος αναπαραγωγής: έως 8 ώρες μέσω Bluetooth και έως 15 ώρες μέσω γραμμής σύνδεσης
- Διαστάσεις: 186x54x76mm, Βάρος: 580g
- φόρτιση USB

Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:

- χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' αυτούς για τους οποίους προορίζεται
- ηλεκτρική ή και μηχανική βλάβη προκληθείσα από ακατάλληλη χρήση
- βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως πυρκαγιά, νερό, στατικό ηλεκτρισμό, υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής
- βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο
- η δυναμικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από 6 μήνες (εγγύηση 6-μηνιαίας διάρκειας)



■ Απόρριψη:

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό Χ στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται (ανακυκλώνονται) στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το μοντέλο EVOLVEO XTRASOUND B3 (EAN: 8594161336839) είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές των οδηγιών και κανονισμών, που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στο <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Tisztelt vevő

Köszönjük, hogy a Bluetooth hangszórót választotta. A zajsűrítő funkcióval ellátott Bluetooth hangszóró nagy kapacitású Li-ion polymer akkumulátort és Bluetooth audio modult tartalmaz. Minőséges audio szignál átvitel eléréséért a berendezés a A2DP profilt támogatja. A beépített mikrofon segítségével a hangszórón keresztül mobil telefon hívásokat lehet felvenni a HandsFree funkciónak köszönhetően. Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást. A használati utasítást tartsa meg későbbi használatra.

Biztonsági utasítások

1. Megfelelő módon állítsa be a hangerőt, hogy ne károsodjon meg a hallása.
 2. A berendezést száraz és tiszta helyen és hőforrástól távol tartsa.
 3. Csakis nedves törlőkendővel és nem tisztítószerekkel tisztítsa.
- Ha a berendezést egy ideig nem használja, töltsse fel teljesen a hangszórót három hónaponként.

A csomagolás tartalma



Bluetooth hangszóró



Használati utasítás





Audio kábel



USB kábel

A berendezés leírása




1. Mikrofon
2. Volume+ / Következő szám
3. HandsFree funkció / Szünet
4. Volume- / Előző szám

5. Bekapcsolás / Bluetooth
6. LED kijelző
7. Audio bemenet
8. USB port

Akkumulátor töltése

A piros LED kijelző villogása és a figyelmeztető hangjelzés (minden négy másodpercben) az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi. Ebben az esetben minnél előbb töltsse fel az akkumulátort. A LED kijelző automatikusan kikapcsol ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátort a PC USB porton keresztül lehet tölteni vagy USB adapterrel.




1. Csatlakoztassa a kábel DC konnektorát a hangszóró DC bemenetébe.
2. Csatlakoztassa a kábel USB konnektorát az ön PC vagy USB adapter USB portjába.

Ha az akkumulátor töltődik, a LED kijelző bekapcsolódik. Ha az akkumulátor fel van teljesen töltve, a LED kijelző automatikusan kikapcsol. Teljes feltöltés körülbelül 2-3 óráig tart. Ha a berendezés teljesen fel van töltve, 8-15 órát képes működni (A pontos időszak a hangerőtől, külső körülményektől, a Bluetooth és más tényezőktől függ). A zenét lehet a töltés alatt is halgatni. Ezáltal a töltés tovább fog tartani.

A berendezés Bluetooth csatlakozása

A LED kijelző kéken villog: Se az audio kábel, se Bluetooth berendezés nincs csatlakoztatva. Lehet Bluetooth (például Smartphone-t) berendezést csatlakoztatni.



A LED kijelző felváltva pirosan és kéken villog: Az audio kábel nincs csatlakoztatva. Új Bluetooth berendezés volt felismerve.

A LED kijelző pirosan világít: az akkumulátor töltődik.

1. Nyomja meg és tartsa a Bekapcsolás/Kikapcsolás nyomógombot. Ha egyszer elhangzik a hangjelzés és a LED kijelző elkezd kéken villogni, akkor a Bluetooth berendezés nincs csatlakoztatva. Ha a hangjelzés kétszer hangzik el és a LED kijelző elkezd felváltva pirosan és kéken villogni, akkor az új Bluetooth berendezés volt felismerve.
2. Hogy a hangszóró kikapcsoljon, nyomja meg és tartsa a Bekapcsolás/Kikapcsolás nyomógombot amíg a hangjelzés kétszer elhangzik és a LED kijelző kikapcsol.
3. Ha a hangszórón zenét halgat Bluetoothon keresztül az ön mobil telefonjából, érkező telefon hívás esetében a zene lejátszása megáll. A HandsFree nyomógomb egy megnyomásával ezt fel tudja venni. A kicsengetés halkításához nyomja meg a nyomógombot kétszer. Következő megnyomással kikapcsolja a hívást és a hangszóró tovább fogja játszani a zenét. Érkező hívást elutasítani a nyomógomb egy másodperces megnyomásával lehet.

4. A VOL+ nyomógomb tartásával felerősíti a hangot. Figyelmeztető hangjelzést fog hallani, ha eléri a maximális hangerőt.
5. A VOL- nyomógomb tartásával a hangerőt lehalkítja.
6. A VOL+ / NEXT nyomógomb rövid megnyomásával a következő számot választja.
A VOL- / Previous nyomógomb rövid megnyomásával az előző számot választja.
7. A hangerőt az ön Smartphone vagy más Bluetooth berendezésen is szabályozni lehet.
8. Ha a zene lejátszása közben kétszer elhangzik a figyelmeztető hangjelzés, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
9. Az akkumulátor töltésénél a LED kijelző pirosan ég. Amint az akkumulátor fel van töltve, a LED kijelző magától kikapcsol.

Hogy az akkumulátor élettartama hosszú legyen, hadja három hónaponként teljesen lemerülni és teljesen töltsse fel. Mielőtt a hangszórót a Bluetooth berendezéshez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció megengedve van az ön berendezésén és nincs semmilyen más audio berendezés ahhoz csatlakoztatva.

Technikai paraméterek

- Bluetooth v4.0
- Hands-free funkciók
- Impedancia: 4 ohm
- Teljesítmény: 2x 3W
- Beépített mikrofon
- 1800mAh Li-pol
- Lejátszás ideje: Bluetooth-al max 8 óra és line-in csatlakozással max 15 óra
- Méretek: 186x54x76mm; súly: 580g
- USB áramellátás

A jótállás NEM VONATKOZIK az esetben:

- ha a berendezés más mint a megadott célokra van használva
- ha helytelen használat által keletkezik elektromechanikus vagy mechanikus megrongálódás
- ha természeti elemek, mint tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. rongálják meg
- ha szakszerűtlen javítás miatt rongálódik meg
- ha az akkumulátor teljesítőképessége 6 hónap után lecsökken (az akkumulátorra 6 hónap a jótállás)



Megsemmisítés:

A terméken vagy irodalomban lévő áthúzott konténer ábrája azt jelenti, hogy az EU területén minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort az élettartama végén szelektív hulladékgyűjtőbe kell dobni. Ne dobja ezeket a termékeket a kommunális hulladékba.



MEGÁLLAPODÁS NYILATKOZAT

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) megfelel az ilyen típusú berendezések szabványok és rendeletek követelményeinek. A Megállapodás nyilatkozat teljes hangzása a <ftp://ftp.evolveo.eu/ce> oldalakon található.

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Minden jog fenntartva.

A design és leírások előzetes figyelmeztetés nélkül lehetnek megváltoztatva.

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato questo altoparlante Bluetooth. L'altoparlante Bluetooth con funzione di riduzione del rumore è dotato di batteria ai polimeri Li-ion ad elevata capacità e di modulo audio Bluetooth. Il dispositivo supporta il profilo A2DP per una trasmissione di qualità del segnale audio. Grazie al microfono integrato, è possibile utilizzare l'altoparlante per la ricezione di chiamate dal telefono cellulare tramite funzione viva voce. Prima del primo utilizzo, leggere attentamente il manuale utente. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

Istruzioni di sicurezza

1. Impostare il livello del volume in modo da evitare danni all'udito.
 2. Mantenere il dispositivo asciutto, pulito e lontano da fonti di calore.
 3. Pulire solo con un panno umido, non utilizzare detergenti.
- Se il dispositivo non viene utilizzato a lungo, caricare completamente l'altoparlante almeno una volta ogni tre mesi.

Contenuto della confezione



Altoparlante
Bluetooth



Manuale utente





Cavo audio



Cavo USB

Descrizione del dispositivo




1. Microfono
2. Volume+/Traccia successiva
3. Funzione viva voce/Pausa
4. Volume-/Traccia precedente

5. Accensione/Bluetooth
6. Indicatore LED
7. Ingresso audio
8. Porta USB

Caricamento della batteria

Se il LED è rosso e lampeggia ed è udibile un segnale acustico (ogni quattro secondi), la batteria del dispositivo è scarica. In questo caso, caricare la batteria non appena possibile. Il LED si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica. La batteria può essere caricata collegando l'altoparlante a un PC o a un adattatore USB tramite porta USB.




1. Collegare il connettore CC del cavo all'ingresso CC dell'altoparlante.
2. Collegare il connettore USB del cavo alla porta USB del PC o all'adattatore USB.

Se la batteria è in carica, il LED si accende. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne automaticamente. Una carica completa della batteria richiede circa 2-3 ore. Quando è completamente carico, l'altoparlante è in grado di funzionare per un massimo di 8-15 ore. (Il tempo esatto dipende dal volume, dall'ambiente, dal dispositivo Bluetooth e da altri fattori).

L'ascolto della musica è possibile anche quando l'altoparlante è in carica, tuttavia, il caricamento della batteria dura di più.

Collegamento del dispositivo Bluetooth

Il LED è blu e lampeggia: il cavo audio e il dispositivo Bluetooth non sono collegati. È possibile collegare un dispositivo Bluetooth (ad esempio lo smartphone).



Il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu: il cavo audio non è collegato. È stato rilevato un nuovo dispositivo Bluetooth.

Il LED si accende in rosso: la batteria è in carica.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Se si sente un solo segnale acustico di conferma e il LED inizia a lampeggiare in blu, il dispositivo Bluetooth non è collegato. Se si sentono due segnali acustici di conferma e il LED inizia a lampeggiare alternativamente in rosso e in blu, è stato rilevato un nuovo dispositivo Bluetooth.
2. Per spegnere l'altoparlante, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché si sentono due segnali acustici di conferma e il LED si spegne.
3. Se l'altoparlante riproduce la musica dal telefono via Bluetooth, la riproduzione musicale verrà interrotta in caso di chiamata in arrivo. Per rispondere a una chiamata, premere una volta il pulsante viva voce. Per

disattivare il tono di chiamata, premere due volte il pulsante, premendolo ancora, la chiamata in arrivo termina e l'altoparlante riprende a riprodurre la musica. La chiamata in arrivo può essere terminata anche tenendo premuto il pulsante per un secondo.

4. Tenendo premuto il pulsante VOL+, il volume si alza. Dopo aver raggiunto il volume massimo, viene emesso un segnale acustico.
5. Tenendo premuto il pulsante VOL-, il volume si abbassa.
6. Premendo brevemente il pulsante VOL+/NEXT, si passa alla traccia successiva.
Premendo brevemente il pulsante VOL-/PREVIOUS, si passa alla traccia precedente.
7. Il volume può anche essere controllato utilizzando lo smartphone o un altro dispositivo Bluetooth.
8. Se, durante la riproduzione musicale, sono udibili due segnali acustici di avviso, la batteria è scarica.
9. Durante il caricamento della batteria, il LED è rosso. Una volta che la batteria è completamente carica, il LED si spegne automaticamente.

Al fine di preservare la capacità della batteria e prolungare la sua vita, far scaricare completamente e ricaricare del tutto la batteria almeno una volta ogni tre mesi. Prima di collegare l'altoparlante a un dispositivo Bluetooth, assicurarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che non siano collegati altri dispositivi audio.

Specifiche tecniche

- Bluetooth v4.0
- Funzione viva voce
- Impedenza: 4 ohm

- Potenza: 2x 3W
- Microfono integrato
- 1800mAh Li-pol
- Tempo di riproduzione: fino a 8 ore con connessione Bluetooth, fino a 15 ore in caso di connessione con cavo
- Dimensioni: 186x54x76mm; peso: 580g
- Alimentazione USB

La garanzia NON SI APPLICA in caso di:

- utilizzo del dispositivo per altri scopi
- danni elettromeccanici e meccanici causati da un uso improprio
- danni causati da elementi naturali come il fuoco, l'acqua, l'elettricità statica, la sovratensione, ecc.
- danni causati da riparazioni non autorizzate
- perdita di capacità della batteria dopo sei mesi (la garanzia della capacità della batteria è di sei mesi)



Smaltimento:

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sul manuale o sulla confezione sta ad indicare che, nell'UE, tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti alla fine del loro ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti con i rifiuti urbani indifferenziati.

 **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

La società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) è conforme alle norme e regolamenti pertinenti per questo tipo di dispositivo. Il testo integrale della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche e il design possono essere modificati senza preavviso.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup naszego głośnika Bluetooth.

Głośnik Bluetooth ma funkcję wyciszania szumu i jest w zestawie z baterią polimerową litowo-jonową o dużej pojemności i modułem Bluetooth audio. Urządzenie obsługuje profil A2DP do przenoszenia sygnału audio w wysokiej jakości. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można nasz głośnik używać również do odbierania połączeń z telefonu komórkowego za pomocą funkcji HandsFree. Przed pierwszym użyciem zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Dokumenty należy zachować aby móc z nich korzystać w przyszłości.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Głośność należy ustawić na takim poziomie by nie uszkodzić sobie słuchu.
 2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, czystości i poza zasięgiem źródeł ciepła.
 3. Czyścić urządzenie można jedynie lekko zwilżonym kawałkiem materiału, nie wolno używać żadnych środków czystości.
- Głośnik należy w pełni naładować przynajmniej raz na trzy miesiące, w przypadku jeśli nie jest on dłuższy czas używany.

W zestawie



Głośnik
Bluetooth



Instrukcja obsługi





Kabel Audio



Kabel USB

Opis urządzenia




1. Mikrofon
2. Głośność+ / Dalszy utwór
3. Funkcja HandsFree / Pauza
4. Głośność- / Poprzedni utwór

5. Włączenie/Bluetooth
6. Wskaźnik LED
7. Wejście Audio
8. Port USB

Ładowanie baterii

Urządzenie ostrzega przy niskim poziomie naładowania baterii czerwoną migającą diodą LED oraz sygnałem ostrzegawczym (co cztery sekundy). W takim wypadku należy jak najszybciej naładować baterię. Dioda LED automatycznie się wyłączy przy pełnym naładowaniu baterii. Ładowanie jest również możliwe poprzez port USB w komputerze lub adapter USB.



1. Podłącz konektor DC kabla do wejścia DC głośnika.
2. Podłącz konektor kabla USB do portu USB w komputerze lub gniazda USB w adapterze.

W czasie ładowania dioda LED jest włączona. Wyłączy się ona automatycznie po pełnym naładowaniu baterii. Pełne naładowanie baterii trwa około 2 do 3 godzin. Przy pełnej baterii głośnik może pracować od 8 do 15 godzin. (Dokładny czas zależy od głośności, otoczenia, Bluetooth i innych czynników). Słuchanie muzyki jest możliwe również w czasie ładowania baterii, ale spowoduje to dłuższy czas ładowania.

Podłączenie urządzenia Bluetooth

LED miga na niebiesko: kabel Audio ani żadne urządzenie Bluetooth nie jest podłączone. Można teraz podłączyć urządzenie Bluetooth (na przykład Smartphone).



LED miga zmiennie na czerwono i niebiesko: kabel Audio nie jest podłączony. Nowe urządzenie Bluetooth zostało rozpoznane.

LED świeci na czerwono: bateria właśnie się ładowuje.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia aż raz odezwie się sygnał i dioda LED zacznie migać na niebiesko. Oznacza to, że urządzenie Bluetooth nie jest podłączone. Kiedy odezwie się sygnał dwukrotnie a dioda LED zacznie migać na zmianę na czerwono i niebiesko oznacza to, że nowe urządzenie Bluetooth zostało rozpoznane.
2. W celu wyłączenia głośnika należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia dopóki nie odezwie się dwukrotnie sygnał a dioda LED nie przestanie świecić.
3. W przypadku jeśli akurat głośnik odtwarza muzykę z telefonu przy pomocy Bluetooth, to automatycznie się wyłączy przy jakimkolwiek połączeniu przychodzącym. Aby odebrać połączenie należy nacisnąć jeden raz przycisk HandsFree. Aby przyciszyć dzwonek należy przycisk nacisnąć dwukrotnie, kolejnym naciśnięciem zakończy się połączenie a głośnik powróci do

odtworzenia muzyki. Połączenie można również zakończyć trzymając wciśnięty przycisk przez jedną sekundę.

4. Aby pogłosić dźwięk należy nacisnąć i przytrzymać przycisk VOL+. Po osiągnięciu maksymalnej głośności pojawi się sygnał ostrzegawczy.
5. Aby przyciszyć dźwięk należy nacisnąć i przytrzymać przycisk VOL- .
6. Krótkim naciśnięciem przycisku VOL+ / NEXT przechodzi się do następnego utworu.
Krótkim naciśnięciem przycisku VOL- / Previous przechodzi się do poprzedniego utworu.
7. Głośnością można również sterować przy pomocy Smartphona lub innego urządzenia Bluetooth.
8. Jeśli w czasie odtwarzania muzyki odezwie się dwukrotnie sygnał oznacza to niski poziom baterii.
9. W czasie ładowania baterii dioda LED świeci się na czerwono. Jak tylko bateria będzie w pełni naładowana to dioda LED się automatycznie wyłączy.

W celu zachowania pojemności baterii i przedłużenia jej żywotności należy przynajmniej raz na 3 miesiące baterię całkowicie wyładować i w pełni naładować. Przed podłączeniem głośnika do urządzenia Bluetooth należy sprawdzić czy funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu i czy nie jest podłączone inne urządzenie audio.

Specyfikacja techniczna

- Bluetooth v4.0
- Funkcja Hands-free
- Impedancja: 4 ohmy
- Wydajność: 2x 3W

- Wbudowany mikrofon
- 1800mAh Li-pol
- Czas odtwarzania: od 8 godzin z Bluetooth do 15 godzin przy podłączeniu line-in
- Rozmiary: 186x54x76mm; waga: 580g
- Zasilanie USB

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- Użycia urządzenia do innych celii
- Elektromechanicznych i mechanicznych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem
- Szkód spowodowanych działaniem takich żywiołów jak ogień, woda, prąd statyczny, zwarcie itp.
- Szkód spowodowanych nieuprawnioną naprawą
- Spadku pojemności baterii po 6 miesiącach użytkowania (gwarancja obejmuje jedynie 6 miesięcy)



Likwidacja:

Symbol przekreślonego kontenera na urządzeniu, w dokumentach lub na opakowaniu oznacza, że na terenie UE wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory po zakończeniu swej żywotności muszą być składowane w odpowiednim miejscu zbiorczym i nie mogą być wyrzucane do śmieci ogólnych.



Niniejszym firma Abacus Electric, s.r.o. oświadczam, że **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) odpowiada wszystkim wymaganiom norm i przepisów dla tego typu urządzeń. Pełny tekst jest dostępny na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Stimate client,

Vă mulțumim că ați achiziționat acest difuzor Bluetooth. Acest produs bazat pe o tehnologie de reducere a zgomotului de ultimă oră, funcționează cu o baterie litiu-polimer de înaltă capacitate și include un modul audio Bluetooth. Echipamentul suportă profilul A2DP pentru o transmisie de cea mai bună calitate. Acesta are, de asemenea, un microfon incorporat, pentru a permite utilizarea pe post de echipament „hands-free”, conectat la un telefon inteligent. Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea echipamentului. Vă rugăm păstrați manualul pentru eventuale consultări ulterioare.

Observații de securitate

1. Reglați volumul sonor în mod corespunzător, pentru a evita excesele care ar putea dăuna auzului.
 2. Păstrați echipamentul într-un loc uscat și răcoros, departe de sursele de căldură.
 3. Curățarea echipamentului se va realiza cu bucăți de material textil ușor umezite. Nu se vor utiliza detergenți.
- Difuzorul se va încărca cel puțin odată la trei luni, chiar și în situația în care nu îl utilizați o perioadă de timp îndelungată.

Conținutul pachetului



Dilutor
Bluetooth



Manual de
utilizare





Cablu audio



Cablu USB

Prezentare echipament




1. Microfon
2. VOL+ / următoarea piesă
3. Funcția de HandsFree / Pauză
4. VOL- / Piesa anterioară

5. Pornire/Bluetooth
6. Led indicator
7. Intrare audio
8. Port USB

Încărcarea bateriei

Atunci când bateria este aproape descărcată, veți fi avertizat de un LED de culoare roșie ce va lumina intermitent și de un ton de avertizare (la fiecare patru secunde). În acest caz este indicată încărcarea imediată a bateriei. Când bateria este complet încărcată, LED-ul se va stinge în mod automat. Este posibilă încărcarea bateriei prin conectarea echipamentului la un calculator, prin cablul USB sau prin utilizarea încărcătorului.




1. Se introduce mufa de cc a cablului în portul de intrare al difuzorului.
2. Se introduce mufa USB a cablului în portul USB al calculatorului sau într-un încărcător corespunzător.

Atunci când bateria este în curs de încărcare, indicatorul LED se aprinde. După ce bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge automat. Încărcarea completă a bateriei durează 2-3 ore. Difuzorul poate funcționa 8-15 ore cu o încărcare completă a bateriei. (Durata de utilizare poate varia în funcție de volumul de redare sonoră, de mediul exterior, de semnalul Bluetooth și de alți factori). Se poate asculta muzică și în timpul încărcării bateriei. În acest caz încărcarea va dura, însă mai mult.

Conexiunea Bluetooth

LED albastru intermitent: Nu este conectat nici un cablu audio nici un echipament prin conecție Bluetooth. Se poate conecta echipamentul Bluetooth (de exemplu un telefon inteligent).



LED albastru și roșu ce se aprind alternativ: Nu este conectat nici un cablu audio. A fost recunoscut un nou echipament Bluetooth .

LED roșu: bateria este în curs de încărcare.

1. Se apasă butonul de pornire până ce se aude un sunet și se poate observa ledul albastru luminând intermitent, ceea ce indică faptul că difuzorul nu este conectat cu un echipament prin conecție Bluetooth. Dacă sunetul se aude de două ori, iar ledul începe să lumineze intermitent roșu și albastru alternativ, înseamnă că a fost recunoscut un echipament Bluetooth.
2. Pentru a opri echipamentul, se apasă și se menține apăsat butonul de pornire până ce se aude sunetul de două ori, iar ledul se stinge.
3. În timp ce difuzorul redă muzică de la telefonul inteligent, prin conecție Bluetooth, muzica se va întrerupe atunci când pe telefon intră un apel. Se va apăsa în această situație butonul de „Hands free” pentru a prelua apelul. Pentru a reduce la silențios sunetul de apel, butonul se va apăsa de două ori. Pentru a respinge apelul se va apăsa încă odată butonul, iar în acest caz difuzorul va continua cu redarea de muzică.

Pentru respingerea apelurilor intrate, se poate, de asemenea apăsa și menține apăsat timp de 1 secundă acest buton.

4. Se apasă și se menține apăsat butonul VOL+ pentru a crește volumul sonor de redare. Atunci când s-a ajuns la valoarea maximă a volumului sonor de redare, se va auzi un sunet de beep.
5. Pentru scăderea volumului sonor de redare se va apăsa butonul VOL-.
6. Pentru salt la următoarea piesă muzicală, se va apăsa butonul VOL+ / Următoarea piesă.
7. Pentru salt la piesa muzicală anterioară, se va apăsa butonul VOL-/Piesa anterioară.
8. Volumul sonor poate fi comandat și prin intermediul telefonului inteligent sau a unui alt echipament conectat prin Bluetooth.
9. Dacă în timpul redării se aud două sunete de avertizare, aceasta înseamnă că bateria este aproape descărcată.

Led-ul roșu este aprins în timpul încărcării. După încărcarea completă, ledul roșu se stinge automat.

Pentru a păstra capacitatea bateriei vă rugăm să descărcați și să încărcați cel puțin odată la trei luni bateria, chiar și atunci când nu folosiți difuzorul. Înainte de conectarea difuzorului la echipamentul Bluetooth, verificați să fie activată conexiunea Bluetooth și să nu fie conectat la un alt echipament.

Specificații tehnice

- Bluetooth v4.0
- HandsFree
- Impedanța: 4 ohm
- Putere de ieșire: 2x 3W
- Microfon incorporat
- Bateria 1800mAh Li-pol
- Durată de redare: până la 8 ore prin conecție Bluetooth și 15 ore prin conecție cu fir.
- Dimensiuni: 186x54x76mm;
- Masa: 580g
- Încărcare prin conecție USB

Garanția nu include următoarele:

- Utilizarea echipamentului în alte scopuri;
- Daune mecanice sau electrice cauzate de utilizarea necorespunzătoare;
- Daune cauzate de evenimente naturale, precum: focul, apa, electricitatea statică, scurgeri de tensiune etc.;
- Daune cauzate de intervenții neautorizate;
- Scăderea capacității bateriei după 6 luni de utilizare (bateria este garantată 6 luni).

**Evacuare:**

Simbolul unui container tăiat aplicat pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că în Uniunea europeană produsele de natură electrică sau electronică, bateriile sau acumulatele trebuie evacuate în mod separat, după ce durata lor de viață s-a epuizat. Aceste produse nu se vor arunca în mod nesortat în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta societatea Abacus Electric, s.r.o. declară că produsul **XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) satisface cerințele normelor și reglementărilor relevante cu privire la acest tip de echipament. Declarația de Conformitate completă se găsește la adresa de internet <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o. Toate drepturile rezervate.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za kúpi Bluetooth reproduktora.

Bluetooth reproduktor s funkciou odstraňovania šumu je dodávaný s vysokokapacitnou Li-ion polymer batériou a Bluetooth audio modulom. Zariadenie podporuje profil A2DP pre kvalitný prenos audio signálu. Vďaka vstavenému mikrofónu môžete reproduktor používať pre príjem hovorov z mobilného telefónu pomocou funkcie HandsFree. Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte užívateľský manuál. Manuál uschovajte pre možnosť nahliadnutia v budúcnú.

Bezpečnostné pokyny

1. Nastavte úroveň hlasitosti odpovedajúcim spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
 2. Zariadenie uchovávajte v suchu, čistote a mimo dosah zdrojov tepla.
 3. Čistite iba vodou navlhčenou handričkou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Reproduktor plne nabite aspoň jednou za tri mesiace, ak zariadenie po dlhší dobu nepoužívate.

Obsah balenia



Bluetooth
reproduktor





Audio kabel



USB kabel

Popis zariadenia




1. Mikrofón
2. Volume+ / Ďalšia stopa
3. Funkcie HandsFree / Pauza
4. Volume- / Predchádzajúca stopa

5. Zapnutie/Bluetooth
6. Indikačný LED
7. Audio vstup
8. USB port

Nabíjanie batérie

Zariadenie upozorní na nízky stav batérie červené blikajúce LED a varovným tónom (každé štyri sekundy). V tomto prípade nabíjate batériu čo najskôr. LED sa automaticky vypne, keď je batéria úplne nabitá. Nabíjanie je možné z PC pomocou USB portu alebo USB adaptéru.



1. Pripojte DC konektor kabelu do DC vstupu reproduktoru.
2. Pripojte USB konektor kabelu do USB portu Vášho PC či USB adaptéru.

Ak sa batérie nabíja, zapne sa LED. Keď je batéria úplne nabitá, LED sa automaticky vypne. Plné nabitie batérie trvá približne 2 až 3 hodiny. Pri plnom nabití je reproduktor schopný prevádzky po dobu až 8 až 15 hodín. (Presný čas závisí na hlasitosti, okolitom prostredí, Bluetooth a ďalších faktoroch). Počúvanie hudby je možné i vo chvíli, keď sa reproduktor nabíja. Napriek tomu bude trvať dlhší dobu, než sa batéria plne nabije.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

LED bliká modro: Audio kábel ani žiadne zariadenie Bluetooth nie sú pripojené. Zariadenie Bluetooth (napríklad Smartphone) môžete pripojiť.



LED bliká striedavo červene a modro: Audio kábel nie je pripojený. Nové zariadenie Bluetooth je rozpoznané.

LED svieti červene: batérie sa práve nabíja.

1. Stlačte a držte tlačidlo zapnutie/vypnutie. Pokiaľ sa ozve potvrdzovací tón jedenkrát a LED začne modro blikat'. Znamená to, že zariadenie Bluetooth nie je pripojené. Pokiaľ sa ozve potvrdzovací tón dvakrát a LED začne striedavo červene a modro blikat'. Znamená to, že nové zariadenie Bluetooth je rozpoznané.
2. Pre vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo zapnutie/vypnutie, dokiaľ sa potvrdzovací tón dvakrát neozve a LED neprestane svietiť.
3. AK reproduktor prehráva hudbu z Vášho telefónu pomocou Bluetooth, prehrávania hudby sa pozastaví v prípade akéhokoľvek prichádzajúceho hovoru. Pre prijatie hovoru stlačte jedenkrát tlačidlo HandsFree. Pre stíšenie vyzváňacieho tónu stlačte tlačidlo dvakrát, ďalším stlačením prichádzajúci hovor ukončíte a reproduktor bude pokračovať v prehrávaní hudby. Prichádzajúci hovor môžete také ukončiť podržaním tlačidla po jednu sekundu.

4. Podržaním tlačidla VOL+ zvýšite hlasitosť. Po dosiahnutí maximálne možnej hlasitosti uslyšíte tón upozornenia.
5. Podržaním tlačidla VOL- hlasitosť znížite.
6. Krátko stlačte tlačidlo VOL+ / NEXT pre prehranie ďalšej stopy.
Krátko stlačte tlačidlo VOL- / Previous pre prehranie predchádzajúcej stopy.
7. Hlasitosť môžete ovládať také pomocou Vášho Smartphonu alebo iného zariadenia Bluetooth.
8. Keď počas prehrávania hudby uslyšíte dvakrát tón upozornenia, znamená to, že stav batérie je nízky.
9. Pri nabíjaní batérie LED svieti červene. Keď je batérie plne nabitá, LED sa automaticky vypne.

V záujmu zachovania kapacity batérie a predĺžení jej životnosti, nechte aspoň jednou za tri mesiace batérii úplne vybit' a nabiť. Pred pripojením reproduktoru k zariadenia Bluetooth sa uistite, že funkcie Bluetooth je povolená na vašom zariadení a nie je pripojené žiadne ďalšie audio zariadenie.

Technické špecifikácie

- Bluetooth v4.0
- Hands-free funkcie
- Impedance: 4 ohmy
- Výkon: 2x 3W
- Zabudovaný mikrofón
- 1800mAh Li-pol
- Doba prehrávania: až 8 hodín s Bluetooth a až 15 hodín pri line-in pripojení
- Rozmery: 186x54x76mm; hmotnosť: 580g
- Napájanie USB

Záruka sa NEVZTAHUJE pri:

- použití přístroje k iným účelom
- elektromechanickom a mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobené prírodnými živly ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätie, atd.
- škode spôsobené neoprávnenou opravou
- batérie po 6 mesiacoch nedrží svoju kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov)



Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obalu znamená, že v EU všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu po ukončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že **EVOLVEO XTRASOUND B3** (EAN: 8594161336839) je v súlade s požiadavkami noriem a nariadeniam príslušným k tomuto typu prístroje.

Kompletný text Vyhlásenia o zhode je k nalezaniu na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Všetka práva vyhradené. Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EVOLVEO XTRASOUND B3

BLUETOOTH SPEAKER