

# EVOLVEO

## EasyPhone AD


GR




[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

# Κατανόηση του Τηλεφώνου σας

## 1. Περιγραφή τηλεφώνου





1	Οθόνη πολλαπλών σημείων αφής
2	Μπροστινή κάμερα
3	Πλήκτρα προσανατολισμού
4	Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο
5	Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο
6	Πλήκτρο κλήσης
7	Πλήκτρο Τέλους κλήσης / Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
8	Πλήκτρα αριθμών
9	Πλήκτρο *
10	Πλήκτρο #
11	Πίσω κάμερα
12	Φακός
13	Πλήκτρο SOS
14	Ηχείο
15	Οπή λωρίδας ανάρτησης
16	Οπή ακουστικών
17	Δέκτης
18	USB
19	Κρατήστε τη λάμπα on/off

Πλήκτρα	Λειτουργίες
Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο	<p>Διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά μενού.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία.</p>
Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο	<p>Διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά μενού.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.</p>
Πλήκτρο κλήσης	<p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν επιλεγεί ένας αριθμός.</p> <p>Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.</p> <p>Πατήστε για να εισάγετε το ιστορικό κλήσεων σε λειτουργία αναμονής.</p>
Πλήκτρο τέλους	<p>Απενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Ενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να</p>

	τερματίσετε μια κλήση.
Πλήκτρα προσανατολισμού	Κινήστε τον δρομέα αριστερά και δεξιά κατά την επεξεργασία. Κινηθείτε προς τα κάτω και σαρώστε τη λίστα επαφών / αριθμών / μηνυμάτων και όλα τα δευτερεύοντα μενού. Κινήστε τον δρομέα πάνω και κάτω κατά την επεξεργασία. Όταν πατηθούν, μπορούν να εναλλάσσουν επιλογές. Στο "Ραδιόφωνο FM", ρυθμίζουν τη συχνότητα.
Πλήκτρο SOS	Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τη ρύθμισή του.
Πλήκτρα αριθμών	Καλέστε αριθμούς σε λειτουργία αναμονής και εισαγάγετε αριθμούς και χαρακτήρες στη λειτουργία επεξεργασίας.
Πλήκτρο *	Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές για να εμφανιστεί ένα "+". Στο Ραδιόφωνο FM, στην Αναπαραγωγή βίντεο, σε κατάσταση συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο * για να χαμηλώσετε την ένταση.
Πλήκτρο #	Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου. Το παρατεταμένο πάτημα αλλάζει τα προφίλ χρήστη, στο περιβάλλον αναμονής. Στο Ραδιόφωνο FM, στην

Αναπαραγωγή βίντεο, σε κατάσταση συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο “#” για να ανεβάσετε την ένταση.

## 2. Περιγραφή Εικονιδίων

Σημείωση: Τα εικονίδια είναι μόνο για λόγους επίδειξης, ενδέχεται να διαφέρουν στην πραγματική συσκευή.

Εικονίδια	Περιγραφές	Εικονίδια	Περιγραφές
	Δείχνει τη δύναμη σήματος του δικτύου τηλεφώνου.		Δείχνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας του τηλεφώνου.
	Αναπάντητες κλήσεις.		Μη αναγνωσμένα SMS.
	Το Wifi είναι ΕΝΕΡΓΟ		Bluetooth ΕΝΕΡΓΟ
	Η αποθήκευση USB είναι Ενεργοποιημένη.		Λειτουργία πτήσης

## 3. Κάρτες SIM, T-flash & Μπαταρία

### Εισαγωγή μπαταρίας

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας. Ευθυγραμμίστε τα σημεία επαφής της μπαταρίας με εκείνα του τηλεφώνου και πιέστε απαλά την μπαταρία προς τα κάτω στη θέση της. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του

## **Αφαίρεση μπαταρίας**

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας. Μετακινήστε απαλά το κάλυμμα και ανοίξτε. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη μπαταρία από το τηλέφωνό σας.

## **Για τοποθέτηση καρτών SIM**

Η συσκευή σας υποστηρίζει δύο κάρτες SIM. Αφαιρέστε τη μπαταρία αν είναι τοποθετημένη. Εντοπίστε την υποδοχή κάρτας SIM και κατόπιν τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε οι χρυσές επαφές της να είναι στραμμένες προς τα κάτω και η κομμένη γωνία της να είναι στραμμένη προς την υποδοχή της κάρτας. Σύρετε την κάρτα SIM εντελώς μέσα στην υποδοχή.

## **Για τοποθέτηση κάρτας T-Flash**

Για να έχετε πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για τις εικόνες, τα βίντεο, τη μουσική και τα αρχεία σας, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης και να την τοποθετήσετε στη συσκευή σας. Αφαιρέστε τη μπαταρία αν είναι τοποθετημένη. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή σύμφωνα με το εικονίδιο ένδειξης. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, προχωρήστε σύμφωνα με τα βήματα της τοποθέτησης.

## **4. Αλλαγή της Μπαταρίας**

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion που συνοδεύει το τηλέφωνό σας είναι έτοιμη για χρήση, αλλά δεν είναι φορτισμένη. Είναι εύκολο και μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα εξής 3 απλά βήματα:



Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνό σας και κατόπιν σε μια πρίζα.

Η ένδειξη μπαταρίας στη γωνία της οθόνης θα μετακινηθεί για να δείξει τη φόρτιση της.

Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη της μπαταρίας θα σταματήσει να κινείται.

Αποσυνδέστε το φορτιστή από το κινητό σας και από την πρίζα.

## **5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση**

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα ελέγχει αυτόματα την κάρτα SIM και θα εμφανίζει στην οθόνη τις ακόλουθες πληροφορίες:

Εισαγάγετε το PIN της SIM1: Αν έχετε ορίσει έναν κωδικό PIN για την SIM1.

Εισαγάγετε το PIN της SIM2: Αν έχετε ορίσει έναν κωδικό PIN για την SIM2.

*Σημείωση: Ο κωδικός PIN παρέχεται με την κάρτα σας SIM. Αντικαταστήστε τον με τον δικό σας κωδικό PIN το συντομότερο δυνατό. Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό PIN για τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα σας SIM θα κλειδωθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για να ζητήσετε έναν κωδικό PUK προκειμένου να την ξεκλειδώσετε. Ισχύει και για τις δύο κάρτες SIM, αν χρησιμοποιείτε 2 κάρτες SIM.*

## **6. Γραμμή Ειδοποιήσεων Χρήστη**

Καθώς μια νέα ειδοποίηση εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων για να προβάλετε τα περιεχόμενά της.

## **7. Επέκταση Κύριας Διεπαφής**

Η κύρια διεπαφή μπορεί να επεκταθεί και να υπερβεί το πλάτος της οθόνης προκειμένου να παρέχει περισσότερο χώρο για συντομεύσεις και εργαλεία που έχουν προστεθεί πρόσφατα.

Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην κύρια διεπαφή για να επεκταθεί προς την αριστερή ή τη δεξιά περιοχή της.

## **8. Εγκατάσταση APK μέσω Διαχείρισης Αρχείων**

Η APK είναι μια υποστηριζόμενη μορφή αρχείων για το λειτουργικό σύστημα κινητών Android. Αντιγράψτε το ληφθέν αρχείο APK στην κάρτα SD και κατόπιν τοποθετήστε την κάρτα SD στο τηλέφωνο. Σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το κύριο μενού. Κάντε κλικ στην επιλογή “Διαχείριση Αρχείων” για να ανοίξετε τον κατάλογο της κάρτας SD. Κάντε κλικ στο αρχείο APK που θέλετε να εγκαταστήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης.

# Χρήση του Τηλεφώνου σας

## 1. Το Κύριο Μενού & Οι Λειτουργίες του

### 1) Καταγραφή κλήσεων

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε γρήγορα εξερχόμενες κλήσεις.

### 2) Επαφή

Για να δείτε τη λίστα των Επαφών σας. Αποκτήστε πρόσβαση στον κατάλογο τηλεφώνων μέσω αυτής της λειτουργίας.

### 3) Μηνύματα

Σας επιτρέπει να εμφανίζεται απεσταλμένα & ληφθέντα μηνύματα.

### 4) Gmail

Σας επιτρέπει να ορίζετε τους POP/IFMAP λογαριασμούς σας email.

### 5) Facebook Lite

### 6) WhatsApp

### 7) Χάρτες

### 8) Ραδιόφωνο FM

Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, τοποθετήστε πρώτα το ακουστικό και κατόπιν ακούστε το.

### 9) SOS

Μπορούν να οριστούν αριθμοί SOS.

Διαδικασία SOS: Όταν η κατάσταση SOS είναι ενεργή και πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου, ξεκινά η

λειτουργία SOS ως εξής:

Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος έκτακτης ανάγκης.

Θα αρχίσει να καλεί τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης έναν προς ένα. Κάθε αριθμός θα κληθεί 3 φορές.

Αν κάποιος απαντήσει στην κλήση, η διαδικασία SOS θα σταματήσει. Αν δεν απαντήσει κανείς στις κλήσεις, η διαδικασία θα σταματήσει αφού κληθούν όλοι οι αριθμοί 3 φορές. Ταυτόχρονα, ένα SMS με το περιεχόμενο "Βρίσκομαι σε κίνδυνο, παρακαλώ βοηθήστε με!" θα αποσταλεί σε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

### **10) Πρόγραμμα περιήγησης**

Περιηγηθείτε στο internet.

### **11) Μουσική**

Δείτε τη λίστα των τραγουδιών που είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνό σας. Προβάλλετε τους καλλιτέχνες, τα άλμπουμ, λίστες αναπαραγωγής & άλλα.

### **12) Βίντεο**

Δείτε από τη λίστα των βίντεο.

### **13) Κάμερα**

Σας επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών όποτε θέλετε. Το smartphone σας έχει κάμερα Υψηλής ευκρίνειας που εξασφαλίζει πάντοτε τη λήψη εικόνων καλής ποιότητας και τις αποθηκεύει στον φάκελο Συλλογή. Στην Κάμερα, επιλέγετε εύκολα Βιντεοκάμερα για την εγγραφή Αρχείων βίντεο.

## **14) Συλλογή**

Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε & να προβάλλετε φωτογραφίες & βίντεο.

## **15) Εγγραφή ήχου**

Σας επιτρέπει την εγγραφή ήχων.

## **16) Αρχεία**

Θα μπορούσατε να μετατρέψετε τα αρχεία σε μορφή APK και επίσης να προβάλετε τα αρχεία σας.

## **17) Ρολόι**

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το Ξυπνητήρι από το Ρολόι.

## **18) Αριθμομηχανή**

Σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορα αριθμητικούς υπολογισμούς.

## **19) Ημερολόγιο**

Εμφανίστε το ημερολόγιο & προσθέστε εκδηλώσεις.

## **20) Play Store**

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Gmail για να δείτε όλες τις εφαρμογές & να κάνετε λήψη από τις χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές στο Google Play Store.

*Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, συνδεθείτε στο Internet.*

## **21) Εγκατεστημένες Εφαρμογές**

## **22) Ρυθμίσεις**

## **2. Wi-Fi**

Το SmartPhone σας υποστηρίζει Wi-Fi που σας επιτρέπει να συνδεθείτε μέσω ασύρματης σύνδεσης. Αυτό είναι χρήσιμο για περιήγηση στο internet από το τηλέφωνο.

Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις--Wifi, και ενεργοποιήστε το Wifi .

Ξεκινήστε το WiFi, επιλέξτε το hotspot στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Αν το hotspot χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, πρέπει πρώτα να δώσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Wifi.

## **3. Εισαγωγή Κειμένου**

### **1) Ευφυές πληκτρολόγιο**

Το smartphone σας διορθώνει αυτομάτως και προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε.

### **2) Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση**

Αγγίξτε παρατεταμένα το περιεχόμενο κειμένου για να εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός, στη συνέχεια σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε τα σημεία εισαγωγής. Κατόπιν επιλέξτε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση. Είναι πολύ εύκολο να αντιγράψετε κείμενο από ιστοσελίδες, email ή μηνύματα κειμένου.

## **Συντήρηση**

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για έναν συνήθη καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, βενζόλιο ή

διαλυτικό για να καθαρίσετε το τηλέφωνο, διαφορετικά θα μπορούσε να γρατσουνιστεί η επιφάνεια του τηλεφώνου ή και να ξεθωριάσει το χρώμα της.

### **Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι διαβάσατε αυτές τις οδηγίες;**

Διαβάστε πρώτα την ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” στο [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της **EVOLVEO**.

### **Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:**

- χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' ότι σχεδιάστηκε
- εγκατάσταση άλλου υλικολογισμικού (firmware) από εκείνο που εγκαταστάθηκε ως το πρωτότυπο από τον κατασκευαστή ή εκείνο που μεταφέρθηκε από το <ftp://ftp.evolveo.com>
- μηχανική βλάβη προκληθείσα από ακατάλληλη χρήση
- βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως πυρκαγιά, νερό, στατικό ηλεκτρισμό, υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής
- βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο
- καταστροφή της σφραγίδας εγγύησης ή δυσανάγνωστος αριθμός σειράς της συσκευής



**— Απόρριψη:** Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό X στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.



## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s. r. o. δηλώνει ότι το κινητό τηλέφωνο EVOLVEO EasyPhone AD συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των προτύπων και οδηγιών, που αφορούν στον δεδομένο τύπο της συσκευής.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στο <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.