

Uživatelská příručka

HERNÍ PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE

- (1) Instalace
- (2) Vlastnosti

WWW.BLOODY.COM

B120N

INSTALACE

- 1. Připojení**
Připojte USB kabel sluchátek k USB portu počítače. (Poznámka: Nedoporučujeme sluchátka připojovat přes USB rozbočovač či pomocí prodlužovacího kabelu.)
- 2. Výměna kláves**
Speciálním nástrojem pro vytahování kláves, který je součástí balení, vyměňte klávesy a nainstalujte je novými přiloženými klávesami.
- 3. Software ke stažení**
Pro nejlepší funkci klávesnice si stáhněte Key Dominator gaming software na www.bloody.com


* Obrázky a funkce uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.

(1)

FUNKCE

Revoluční Anti Ghosting

Umožňuje současnou práci více kláves současně při vysoké rychlosti. Funkční herní klávesnice pro jakýkoli online herní zápas.



- * 8-Key Rollover
- * 8-Key Rollover
- * 8-Key Rollover
- * Multi-Key Rollover

(2)

Kombinace s Fn klávesami:


- Deaktivace klávesy "Windows"
- Nastavení klávesy Auto-Shot
- Nastavení klávesy Turbo-Shot
- Vymazat nastavení Auto / Turbo Shot
- Nastavitelný jas +/-
- Ztlumit
- Hlasnost -
- Hlasnost +
- Přehled / Pauza
- Zastavení
- Předchozí
- Další

(3)

Nastavení klávesy Auto / Turbo Shot jakoukoliv klávesu je možné nastavit jako "Auto-Shot" nebo "Turbo-Shot" klávesu

Auto-Shot - Nepřetržitě sepnutí klávesy

Turbo-Shot - Dvojnásobný klik na klávesu



Číslovky klávesy není možné vybrat jako klávesy s Auto / Turbo funkcí. Vždy je možné vybrat pouze jednu klávesu.


(4)

Pro nastavení funkcí jakékoliv klávesy jako Auto / Turbo.

postupujte podle následujících kroků:

1. **Nastavit klávesu jako "Auto-Shot" klávesu**
 - A. Stiskněte **Fn + F12** (v tom okamžiku začne blikat indikátor G klávesy).
 - B. Stiskněte klávesu, kterou chcete nastavit jako Auto-Shot klávesu. (Např. Stiskněte klávesu A)
 - C. Pro otestování úspěšného nastavení klávesy tuto klávesu stiskněte 10x na klávesnici. Auto-Shot klávesa začne fungovat. Pro opětovné deaktivaci své funkce Auto-Shot nastavte.
 - D. Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte **Fn + F10**.
2. **Nastavit klávesu jako "Turbo-Shot" klávesu**
 - A. Stiskněte **Fn + F11** (v tuto chvíli začne blikat indikátor G klávesy).
 - B. Stiskněte klávesu, kterou chcete nastavit jako Turbo-Shot klávesu. (Např. Stiskněte klávesu A)
 - C. Pro otestování úspěšného nastavení klávesy stiskněte klávesu na klávesnici Auto-Shot začne fungovat.
 - D. Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte **Fn + F10**.

(5)



Používateľská príručka

NEÓNOVÁ HRNÁ KLÁVESNICA

- (1) Inštalácia
- (2) Funkcie

WWW.BLOODY.COM

B120N

INŠTALÁCIA

- 1. Pripojenie**
Zapojte kábel USB do portu USB počítača. (Poznámka: Na pripojenie sa neodporúča používať USB rozbočovač alebo predlžovací kábel.)
- 2. Výmena krytov kláves**
Pomocou príloženého stahovaka vytiahnite kryty klávesov a nahradte ich príloženými krytmi.
- 3. Stiahnutie softvéru**
Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu výrobku si stiahnite a nainštalujte herný softvér Key Dominator: www.bloody.com


* Vyššie uvedené obrázky a funkcie slúžia len ako referenčné. Podobné skutočnému produktu.

(1)

FUNKCIE

Revolučný Anti Ghosting

Umožňuje súčasnú prácu viacerých klávesov pri vysokej rýchlosti. Funkčiom nabitá herná klávesnica pre akýkoľvek zápas online hier.



- * 8-Key Rollover
- * 8-Key Rollover
- * 8-Key Rollover
- * Multi-Key Rollover

(2)

Kombinácia klávesov FN:


- Zakázanie klávesy "Windows"
- Nastavenie tlačidla Auto-Shot
- Nastavenie tlačidla Turbo-Shot
- Vymazať nastavenia Auto / Turbo Shot
- Jas osvetlenia +/-
- Vypnúť zvuk
- Hlasnosť -
- Hlasnosť +
- Otvorenie / prezeranie
- Zastaviť
- Predchádzajúci
- Ďalej

(3)

Auto / Turbo Shot Nastavenie tlačidla Ktorékoľvek tlačidlo môžete nastaviť ako tlačidlo "Auto-Shot" alebo "Turbo-Shot"

Auto-Shot - Nepretržitě klikanie na určité klávesy

Turbo-Shot - Dvojnásobné kliknutie na určité klávesy



Číslovky a zakázané klávesy nemôžu byť ako jeden z klávesov na vykonávanie Auto / Turbo funkcií. V jednom okamihu môžete vybrať len jednu klávesu.

(4)

Nastavenie ľubovoľného tlačidla na klávesnici na vykonávanie Auto / Turbo funkcie.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. **Nastaviť kláves ako Auto-Shot kláves**
 - A. Stlačte **Fn + F12** (V tom okamihu začne blikat indikátor herného režimu G.)
 - B. Stlačte kláves, ktorým chcete vykonať funkciu Auto-Shot. (Např. Stlačte kláves A)
 - C. Ak chcete otestovať, či ste úspešne definovali kláves, stlačte vybraný kláves na klávesnici. Funkcia Auto-Shot začne fungovať. Znovu stlačte tento kláves, funkcia Auto-Shot sa pozastaví.
 - D. Stlačenie klávesov **Fn + F10** obnoví prednastavenie.
2. **Nastaviť kláves ako Turbo-Shot kláves**
 - A. Stlačte **Fn + F11** (V tom okamihu začne blikat indikátor herného režimu G.)
 - B. Stlačte kláves, ktorým chcete vykonať funkciu Turbo-Shot. (Např. Stlačte kláves A)
 - C. Ak chcete otestovať, či ste úspešne definovali kláves, stlačte vybraný kláves na klávesnici. Funkcia Turbo-Shot začne fungovať.
 - D. Stlačenie klávesov **Fn + F10** obnoví prednastavenie.

(5)