

RYCHLÝ PRŮVODCE

Bluetooth / 2.4G

EST 1987

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

- Bezdrátová klávesnice Bluetooth/2.4G
- Přijímač 2.4G Nano
- Prodlužovací kabel USB
- Nabíjecí kabel USB typu C
- Adaptér USB typu C
- Uživatelská příručka

PŘEDNÍ STRANA

- Režim blokování FN
- 12 Multimédia a internetové klávesové zkratky
- Přepínač pro více zařízení
- Jedním dotykem 8 klávesové zkratky
- Výměna operačního systému
- Dvofunkční klávesy PC/MAC

ZADNÍ STRANA

- Vypínač napájení
- Nabíjecí port typu C
- Úložné USB Nano Receiver

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

- Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth 1 a při párování pomalu bliká červená kontrolka.
- Vyberte [A4 FBK27C AS] ze zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvíli svítit červeně a po připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

- Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth 2 a při párování pomalu bliká červená kontrolka.
- Vyberte [A4 FBK27C AS] ze zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvíli svítit červeně a po připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

- Připojte přijímač k portu USB počítače.
- Zapněte vypínač klávesnice. Krátce stiskněte tlačítko 2.4G, po připojení klávesnice bude indikátor chvíli svítit červeně a poté zhasne.

VÝMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Windows / Android je výchozí nastavení systému.

Systém	Zkratka [Dlouhý stisk po dobu 3S]	Indikátor zařízení / Rozložení
iOS	fn + I	Po bliknutí světlo zhasne.
Mac	fn + O	Po bliknutí světlo zhasne.
Windows & Android	fn + P	Po bliknutí světlo vypne.

Poznámka: Prostředí, které jste použili minule, si zapamatuje. Prostředí můžete přepnout podle výše uvedeného postupu.

INDIKÁTOR (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Indikátor	Červené světlo	Červené světlo	Červené světlo
Přepínač pro více zařízení	2.4G	1	2
Přepínač zařízení: Krátce stisknutí pro 1S		Pevné světlo 5S	
První pár kláves iOS 1S		Pevné světlo 5S	Připojení: Pomalu bliká
Opětovné párování: Dlouhý stisk 3S		Připojení: Pevné světlo 10S	

REŽIM NASTAVENÍ PROTI USPÁNÍ

Poznámka: Podporuje pouze režim 2.4G

Chcete-li zabránit tomu, aby počítač přešel do režimu spánku, když jste pryč, od stolu, jednoduše zapněte náš nový režim Anti-Sleep Setting pro PC. Po zapnutí bude automaticky simulovat pohyb kurzoru. Nyní si můžete při stahování oblíbeného filmu na hodinu zdfimnout.

Stiskněte obě tlačítka na 1 s.

8 KLÁVESOVÉ ZKRATKY

- Možnosti snímku obrazovky
- Smajlíky Emoji
- Skrýt aplikaci
- Zámek počítače
- Kopírovat
- Vložit
- Vybrat všecko
- Rez

PŘEPÍNAČ MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVESOVÝCH KOMBINÁCIÍ FN

Režim FN: Režim Fn můžete zamknout a odemknout postupným krátkým stisknutím kláves Fn + ESC.

- Režim uzamčení Fn: Není třeba stisknout klávesu FN
- Odemknout režim Fn: FN + ESC

FN a uzamčení FN se zapamatuje při přepínání a vypínání.

DALŠÍ ZKRATKY FN PŘEPÍNAČ

Zkratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + backspace		Zámek obrazovky	Zámek obrazovky (pouze iOS)
fn + delete		Paenza	Paenza
fn + ↑		Jas obrazovky zařízení +	Jas obrazovky zařízení +
fn + ↓		Jas obrazovky zařízení -	Jas obrazovky zařízení -

Poznámka: Konečné funkce se vztahují k vlastním systému.

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESY Multi-System Layout

Rozložení klávesnice	Windows / Android (W/A)	Mac / iOS (mac / ios)
fn + [klávesa]	Krky přepínání: Stisknutím kláves Fn+I vyberte rozložení iOS. Stisknutím kláves Fn+O vyberte rozložení MAC. Stisknutím klávesové zkratky Fn+P vyberte rozložení Windows / Android.	
fn + C	Ctrl	Control ^
fn + Start	Start	Option ⌥
fn + alt	Alt	Command ⌘
fn + alt	Alt-Right	Command ⌘
fn + opt	Ctrl-Right	Option ⌥

NABÍJENÍ A INDIKÁTOR

Varování: Limitní nabíjení pomocí 5V (napětí)

SOLID RED NABÍJENÍ

ŽADNÉ SVĚTLO PLNÉ NABÍJENÍ

2.5H Doba nabíjení

Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 10%.

SPECIFIKACE

Připojení: Bluetooth / 2,4 GHz

Více zařízení: Bluetooth x 2, 2.4G x 1

Provozní rozsah: 5-10 m

Rychlost hlášení: 125 Hz

Charakteristika: Laserové gravírování

Zahrnuje: Klávesnice, nano přijímač, adaptér typu C, prodlužovací kabel USB, Nabíjecí kabel typu C, uživatelská příručka

Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

Q & A

Question Jak přepnout rozložení v jiném systému?
Answer Rozložení můžete přepínat stisknutím kláves Fn + I / O / P v systému Windows | Android | Mac | iOS.

Question Lže si rozložení zapamatovat?
Answer Rozložení, které jste použili minule, si zapamatujete.

Question Kolik zařízení lze připojit?
Answer Vyměňte a připojte až 4 zařízení najednou.

Question Pamatuje si klávesnice připojené zařízení?
Answer Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.

Question Jak zjistím, zda je aktuální zařízení připojeno, nebo ne?
Answer Po zapnutí zařízení bude indikátor zařízení svítit. (odpojeno: 5S, připojeno: 10S)

Question Jak přepínat mezi připojenými zařízeními Bluetooth 1-2?
Answer Stisknutím jednotlivých tlačítek Bluetooth (1 2) v pravém horním rohu klávesnice.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou způsobit poškození výrobku:

- Rozložení, nárazem, rozdržením nebo vhozením do ohně můžete způsobit nevrátitelné škody. v případě vytečení litiové baterie
- Nevytvářejte je silnému slunečnímu záření.
- Při likvidaci baterie dodržujte všechny místní zákony a pokud je to možné, recyklujte je. Neryhadujte je jako domácí odpad, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
- Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
- Baterii nevytvářejte ani nevytvářejte.
- Nabíjení výrobku používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
- K nabíjení nepoužívejte zařízení s napětím vyšším než 5 V.

www.a4tech.com Scan for E-Manual

RYCHLÝ SPRIEVODCA ŠTARTOM

Bluetooth / 2.4G

EST 1987

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

- Bezdrátová klávesnica Bluetooth/2.4G
- Prijímač 2.4G Nano
- Prodlužovací kabel USB
- Nabíjecí kabel USB typu C
- Adaptér USB typu C
- Používateľská príručka

PREDNÁ ČASŤ

- Režim blokovania FN
- 12 Multimédia a internetové klávesové zkratky
- Přepínač více zařízení
- 8 klávesových zkratky jedním dotykem
- Výměna operačního systému
- Dvofunkční klávesy PC/MAC

DNO

- Přepínač napájení
- Nabíjecí port typu C
- Úložné USB Nano

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 1 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

- Krátke stlačte tlačidlo zariadenia Bluetooth 1 a pri párovaní pomaly bliká červená kontrolka.
- Zo zariadenia Bluetooth vyberte položku [A4 FBK27C AS]. Indikátor bude chvíľu svieťiť na červenú a po pripojení klávesnice zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 2 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

- Krátke stlačte tlačidlo zariadenia Bluetooth 2 a pri párovaní pomaly bliká červená kontrolka.
- Zo zariadenia Bluetooth vyberte položku [A4 FBK27C AS]. Indikátor bude chvíľu svieťiť na červenú a po pripojení klávesnice zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

- Připojte přijímač k portu USB počítače.
- Zapněte vypínač napájení klávesnice. Krátke stlačte tlačidlo 2.4G, indikátor bude chvíľu svieťiť na červenú a po pripojení klávesnice zhasne.

VÝMĚNU OPERAČNÉHO SYSTÉMU

Windows / Android je predvolené rozloženie systému. Indikátor zariadenia / Rozložení

Systém	Skratka [Dlhé stlačenie pre 3]	Indikátor zariadenia / Rozloženia
iOS	fn + I	Po bliknutí sa svetlo vypne.
Mac	fn + O	Po bliknutí sa svetlo vypne.
Windows & Android	fn + P	Po bliknutí sa svetlo vypne.

Poznámka: Rozloženie, ktoré ste použili naposledy, si zapamatuje. Rozloženie môžete prepnúť podľa výše uvedeného postupu.

INDIKÁTOR (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

Indikátor	Červené svetlo	Červené svetlo	Červené svetlo
Přepínač více zařízení	2.4G	1	2
Přepínač zariadenia: Krátke stlačenie pre 1S		Pevné svetlo 5S	
Prvý pár kláves iOS 1S		Pevné svetlo 5S	Připojenie: Pomaly bliká
Opětovné spárovanie: Dlhé stlačenie 3S		Připojenie: Pevné svetlo 10S	

REŽIM NASTAVENIA PROTI SPÁNĀKU

Poznámka: Podporuje iba režim 2.4G

Ak chcete zabrániť tomu, aby počítač počas vašej neprítomnosti prešiel do režimu spánku od stola, jednoducho zapnite náš nový režim Anti-Sleep Setting pre PC. Po zapnutí bude automaticky simulovať pohyb kurzoru. Teraz si môžete počas stahovania obľúbeného filmu na hodinu zdfimnúť.

Stlačte obe tlačítka na 1 s.

8 KLÁVESOVÉ SKRATKY JEDNÝM DOTYKOM

- Možnosti snímku obrazovky
- Smajlíky
- Skrýt aplikáciu
- Uzamknúťe počítača
- Kopírovat
- Vložit
- Vybrat všetko
- Rez

PŘEPÍNAČ KOMBINÁCIE KLÁVESOVÝCH FN MULTIMEDIA

Režim FN: Režim Fn môžete uzamknúť a odemknúť postupným krátkym stlačením kláves Fn + ESC.

- Režim uzamknutia Fn: Nie je potrebné stlačiť tlačidlo FN
- Režim odemknutia Fn: FN + ESC

FN a uzamknutie FN sa zapamatá pri prepínaní a vytvorení.

INÉ SKRATKY FN PŘEPÍNAČ

Skratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + backspace		Zámek obrazovky	Uzamknutie obrazovky (len pre iOS)
fn + delete		Paenza	Paenza
fn + ↑		Jas obrazovky zariadenia +	Jas obrazovky zariadenia +
fn + ↓		Jas obrazovky zariadenia -	Jas obrazovky zariadenia -

Poznámka: Konečné funkce se vztahují k vlastním systému.

DVOJFUNKČNÉ TLAČIDLO Rozloženie viacerých systémov

Rozloženie klávesnice	Windows / Android (W/A)	Mac / iOS (mac / ios)
fn + [klávesa]	Krky přepínání: Stisknutím klávesovej skratky Fn+I vyberte rozloženie systému iOS. Stlačnutím Fn+O vyberte rozloženie MAC. Stlačnutím klávesovej skratky Fn+P vyberte rozloženie Windows / Android.	
fn + C	Ctrl	Control ^
fn + Start	Start	Option ⌥
fn + alt	Alt	Command ⌘
fn + alt	Alt-Right	Command ⌘
fn + opt	Ctrl-Right	Option ⌥

NABÍJANIE A INDIKÁTOR

Varovanie: Limitné nabíjanie pomocou 5V (napätie)

SOLID RED NABÍJANIE

ŽADNÉ SVĚTLO PLNÉ NABÍJANÍ

Čas nabíjania 2,5 hodiny

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabíja na menej ako 10%.

ŠPECIFIKÁCIE

Připojenie: Bluetooth / 2,4 GHz

Viacero zariadení: Bluetooth x 2, 2.4G x 1

Prevádzkový rozsah: 5-10 m

Sadzba správy: 125 Hz

Charakter: Laserové gravírovanie

Zahrňa: Klávesnica, prijímač Nano, adaptér typu C, predlžovací kábel USB, Nabíjací kábel typu C, pouzivatelská príručka

Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

Q & A

Otázka Ako prepnúť rozloženie pod iným systémom?
Odpoveď Rozloženie môžete prepínať stlačením klávesov Fn + I / O / P v systéme Windows | Android | Mac | iOS.

Otázka Da sa rozloženie zapamätávať?
Odpoveď Rozloženie, ktoré ste použili naposledy, si zapamatujete.

Otázka Koľko zariadení možno pripojiť?
Odpoveď Vymieňajte a pripájajte až 4 zariadenia súčasne.

Otázka Pamätá si klávesnica pripojené zariadenie?
Odpoveď Naposledy pripojené zariadenie sa zapamatá.

Otázka Ako zistím, či je aktuálne zariadenie pripojené alebo nie?
Odpoveď Po zapnutí zariadenia bude indikátor zariadenia svieťiť. (odpojené: 5S, pripojené: 10S)

Otázka Ako prepínať medzi pripojenými zariadeniami Bluetooth 1-2?
Odpoveď Stlačením jednotlivých tlačítek Bluetooth (1 2) v pravom hornom rohu klávesnice.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Následujúce činnosti môžu spôsobiť poškodenie výrobku:

- Rozloženie, nárazom, rozdržením alebo vhozením do ohňa môžete spôsobiť nevrátiteľné škody. v prípade vytečenia litovjé baterie
- Nevytvárajte ho silnému slnečnému žiareniu.
- Pri likvidácii baterie dodržujte všetky miestne zákony a ak je to možné, recyklujte ich. Neryhadujte ho ako domáci odpad, môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
- Bateriu nevytvárajte ani nevytvárajte.
- Nabíjanie výrobku použite nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia.
- Nabíjanie nepoužívajte žiadne zariadenia s napätím vyšším ako 5 V.

www.a4tech.com Scan for E-Manual