

CZ
UMĚNÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah v PDF | PŘEČTĚTE SI

OBSAH BALENÍ

Přední část
Bok / Spodní část
Připojení zařízení 2.4G
Připojení zařízení Bluetooth 1
Připojení zařízení Bluetooth 2
Připojení zařízení Bluetooth 3
Změna operačního systému
Indikátor
FN Multimediální klávesa přepínání režimů
Další zkratky FN klávesy
Dvojfunkční klávesa
Indikátor slabé baterie
Dobíjecí port USB Typ C
Specifikace
Otázky a odpovědi
Upozornění

ATECH | PŘEČTĚTE SI

SK
UMĚNÍ

RÝCHLY SPRIEVODCA

Obsah v PDF | PŘEČTĚTE SI

ČO JE V BALENÍ

Predná časť
Bok / Dolná časť
Pripojenie zariadenia 2.4G
Pripojenie zariadenia Bluetooth 1
Pripojenie zariadenia Bluetooth 2
Pripojenie zariadenia Bluetooth 3
Zmena operačného systému
Indikátor
FN Multimediálna klávesa prepínania režimov
Ďalšie klávesové skratky FN
Dvojfunkčné tlačidlo
Indikátor slabej batérie
Nabíjací port USB typu C
Špecifikácie
Otázky a odpovede
Upozornenie

ATECH | PŘEČTĚTE SI