

130\*70mm  
CZ

SK



EST. 1987®

A4TECH®

FG50 Plus

FG50S Plus

QUICK START PRŮVODCE



FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI



Bezdrátová myš 2.4G



Přijímač Nano USB



Uživatelská příručka

ZNÁT SVŮJ PRODUKT




PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G



1 Připojte přijímač k portu USB počítače.




2 Zapněte napájení myši přepnut do polohy zapnuto.

SOFTWARE 16 V JEDNOM

Přidanou hodnotu můžete nastavit funkce, jako je 16 Gesta, Multimédia, Internet, 4směrné kolo, atd. pro pravou, přední a zpětná tlačítka přes software 16 v jednom.

Odkaz ke stažení:

<https://www.a4tech.com/download.aspx>



Poznámka: Podporuje pouze systém Windows

TECH SPEC

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Připojení: 2,4 GHz                     | Tlačítka č: 7                                  |
| Senzor: Optický                        | Styl: Symetrické                               |
| Provozní rozsah: 10~15 m               | Velikost: 120 x 63 x 36 mm                     |
| Rychlost hlášení: 125 Hz               | Hmotnost: 74 g (bez baterie), 97 g (s baterií) |
| Usnesení: 1000-1200-1600-2000-3200 DPI | Systém: Windows 10 / 11                        |

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou výrobek poškodit.

- Baterii je zakázáno rozebírat, narážet do ní, drtit ji nebo ji házet do ohně.
- Nevystavujte je silnému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Vyřazení baterie by mělo být v souladu s místními zákony, pokud je to možné, recyklujte ji. Nevyhazujte je jako domácí odpad, protože by mohl způsobit výbuch.
- Pokud se objeví silný otok, v užívání nepokračujte.
- Baterii nenabíjejte.



EST. 1987®

A4TECH®



FSTYLER

COLLECTION



www.a4tech.com



Skenování pro elektronickou příručku



FG50 Plus

FG50S Plus

RÝCHLE

START

SPRIEVODCA



EST. 1987

A4TECH

FG50 Plus

FG50S Plus

ČO JE V KRABICI



Bezdrôtová  
myš 2.4G



Prijímač  
Nano USB



Používateľská  
príručka

POZNAJTE SVOJ PRODUKT




PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G




1 Prijímač zapojte do  
portu USB počítača.


2 Zapnite napájanie myši  
prepnúť na zapnuté.

SOFTVÉR 16 V JEDNOM

Môžete nastaviť pridanú hodnotu funkcie, ako napríklad 16 Gestá, Multimédiá, internet, 4-cestné koleso, atď. pre pravú, prednú a spätnú tlačidlo cez softvér 16 v jednom.

Odkaz na stiahnutie:

<https://www.a4tech.com/download.aspx>



Poznámka: Podporuje iba systém Windows

TECH SPEC

Pripojenie: 2,4 GHz

Senzor: Optické

Prevádzkový rozsah: 10~15 m

Sadzba správy: 125 Hz

Uznesenie: 1000-1200-1600-2000-3200 DPI

Tlačidlá č: 7

Štýl: Symetrické

Veľkosť: 120 x 63 x 36 mm

Hmotnosť: 74 g (bez batérie), 97 g (s batériou)

Systém: Windows 10 / 11

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Nasledujúce činnosti môžu poškodiť výrobok.

- Batériu je zakázané rozoberať, narážať do nej, drviť ju alebo hádzať do ohňa.
- Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Vyradenie batérie by malo byť v súlade s miestnymi zákonmi, ak je to možné, recyklujte ju. Nevyhádzajte ho ako domáci odpad, pretože môže spôsobiť výbuch.
- Ak sa vyskytne silný opuch, v používaní nepokračujte.
- Batériu nenabíjajte.



EST. 1987

A4TECH

FG50 Plus

FG50S Plus



www.a4tech.com



Skenovanie  
elektronickej príručky