

CZ

A4TECH **FBK21C**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CO JE V KRABICI

Numerická klávesnice 2.4G, Nano USB přijímač, Adaptér USB typu C, Nabíjecí kabel USB typu C, Uživatelská příručka

POZNEJTE SVOU NUMERICKOU KLÁVESNICI

Dva režimy Num Lock

- Synchronizace (přes tlačítko)
- Nepřesynchronizace (přes tlačítko)

Uživatelská příručka

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

1 Připojte přijímač k portu USB počítače.
2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB typu C.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí adaptéru typu C a portu typu C počítače.

NABŮJENÍ A INDIKÁTOR

SOLUČNÍ OVLÁDÁNÍ NABÍJENÍ

USB-A, USB-C

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

Blikající červená kontrolka signalizuje, že zbytek baterie je nižší než 25 %.

DOBÍJECÍ USB-C PORT

Vertikální lištinová baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Připojení: 2.4G Hz	Klávesy: Nízkooprofilové
Provozní rozsah: 2,5 GHz, 10-15 m	Počet kláves: 18
Rychlost přenosu: 125 Hz	Značky: Laserové gravitované
Nabíjecí kabel: 60 cm	Velikost: 87 x 124 x 24 mm
Systém: Systém Windows 7/8/8.1/10/11	Hmotnost: 58 g (s baterií)

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující čtenosti mohou být způsobeny výrobou.

1. Nežádoucí nárazy, drvením nebo chycením do ohně mohou způsobit nebezpečné úrazy a výbuchy způsobené litiovou baterií.
2. Nepřetěžujte ji pod silným slunečním světlem.
3. Při skladování baterie dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné, vyhýbejte se nepřímému slunečnímu záření, mrazu nebo vlhkosti.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
5. Baterie nevytvářejí ani nevyvolávají.
6. Je zakázáno používat nabíječku 6V až 24V, jinak dojde ke spálení výrobku.

Doporučujeme k nabíjení používat nabíječku 5V.

A4TECH **FBK21C**

www.a4tech.com **fbk21c@cs.a4tech.com**

Slovak 130*70mm

A4TECH **FBK21C**

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ČO JE V KRABICI

Numerická klávesnica 2.4G, Nano USB prijímač, Adaptér USB typu C, Nabíjecí kabel USB typu C, Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJU NUMERICKÚ KLÁVESNICU

Dva režimy Num Lock

- Synchronizácia (přes tlačítko)
- Nepřesynchronizácia (přes tlačítko)

PŘIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

1 Připojte přijímač k portu USB počítača.
2 Připojte zariadenie k počítaču pomocou káblu USB typu C.
3 Připojte zariadenie k počítaču pomocou adaptéru typu C a portu typu C počítača.

NABŮJANIE A INDIKÁTOR

OVĚŘENÍ TAVĚNÍ

USB-A, USB-C

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

DOBÍJATEĽNÁ CEZ USB-C

Zlúčková lištinová batéria

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pripojenie: 2.4 GHz	Klávesy: Nízkooprofilové
Operačný rozsah: 2,5 GHz, 10-15 m	Počet kláves: 18
Rýchlosť prenosu: 125 Hz	Značky: Laserové gravitované
Nabíjaci kábel: 60 cm	Rozmery: 87 x 124 x 24 mm
Systém: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11	Hmotnosť: 58 g (s batériou)

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Následujúce čtenosti môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

1. Ak chcete rozbitím, narazením, rozbitím alebo hriatím do ohňa, môžete spôsobiť nebezpečné úrazy a výbuchy spôsobené litiovou batériou.
2. Nepreťažujte ju pod silným slnečným svetlom.
3. Pri skladovaní batérie dodržiavajte všetky miestne zákony, ak je to možné, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu, mrazu alebo vlhkosti.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
5. Batéria nevytvára ani nevyvoláva.
6. Je zakázané používať nabíjačku s napätím 6 - 24 V, inak dôjde k spáleniu výrobku.

Na nabíjanie sa odporúča používať 5V nabíjačku.

A4TECH **FBK21C**

www.a4tech.com **fbk21c@cs.a4tech.com**