

## 720P Full-HD Webkamera

Kvalitnější videa, ostřejší fotografie, bohatší barvy a čistší zvuk

### Průvodce nastavením

www.a4tech.com

#### Vlastnosti / Technické údaje

Videohovory a nahrávání videa: 720P Full-HD (až 1280×720 pixelů)  
Fotografie a videa: Až 16 Megapixelů v závislosti na softwaru  
Digitální mikrofon High-Fidelity (Hi-Fi)  
Smart videohovory seznámí instalace ovladačů  
Windows 7 / Mac OS X v10.4.8 a novější  
Kouzelné efekty: přizpůsobte si webkameru ke svému stylu



**Otočná o 360°:** Usnadněte si hovory i natáčení z jakéhokoli úhlu díky o 360° plně ovládvému designu.

**Stabilní upínací spona:** Vhodné pro notebooky, LCD nebo CRT monitory

2

1.




3

2.



\*\* Po instalaci CAP můžete přímo zobrazit náhled obrázků nebo pořídit fotografie v systému Windows 7. Chcete-li získat další funkce a pokyny, nainstalujte si prosím software webkamery a řiďte se příručkou k softwaru.

4



5

#### Řešení problémů a nejčastější dotazy

Webkamera nefunguje

1. Ujistěte se, že je webkamera připojena k počítači.
2. Zkontrolujte USB port počítače.

Z mikrofonu není nic slyšet

1. Ujistěte se, že mikrofon webové kamery je uveden jako „Výchozí zařízení“ v sekci „Záznam zvuku“.
2. Ujistěte se, že je mikrofon webkamery správně nastaven, aby zachytil váš hlas.
3. Ujistěte se, že je hlasitost mikrofonu nastavena na dostatečně vysokou úroveň.

Podpora produktu

Potřebujete rozsáhlejší technickou podporu? Prosím přejděte na:  
<http://support.a4tech.com/> a náš tým podpory Vám během 72 hodin odpoví.

\* Všechny výše uvedené obrázky a popisy mají pouze informativní charakter a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

6