


CZ

尺寸:156x129mm



Liğmãna sa prouduu
BLMS
Bloody mechanický spinač

► OBSAH BALENÍ

- 1x LED dioda G
- Horní klávesnice
- Odpovídající kabel USB typu C
- 12 ks spínačů BLMS Red Plus
- Extra šlka krytů kláves
- Stahovací špičatka a krytů kláves 2 x 1
- Uživatelská příručka

► INSTALACE

PŘIPOJENÍ
Připojte konektor kabelu USB typu C ke klávesnici a konektor USB k počítači.
(Poznámka: K připojení se nedoporučuje používat rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel).

STAŽENÍ SOFTWARU
Pro dosažení co nejlepšího výkonu výrobku stáhněte a nainstalujte software ze stránek <http://bloody.com/en/download.php>.

► KOMBINACE KLÁVES FN

PŘÍPISOBENÍ ANIMACÍ RGB (VYLEPŠENÝ SOFTVER)

- Výchozích 10 přednastavených světelných efektů RGB.
- Světelné efekty každé klávesy jsou samostatně programovatelné a 16,8M barevných možností, vše snadno nastavíte pomocí softwaru Bloody KeyDominator.

FN + [1]	FN + [2]	FN + [3]	FN + [4]	FN + [5]	FN + [6]	FN + [7]	FN + [8]	FN + [9]	FN + [0]
FN + [F1]	Zvětšení	FN + [F2]	Hlasnost -	FN + [F3]	Hlasnost +	FN + [F4]	Přehrávání / Pauza	FN + [F5]	Světelný efekt RGB
FN + [F6]	Zastavit	FN + [F7]	Přechodzí	FN + [F8]	Další	FN + [F9]		FN + [F10]	
FN + [F11]	Skrýt / Obnovit								
FN + [F12]	Správa 7 makroprofilů								
FN + [M+]	/	FN + [M-]	Přechodzí / další profil makra						
FN + [C]	/	FN + [W]	Vypnutí kláves "Windows"						
FN + [A]	/	FN + [V]	* LED dioda G se rozsvítí červeně						
			Jas osvětlení +/-						


► KROKY PRO VYMĚNU SPINAČE

JAK VYMĚNIT SPINAČE?

- 01 Odstraňte krytů kláves pomocí stahováků krytů kláves.
- 02 Vyjměte spinače pomocí stahováků spinačů.
- 03 Vyrovnějte kolíky spinače se zdičkou na desce plošných spojů.
- 04 Umístěte spinač na desku plošných spojů a integrujte jej.
- 05 Opatrně zatlačte spinač na místo.
- 06 Nasaďte krytů kláves zpět na klávesnici a vyzkoušejte ji.


S87

RYCHLÝ NÁVOD



SK

尺寸:156x129mm



Liğmãna sa prouduu
BLMS
Bloody mechanický spinač

► OBSAH BALENIA

- 1x LED dioda G
- Horní klávesnica
- Odpovídající kabel USB typu C
- 12 ks spínačov BLMS Red Plus
- Extra šlka krytů kláves
- Stahovací špičatka a krytů kláves 2 x 1
- Uživatelská příručka

► INSTALÁCIA

PŘIPOJENIE
Připojte konektor kábľa USB typu C ku klávesnici a konektor USB k počítaču.
(Poznámka: Na pripojenie sa neodporúča používať rozbočovač USB alebo predĺžovací kábel).

STAHNUTIE SOFTWARU
Aby ste dosiahli čo najlepší výkon produktu, stiahnite a nainštalujte softvér zo stránky <http://bloody.com/en/download.php>.

► KOMBINÁCIA TLAČIDIEL FN

PŘÍPISOBENIE ANIMACIE RGB (VYLEPŠENÝ SOFTVER)

- Predvolených 10 efektov RGB.
- Svetelné efekty každej klávesy sú individuálne programovateľné so 16,8M farebných možností, všetko sa jednoducho nastavuje pomocou softvéru Bloody KeyDominator.

FN + [1]	FN + [2]	FN + [3]	FN + [4]	FN + [5]	FN + [6]	FN + [7]	FN + [8]	FN + [9]	FN + [0]
FN + [F1]	Stímenie	FN + [F2]	Hlasnosť -	FN + [F3]	Hlasnosť +	FN + [F4]	Přehrávanie / Pauza	FN + [F5]	Svetelný efekt RGB
FN + [F6]	Zastaviť	FN + [F7]	Přechádzajúci	FN + [F8]	Další	FN + [F9]		FN + [F10]	
FN + [F11]	Skrýť / Obnoviť								
FN + [F12]	Správa 7 makroprofilů								
FN + [M+]	/	FN + [M-]	Přechádzajúci / nasledujúci makroprofil						
FN + [C]	/	FN + [W]	Vypnutie kláves "Windows"						
FN + [A]	/	FN + [V]	* LED dioda G sa rozsvieti červenou						
			Jas osvetlenia +/-						

► KROKY PRE VYMĚNU SPINAČA

AKO VYMĚNIT PREPINAČE?

- 01 Odstraňte krytů kláves pomocou stahováků krytů kláves.
- 02 Vyjměte spinače pomocou stahováků spinačů.
- 03 Zoradte kolíky spinača so socketom na deske plošných spojů.
- 04 Umístěte spinač na desku plošných spojů a integrujte ho.
- 05 Opatrně zatlačte spinač na místo.
- 06 Nasaďte krytů kláves zpět na klávesnici a otestujte ju.

S87

RYCHLÝ NÁVOD

