


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

X5 Max / X5 Pro

Esports Grade Hardware
Herní myš



Návod pro nastavení citlivosti

INSTALACE


- Plug and Play USB.
- Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myši, přečtěte si následující pokyny.

Nejčastěji kladené dotazy

- Použití USB hubu nebo prodlužovacího kabelu může způsobit zpoždění přenosu signálu.
- Pokud nastavení neodpovídá, zkuste odpojit a znovu zapojit USB port nebo restartujte počítač.
- Pro optimální zážitek můžete nastavit odezvu nebo hodnotu LOD ("Lift Off Distance" - vzdálenost, do které je při zvednutí myši snímán pohyb).

(1)

Seznamte se s výrobkem



Pravé tlačítko
Rotové kolečko
Levé tlačítko
5. tlačítko
4. tlačítko

Tlačítko pro nastavení Lift Off Distance
Tlačítko pro ruční změnu doleženého CPI
Tlačítko pro nastavení CPI
Tlačítko pro nastavení odezvy

Obnovit tovární nastavení

Stisknutím a přiložením levého, rolovacího a pravého tlačítka současně po dobu 5 sekund
Výchozí: LOD: 3 mm P-CPI: 1000 CPI
R-Hz: 500 Hz D-CPI: 1000 CPI

(2)

4 Nastavitelná citlivost senzoru

Ruční nastavení LOD - výběr ze tří stupňů
Stisknutím tlačítka LOD upravíte hodnotu LOD na jednu z následujících: 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm.

* Použitím Lift Off Distance je šetrnější výrobkem, sníží se odezva. Vzdálenost mezi myší a plochou stolu, protože specifické se vlny při nastavení senzoru myši a materiálu podložky pod myš atd.

Ruční nastavení odezvy [R-Hz] - výběr ze čtyř stupňů
Stisknutím tlačítka R-Hz upravíte hodnotu odezvy na jednu z následujících: 125/500/1000/2000 Hz.

Nastavitelný výchozí CPI [D-CPI]
Stisknutím tlačítka D-CPI můžete přepínat rozlišení mezi hodnotami 400/800/1000/1600/3200 CPI.

(3)

Tlačítko pro nastavení osobního CPI [P-CPI]



A: Stisknutím tlačítka P-CPI můžete procházet LED parametry výroby CPI (pokud si přepnete výstřední parametry, viz B).
B: Stisknutím a držením tlačítka P-CPI po dobu 3 sekund, až začne blikat kontrolka LED, posuňte kolečkem nahoru pro zvýšení CPI nebo dolů pro snížení CPI. Stisknutím tlačítka P-CPI nastavíte požadovanou hodnotu CPI. Kontrolka LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit. (Výchozí parameter je 1 000 CPI)

Nastavení světelných efektů RGB

Pokud současně stisknete 4. a 5. tlačítko, můžete se s pomocí kolečka posunout nahoru a dolů ve výběru 12 světelných efektů RGB (obrázek A), světelný efekt bude uloženo po uvolnění tlačítek (obrázek B).


Možnosti barevného podsvícení:
 (A) Bílá → Červená → Tyrkysová → Modrá → Zelená → Žlutá → Fialovo-modrá →
 Tmavě modrá → Tmavě fialová → Oranžová →
 Cyklus 10 barev → Vypnuté světlo

(4)

WWW.BLOODY.COM


* Uvedené obrázky a funkce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.



POUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

X5 Max / X5 Pro

Hardvér triedy Esports
Herná myš



Návod na nastavenie citlivosti

INSTALÁCIA


- Zapojte a hrajte cez USB.
- Aby ste dosiahli čo najlepší výkon, oboznámte sa s pokynmi k myši.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- Používanie USB rozbočovače alebo predlžovacieho kábla môže spôsobiť oneskorenie signálu.
- Ak nastavenia nereagujú, skúste znova pripojiť USB port alebo reštartujte počítač.
- Pre optimálny zážitok môžete nastaviť rýchlosť hľadania alebo výšku vzdialenosti zdvihu.

(1)

Poznáte svoj produkt



Pravé tlačítko
Tlačítko posuvania
Levé tlačítko
5. tlačítko
4. tlačítko

Vyhradené tlačítko nastavenia vzdialenosti zdvihu
Tlačítko ručného jemného doleženého CPI
Tlačítko nastaviteľného CPI
Tlačítko nastaviteľnej rýchlosti hľadania

Obnovenie továrenských nastavení

Stlačením a podržaním ľavého, rolovacieho a pravého tlačítka na 5 sekúnd súčasne
Predvolené nastavenie: LOD: 3 mm P-CPI: 1000 CPI
R-Hz: 500 Hz D-CPI: 1000 CPI

(2)

4 Prispôsobiteľná citlivosť senzora

3-ručné nastaviteľné vzdialenosti zdvihu [LOD]
Stlačením tlačítka LOD cyklicky prepínate vzdialenosť zdvihu medzi 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm.

* Špeciálna vzdialenosť zdvihu je poskytnutá výrobcom, nie je to skutočná vzdialenosť medzi myšou a pracovnou plochou, pretože špecifické vlny a nastavením senzora myši, materiálom podložky pod myš atd.

4-ručné nastaviteľné rýchlosti hľadania [R-Hz]
Stlačením tlačítka R-Hz môžete cyklicky prepínať rýchlosť hľadania medzi 125/500/1000/2000 Hz.

Nastaviteľné predvolené CPI [D-CPI]
Stlačením tlačítka D-CPI môžete cyklicky prepínať rozlíšenie medzi 400/800/1000/1600/3200 CPI.

(3)

Prispôsobiteľné tlačidlo CPI [P-CPI]



A: Stlačením tlačítka P-CPI môžete cyklicky prepínať výber výroby CPI LED parametrov (Ak si chcete výstredné parametre, pozrite si časť B).
B: Stlačením a podržaním tlačítka P-CPI na 3 sekundy, kontrolka LED bude blikat, rolovacie kolečko smerom nahor zvýši CPI a rolovacie kolečko smerom nadol zníži CPI. Stlačením tlačítka P-CPI nastavíte požadované nastavenie CPI, potom sa indikátor rozsvieti. (Predvolený parameter je 1 000 CPI)

Nastavenie svetelných efektov RGB

Súčasným stlačením 4. a 5. tlačítka môžete prepínať medzi 12 svetelnými efektmi RGB pomocou kolečka na posuvanie nahor a nadol (obrázok A), svetelný efekt sa uloží po uvoľnení tlačítok (obrázok B).

Možnosti farieb osvetlenia:
 (A) Biela → Červená → Modrozelená → Modrá →
 Zelená → Žltá → Fialovo-modrá → Fialovo-modrá →
 Tmavomodrá → Oranžová → 10-barevný cyklus
 → Vypnuté svetlo

(4)

WWW.BLOODY.COM

* Uvedené obrázky a funkcie slúžia len ako referencie. Podlihajú skutočným výrobkom.