



KRPA - U16

PANEL 1



AUX - PANEL 1

VID SE ROZSVĚTÍ POUZE PŘES IPMI (NEFUNKČNÍ TLAČÍTKO)

ALARM SE ROZSVĚTÍ PŘI UTAŽENÍ ZDROJE

HDD SE NĚMŮDOPADĚLO ROZBĚHÁ

AIC case