reproduktor
ıktory
průměr 3,5 mm

20 Hz až 20 kHz



INSTALACE

Krok 1
Zapojení reproduktorů



Krok 2

Připojení zdroje zvuku a kabelu napájení

* Signálový kabel 3,5 mm pro zapojení RCA není součástí dodávky. Dle potřeby zakupte v odborné prodejně.

5.1 kanálová zvuková karta



CD / MP3 přehrávač



TV / VCD přehrávač / Konzola



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Reproduktory musí být umístěny na hladkém a rovném povrchu.**
- **Tlačítka tiskněte lehce a ovládací knoflíky otáčejte rovnoměrně.**
- **Před zapnutím se ujistěte, že propojení mezi subwooferem a satelity je správně provedené a že ovládání hlasitosti je na minimu. Hlasitost můžete seřídit až po zapnutí.**
- **Hlasitost CD přehrávače, zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku musí být nastaveny do střední polohy. Tím se zabrání poškození způsobeným náhlým velmi silným signálem.**
- **Nenechávejte hlasitost, basy a výšky po dlouhou dobu na maximu.**
- **Neproplétejte kabel napájení se vstupním audio kabelem, jinak bude zvuk silně rušen elektrickým proudem. Nedotýkejte se kovových dílů konektorů.**
- **Při rozpojování reproduktorů uchopte za konektor a vytáhněte. Netahejte za kabel.**
- **Jestliže nebudete dočasně používat reproduktory, vypněte napájení.**
- **Subwoofer neotevírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.**
- **Systém mějte na větratelném místě, mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření.**
- **Do přístroje se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina, smetí atd.**
- **Prosíme, před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručku a systém podle toho nainstalujte. Tento výrobek nepoužívejte k jinému účelu, aby se zabránilo nepříjemným překvapením a omezení Vašich práv.**

DVOULETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje 24měsiční záruka, která však nezahrnuje poškození způsobená nehodami, problémy s elektrickým napájením, nesprávným použitím, které není ve shodě s příručkou pro výrobek, nesprávným zkoušením. Prosíme, zkontrolujte, je-li součástí dodávky záruční list vyplněný prodejcem, s datem prodeje. V případě, že záruční list není potvrzen a datum prodeje není vyplněn, určuje se datum prodeje dle sériového čísla výrobce.

OZAKI
欧沙克®
zábavný, pohodlný, zdravý počítačový život

© OZAKI CORPORATION. http://www.ozaki.com.tw