EVOLVEO

Armor O1
Armor O2



www.evolveo.com

English

Thank you for choosing Wireless Speaker.
ARMOR O1/O2 is equipped with Bluetooth 4.2 for optimal connection & pairing with your Bluetooth enabled device. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference.

FEATURES

• Silicon covered exterior with IPX7 water-resistance rating.
• Passive radiator for deep bass.
• True Wireless Stereo (TWS) for stereo surround sound.
• Output up to 10W.
• Up to 24 hours of playtime.
• Bluetooth 4.2.
• Equipped with USB Type-C port supporting DC 5V/1A input charging.

PACKAGE CONTENTS

1 x wireless speaker
1 x Charging cable
1 x 3.5mm AUX cable
1 x 60cm lanyard
1 x Warranty card

BUTTON CONFIGURATIONS

① Power ON/OFF; TWS ② Play/Pause/Hands-free
③ Volume-/Previous track ④ Volume+/Next track
⑤ Charging port ⑥ Micro SD/TF card slot
⑦ AUX-in ⑧ TWS indicator
⑨ Bluetooth indicator



FUNCTIONS

	ON: Hold to power ON.
	OFF: Hold for 3 seconds to power OFF.
	TWS: Power on two speakers, double press of one speaker quickly to enter TWS pairing mode. During TWS paired mode, double press quickly again to disconnect them.
	Switch playing mode: During Bluetooth mode, press to switch to Micro SD/TF card mode.
	Play/Pause: Press to play and pause the music.
	Answer/Hang up a phone call: During an incoming call, press to answer or hang up the phone call.
	Reject a phone call: Hold for 2 seconds to reject the incoming call.
	Redial: During Bluetooth connected mode, double press quickly to redial the last dialed number.
	Press to lower down the volume.
	Hold to choose previous track.
	Press to increase the volume.
	Hold to choose next track.

SPECIFICATIONS

Model	EVOLVEO Armor O1/O2
Bluetooth	4.2 + EDR
Transmission range	30m/100ft (open area)
Waterproof	IPX7
Output	10W
Playtime	Up to 24 hours (medium volume)
Power supply	DC 5V/1A
Battery capacity	3.7V/2500mAh
Charging time	About 2.5 hours
Loudspeaker size	58mm
Distortion	≤1.0%
Frequency	115Hz-15KH
Dimension	4.05 x 2.24 x 4.05in / 103 x 57 x 103mm
Product weight	463±5g / 13.33±0.2 oz

BLUETOOTH PAIRING

Turn ON the speaker, the blue LED light flashes, and then activate the Bluetooth in your device. Go to device's Bluetooth settings, scan for new Bluetooth devices and upon discovering the device ARMOR O1/O2, click to pair with it. Hold Play/Pause button for 3 seconds to disconnect the Bluetooth.

TWS MODE

What is TWS?
TWS is true wireless stereo, which means two Bluetooth speakers are able to be paired and then play music synchronously, providing stereo surround sound.

How to pair two speakers?
1. Turn ON two speakers and confirm they are disconnected to any Bluetooth device.
2. Double press the Power ON/OFF button quickly on one speaker, then you will hear a voice prompt and the TWS indicator light flashes yellow, which means it enters TWS pairing mode and will pair with each other automatically. After connecting successfully, you will hear a sound prompt from two speakers and the TWS indicators of both are kept ON yellow while the Bluetooth indicator of the main speaker flashes blue quickly.
3. Go to device's Bluetooth settings, scan for ARMOR O1/O2, click to pair with it. The Bluetooth indicator of main speaker being steady ON blue means the connection to Bluetooth device is successful. And when start to play music, this blue indicator will flash slowly.

How to disconnect TWS?
During TWS mode, double press the Power ON/OFF button of one speaker, then the TWS will be disconnected.
Note: Once two speakers are well paired for the first time, they will be automatically paired next time without the above pairing operations as long as they are ON.

AUX-IN MODE

The speaker also features one AUX audio in port. Simply connect the speaker with your mobile phone/MP3 player/PC/laptop with the 3.5mm audio jack cable. Once the blue light flashes slowly, then you can play music via the wired connection.

MICRO SD/TF CARD MODE

Press the Power ON/OFF button to switch Bluetooth Mode to Micro SD/TF card Mode. The memory capacity of Micro SD/TF card should be no more than 64GB.

LED

Bluetooth: Blue light flashes slowly for waiting for pairing mode. Blue light kept ON for connected successfully.
Micro SD/TF & AUX-IN: Blue light flashes slowly.
TWS: The TWS indicator flashes yellow slowly for pairing. Yellow light kept ON for paired successfully. Light goes off for canceling the pair.
Charging: Red light ON for charging. Red light goes OFF for charging completion.

SLEEP MODE

The ARMOR speaker will go into Sleep Mode if it does not pair with any device through Bluetooth or after paired over Bluetooth, there is nothing is played within 10-15 minutes that helps to save battery power. When you need to use it, press the Power ON/OFF button to turn it on.

NOTE

You can hold the Power ON/OFF button for 5-8 seconds to turn off the speaker forcedly when it is malfunctions.

TIPS

Because of the powerful output of this speaker, please do not be too close to the speaker and keep an appropriate distance away to listen to the music. To avoid any discomfort caused by excessive sound, it is recommended to listen to music at a suitable volume.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

CARE & MAINTENANCE

Please keep this manual handy for future reference. To clean the Bluetooth Speaker use a lightly dampened cloth in water to clean the exterior in-case it gets dirty. Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product, any type of chemical may make this device unusable. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.

Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO Armor O1/O2 is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device.

Find the complete text of Declaration of Conformity at ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.
Design and specification may be changed without prior notice.

Česky

Děkujeme za zakoupení našeho bezdrátového reproduktoru.
EVOLVEO Armor O1 a O2 disponují Bluetooth 4.2 pro bezdrátové propojení s vaším zařízením. Přečtěte si prosím tento manuál před použitím zařízení. Manuál uschovejte pro budoucí použití.

Představení produktu
• Silikonový obal zajišťuje ochranu IPX7 vůči tryskající vodě.
• Funkce TWS pro spárování 2 reproduktorů a zajištění ještě lepšího hudebního zážitku.
• Silné basy.
• Výstup 10W.
• Až 24 hodin přehrávání na jedno nabití (v závislosti na hlasitosti a typu streamu)
• Bluetooth 4.2.
• USB-C podporující nabíjení DC 5V/1A

Obsah balení
1 x Reproduktor
1 x Nabíjecí kabel
1 x 3.5mm AUX kabel
1 x 60cm šňůrka

Ovládací panel
① Zapnutí ON/OFF; TWS ② Play/Pauza/Hands-free
③ Hlasitost- /Předchozí skladba ④ Hlasitost+/Následující skladba
⑤ Nabíjecí port ⑥ MicroSD/TF slot
⑦ AUX ⑧ TWS indikace
⑨ Bluetooth indikace



Funkce

	ON: držte pro zapnutí
	OFF: Držte alespoň 3s pro vypnutí.
	TWS: Zapněte dva reproduktory, stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko pro vstup do párovacího režimu. Reproduktory dejte blízko sebe. Dojde k automatickému spárování. Opětovným dvojitým stiskem párování ukončíte.
	Změna režimu: v režimu Bluetooth stiskněte tlačítko pro přenutí na režim MicroSD/TF karty.
	Play/Pause: stiskněte pro pozastavení/pokračování přehrávání.
	Přijmutí/ukončení telefonního hovoru: stiskněte během vyzvánění hovoru pro jeho přijmutí a následně pro ukončení hovoru.
	Odmítnutí hovoru: podržte tlačítko alespoň na 2s pro odmítnutí příchozího hovoru
	Znovuvytočení: při připojení pomocí Bluetooth, 2x rychle za sebou stiskněte tlačítko pro vytočení naposledy volaného čísla
	Stiskněte pro snížení hlasitosti.
	Podržte pro přepnutí na předchozí skladbu.
	Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.
	Podržte pro přepnutí na následující skladbu.

Specifikace

Model	EVOLVEO Armor O1/O2
Bluetooth	4.2 + EDR
Dosah	30m/100ft (ve volném prostoru)
Odolnost	IPX7
Výkon	10W
Doba přehrávání	až 24 hodin při 50% hlasitosti
Napájení	DC5V/1A
Baterie	3.7V/2500mAh
Doba nabíjení	2.5 hodiny
Velikost reproduktoru	58mm
Zkreslení	<1.0%
Rozsah	115HZ-15KH
Rozměry	103 x 57 x 103mm
Váha	463±5g

Párování bluetooth:
Zapněte reproduktor, modrá LED bliká, jděte do nastavení bluetooth ve vašem zařízení, vyhledejte zařízení v okolí a připojte se k zařízení ARMOR O1/O2. Pokud bude vyžadováno heslo zadejte „0000". Držte Play/Pause 3s pro ukončení párování.

TWS Tato funkce umožňuje připojit kompatibilní reproduktory a přehrávat synchronně hudbu z jednoho zdroje do 2 a více reproduktorů. Spárování díky této funkci umožní přehrávat hudbu ve dvou zařízeních zároveň, bez prodlevy mezi reproduktory. Vhodné pro ozvučení větších prostorů, zahrad, tělocvičen apod. Doporučujeme používat stejné reproduktory pro zajištění co nejlepší reprodukce hudby.

Párování
1. Ujistěte se, že reproduktory nejsou spárovány s žádným zařízením v okolí. Zapněte reproduktory.
2. Stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko power, zvukově bude potvrzen vstup do režimu párování TWS, žlutá LED indikuje vstup do párování. Toto udělejte i na druhém zařízení.
3. Úspěšné párování bude zvukově potvrzeno, hlavní reproduktor bude mít stabilně rozsvícenou žlutou LED, podružný reproduktor bude blikat.
4. Jděte do nastavení bluetooth ve vašem zařízení. Vyhledejte zařízení v okolí a zvolte "ARMOR O1/O2".
5. Reproduktory nyní hrají režimu TWS.
6. Po úspěšném párování jsou reproduktory nastaveny a po současném zapnutí se automaticky spojí.
7. Po spárování může pouze hlavní reproduktor ovládat hovory a hlasitost.
8. Pro ukončení režimu TWS stiskněte 2x rychle za sebou opět tlačítko power a reproduktor ukončí párování s druhým reproduktorem.

MicroSD/AUX:
1. Maximální kapacita karty je 64GB
2. Vložte MicroSD kartu. Reproduktor se automaticky přepne do režimu mikroSD karty a začne přehrávat soubory na kartě.
3. Připoje 3.5mm jack konektor do reproduktoru a propojte s výstupním zařízením, reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX a začne přehrávat.

LED
Bluetooth: Modrá dioda pomalu problikává = režim párování. Modrá dioda stabilně svítí = úspěšně spárováno se zařízením MicroSD/TF AUX: Modrá pomalu problikává.
TWS: pomalé blikání = režim párování TWS. Žlutá LED svítí stabilně = aktivní režim TWS.
Nabíjení: Červená LED indikuje nabíjení, poté co červená LED zhasne je nabíjení ukončeno.

Režim spánku
Reproduktor Armor O1 a O2 je vybaven funkcí spánku, pokud 15 minut nedojde ke spárování se zařízením nebo připojení audio zdroje dojde k uspání reproduktoru. Krátkým stiskem Play/Pauza probudíte reproduktor z režimu spánku.

RESET
V případě potíží podržte tlačítko Play/Pauza na 8s a dojde k resetu zařízení.

Upozornění
Reproduktor je velmi hlasitý, neposlouchejte hubu na krátkou vzdálenost, aby nedošlo k poškození sluchu.

Neposlouchejte hudbu příliš nahlas po dlouhou dobu, může dojít k poškození sluchu.

Údržba
Udržujte reproduktor nabitý pro zajištění dlouhé životnosti baterie. Pro čistění nepoužívejte žádné agresivní prostředky, pouze navlhčený ubrousek a jemně otřete nečistoty.

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO Armor O1/O2 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, Strand, 50 Bonham, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně, Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Deutsch

Danke, dass Sie sich für den Bluetooth Lautsprecher entschieden haben. ist mit Bluetooth 4 2 ausgestattet um eine optimale Verbindung und Kopplung mit Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät zu gewährleisten. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung durch und bewahren Sie es.

EIGENSCHAFTEN

• Silicon beschichtete exterior mit IPX7 Schutzklasse.
• Passivmembran für tiefe Bässe.
• Bis zu 10W Leistung.
• Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit.
• True Wireless Stereo (TWS) für stereo surround Klang.
• Bluetooth 4.2.
• Ausgestattet mit USB Type-C port, unterstützt DC 5V/2.4A Laden.

LIEFERUMFANG

1 x Bluetooth Lautsprecher
1 x Ladekabel
1 x 3.5mm AUX Kabel
1 x 60cm Trageband
1 x Garantieschein

BUTTON CONFIGURATIONS

① Power ON/OFF; TWS ② Abspielen/Pause/Headset
③ Lautstärke-/letzter Titel ④ Lautstärke+/nächster Titel
⑤ Ladeanschluss ⑥ Micro SD/TF Karte Fassung
⑦ AUX-in ⑧ TWS Anzeige
⑨ Bluetooth Anzeige



FUNCTIONS

	ON: Halten power ON.
	OFF: Länger als 3 Sekunden power OFF halten.
	TWS: Beiden Lautsprechern einaschalten. TWS Kopplungsmodus starten durch zweimal auf TWS Knopf drücken. Trennen der Verbindung erfolgt durch zweimaliges Drücken der TWS Taste.
	Modus wechseln: Drücken Sie im Bluetooth-Modus, um in den Micro SD / TF-Kartenmodus zu wechseln.
	Abspielen/Pause: Drücken Sie, um die Musik abzuspielen und anzuhalten.
	Anruf entgegennehmen/beenden: Drücken Sie während eines eingehenden Anrufs, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden.
	Eingehenden Anruf ignorieren: Halten Sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den eingehenden Anruf abzuweisen.
	Zurückrufen: Drücken Sie im Bluetooth-Verbindungsmodus zweimal kurz, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
	Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
	Gedrückt halten, um den vorherigen Titel auszuwählen.
	Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Gedrückt halten, um den nächsten Titel auszuwählen.

SPECIFICATIONS

Modell	EVOLVEO Armor O1/O2
Bluetooth	4.2 + EDR
Übertragungsbereich/Reichweite	30m/100ft (Außenbereich)
IWasserdicht	IPX7
Leistung	10W
Wiedergabezeit	bis zum 24 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
Ladeanschluss	DC 5V/1A
Batterie	3.7V/2500mAh
Ladezeit	Ca. 2.5 Stunden
Lautsprecher Durchmesser	58mm
Verzerrung	≤1.0%
Frequenz	115Hz-15KH
Artikelabmessungen	4.05 x 2.24 x 4.05in / 103 x 57 x 103mm
Gewicht	463±5g / 13.33±0.2 oz

BLUETOOTH KOPPLUNG

Schalten Sie den Lautsprecher ein, wenn die blaue LED blinkt und dann aktivieren Sie den Bluetooth bei Ihrem Gerät. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten und klicken Sie nach dem Erkennen der ARMOR O1/O2 auf das Gerät, um es zu koppeln. Halten Sie die Play / Pause-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Was ist TWS?

TWS ist echtes drahtloses Stereo System. Dies bedeutet, dass zwei Groove-Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt werden können. So können Sie Musik abspielen und Stereo-Surround-Sound erleben.

Wie koppeln Sie zwei Groove-Lautsprecher?
1. Schalten Sie beiden Lautsprechern ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind.
2. Drücken Sie die Power ON / OFF-Taste an einem Lautsprecher zweimal kurz. Dann hören Sie eine Sprachaufforderung und die TWS-Kontrollleuchte blinkt gelb. Das bedeutet, dass der TWS-Pairing-Modus aktiviert wird und das Pairing automatisch erfolgt. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau ertönt ein akustisches Signal von zwei Lautsprechern, und die TWS-Anzeigen von beiden bleiben gelb, während die Bluetooth-Anzeige des Hauptlautsprechers schnell blau blinkt.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, suchen Sie nach "Tronsmart Element Groove" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Bluetooth-Anzeige des Hauptlautsprechers blau leuchtet, ist die Verbindung zum Bluetooth-Gerät erfolgreich. Und wenn Sie anfangen, Musik zu spielen, blinkt diese blaue Anzeige langsam.

Wie trenne ich TWS?
Drücken Sie im TWS-Modus zweimal die Power ON / OFF-Taste eines Lautsprechers, um die TWS zu trennen.
Hinweis: Wenn zwei Lautsprecher zum ersten Mal gut miteinander gekoppelt sind, werden sie beim nächsten Mal automatisch ohne die oben genannten Paarungsvorgänge gekoppelt, solange sie eingeschaltet sind.

AUX-IN MODUS

Der Lautsprecher verfügt außerdem über einen AUX-Audioeingang. Verbinden Sie den Lautsprecher einfach mit dem 3,5-mm-Audioklinkenkabel mit Ihrem Mobiltelefon / MP3-Player / PC / Laptop. Sobald das blaue Licht langsam blinkt, können Sie Musik über die Kabelverbindung wiedergeben.

MUSIK VON MICRO SD/TF KARTE ABSPIELEN

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den Bluetooth-Modus in den Micro SD / TF-Kartenmodus zu schalten. Die Speicherkapazität einer Micro SD / TF-Karte sollte nicht mehr als 64 GB betragen.

LED

Bluetooth: Das blaue Licht blinkt langsam und das Gerät wartet auf die Paarung. Blaues Licht nach erfolgreichem Paarungsvorgang.
Micro SD / TF & AUX-IN: Blaues Licht blinkt langsam.
TWS: Die TWS-Anzeige blinkt bei der Paarung langsam gelb. Gelbes Licht nach erfolgreichem Paarungsvorgang. Licht geht aus, wenn die Verbindung getrennt wird.
Laden: Rotes Licht leuchtet zum Laden. Das rote Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen wird.

SLEEP MODE/ENERGIESPARMODUS

Um den Akku zu schonen, wechselt der ARMOR-Lautsprecher in Ruhemodus, wenn innerhalb von 10-15 Minuten nichts abgespielt wird. Bei erneuter Verwendung, drücken Sie die Power ON / OFF-Taste, um es einzuschalten.

HINWEIS

Sie können die Ein- / Aus-Taste für 5-8 Sekunden gedrückt halten, um den Lautsprecher bei Fehlfunktionen zwangsweise auszuschalten.

TIPPS

Wegen der starken Leistung dieses Lautsprechers sollten Sie sich nicht zu nahe am Lautsprecher befinden und einen angemessenen Abstand zum Musikhören einhalten. Um Unannehmlichkeiten durch übermäßigen Klang zu vermeiden, wird empfohlen, Musik mit einer geeigneten Lautstärke zu hören.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE DIE GEBRAUCHTEN BATTERIEN NACH DEN ANWEISUNGEN.

Hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke, um mögliche Hörschäden zu vermeiden.

FCC KENNZEICHEN

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation.
Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe bitten.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

FCC Radiation Exposure Statement
Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen der FCC RF Radiation Exposure Limits auch unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen.
Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Verwenden Sie zum Reinigen des Tronsmart Element Groove-Bluetooth-Lautsprechers ein leicht angefeuchtetes Tuch in Wasser, um das Äußere zu reinigen, falls es schmutzig wird. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. Chemikalien jeglicher Art können dieses Gerät unbrauchbar machen. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Italiano

Grazie per aver scelto ARMOR O1/O2 Bluetooth Speaker.
Element Groove è dotato di Bluetooth 4.2 per una connessione e un accoppiamento ottimali al tuo dispositivo Bluetooth. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri.

CARATTERISTICHE

• Rivestimento esterno in silicone con grado di resistenza all'acqua IPX7.
• Radiatore passivo per bassi profondi.
• True Wireless Stereo (TWS) per audio surround stereo.
• Uscita fino a 10W.
• Fino a 24 ore di riproduzione.
• Bluetooth 4.2.
• Dotato di porta USB Type-C supporta la ricarica a DC 5V/1A.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x ARMOR O1/O2 Bluetooth speaker
1 x cavo di ricarica
1 x cavo AUX 3.5mm
1 x cordoncino da 60cm
1 x garanzia

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

① Accensione/Spegnimento (ON/OFF); TWS
② Play/Pausa/Vivavoce
③ Volume-/Traccia precedente
④ Volume+/Traccia successica
⑤ Porta di ricarica
⑥ Slor Micro SD/TF
⑦ Ingresso AUX
⑧ LED TWS
⑨ LED Bluetooth



FUNZIONI

	ON: Tener premuto per accendere.
	OFF: Tener premuto per 3 secondi per spegnere.
	TWS: accendere due altoparlanti, premere due volte rapidamente un altoparlante per accedere alla modalità di parsing TWS. Durante la modalità TWS, premere due volte rapidamente per disconnetterli.
	Cambia modalità di riproduzione: durante la modalità Bluetooth, premere per passare alla modalità scheda Micro SD / TF.
	Riproduci / Pausa: premere per riprodurre e mettere in pausa la musica.
	Rispondi / Termina una chiamata: durante una chiamata in arrivo, premere per rispondere o terminare la chiamata.
	Rifiuta una telefonata: tieni premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata in arrivo.
	Ricomposizione: durante la modalità Bluetooth, premere due volte rapidamente per ricomporre l'ultimo numero selezionato.
	Premere per abbassare il volume.
	Tenere premuto per scegliere la traccia precedente.
	Premere per aumentare il volume.
	Tieni premuto per scegliere la traccia successiva.

SPECIFICHE

Modello	EVOLVEO Armor O1/O2
Bluetooth	4.2 + EDR
Portata di trasmissione	30m/100ft (Außenbereich)
IGrado protezione dall'acqua	IPX7
Potenza d'uscita	10W
Durata riproduzione	Fino a 24 ore (volume medio)
Alimentazione	DC 5V/1A
Capacità batteria	3.7V/2500mAh
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Dimensioni altoparlante	58mm
Distorsione	≤1.0%
Frequenza	115Hz-15KH
Dimensione	4.05 x 2.24 x 4.05in / 103 x 57 x 103mm
Peso del prodotto	463±5g / 13.33±0.2 oz

ABBINAMENTO BLUETOOTH

Accendere l'altoparlante, il LED blu lampeggia, attivare il Bluetooth nel tuo dispositivo. Vai nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, cerca nuovi dispositivi Bluetooth e, dopo aver trovato il dispositivo " ARMOR O1/O2 " fai clic per abbinarlo Tenere premuto il pulsante Riproduci / Pausa per 3 secondi per scollegare il Bluetooth.

MODO TWS

Cos'è il TWS?
TWS è un vero stereo wireless, significa che due altoparlanti Groove Bluetooth possono essere accoppiati e riprodurre musica in modo indipendente, fornendo un suono surround stereo.

Come accoppiare due altoparlanti Groove?
1. Accendi i due altoparlanti e accertati che sono scollegati da qualsiasi dispositivo Bluetooth.
2. Premi due volte il pulsante di accensione / spegnimento rapidamente su un altoparlante, sentirai un messaggio vocale e il LED TWS lampeggerà in giallo, il che significa che entra in modalità accoppiamento TWS e si accoppiano automaticamente. Dopo essersi connessi correttamente, si sentirà un segnale acustico da due altoparlanti e i LEDi TWS di entrambi saranno accesi di giallo mentre il LED Bluetooth dell'altoparlante principale lampeggia rapidamente di blu.
3. Vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, cerca "Tronsmart Element Groove", fai clic per abbinarlo. Il LED Bluetooth dell'altoparlante principale si accenderà fisso di blu indicando che la connessione al dispositivo Bluetooth ha avuto esito positivo. Quando inizi a riprodurre musica, il LED inizierà a lampeggiare lentamente di blu.

Come disconnettere il TWS?
Durante la modalità TWS, premere due volte il pulsante di accensione / spegnimento di un altoparlante, il TWS verrà disconnesso.
Nota: una volta che due altoparlanti sono stati abbinati per la prima volta, verranno accoppiati automaticamente la volta successiva senza le operazioni di accoppiamento sopra.

MODALITÀ INGRESSO AUX

L'altoparlante dispone anche di una porta audio AUX. Basta collegare l'altoparlante con il telefono cellulare / lettore MP3 / PC / laptop attraverso il cavo jack audio 3,5mm. Quando il LED blu lampeggia lentamente, è possibile riprodurre la musica attraverso il cavo.

MUSIK VON MICRO SD/TF KARTE ABSPIELEN

Premere il pulsante Accensione / Spegnimento per passare dalla Modalità Bluetooth alla Modalità scheda Micro SD / TF. La capacità di memoria della scheda Micro SD / TF non deve superare i 64 GB.

LED

Bluetooth: la luce blu lampeggia lentamente per attendere la modalità di associazione. La luce blu rimane accesa per confermare il corretto collegamento.
Micro SD / TF e Ingresso AUX: la luce blu lampeggia lentamente.
TWS: l'indicatore TWS lampeggia lentamente di giallo per l'associazione. La luce gialla rimane accesa per confermare uk corretto accoppiamento. La luce si spegne quando si disconnette il TWS.
Ricarica: la luce rossa si accende durante la ricarica. La luce rossa si spegne per indicare che la batteria è carica.

MODALITÀ SLEEP

L'altoparlante Groove entrerà in modalità sospensione se non si accoppia con alcun dispositivo Bluetooth o se dopo averlo abbinato tramite Bluetooth, non viene riprodotto nulla entro 10-15 minuti, risparmiando la carica della batteria. Per usarlo di nuovo, premere il pulsante di accensione / spegnimento per accenderlo.

NOTA

È possibile tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 5-8 secondi per spegnere forzatamente l'altoparlante se si dovessero presentare malfunzionamenti.

SUGGERIMENTI

A causa della potenza sonora di questo diffusore, si prega di non stare troppo vicini all'altoparlante e di mantenere una distanza adeguata per ascoltare la musica. Per evitare qualsiasi disagio causato dal suono eccessivo, si consiglia di ascoltare la musica ad un volume adeguato.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 2) questo dispositivo deve sopportare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questa apparecchiatura accesa può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere escluse spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti soluzioni:
- Muovere o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura in una presa diversa da quella a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni FCC
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC RF stabiliti per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

CURA E MANUTENZIONE

Conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. Per pulire il Bluetooth Speaker utilizzare un panno leggermente inumidito in acqua per pulire l'esterno nel caso in cui si sporchi. Non utilizzare alcun tipo di detergente o soluzione per la pulizia del prodotto, qualsiasi tipo di prodotto chimico può rendere inutilizzabile questo dispositivo. Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non far cadere o saltarci sopra, trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni. Conservare il prodotto in un luogo asciutto.