

MM 318 Tester množství alkoholu v dechu a krvi, stopky a svítilna

Uživatelská příručka

1. Červená LED
2. Žlutá LED
3. Zelená LED
4. Tlačítko zapnutí
5. Tlačítko nastavení hodin
6. Tlačítko nastavení minut
7. Tlačítko START/STOP
8. LCD displej
9. Spínač svítilny
10. Vdechovací náustek
11. Žárovka
12. Baterie
13. Očko pro zavěšení

Vlastnosti

Třístupňový přístroj na zjišťování alkoholu v dechu

Rychlé výsledky testu

Svítilna s oranžovou diodou

Očko pro zavěšení

Stopky s odpočítáváním oběma směry

Napájení dvěma alkalickými články 1.5 v "AAA"/UM-4

Instalace a výměna baterií

1. Otevřete krytku na zadní straně přístroje.
2. Vložte dvě kvalitní alkalické baterie "AAA" (UM-4) (nejsou součástí dodávky); dodržte polaritu jak je naznačeno.
3. Umístěte krytku zpět.
4. Když LED indikátory pro test alkoholu nebo světlo svítilny začínají slábnout, vložte baterie nové.

Test alkoholu

1. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER; rozsvítí se zelená LED dioda a za přibližně 10 sekund je přístroj připraven měřit.
2. Po 10 sekundách od zapnutí foukněte do náustku a zkontrolujte výsledky (hladina alkoholu v krvi testované osoby BAC (Blood Alcohol Concentration) nebo v dechu testované osoby BRAC (Breath Alcohol Concentration)):

Zelená LED trvale svítí

V pořádku – hladina alkoholu je pod 0,2‰ BAC (nebo 0,1 mg/dm³ BRAC)

Žlutá LED trvale svítí

Nebezpečí – od 0,2‰ BAC (nebo 0,1 mg/dm³ BRAC) do 0,5‰ BAC (nebo 0,25 mg/dm³ BRAC)

Červená LED trvale svítí

Ohrožení – přes 0,5‰ BAC (nebo 0,25 mg/dm³ BRAC)

1. Prosím ujistěte se, že během testu držíte tlačítko POWER stisknuté.
2. Pro obdržení přesných výsledků je doporučeno provést test BAC nejdříve půl hodiny po ukončení pití alkoholu.
3. Pokud přístroj necháte delší dobu zapnutý bez použití, červená a žlutá LED bude během testu alkoholu trvale svítit, protože přístroj se potřebuje před vlastním měřením dostat do provozního režimu. Prosíme stiskněte několikrát tlačítko POWER, dokud nezačne měřič opět pracovat běžným způsobem.
4. Během testu alkoholu nepoužívejte přístroj jako svítilnu.

Svítilna

Pro rozsvícení zapněte vypínač svítilny do polohy ON. Během svícení neměřte přístrojem hladinu alkoholu.

Funkce stopek – měření od bodu 0:00

1. Stiskněte tlačítko START/STOP, čímž funkci aktivujete (nastavení časovače je 0:00).
2. Stiskněte opětovně tlačítko START/STOP, čímž odpočítávání zastavíte.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko START/STOP pro opětovné použití této funkce nebo její zastavení.
4. Pro vynulování počítadla stiskněte současně tlačítka HR a MIN.

Funkce stopek – odpočítávání od nastaveného času

1. Stiskněte tlačítka HR a/nebo MIN, čímž nastavíte požadovanou hodinu a minutu.
2. Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění odpočítávání.
3. Stiskněte opětovně tlačítko START/STOP pro zastavení odpočítávání.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko START/STOP STOP pro opětovné použití této funkce nebo její zastavení.
5. Během odpočítávání poslední desáté a pak páté minuty bude vydán varovný dvousekundový signál.
6. Alarm odpočítávání trvá 60 sekund. Předčasně vypnout jej můžete, když stisknete současně tlačítka HR a MIN.
7. Pro vynulování počítadla stiskněte současně tlačítka HR a MIN.

Upozornění

Údaje naměřené tímto přístrojem pro BAC (BRAC) jsou pouze orientační. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za případné následky nepřesného měření.