

Instrucțiuni setare aplicație


1

Descărcați aplicația și înregistrați-vă

1. SCanati codul QR din fotografia 1 sau căutați „Smart Life” și descărcați aplicația App
2. După instalarea aplicației, urmați instrucțiunea din aceasta pentru înregistrarea și logarea în cont.



P 1



P2

P3

2

Conectați echipamentul


După logare, dați click pe „Adăugare dispozitiv” - „add device (+)” inpe următoarea interfață din foto 2.

Dați click pe pictograma Electrocasnice II - „Home Appliances II” , apoi selectați robot aspirator - „robot vacuum,” din interfața din foto 3

3

Configurare rețea

Când se afișează interfața aplicației, ca în foto 4, dați dublu click pe butonul de pornire a dispozitivului, în timp ce indicatorul luminează intermitent, dați click pe opțiunea „confirmare indicator intermitent” - „confirm indicator is flashing” ca în figura 4.



P4